M5Stack Unit 8Encoder I2C Protocol															V1 (FW Version)			
	WISSER OTH SETTEMENT TO TO THE SETTEMENT OF THE SETTEMENT																2022/11/8	
REG MAP (Addr:0x41)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	note
Counter Value	0x00 R/W	Cnt0- byte0	Cnt0- byte1	Cnt0- byte2	Cnt0- byte3	Cnt1- byte0	Cnt1- byte1	Cnt1- byte2	Cnt1- byte3	Cnt2- byte0	Cnt2- byte1	Cnt2- byte2	Cnt2- byte3	Cnt3- byte0	Cnt3- byte1	Cnt3- byte2	Cnt3- byte3	<b>Cnt:</b> -2147483648-2147483647 (will be reset after set reg 0x40)
	0x10 R/W	Cnt4- byte0	Cnt4- byte1	Cnt4- byte2	Cnt4- byte3	Cnt5- byte0	Cnt5- byte1	Cnt5- byte2	Cnt5- byte3	Cnt6- byte0	Cnt6- byte1	Cnt6- byte2	Cnt6- byte3	Cnt7- byte0	Cnt7- byte1	Cnt7- byte2	Cnt7- byte3	
Increment Value	0x20 R	Inc0- byte0	Inc0- byte1	Inc0- byte2	Inc0- byte3	Inc1- byte0	Inc1- byte1	Inc1- byte2	Inc1- byte3	Inc2- byte0	Inc2- byte1	Inc2- byte2	Inc2- byte3	Inc3- byte0	Inc3- byte1	Inc3- byte2		Inc: -2147483648-2147483647 (will be reset after get)
	0x30 R	Inc4- byte0	Inc4- byte1	Inc4- byte2	Inc4- byte3	Inc5- byte0	Inc5- byte1	Inc5- byte2	Inc5- byte3	Inc6- byte0	Inc6- byte1	Inc6- byte2	Inc6- byte3	Inc7- byte0	Inc7- byte1	Inc7- byte2	Inc7- byte3	
Counter Reset	0x40 W	Cnt0- RST	Cnt1- RST	Cnt2- RST	Cnt3- RST	Cnt4- RST	Cnt5- RST	Cnt6- RST	Cnt7- RST									RST: write 1 to reset counter
Button Value	0x50 R	BNT0	BNT1	BNT2	BNT3	BNT4	BNT5	BNT6	BNT7									<b>BNT:</b> 0~1
Switch	0x60 R	SW value												SW Value: 0~1				
RGB	0x70 R/W	LED0-R	LED0-G	LED0-B	LED1-R	LED1-G	LED1-B	LED2-R	LED2-G	LED2-B	LED3-R	LED3-G	LED3-B	LED4-R	LED4-G	LED4-B	LED5-R	<b>- R/G/B:</b> 0~255
	0x80 R/W	LED5-G	LED5-B	LED6-R	LED6-G	LED6-B	LED7-R	LED7-G	LED7-B	LED8-R	LED8-G	LED8-B						
Firmware Version	0xF0 R															Version		<b>Version:</b> firmware version number
I2C Address	0xF0 R/W																Addres s	Address: 1~127