

Fréquences non programmées

1. Appuyez sur « MENU ».
2. Sélectionner « REPERTOIRE »
3. Appuyer sur la touche « ENTRER »
4. Sélectionner « GROUPE »
5. Appuyer sur la touche « ENTRER »
6. Sélectionner la fréquence demandée.
7. Appuyez sur la touche « OPT » (Touche de droite)
8. Appuyez sur la touche « ENTRER »
9. La fréquence est programée.