

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

4.2 EXTRACCIÓN DE PLANOS DE DISEÑO

Pedro Company

Introducción

Introducción

Modelo

Extracción

Delineación



La ejecución del módulo de planos tiene cuatro fases:

- 1 Configurar la hoja
- 2 Seleccionar el modelo
- 3 Extraer información del modelo
 - √ Extraer vistas
 - √ Extraer cortes
 - √ Extraer cotas
- 4 Delinear los detalles que falten

"Decorar" el plano

Introducción

Introducción

Modelo

Extracción

Delineación



La ejecución del módulo de planos tiene cuatro fases:

Configurar la hoja

Se ha estudiado en la lección anterior!

- 2 Seleccionar el modelo
- 3 Extraer información del modelo
 - √ Extraer vistas
 - √ Extraer cortes
 - √ Extraer cotas
- 4 Delinear los detalles que falten

"Decorar" el plano

Selección del modelo


Introducción

Modelo

Extracción

Delineación

El proceso de selección del modelo se ejecuta automáticamente al solicitar una "Vista del modelo"



Selección del modelo


Introducción

Modelo

Extracción

Delineación

El fichero que contiene al modelo se selecciona mediante un explorador de ficheros



Extracción de planos desde modelos

Introducción Modelo

Extracción

Delineación

La secuencia de extracción de planos es:

- 1 Seleccione la vista principal
- 2 Extraiga secuencialmente tantas vistas como se necesiten
- 3 Extraiga los cortes necesarios
- 4 Extraiga las cotas necesarias

Extracción de planos desde modelos

Introducción

Modelo

Extracción Vista principal

Otras vistas

Cortes


Cotas

Delineación

La selección de la vista principal es consecutiva con la selección del modelo

Tras seleccionar el modelo, pase a la página siguiente

Normalmente, el paso es automático



Extraer la vista principal

Introducción

Modelo

Extracción Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

Seleccione la vista principal Solid Works en el PropertyManager estándar "Vista del modelo" 🥸 Vista del modelo Active el comando Seleccione una vista etiquetada de la siguiente "vista del modelo" lista y a continuación sitúe la vista. Observe que la lista de Tras seleccionar el modelo. orientaciones corresponde a las vistas etiquetadas guardadas en el modelo. pase a la página siguiente Estilo de visualización Número de vistas Vista única Seleccione una vista Múltiples vistas Orientación Escala de hoja Vistas estándar: Escala personalizada 1:1 9 Tipo de cota Más vistas: Proyectada *Dimétrica Real *Trimétrica √ Defina las opciones de Visualización de roscas Vista preliminar cosméticas visualización Calidad alta Opciones de importación Calidad de Estado de visualización

Solid Works

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

Hay dos métodos para añadir secuencialmente otras vistas:

Añadir al mismo tiempo que la vista principal

√ Ejecute "vista del modelo" Vista del modelo

Agrega una vista ortogonal o etiquetada con base en una pieza o un ensamblaje existente.

📄 + 📂 + 🔚 + 🗟


2 Añadir después

[√] Seleccione "múltiples vistas"

Marque las vistas deseadas



Hay una variante, que selecciona las tres vistas principales





La selección está limitada a vistas principales

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas


Delineación

Hay dos métodos para añadir secuencialmente otras vistas:

1 Añadir al mismo tiempo que la vista principal

2 Añadir después Se añaden vistas proyectadas

Necesariamente después de la vista principal



El proceso tiene dos pasos:

- √ Seleccione la vista "padre" en el plano
- ✓ Indique la línea de proyección (moviendo el ratón desde la vista padre)

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

La vista proyectada es un cambio de plano de la vista padre, con una línea de tierra perpendicular a la línea de proyección



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación



Se pueden extraer vistas proyectadas de otras vistas proyectadas



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

El mismo procedimiento sirve para extraer vistas particulares



Introducción

Modelo

Extracción


Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación



mostrar solamente una porción de la

Extracción de planos 14

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

El procedimiento para extraer vistas interrumpidas es:



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

Existen dos herramientas para extraer cortes:



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas


Delineación

El procedimiento es análogo para todos los cortes indicados mediante trazas:

Marcar la traza Ajustar los Marcar la posición del corte parámetros de la vista cortada







Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación

Antes de cortar hay que configurar los parámetros generales relacionados con los cortes

√ Configure el patrón de rayado



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

- √ Configure la línea de la traza
- √ Configure la flecha de la traza
- √ Configure el texto de las etiquetas



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes


Cotas

Delineación


Se pueden extraer diferentes tipos de cortes:

- Corte por un plano
- Corte por planos paralelos
- Corte por planos concurrentes
- 4 Corte local


Dibuje la traza de corte en la vista apropiada (vista padre)



- J Seleccione "vista de sección"
- ✓ Coloque la vista cortada



Utilice los comandos del menú CROQUIS para dibujar y restringir la línea



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes


Cotas

Delineación


Se pueden extraer diferentes tipos de cortes:

- Corte por un plano
- Corte por planos paralelos
- Corte por planos concurrentes
- 4 Corte local


Dibuje la traza de corte en la vista apropiada (vista padre)



- √ Seleccione la traza
- √ Seleccione "vista de sección"



√ Coloque la vista cortada



Introducción Modelo

Extracción

Vista principal


Otras vistas

Cortes


Cotas

Delineación

Se puede editar el corte para ocultar la arista del escalón



- ✓ Seleccione la arista
- ✓ Si el menú contextual no aparece automáticamente, pulse el botón derecho
- ✓ Pulse "ocultar aristas"



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación

Se pueden extraer diferentes tipos de

cortes:

- Corte por un plano
- Corte por planos paralelos
- Corte por planos concurrentes
- Corte local


 ✓ Dibuje la traza de corte en la vista apropiada (vista padre)



- √ Seleccione la traza
- √ Realice una "vista de sección alineada"



√ Coloque la vista cortada



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación



El orden en el que se seleccionan las líneas de la traza afecta a la orientación de la vista cortada



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas


Delineación

Se pueden extraer diferentes tipos de


cortes:

- Corte por un plano
- Corte por planos paralelos
- 3 Corte por planos concurrentes
- 4 Corte loca

Dibuje un spline en la vista padre, envolviendo la zona a cortar



- ✓ Seleccione "Sección parcial"
- ✓ Indique la profundidad del corte, marcando un elemento en una vista ortogonal



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación



🦙 Se puede cambiar el grosor de la línea de corte



Extracción de planos 26 © 2013 P. Company

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación



La semivista-semicorte se obtiene como un corte por planos paralelos



Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas


Delineación



Para obtener secciones basta modificar el parámetro "vista de sección" al valor "solo caras cortadas"

Vista de sección

- Sección parcial. Crea una vista de sección que está limitada por la longitud de la línea de sección si la línea no se extiende por toda la vista.
- Sólo caras cortadas. Muestra sólo las caras cortadas por la línea de sección.



Extraer cotas

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas

Cortes

Cotas

Delineación


Se pueden extraer como cotas del plano las restricciones dimensionales del modelo


Seleccione "Elementos del modelo"



√ Seleccione las partes del modelo de las que se va a extraer la información-

 ✓ Seleccione el tipo de cotas que quiera añadir





Extraer cotas

Introducción

Modelo

Extracción

Vista principal

Otras vistas


Cortes

Cotas

Delineación

Las cotas extraídas se tienen que editar para colocarlas donde mejor convenga

✓ Sitúe correctamente las cotas importadas



✓ Elimine las cotas que sobren

Introducción Modelo Extracción

Delineación

Los planos automáticos suelen tener que "adornarse" por dos motivos:

√ Hay detalles del plano que no se incluyen automáticamente

√ Se quiere añadir información simbólica

Por ejemplo, de fabricación

Introducción Modelo

Extracción

Delineación

Los planos automáticos suelen tener que "adornarse" por dos motivos:

√ Hay detalles del plano que no se incluyen automáticamente

√ Se quiere añadir información simbólica

Si interesan cotas que no se puedan extraer, hay que añadirlas manualmente

Se utiliza un editor de dibujo semejante al de croquizar



El editor de "croquis" permite añadir otros detalles



Introducción Modelo Extracción

Delineación

Los planos automáticos suelen tener que "adornarse" por dos motivos:

√ Hay detalles del plano que no se incluyen automáticamente

√ Se quiere añadir información simbólica

Se utilizan editores que producen los símbolos apropiados Es el caso de las marcas de un dibujo de conjunto Solid Works Corrector revisión LØ Ano Croquis Calcular Ver diseño Anotación Agrega un globo. @ Globo Configuraciones de globo Estilo: Circular Tamaño: Adaptado al espacio Texto de globo: Número de elemento

Introducción Modelo

Extracción


Delineación



Cuando la capacidad de edición de planos del programa CAD 3D no sea suficiente...

...para obtener planos complejos:


- Exporte el plano extraído automáticamente
- 2 Edítelo en una aplicación CAD 2D



Conclusiones

- Los planos se extraen semi-automáticamente a partir de los modelos
- 2 Existe un vínculo entre el plano y su modelo "padre"

Si se modifica el modelo, el plano se actualiza automáticamente



3 Algunas aplicaciones CAD también tienen el vínculo inverso

Si se modifica el plano, el modelo se actualiza automáticamente


Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para extraer planos!

> ¡Hay que estudiar > el manual de la aplicación que se quiere utilizar!





Para repasar





Para repasar







Capítulo 4: Modeling Fundamentals

Capítulo 6: Solid Modeling

Il disegno 2D La quotatura in SolidWorks