POWER SUPPLY
BUCK 5V OPEN
IN(+)
IN(−)
OUT(+)
OUT(−)
SWITCH
GND
VIN
BUCK 5V
BUCK 3.3 V
IN (+)
IN (−)
OUT (+)
OUT (−)
Fuse
SW1
D4
R4
GND
3V3
5V0
5V
9V
12V
+
−
GND
5V
GND
6V
GND
AZT
GND
3V3
ABU ROBOCON
2019
AB


POWER SUPPLY
BUCK 5V OPEN
IN(+)
IN(−)
OUT(+)
OUT(−)
SWITCH
GND
VIN
BUCK 5V
BUCK 3.3 V
IN (+)
IN (−)
OUT (+)
OUT (−)
Fuse
SW1
D4
R4
GND
3V3
5V0
5V
9V
12V
+
−
GND
5V
GND
6V
GND
AZT
GND
3V3
ABU ROBOCON
2019
AB