

Codici errore Hisense Hi Comfort 9000 BTU

Tabella pratica per lettura rapida dei codici errore del climatizzatore. Le note aiutano a interpretare il guasto e a fare un controllo preliminare.

Codice	Significato	Italiano
0	Normal	Operazione normale
1	Outdoor temperature sensor	Sonda temperatura esterna
2	Compressor exhaust temperature sensor	Sonda temperatura scarico compressore
5	IPM board faulty / outdoor fan blocked	Modulo IPM / ventola esterna bloccata
6	AC voltage higher or lower protection	Tensione di alimentazione alta o bassa
7	Communication failure indoor-outdoor	Mancata comunicazione tra unità interna ed esterna
8	Current overload protection	Sovraccarico di corrente
9	Maximum current protection	Protezione corrente massima
10	Communication trouble outdoor board	Guasto comunicazione scheda esterna
11	Outdoor EEPROM in trouble	Errore EEPROM unità esterna
12	Outdoor ambient temperature too low	Temperatura esterna troppo bassa
13	Compressor exhaust temperature too high	Temperatura scarico compressore troppo alta
14	Outdoor ambient temperature sensor fault	Guasto sonda temperatura esterna
15	Compressor shell temperature too high	Temperatura corpo compressore troppo alta
16	Anti-freeze / overload protection	Antighiaccio / protezione sovraccarico
17	PFC protection	Protezione PFC
18	DC compressor start failure	Avvio compressore DC fallito
19	Compressor drive trouble	Guasto drive compressore
20	Outdoor fan motor locked rotor	Motore ventola esterna bloccato
21	Outdoor coil anti-overload	Protezione sovraccarico batteria esterna
22	Compressor preheating / normal in cold weather	Pre-riscaldamento compressore / normale in freddo
24	Outdoor board trouble	Guasto scheda esterna
26	Outdoor radiator sensor fails	Guasto sensore radiatore esterno
27	High system pressure	Pressione sistema troppo alta
33	Indoor room temperature sensor fault	Guasto sonda ambiente interna
34	Indoor coil temperature sensor fault	Guasto sonda batteria interna
36	Communication failure indoor-outdoor	Mancata comunicazione tra unità interna ed esterna
38	Indoor EEPROM failure	Errore EEPROM unità interna
39	Indoor fan motor run abnormally	Ventola interna anomala
41	Indoor grounding protective fault	Guasto protezione messa a terra interna

Note d'uso:

1. Spegnerne sempre il climatizzatore prima di intervenire.

2. Se compare un codice legato a comunicazione o alimentazione, controllare prima corrente, connessioni e filtri aria.
3. I codici possono variare in base alla combinazione di unità interna ed esterna.
4. In caso di odore di bruciato, rumori anomali o scatti frequenti, interrompere l'uso e fare verificare l'impianto.

Documento creato in formato PDF impaginato per consultazione rapida.