Desenvolv. de Sistemas Embarcados em Tempo Real

Prof. Hermano Cabral

Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

1 de agosto de 2024

Plano de Aula

Tema central

• Chibios — Hardware Abstraction Layer

Plano de Aula

Tema central

Chibios — Hardware Abstraction Layer

Objetivos

 Conhecer as características do módulo de temporizadores do HAL

Introdução

• Este módulo implementa um driver para um temporizador de propósito geral.

Introdução

- Este módulo implementa um driver para um temporizador de propósito geral.
- O temporizador pode ser programado para disparar callbacks após um período especificado ou de forma periódica.

Arquivos

- Este módulo é implementado através dos seguintes arquivos dentro do diretório os/hal:
 - include/hal_gpt.h e src/hal_gpt.c, para a interface de alto nível do HAL
 - ports/AVR/hal_gpt_lld.he e ports/AVR/hal_gpt_lld.c, para a implementação de baixo nível em hardware

Arquivos de configuração

 Para se usar o driver GPT é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.

Arquivos de configuração

- Para se usar o driver GPT é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.
- No arquivo mcuconf.h, devemos mudar as linhas referentes ao temporizador que queremos usar:
 - #define AVR_GPT_USE_TIM1 TRUE
 - etc

Arquivos de configuração

- Para se usar o driver GPT é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.
- No arquivo mcuconf.h, devemos mudar as linhas referentes ao temporizador que queremos usar:
 - #define AVR_GPT_USE_TIM1 TRUE
 - etc
- No arquivo halconf.h devemos selecionar a funcionalidade de GPT:
 - #define HAL_USE_GPT TRUE

```
typedef uint32_t gptfreq_t;
typedef void (*gptcallback_t)(GPTDriver *gptp);

typedef struct {
    gptfreq_t frequency;
    gptcallback_t callback;
} GPTConfig;
```

- A configuração deste módulo é feita através da estrutura GPTConfig e consiste em 2 coisas:
 - frequency especificar a frequência do clock do temporizador

```
typedef uint32_t gptfreq_t;
typedef void (*gptcallback_t)(GPTDriver *gptp);

typedef struct {
    gptfreq_t frequency;
    gptcallback_t callback;
} GPTConfig;
```

- A configuração deste módulo é feita através da estrutura GPTConfig e consiste em 2 coisas:
 - frequency especificar a frequência do clock do temporizador
 - callback especificar a função de callback a ser chamada quando o timer expirar


Configuração

 Para a plataforma AVR, a frequência só é exata para alguns valores devido ao pequeno número de possibilidades para o divisor de frequência.

- Para a plataforma AVR, a frequência só é exata para alguns valores devido ao pequeno número de possibilidades para o divisor de frequência.
- Para uma frequência do clock principal de 16 MHz, os valores exatos são 16 MHz, 2 MHz, 250 kHz, 62.5 kHz e 15625 Hz.


- Para a plataforma AVR, a frequência só é exata para alguns valores devido ao pequeno número de possibilidades para o divisor de frequência.
- Para uma frequência do clock principal de 16 MHz, os valores exatos são 16 MHz, 2 MHz, 250 kHz, 62.5 kHz e 15625 Hz.
- Valores diferentes destes serão implementados de forma não-exata, embora com boa aproximação.
 - A aproximação piora à medida que a frequência cresce.

- Para a plataforma AVR, a frequência só é exata para alguns valores devido ao pequeno número de possibilidades para o divisor de frequência.
- Para uma frequência do clock principal de 16 MHz, os valores exatos são 16 MHz, 2 MHz, 250 kHz, 62.5 kHz e 15625 Hz.
- Valores diferentes destes serão implementados de forma não-exata, embora com boa aproximação.
 - A aproximação piora à medida que a frequência cresce.
- Para todas as plataformas, a frequência mínima é limitada.




Máquina de estados

- Os principais estados da máquina de estados deste módulo são:
 - GPT_STOP o clock do temporizador está parado



Máquina de estados

- Os principais estados da máquina de estados deste módulo são:
 - GPT_STOP o clock do temporizador está parado
 - GPT_READY o clock está habilitado mas não existe GPT configurado



Máquina de estados

- Os principais estados da máquina de estados deste módulo são:
 - GPT_STOP o clock do temporizador está parado
 - GPT_READY o clock está habilitado mas não existe GPT configurado
 - GPT_CONT_S e GPT_ONESHOT GPT configurado e contando



- Para usarmos o temporizador seguimos o seguinte procedimento:
 - Criar uma variável para configuração do driver e inicializá-la

- Para usarmos o temporizador seguimos o seguinte procedimento:
 - Criar uma variável para configuração do driver e inicializá-la
 - Inicializar o driver com a configuração escolhida

- Para usarmos o temporizador seguimos o seguinte procedimento:
 - Criar uma variável para configuração do driver e inicializá-la
 - Inicializar o driver com a configuração escolhida
 - Habilitar o GPT chamando gptStartContinuous(), gptStartOneShot() ou gptPolledDelay()

- A habilitação do GPT pode-se dar por 3 meios:
 - Inicia o GPT de forma periódica

- A habilitação do GPT pode-se dar por 3 meios:
 - Inicia o GPT de forma periódica
 - Inicia o GPT de forma disparo único

- A habilitação do GPT pode-se dar por 3 meios:
 - Inicia o GPT de forma periódica
 - Inicia o GPT de forma disparo único
 - Inicia o GPT de forma disparo único e espera o fim da contagem

- As principais funções são:
 - gptStart() configura o temporizador e prepara o GPT para poder ser usado

- As principais funções são:
 - gptStart() configura o temporizador e prepara o GPT para poder ser usado
 - gptStop() para o temporizador

- As principais funções são:
 - gptStart() configura o temporizador e prepara o GPT para poder ser usado
 - gptStop() para o temporizador
 - gptStartContinuous() e gptStartOneShot() inicia a contagem do GPT de acordo com o período passado como parâmetro e configura o callback para ser chamado ao final da contagem

- As principais funções são:
 - gptStart() configura o temporizador e prepara o GPT para poder ser usado
 - gptStop() para o temporizador
 - gptStartContinuous() e gptStartOneShot() inicia a contagem do GPT de acordo com o período passado como parâmetro e configura o callback para ser chamado ao final da contagem
 - gptStopTimer() para o GPT

- As principais funções são:
 - gptStart() configura o temporizador e prepara o GPT para poder ser usado
 - gptStop() para o temporizador
 - gptStartContinuous() e gptStartOneShot() inicia a contagem do GPT de acordo com o período passado como parâmetro e configura o callback para ser chamado ao final da contagem
 - gptStopTimer() para o GPT
 - gptPolledDelay() inicia a contagem do GPT de acordo com o período passado como parâmetro e espera o fim da contagem

```
typedef uint16_t gptcnt_t;

void gptInit(void);
void gptStart(GPTDriver *gptp, const GPTConfig *config);
void gptStop(GPTDriver *gptp);
void gptStartContinuous(GPTDriver *gptp, gptcnt_t interval);
void gptStartOneShot(GPTDriver *gptp, gptcnt_t interval);
void gptStopTimer(GPTDriver *gptp);
void gptPolledDelay(GPTDriver *gptp, gptcnt_t interval);
void gptChangeInterval(GPTDriver *gptp, gptcnt_t interval);
```

Principais funções

As assinaturas das funções estão mostradas acima.

Principais funções

• Os drivers são declarados como GPTD1, GPTD2, GPTD3, etc.

- Os drivers são declarados como GPTD1, GPTD2, GPTD3, etc.
- Os valores para os intervalos de tempo são medidos em pulsos de clock.

```
void gpt_cb(GPTDriver* gptd) {
   (void) gptd;
   palTogglePad(LED PORT, LED PIN);
int main(void) {
   GPTConfig driver_config = {.frequency = GPT_FREQUENCIA,
                                .callback = gpt_cb
   };
   halInit();
   chSysInit();
   palSetPadMode(LED_PORT, LED_PIN, PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);
   palClearPad(LED PORT, LED PIN):
    gptStart(&GPTD1, &driver config);
   gptStartContinuous(&GPTD1, LED PERIODO);
   while (1) {}
```

Principais funções

 Como exemplo, podemos usar a funcionalidade do GPT para implementar os intervalos de tempo da geração do sinal PWM pela CPU.