Desenvolv. de Sistemas Embarcados em Tempo Real

Prof. Hermano Cabral

Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

6 de agosto de 2024

Plano de Aula

Tema central

• Chibios — Hardware Abstraction Layer

Plano de Aula

Tema central

Chibios — Hardware Abstraction Layer

Objetivos

 Conhecer as características do módulo de comunicação serial do HAI

Introdução

• Este módulo implementa um driver para comunicação serial full duplex.

- Este módulo implementa um driver para comunicação serial full duplex.
- O módulo usa buffers para comunicação entre a aplicação e o hardware.

- Este módulo implementa um driver para comunicação serial full duplex.
- O módulo usa buffers para comunicação entre a aplicação e o hardware.
- Além disso, o módulo oferece uma interface de uso mais rica, podendo ser usado, por exemplo, como destino para uma função semelhante à printf().

Arquivos de implementação

- Este módulo é implementado através dos seguintes arquivos dentro do diretório os/hal:
 - include/hal_serial.h e src/hal_serial.c, para a interface de alto nível do HAL
 - ports/AVR/hal_serial_lld.h e ports/AVR/hal_serial_lld.c, para a implementação de baixo nível em hardware

Arquivos de configuração

• Para se usar o driver serial é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.

Arquivos de configuração

- Para se usar o driver serial é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.
- No arquivo mcuconf.h, devemos mudar as linhas referentes ao temporizador que queremos usar:
 - #define AVR_SERIAL_USE_USARTO TRUE
 - etc

Arquivos de configuração

- Para se usar o driver serial é preciso configurar os arquivos mcuconf.h e halconf.h.
- No arquivo mcuconf.h, devemos mudar as linhas referentes ao temporizador que queremos usar:
 - #define AVR_SERIAL_USE_USARTO TRUE
 - etc
- No arquivo halconf.h devemos selecionar a funcionalidade da serial:
 - #define HAL_USE_SERIAL TRUE

Arquivos de configuração

- No arquivo halconf.h podemos definir também a velocidade de transmissão:
 - #define SERIAL_DEFAULT_BITRATE 38400

```
typedef struct {
    uint16_t sc_brr;
    uint8_t sc_bits_per_char;
} SerialConfig;
```

Uso - configuração

 A configuração é feita através da estrutura SerialConfig e depende do microcontrolador que é usado.

```
typedef struct {
    uint16_t sc_brr;
    uint8_t sc_bits_per_char;
} SerialConfig;
```

- A configuração é feita através da estrutura SerialConfig e depende do microcontrolador que é usado.
- Para o ATMega328p, a estrutura tem os seguintes campos:
 - sc_brr: valor para definir a velocidade de transmissão.
 - sc_bits_per_char: valor definindo o número de bits em um byte transmitido.

Uso - configuração

 Em geral, como podemos definir a velocidade de transmissão padrão no arquivo halconf.h, simplesmente usamos a configuração padrão.

- Em geral, como podemos definir a velocidade de transmissão padrão no arquivo halconf.h, simplesmente usamos a configuração padrão.
- Caso queiramos mudar a velocidade, usamos a macro UBRR2x(b) para escolher o valor de sc_brr.

- Em geral, como podemos definir a velocidade de transmissão padrão no arquivo halconf.h, simplesmente usamos a configuração padrão.
- Caso queiramos mudar a velocidade, usamos a macro UBRR2x(b) para escolher o valor de sc_brr.
- Para a quantidade de bits por caractere, fazemos uso das constantes USART_CHAR_SIZE_5, USART_CHAR_SIZE_6, USART_CHAR_SIZE_7, USART_CHAR_SIZE_8 e USART_CHAR_SIZE_9.


- Em geral, qualquer que seja a plataforma, como podemos definir a velocidade de transmissão padrão no arquivo halconf.h, usamos a configuração-padrão.
 - A configuração-padrão usa os parâmetros 8N1.

- Em geral, qualquer que seja a plataforma, como podemos definir a velocidade de transmissão padrão no arquivo halconf.h, usamos a configuração-padrão.
 - A configuração-padrão usa os parâmetros 8N1.
 - Podemos usar a configuração-padrão passando um ponteiro nulo como o ponteiro para a estrutura de configuração.

- Para usarmos o módulo serial, seguimos o seguinte procedimento:
 - Criamos uma variável para configuração do driver e inicializamo-la (se não for usar a configuração-padrão).
 - Inicializamos o driver com a configuração escolhida.
 - Escolhemos o modo dos pinos TX e RX (no caso do Stm32).
 - Escrevemos ou lemos do módulo usando uma das funções apropriadas.

Exemplo

- Um exemplo de uso do módulo serial está mostrado acima.
- Podemos usar um ponteiro nulo para SerialConfig caso queiramos a configuração padrão definida como 8N1 e com os valores do arquivo halconf.h.



Máquina de estados

• O módulo segue a máquina de estados acima.

Observações

 O módulo serial utiliza buffers para a recepção e transmissão de bytes pela serial.

Observações

- O módulo serial utiliza buffers para a recepção e transmissão de bytes pela serial.
- Assim, não escrevemos ou lemos diretamente do hardware do periférico, mas sim de posições na memória.

Observações

- O módulo serial utiliza buffers para a recepção e transmissão de bytes pela serial.
- Assim, não escrevemos ou lemos diretamente do hardware do periférico, mas sim de posições na memória.
- Isso torna o uso do módulo mais semelhante à programação sequencial sem sofrer atrasos significativos.

Observações

- O módulo serial utiliza buffers para a recepção e transmissão de bytes pela serial.
- Assim, não escrevemos ou lemos diretamente do hardware do periférico, mas sim de posições na memória.
- Isso torna o uso do módulo mais semelhante à programação sequencial sem sofrer atrasos significativos.
- O problema é que os buffers s\u00e3o finitos, e podem ser sobrescritos.

Uso - configuração

• Para o início das operações e configuração da interface, usamos a função sdStart().

- Para o início das operações e configuração da interface, usamos a função sdStart().
- Para encerrar a operação, usamos a função sdWrite().

- Depois de configurado e inicializado, fazemos uso do módulo através das seguintes funções:
 - Para escrita: sdPut() e sdWrite().

- Depois de configurado e inicializado, fazemos uso do módulo através das seguintes funções:
 - Para escrita: sdPut() e sdWrite().
 - Para leitura: sdGet() e sdRead().

- Depois de configurado e inicializado, fazemos uso do módulo através das seguintes funções:
 - Para escrita: sdPut() e sdWrite().
 - Para leitura: sdGet() e sdRead().
- Estas funções bloqueiam se não for possível completar a operação naquele momento.

```
void sdStart(SerialDriver *sdp, const SerialConfig *config);
msg_t sdPut(SerialDriver *sdp, uint8_t b);
msg_t sdGet(SerialDriver *sdp);
size_t sdWrite(SerialDriver *sdp, uint8_t *bp, size_t n);
size_t sdRead(SerialDriver *sdp, uint8_t *bp, size_t n);
void sdStop(SerialDriver *sdp);
```

Principais funções

As assinaturas das funções são as acima.

- As versões não-bloqueantes da escrita e da leitura adicionam a palavra Timeout no nome da função:
 - Para escrita: sdPutTimeout() e sdWriteTimeout().

- As versões não-bloqueantes da escrita e da leitura adicionam a palavra Timeout no nome da função:
 - Para escrita: sdPutTimeout() e sdWriteTimeout().
 - Para leitura: sdGetTimeout() e sdReadTimeout().

Principais funções

 Além disso, essas funções não podem ser usadas no contexto de interrupções.

- Além disso, essas funções não podem ser usadas no contexto de interrupções.
- Neste caso, existem as funções apropriadas que tem a letra 'I' no final:
 - Para escrita: sdPutI() e sdWriteI().

- Além disso, essas funções não podem ser usadas no contexto de interrupções.
- Neste caso, existem as funções apropriadas que tem a letra 'I' no final:
 - Para escrita: sdPutI() e sdWriteI().
 - Para leitura: sdGetI() e sdReadI().

Operação

- Para usarmos o módulo serial, seguimos o seguinte procedimento:
 - Criamos uma variável para configuração do driver e inicializamo-la (se não for usar a configuração-padrão).
 - Inicializamos o driver com a configuração escolhida.
 - Escolhemos o modo dos pinos TX e RX (no caso do Stm32).
 - Escrevemos ou lemos do módulo usando uma das funções apropriadas.

```
int main(void) {
   uint8_t msq[] = "Hello, World!";
   SerialConfig config = {.sc_brr = UBRR2x(500000),
                            .sc bits per_char = USART_CHAR_SIZE 8
    };
   halInit();
   chSysInit();
    sdStart(&SD1, &config);
    sdWrite(&SD1, msg, sizeof(msg));
   while (1) {}
```

Exemplo

- Um exemplo de uso do módulo serial está mostrado acima.
 - Podemos usar um ponteiro nulo para SerialConfig caso queiramos a configuração padrão definida como 8N1 e com os valores do arquivo halconf.h.

Introdução

 Além das funções anteriores, o módulo serial também implementa uma interface do tipo channel, que basicamente é uma stream de caracteres.

- Além das funções anteriores, o módulo serial também implementa uma interface do tipo channel, que basicamente é uma stream de caracteres.
- Isto permite o módulo ser usado em todo lugar onde se espera uma stream

- Além das funções anteriores, o módulo serial também implementa uma interface do tipo channel, que basicamente é uma stream de caracteres.
- Isto permite o módulo ser usado em todo lugar onde se espera uma stream
- Talvez o uso mais comum seja o da função chprintf()

- Além das funções anteriores, o módulo serial também implementa uma interface do tipo channel, que basicamente é uma stream de caracteres.
- Isto permite o módulo ser usado em todo lugar onde se espera uma stream
- Talvez o uso mais comum seja o da função chprintf()
- Esta função fornece as principais funcionalidades da função printf() enviando a string resultante pelo canal passado como primeiro parâmetro

- Além das funções anteriores, o módulo serial também implementa uma interface do tipo channel, que basicamente é uma stream de caracteres.
- Isto permite o módulo ser usado em todo lugar onde se espera uma stream
- Talvez o uso mais comum seja o da função chprintf()
- Esta função fornece as principais funcionalidades da função printf() enviando a string resultante pelo canal passado como primeiro parâmetro
- Para usá-la, precisamos fazer algumas adições no projeto:
 - Incluir o arquivo chprintf.h em nosso código
 - Incluir "\$(CHIBIOS)/os/hal/lib/streams/chprintf.c" na lista de arquivos a compilar na variável CSRC no arquivo Makefile
 - Incluir "\$(CHIBIOS)/os/hal/lib/streams" na variável INCDIR no arquivo Makefile

```
#include "hal serial.h"
#include "chprintf.h"
int main(void) {
    const char msg[] = "Hello, %s!";
    SerialConfig config = {.sc_brr = UBRR2x(500000),
                            .sc bits per char = USART CHAR SIZE 8
    };
    halInit();
    chSysInit();
    sdStart(&SD1, &config):
    chprintf((BaseSequentialStream *) &SD1, msg, "World");
    while (1) {}
```

Introdução

 Um exemplo de uso do módulo serial com a função chprintf() está mostrado acima.