

TopClean

Die Kuchenbleche sind mit der speziellen TopClean-Oberfläche beschichtet. Die hervorragende Antihaft-Wirkung erleichtert das Entnehmen des Backgutes. Backrückstände werden stark reduziert und lösen sich fast von alleine.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Damit Ihnen die Antihaft-Wirkung und die stark erleichterte Reinigung möglichst lange erhalten bleiben, sollten Sie Folgendes beachten:

- das Kuchenblech nach jeder Anwendung gut reinigen
- keine kratzenden oder scheuernden Schwämme, Lappen und Reinigungsmittel verwenden
- das Kuchenblech nach dem Erkalten in warmem Wasser mit eventuell etwas Spülmittel und einem weichen Schwamm oder Lappen reinigen
- eingebrannte Verschmutzungen vor der Reinigung in warmem Wasser mit Spülmittel einweichen
- bei der Reinigung im Geschirrspüler kann die Antihaft-Wirkung mit zunehmender Gebrauchsdauer abnehmen
- auf dem Kuchenblech kann wie auf emaillierten Kuchenblechen geschnitten werden. Starker Druck beim Schneiden, z. B. mit dem Pizza-Rädchen oder einem sehr scharfen Messer, kann sichtbare Schnittspuren hinterlassen.

Hinweise für optimalen Gebrauch

Mit dem Kuchenblech kann in jedem Backofen oder Steamer gebacken werden.

Für die Benutzung bei Betriebsarten mit Dampf (in Steamern) ist das Kuchenblech nicht geeignet.

TopClean

Les plaques à gâteaux sont revêtues de la surface spéciale TopClean, dont l'excellente propriété anti-adhérente facilite le retrait de la préparation cuite au four. Les résidus de cuisson sont fortement limités et se détachent pratiquement d'eux-mêmes.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Pour conserver aussi longtemps que possible la propriété anti-adhérente et la facilité de nettoyage, veuillez observer les conseils suivants:

- nettoyez soigneusement la plaque à gâteaux après chaque utilisation
- n'utilisez pas d'éponges, de chiffons et de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs,
- après son refroidissement, nettoyez la plaque à gâteaux à l'eau chaude avec un peu de produit à vaisselle et une éponge ou un chiffon doux
- avant le nettoyage, faites tremper les résidus incrustés dans de l'eau chaude avec du produit à vaisselle
- le nettoyage au lave-vaisselle peut diminuer la propriété anti-adhérente au fur et à mesure de l'utilisation
- sur la plaque à gâteaux, vous pouvez couper comme sur les plaques émaillées. Une forte pression exercée à la coupe, p. ex. avec une molette à pizza ou un couteau très tranchant, peut laisser des traces visibles.

Conseils pour une utilisation optimale

La plaque à gâteaux permet de cuire vos mets dans chaque four ou steamer.

La plaque à gâteaux ne convient pas pour les modes de fonctionnement utilisant de la vapeur (dans les steamers).

TopClean

Le teglie sono rivestite di uno speciale strato TopClean. Il suo eccellente effetto antiaderente semplifica l'estrazione dell'alimento cotto. I residui di cottura si riducono notevolmente e si staccano praticamente da soli.

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione

Per mantenere a lungo l'effetto antiaderente e ottenere una facile pulizia, si devono adottare i seguenti accorgimenti:

- pulire bene la teglia dopo ogni utilizzo
- non utilizzare spugne, panni e detergenti abrasivi
- pulire la teglia (fredda) immergendola in acqua calda con l'eventuale aggiunta di detersivo per stoviglie ed utilizzando una spugna o un panno morbidi
- se sono presenti residui di cibo bruciato, prima di procedere alla pulizia lasciare la teglia immersa in acqua calda con l'aggiunta di detersivo per stoviglie finché i residui non si ammorbidiscono
- il lavaggio in lavastoviglie con il tempo può ridurre l'effetto antiaderente
- il taglio del cibo sulla teglia produce il medesimo effetto prodotto sulle teglie smaltate. Una pressione eccessiva durante il taglio, p. es. con la rotella per la pizza o con un coltello molto affilato, può provocare tagli evidenti.

Informazioni per un uso ottimale

La teglia può essere collocata di un qualsiasi forno tradizionale o a vapore.

La teglia non è adatta alla cottura a vapore (nei forni a vapore).

TopClean

The baking trays are coated with the special TopClean finish. Its non-stick properties ensure ease of removal of baked produce. Food sticks much less and comes off without any effort.

Note on cleaning and care

In order that the anti-stick properties last and for continued ease of cleaning, the following should be observed:

- Clean the baking tray well after each use.
- Do not use any abrasive or scouring pads, cloths or cleaning agent.
- After it has cooled down, clean the baking tray with warm water and a little washing-up liquid, if necessary, using a soft sponge or cloth.
- Leave any burned-on food to soak in warm water and a little washing-up liquid before cleaning.
- Cleaning the baking tray in the dishwasher may over time and with use affect its non-stick properties.
- Food can be cut on the baking tray and the enamelled baking tray; however, pressing hard, e.g. with a pizza wheel or a very sharp knife, can leave visible cut marks.

Note on optimal use

The baking tray can be used in all ovens and steamers.

The baking tray is not suitable for use with operating modes that use steam (in steamers).