Удалённое управление

4-

Каналы внешнего управления	2
Последовательный порт rs-232	2
Сеть Ethernet (TCP/IP)	2
Подключение прибора	2
Команды обмена данными	2
Команда *IDN?	3
Команда *RST	3
Команда *WAI	3
Команда *CLS	3
Команда :sens:freq:cent <частота ?>	4
Команда :sens:freq:cent:step <частота UP DOWN ?>	4
Команда :init:imm	4
Команда :init:cont <0 1>	5
Команда :sens:freq:span <частота ?>	5
Команда :sens:freq:span:full	5
Команда :sens:freq:span:zero	5
Команда :sens:freq:start <частота ?>	5
Команда :sens:freq:stop <частота ?>	6
Команда :sens:band bwid:res:auto <0 1 ?>	6
Команда :sens:band:res <частота ?>	6
Команда :sens:band:vid:auto <0 1 ?>	7
Команда :sens:band bwid:vid <частота ?>	7
Команда :sens:swe:time <время ?>	8
Команда :sens:swe:time:auto <0 1 ?>	8
Команда :sens:pow:rang <уровень ?>	8
Команда :sens:pow:rf:att <число ?>	9
Команда :sens:pow:rf:att:auto <0 1 ?>	9
Команда :sens:det:func <qpe pos ?></qpe pos ?>	9
Команда :sens:dem <am fm nf></am fm nf>	10
Команда :sens:swe:poin ?	10
Команда :form <ascii int real></ascii int real>	10
Команда :form:data ?	11
Команда :trac:data: trace1	11

Команда :trac:math:peak	11
Команда :calc:mark1:max	11
Команда :calc:mark1:state off	11
Команда :calc:mark1:x ?	11
Команда :calc:mark1:Y ?	12

Каналы внешнего управления

Последовательный порт rs-232

Подключение прибора к управляющему контроллеру производится с помощью "нуль-модемного" кабеля. Для работы достаточно обеспечить соединение:

- линии "земля" с линией "земля" прибора,
- линии "передача" с линией "приём" прибора,
- линии "прием" с линией "передача" прибора.

Настройка протокола:

- скорость обмена 9600 бит/с,
- 8 бит данных,
- 2 стоповых бита,
- без синхронизации.

Сеть Ethernet (TCP/IP)

В сети Ethernet прибор отвечает на запросы управляющего контроллера, то есть является сервером. Обмен данными ведется по протоколу RFC 2217 "Telnet Com Port Control Option", используется порт 7000 на приборе.

Подключение прибора

Подключение и отключение прибора к линиям удаленного управления следует производить при выключенном приборе.

Команды обмена данными

Прибор использует набор команд SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Это - дополнительный верхний уровень протокола IEEE 488.2-1987. Команды представляют собой текстовые строки в кодировке ASCII. Команды должны разделяться символом ";" (точка с запятой) или кодом 0х0а. Символ 0х0d игнорируется.

В команду можно отделить от параметра любым количеством пробелов.

Команда или её часть может быть написана как большими, так и малыми буквами. После команды может быть любое количество произвольных символов, главное условие - они не должны совпадать с другой командой. Пробелы можно вставлять где угодно ,только не внутри собственно команды и параметра команды.

В описании параметры команды обозначаются знаками <>. Например <частота> или <амплитуда>

Альтернативные значения параметров разделены в описании символом |.

В параметрах команд используются следующие единицы измерения:

- для частоты HZ, KHZ, MHZ или GHZ, если размерности нет то герцы.
- для амплитуды на DBM (децибел-милливатт), MV(милливольты) ,MKV(микровольты).
- для времени S (секунды).

Десятичные доли отделяет символ «.»(точка).

Команда *IDN?

Эта команда предназначена для проверки правильности подключения прибора к линии управления.

Прибор отвечает на эту команду текстовой строкой, содержащую название фирмы производителя, своё название и версию программы. Пример ответа на команду "ELVIRA,BELAN CK-4,0000,V 1.0"0x0d,0x0a

Команда *RST

Перевод прибора в начальное состояние ("по умолчанию").

Команда *WAI

Перевод прибора в режим ожидания завершения текущей развёртки. Следует использовать для синхронизации процесса развёртки. Следующая за этой команда будет выполнена только по завершении текущей развёртки.

Команда *CLS

Очищает очередь выполнения команды прибором. Выводит приглашение для очередной команды по линии связи.

Команда :sens:freq:cent <частота|?>

Эта команда предназначена для установки центральной частоты прибора на требуемое значение. Пример:

:SENSe:FREQ:CENT 100MHZ

:sens:freq:cent 1.835ghz

:Sense:Frequency:Center 23.000500GHZ

Чтобы прочитать текущее значение центральной частоты можно использовать команду

:sens:freq:cent?

Команда :sens:freq:cent:step <частота|UP|DOWN|?>

Эта команда позволяет установить или прочитать шаг изменения центральной частоты. Например

;sense:frequency:center:step 1KHZ

установить шаг изменения центральной частоты 1 КГц Команда

:sens:freq:cent:step UP

увеличит центральную частоту на величину шага перестройки. Команда

:sens:freq:cent:step DOWN

уменьшит центральную частоту на величину шага перестройки. Чтобы прочитать текущее значение шага перестройки центральной частоты следует использовать команду

:sens:freq:cent:step?

Команда :init:imm

Перевод прибора в режим однократной развёртки, если он находился в состоянии непрерывной развёртки и выполнение однократной развёртки. Например

:INITiate:IMMediate

Команда :init:cont <0|1>

Перевод прибора в режим непрерывной или однократной развёртки.

:Initiate:Cjntinuous 1

Включит непрерывную развёртку.

:INITiate:CONTinuous 0

Отключит непрерывную развёртку.

Команда :sens:freq:span <частота|?>

Устанавливает полосу обзора на приборе. Например:

:SENSe:FREQ:SPAN .3MHZ

Чтобы прочитать текущее значение полосы обзора можно использовать команду

;sens:freq:span?

Команда :sens:freq:span:full

Эта команда установит на приборе максимально широкую полосу обзора.

Команда :sens:freq:span:zero

Эта команда установит на приборе нулевую полосу обзора.

Команда :sens:freq:start <частота|?>

Установит требуемое значение стартовой частоты обзора. Например

;sense:freq:start 10000

Чтобы прочитать текущее значение стартовой частоты обзора можно использовать команду

:sens:freq:start?

Команда :sens:freq:stop <частота|?>

Установит требуемое значение конечной частоты обзора. Например

;sense:freq:stop 1000KHZ

Чтобы прочитать текущее значение конечной частоты обзора можно использовать команду

:sens:freq:stop?

Команда :sens:band|bwid:res:auto <0|1|?>

Управляет автоматом выбора полосы пропускания прибора. Этот автомат может быть включен (в этом случае полоса пропускания устанавливается прибором автоматически) или отключен.

:SENSe:BANDwidth:RESolution:AUTO |0|1

Причём 0 отключает автоматическое управление полосой опропускания, а 1 - включает автоматическое управление полосой пропускания.

Определить какой режим управления полосой пропускания используется в приборе в

Определить какои режим управления полосои пропускания используется в приооре в данный момент можно с помощью команды

:SENSe:BWIDth:RESolution:auto?

в ответ на которую прибор вернёт число 0 или 1 соответственно.

Команда :sens:band:res <частота|?>

Для установки требуемой полосы пропускания следует использовать команду :sens:band:res <частота> Например

:sens:band:res 1.KHZ

В ответ на команду

:sens:band:res?

прибор выдаст текущее значение полосы пропускания прибора.

Команда :sens:band:vid:auto <0|1|?>

Управляет автоматом выбора видео полосы прибора. Этот автомат может быть включен (в этом случае видео полоса устанавливается прибором автоматически) или отключен.

:sens:band:vid:auto |0|1

Причём 0 отключает автоматическое управление видео полосой, а 1 - включает автоматическое управление полосой.

Определить какой режим управления видео полосой используется в приборе в данный момент можно с помощью команды

:sens:band:vid:auto ?

в ответ на которую прибор вернёт число 0 или 1 соответственно.

Команда :sens:band|bwid:vid <частота|?>

Устанавливает видео полосу пропускания прибора. Например

:sense:band:video 1mhz

или

:SENSE:BWIDTH:VIDEO 1KHZ

или

:sens:band:vid 100.0khz

Определить текущее значение видеофильтра можно с помощью команды

:sens:band:vid?

:sens:bwid:vid?

Команда :sens:swe:time <время|?>

Устанавливает время сканирования. Время - в секундах (число может содержать точку - десятичный разделитель) и должно завершаться символом "s". Для определения текущего времени сканирования используйте символ "?".

Например

;sens:swe:time?

:Sense:Sweep:Time 0.01S

:SENS:SWE:TIME 0.5S

Команда :sens:swe:time:auto <0|1|?>

Управляет автоматом выбора времени сканирования прибора. Этот автомат может быть включен (в этом случае время сканирования устанавливается прибором автоматически) или отключен.

:sense:sweep:time:auto 0

Причём 0 отключает автоматическое управление временем сканирования, а 1 - включает автоматическое управление временем сканирования.

Определить какой режим управления временем сканирования используется в приборе в данный момент можно с помощью команды

:sens:swe:time:auto ?

в ответ на которую прибор вернёт число 0 или 1 соответственно.

Команда :sens:pow:rang <ypовень|?>

Позволяет установить или прочитать опорный уровень прибора. Например

:sense:power:range -20dbm

Определить текущий опорный уровень можно с помощью команды

:sens:pow:rand?

в ответ на эту команду прибор выдаст значение опорного уровня в ДБм.

Команда :sens:pow:rf:att <число|?>

Эта команда позволяет установить требуемый уровень входного аттенюатора. Например

:sense:power:rf:att 20

установить входной аттенюатор 20 дБ.

Чтобы прочитать текущий уровень аттенюатора можно использовать команду

:Sense:Pow:Rf:Attenuation?

в ответ на эту команду прибор выдаст величину входного аттенюатора в децибеллах.

Команда :sens:pow:rf:att:auto <0|1|?>

Эта команда предназначена для управления автоматом выбора входного аттенюатора. Этот автомат может быть включен (в этом случае аттенюатор устанавливается прибором автоматически) или отключен. Например

:sens:pow:rf:att:auto 0

Причём 0 отключает автоматическое управление аттенюатором, а 1 - включает автоматическое управление аттенюатором.

Определить какой режим управления аттенюатором используется в приборе в данный момент можно с помощью команды

:sens:pow:rf:att:auto ?

в ответ на которую прибор вернёт число 0 или 1 соответственно.

Команда :sens:det:func <qpe|pos|?>

Команда позволяет включить или отключить квазипиковый детектор или определить какой детектор включен в текущий момент.

Квазипиковый детектор реализован только для фильтров с шириной полосы 200 Гц., 9 КГц и 120 КГц. Чтобы включить квазипиковый детектор следует включить один из этих фильтров и подать команду

:sens:det:func gpe

Чтобы отключить квазипиковый детектор достаточно просто подать команду выбора фильтра промежуточной частоты (даже не меняя фильтра) или подать команду

;sens:det:func pos

Чтобы определить вид текущего детектора можно подать команду

:sens;det:func ?

в ответ на эту команду прибор выдаст название включенного детектора qpe для квазипикового или pos для положительного.

Команда :sens:dem <am|fm|nf>

Эта команда устанавливает режим демодуляции am - амплитудная, fm - частотная, nf - узкополосная. Команда останавливает сканирование, перестраивает гетеродин на центральную частоту спектроанализатора и включает требуемый режим демодуляции. Пример

;sens:dem nf

включает узкополосный демодулятор.

Команда :sens:swe:poin ?

Эта команда возвращает количество точек в полосе просмотра прибора. Обычно в ответ на неё прибор возвращает строку " 455", что означает , что в одном кадре полосы просмотра содержится 455 точек. Пример

:Sense:Sweep:Points?

Команда :form <ascii|int|real>

Эта команда позволяет установить формат данных о трассе. Опция ascii установит символьный формат данных, опция int установит целочисленный формат данных, а опция real - формат с плавающей точкой. Например

format: ascii :Format:data real Команда: form: data?

Чтобы прочитать обозначение текущего формата данных следует использовать команду

:format:data?

Команда :trac:data: trace1

Эта команда позволяет получить данные текущей развёртки. Данные выдаются в формате, установленном командой :format <ascii|int|real>

Количество значений, которые будут выданы можно определить с помощью команды :sens:swe:point?. Если был выбран формат ascii? то в качестве разделителя между значениями используются пробел, иначе разделителей нет и данные передаются в двоичном виде.

Команда :trac:math:peak

Эта команда позволяет найти в текущей полосе обзора сигнал с максимальной по величине амплитудой и выдать пару его параметров: частоту и амплитуду в формате, который был установлен командой :format <ascii|int|real>

Команда :calc:mark1:max

Эта команда позволяет создать маркер, если он отсутсвует и установить его на максимальную амплитуду на экране.

Команда :calc:mark1:state off

Эта команда позволяет удалить маркер.

Команда :calc:mark1:x ?

Эта команда позволяет прочитать координату маркера по оси x (частоту сигнала). Пример ответа на команду "1.234 mHz"0x0d,0x0a

Команда :calc:mark1:Y?

Эта команда позволяет прочитать координату маркера по оси у (амплитуду сигнала). Пример ответа на команду "5.678 dBm"0x0d,0x0a