i-Sobot

Piloter le robot depuis le téléphone : app **Dabble**, module **GamePad**

Se connecter

1. Allumer l'i-Sobot (réglé sur le **canal A**) et brancher l'ESP32, émetteur infrarouge tourné vers le robot.
2. Dans Dabble, toucher l'icône de connexion puis choisir **« i-Sobot »**. Si la première tentative échoue, réessayer.
3. Ouvrir le module **GamePad**. La LED bleue de l'ESP32 fait un clignotement long : c'est prêt, catégorie 1 (Système).

Les commandes

Croix directionnelle — marche tant qu'on appuie

↖ Avancer en diagonale gauche	↑ Avancer	↗ Avancer en diagonale droite
← Tourner à gauche	diagonales : 2 flèches à la fois	→ Tourner à droite
↙ Reculer en diagonale gauche	↓ Reculer	↘ Reculer en diagonale droite

△ ○ ✕ □ Action de la banque en cours (tableau ci-dessous).

Start Catégorie suivante. La LED fait un clignotement **long** par numéro de catégorie : ▬ ▬ ▬ = Poings.

Select Banque suivante dans la catégorie, puis retour à la première. La LED fait un clignotement **court** par numéro de banque : ● ● = banque 2.

Joystick Mode **Joystick** de Dabble : marche dans 8 directions, pas chassés compris.

maintenir Action répétée tant que le bouton reste appuyé.

Les 9 catégories et leurs 35 banques

1 · Système ●	△	○	✕	□
1 ●	Position de repos	Se relever (sur le ventre)	Se relever (sur le dos)	Couper le son

2 · Mouvements ● ●	△	○	✕	□
1 ●	Pas chassé à gauche maintenir	Pas chassé à droite maintenir	Tourner à gauche en reculant maintenir	Tourner à droite en reculant maintenir
2 ● ●	Tête à gauche maintenir	Tête à droite maintenir	Se pencher en avant maintenir	Se pencher en arrière maintenir

3 · Poings ▬ ▬ ▬	△	○	✕	□
1 ●	Coup de poing gauche	Coup de poing droit	Une-deux gauche	Une-deux droit
2 ● ●	Manchette gauche	Manchette droite	Manchette latérale gauche	Manchette latérale droite
3 ● ● ●	Revers gauche	Revers droit	Double revers	Gifles
4 ● ● ● ●	Combo de poings	Double manchette	Manchette montante	—

4 · Pieds ▬ ▬ ▬ ▬	△	○	✕	□
1 ●	Coup de pied avant gauche	Coup de pied avant droit	Coup de pied avant gauche + droit	Combo de pieds
2 ● ●	Coup de pied latéral gauche	Coup de pied latéral droit	Coup de pied arrière gauche	Coup de pied arrière droit
3 ● ● ●	Coup de pied circulaire gauche	Coup de pied circulaire droit	Circulaire gauche + droit	Grand écart 1
4 ● ● ● ●	Coup de pied haut gauche	Coup de pied haut droit	—	—

5 · Défense		△	○	✕	□
1	•	Garde gauche	Garde droite	Double garde 1	Double garde 2
2	••	Esquive à gauche	Esquive à droite	Se baisser	Esquive en arrière
3	•••	Parade haute	Combo de parades	Grand écart 2	—

6 · Politesse		△	○	✕	□
1	•	Oui	Non	Bonjour	Révérence
2	••	Salut 1	Salut 2	Salut 3	Salut 4
3	•••	Au revoir 1	Au revoir 2	Au revoir 3	Au revoir 4
4	••••	Au revoir 5	Merci 1	Merci 2	Amour 1
5	•••••	Amour 2	Amour 3	—	—

7 · Émotions		△	○	✕	□
1	•	Excité 1	Excité 2	Excité 3	Excité 4
2	••	Fête	Émerveillé	Joyeux	Fou rire
3	•••	Regret 1	Regret 2	Regret 3	Inquiet
4	••••	Douleur 1	Douleur 2	Supplier 1	Supplier 2
5	•••••	Éméché	Pieds fatigués	Besoin d'une pause	Chatouilles
6	••••••	Tu m'aimes ?	Cache-cache	Trop beau	—

8 · Spectacle		△	○	✕	□
1	•	Coucou 1	Coucou 2	Applaudir	Trinquer
2	••	Se détendre	Soulever	Compte sur moi	Articulations
3	•••	Football 1	Football 2	Football 3	Attraper
4	••••	Frimer 1	Frimer 2	Frimer 3	Frimer 4
5	•••••	Pose 1	Pose 2	Pose 3	Laissez passer
6	••••••	Roulade avant	Poirier	Exercices	Batterie imaginaire
7	•••••••	Guitare imaginaire	Danse tropicale	Robot géant	Western
8	••••••••	Spectacle surprise 1	Spectacle surprise 2	Animal surprise	—

9 · Mystères		△	○	✕	□
1	•	Mystère 1	Mystère 2	Mystère 3	Mystère 4
2	••	Mystère 5	Mystère 6	« Zero » (effet inconnu)	—

Pour réorganiser les banques : modifier `isobot/manette/banques.csv` (noms de `commandes.csv`), puis lancer `cargo run --release` dans `isobot/`. Cette fiche se recompile avec `typst compile manette.typ`.