i-Sobot

Piloter le robot depuis le téléphone : app **Dabble**, module **GamePad**

Se connecter

1. Allumer l'i-Sobot (réglé sur le **canal A**) et brancher l'ESP32, émetteur infrarouge tourné vers le robot. L'écran affiche **« Démarrage »** : attendre **« Prêt ! »**.
2. Dans Dabble, toucher l'icône de connexion puis choisir **« i-Sobot »**. L'écran affiche **« Connecté ! »** puis la banque 1. Si la première tentative échoue, réessayer.
3. Ouvrir le module **GamePad**. Si le téléphone se déconnecte, l'écran affiche **« Déconnecté »** : se reconnecter depuis Dabble.

Les commandes

Croix directionnelle — marche tant qu'on appuie

↖ Avancer en diagonale gauche	↑ Avancer	↗ Avancer en diagonale droite
← Tourner à gauche	diagonales : 2 flèches à la fois	→ Tourner à droite
↙ Reculer en diagonale gauche	↓ Reculer	↘ Reculer en diagonale droite

△○✕□ Action de la banque en cours (tableau ci-dessous).

Select Banque suivante ; après la dernière banque d'une catégorie, passe à la catégorie suivante. **Appui long** (½ s) : banque précédente.

Start Saute directement à la catégorie suivante. **Appui long** (½ s) : catégorie précédente.

Écran Ligne 1 : catégorie et banque, par exemple **3 Poings 2/4**. Lignes 2 à 5 : actions de △○✕□.

LED bleue Sans écran : un clignotement **long** par numéro de catégorie quand elle change (▬▬▬ = Poings), puis un **court** par numéro de banque (●● = banque 2).

Joystick Mode **Joystick** de Dabble : marche dans 8 directions, pas chassés compris.

maintenir Action répétée tant que le bouton reste appuyé.

Les 13 catégories et leurs 54 banques

	△	○	✕	□
1 · Système ●				
1 ●	Position de repos	Se relever (sur le ventre)	Se relever (sur le dos)	Stop (interrompre l'action)
2 · Mouvements ●●	△	○	✕	□
1 ●	Pas chassé à gauche maintenir	Pas chassé à droite maintenir	Tourner à gauche en reculant maintenir	Tourner à droite en reculant maintenir
2 ●●	Tête à gauche maintenir	Tête à droite maintenir	Se pencher en avant maintenir	Se pencher en arrière maintenir
3 · Poings ●●●	△	○	✕	□
1 ●	Coup de poing gauche	Coup de poing droit	Une-deux gauche	Une-deux droit
2 ●●	Manchette gauche	Manchette droite	Manchette latérale gauche	Manchette latérale droite
3 ●●●	Revers gauche	Revers droit	Double revers	Gifles
4 ●●●●	Combo de poings	Double manchette	Manchette montante	—

4 · Pieds	△	○	✕	□
1 •	Coup de pied avant gauche	Coup de pied avant droit	Coup de pied avant gauche + droit	Combo de pieds
2 ••	Coup de pied latéral gauche	Coup de pied latéral droit	Coup de pied arrière gauche	Coup de pied arrière droit
3 •••	Coup de pied circulaire gauche	Coup de pied circulaire droit	Circulaire gauche + droit	Grand écart 1
4 ••••	Coup de pied haut gauche	Coup de pied haut droit	—	—

5 · Défense	△	○	✕	□
1 •	Garde gauche	Garde droite	Double garde 1	Double garde 2
2 ••	Esquive à gauche	Esquive à droite	Se baisser	Esquive en arrière
3 •••	Parade haute	Combo de parades	Grand écart 2	—

6 · Politesse	△	○	✕	□
1 •	Oui	Non	Bonjour	Révérence
2 ••	Salut 1	Salut 2	Salut 3	Salut 4
3 •••	Au revoir 1	Au revoir 2	Au revoir 3	Au revoir 4
4 ••••	Au revoir 5	Merci 1	Merci 2	Amour 1
5 •••••	Amour 2	Amour 3	—	—

7 · Émotions	△	○	✕	□
1 •	Excité 1	Excité 2	Excité 3	Excité 4
2 ••	Fête	Émerveillé	Joyeux	Fou rire
3 •••	Regret 1	Regret 2	Regret 3	Inquiet
4 ••••	Douleur 1	Douleur 2	Supplier 1	Supplier 2
5 •••••	Éméché	Pieds fatigués	Besoin d'une pause	Chatouilles
6 ••••••	Tu m'aimes ?	Cache-cache	Trop beau	—

8 · Spectacle	△	○	✕	□
1 •	Coucou 1	Coucou 2	Applaudir	Trinquer
2 ••	Se détendre	Soulever	Compte sur moi	Articulations
3 •••	Football 1	Football 2	Football 3	Attraper
4 ••••	Frimer 1	Frimer 2	Frimer 3	Frimer 4
5 •••••	Pose 1	Pose 2	Pose 3	Laissez passer
6 ••••••	Roulade avant	Poirier	Exercices	Batterie imaginaire
7 •••••••	Guitare imaginaire	Danse tropicale	Robot géant	Western
8 ••••••••	Spectacle surprise 1	Spectacle surprise 2	Animal surprise	—

9 · Spéciales	△	○	✕	□
1 •	Banzaï ×3	Banzaï « Takara Tomy »	Hourra	Action spéciale AAAA
2 ••	Lac des cygnes	Disco	Moonwalk	Gorille
3 •••	Chien	Voiture	Coq	Guetteur
4 ••••	Histoire : le chevalier et la princesse	Histoire : une nouvelle journée	Bonjour (version longue)	On fait un truc marrant ?
5 •••••	Petit accident	Sortir danser	Une tournée pour tout le monde	Se présenter
6 ••••••	À votre service	Ça sent mauvais	C'était moins une	Tu me cherches ?
7 •••••••	Sauve qui peut !	Trop jeune pour mourir	« All your base are belong to us »	Câlin d'ours (en marchant)
10 · Voix & sons	△	○	✕	□
1 •	Démarrage	Activé	Prêt !	Bip
2 ••	Fredonner	Tousser	Fatigué	Endormi
3 •••	S'ennuyer	Prout	Merci monsieur	Je t'aime (court)
4 ••••	Tir à droite	Tir à droite 2	Tir 2	3 bips
5 •••••	Confirmation	Appel de la télécommande	Choix du mode	Répète-moi 1
6 ••••••	Répète-moi 2	Répète-moi 3	3 bips + glissade	Voix remplacée par des bips (éteindre le robot pour annuler)
11 · Gestes +	△	○	✕	□
1 •	Montrer à gauche « wahoo »	Pose « hoo-ah »	Montrer à gauche « kapwing »	Coup de tête
2 ••	Tête frappée	Faire le mort	Se cambrer	Se courber
3 •••	Tête à gauche 60°	Tête à gauche 45°	Tête à gauche 30°	Tête à droite 30°
4 ••••	Tête à droite 45°	Tête à droite 60°	Balayage de la tête	Test des bras
5 •••••	Test chute et jambes	Action 43A (inconnue)	Action 12B (inconnue)	—
12 · Modes	△	○	✕	□
1 •	Mode télécommande (normal)	Mode programme	Mode réaction au son	Mode commande vocale
13 · Mystères	△	○	✕	□
1 •	Mystère 1	Mystère 2	Mystère 3	Mystère 4
2 ••	Mystère 5	Mystère 6	« Zero » (effet inconnu)	—

Pour réorganiser les banques : modifier `isobot/manette/banques.csv` (noms de `commandes.csv`), puis lancer `cargo run --release` dans `isobot/`. Cette fiche se recompile avec `typst compile manette.typ`.