Значения индикаторов при запуске

№	Значение	Объяснение / Действия
Выключен	Нет питания	Включите устройство
.8 .8	Неисправен контроллер	Замените контроллер
0 to 9	Тест контроллера после включения питания (индикаторы мигают и продолжают изменять значение)	Действий нет
b E	Предупреждение: батарея разряжена	Заменить батарею контроллера
1 0	Неисправен контроллер	Замените контроллер
- -	Загрузка firmware (перезапуск) Проверка firmware Проверка параметров CMOS Проверка механических компонент Запуск очистки	Действий нет -> Ошибка 11 -> Инициализация фотодатчиков -> Ошибка CMOS PS xx, 22 -> Ошибка 23…28 -> Ошибка 18, 19, 71…9A
P X 5 X	Ошибка при инициализации фотодатчиков после изменения конфигурации или замены контроллера (индикаторы мигают между PS и номером фотодатчика xx)	Проверьте и очистите фотодатчик xx, попробуйте снова произвести перезапуск (RESET). Если необходимо, замените модуль или контроллер.
0 0	Запуск совершен без ошибок	

Значения индикаторов при нормальной работе

№	Значение	Объяснение / Действия
Выключен	Нет питания	Включите устройство
	Запуск (после перезапуска (RESET) или самопроверки электроники)	Дождитесь завершения включения устройства
	Прошивка программы контроллера	
	Сравнение, проверка контроллера	
	Контроллер в порядке	
	Ошибок нет	-
	Сбой ПО	Выключите и включите устройство
	Проблема связи с контроллером чип-карты	Проверьте проводку к контроллеру чип-карты
	Проблема связи с контроллером чип-карты или вставлена неправильная чип-карта (номер чип-карты не ‘226-0PR’)	Проверьте чип-карту на контроллере
	EEPROM стакера отсутствует / дефектная	Проверьте проводку к EEPROM / замените EEPROM
	Контроллер неисправен	При запуске CMD-V4 тест запуска обнаружил серьезный сбой в электронике контроллера. Контроллер необходимо заменить.
	Отсутствует ПО (загрузка)	Перезагрузите firmware
	Диспенсер выдвинут	Задвиньте CMD-v4 в сейф в положение cash-out.

13	Предстоит блокирование устройства	Был произведен retract. Забытые клиентом купюры были помещены в SAT. После этого все транспортные функции CMD-V4 были запрещены программным обеспечением. Уберите забытые клиентом деньги из SAT и перезапустите устройство используя программное обеспечение.
14	Отсутствует минимальная конфигурация CMD-V4	Для функционирования CMD-V4 нужны, как минимум, одна готовая к использованию cash-out кассета и reject/retract-кассета. Вставте reject/retract-кассету и заполненную(заполненные) cash-out кассеты, зарегистрируйте их, используя программное обеспечение
17	Дефект двигателя ремней кламп (DCM3)	Замените транспорт или контроллер.
18	Замятие купюр при выдаче.	Обнаружено замятие банкнот при выдаче в вертикальных путях или областях выдачи диспенсера или стэкере (фотодатчики PSDx, DDU, PS1, PS18). Проверьте на замятые банкноты пути следования банкнот от кассет до собирающего трэя (гребенки) или reject-кассеты. Проверьте правильность подключения всех разъемов на контроллере CMD-V4 и фотодатчиках. Затем задвиньте CMD-V4 в сейф в позицию cash-out, замыкая этим safety switch и запуская CMD-V4 снова (перезапуск). Если индикатор продолжает показывать статус 18, замятие не было устранено полностью или произошло новое замятие. Используя тестовую программу (kdiag), посмотрите состояние фотодатчиков (Status of the Photosensors). Если состояние фотодатчика (отличного от фотодатчика пустой кассеты – cassette empty) - “covered” (закрыт), определите причину и устраните сбой. Если Вы не можете найти причину сбоя, а индикатор показывает 18 после следующего перезапуска, диспенсер или контроллер диспенсера следует заменить.
19	Транспорт clamp дефектный или заблокирован.	Устраните блокировку и произведите перезапуск. Если необходимо, замените стэкер или контроллер.
20	Переключатель single reject (MA 2/SM 1) неисправен / заблокирован	Проверьте SAT в области переключателя single reject на замятые банкноты / обрывки и уберите их. Проверьте движение переключателя single reject нажимая и отпуская якорь опускающего магнита MA2. Выберите на контроллере диспенсера тест 2 (тест механики) и проверьте срабатывание переключателя single reject. Если опускающий магнит не срабатывает или срабатывает (перемещает переключатель) неполностью, необходимо заменить SAT или контроллер. Если магнит срабатывает полностью, CMD-V4 полностью готов к работе. Если сбой повторяется через небольшой промежуток времени и проверка переключателя single reject не может показать причину сбоя, необходимо заменить SAT или контроллер.

21	Неисправна измерительная станция.	Проверьте область измерительной станции на замятые банкноты. Подключены ли кабели? Замените V-модуль с измерительной станцией или контроллер.
22	Неисправен усилитель фотодатчиков или не смогли проинициализироваться фотодатчики.	Проверьте все пути следования купюр от кассет до стекера, от стекера до шаттера, а также входную область reject/retract-кассеты на замятые купюры и обрывки и удалите их. Затем верните CMD-V4 в сейф в позицию cash-out, замыкая этим safety switch и запуская CMD-V4 снова (reset). Если индикатор продолжает показывать статус 22 после перезапуска, необходимо заменить контроллер.
23	Неисправен / заблокирован роутин диск (DCM 2/SM 3)	Разблокируйте диск. Верните CMD-V4 в сейф в позицию cash-out, замыкая этим safety switch. Выберите на контроллере диспенсера тест 2 (тест механики). Если после тестирования остается статус 23, необходимо заменить SAT или контроллер, иначе CMD-V4 работать не будет.
24	Дригатель reject/retract (MA 6) неисправен / заблокирован	Reject/retract-кассета не может быть правильно установлена в положение reject или retract. Выньте reject/retract-кассету из банкомата и проверьте в ней движение отсека для retract'a. Проверьте подключение поднимающего магнита MA6 к контроллеру диспенсера. Проверьте, надежно ли подключен цифровой фотодатчик к переключающему рычагу. Верните CMD-V4 в сейф в позицию cash-out (safety switch замкнут). Поместите reject/retract-кассету обратно в диспенсер, выберите 2-й тест на контроллере диспенсера (тест механики) и проверьте движение двигателя reject/retract (MA6). Если поднимающий магнит не движется или если не достигается конечное положение рычага (на индикаторе снова появляется статус 24), SAT либо контроллер подлежат замене.
25	Транспортный двигатель (DCM 1) неисправен / заблокирован	Невозможно раскрутить главный двигатель (DCM 1) до минимальной скорости после короткого периода запуска. Выберите функциональной кнопкой 1 (reset, перезапуск) . Если двигатель пытается запуститься, но слышен громкий шум, проверьте пути следования банкнот в CMD-V4 на массовое замятие купюр. Проверьте входное отверстие reject/retract-кассеты на замятые купюры. Верните CMD-V4 в сейф в позицию cash-out (safety switch замкнут) и после запуска CMD-V4 выберите 2-й тест на контроллере диспенсера (тест механики): произведите проверку на громкий шум, а также поверьте транспортную функцию главного двигателя. Если главный двигатель не крутится или если тест заканчивается со статусом 25, необходимо заменить SAT или контроллер, иначе CMD-V4 работать не будет.
26	Двигатель колеса стэкера (SM 9) неисправен / заблокирован	Проверьте SAT в обрасти собирающего трэя (гребенки) на замятые купюры / обрывки и удалите их. Верните CMD-V4 в сейф в позицию cash-out (safety switch замкнут) и после запуска CMD-V4 выберите 2-й тест на контроллере диспенсера (тест механики): если тест снова заканчивается со статусом 26, необходимо заменить SAT или контроллер.

28	Сбой шаттера	Проверьте выходную область (презентер) CMD-V4 и шаттер на посторонние предметы, которые могут мешать открытию / закрытию шаттера. Поместите CMD-V4 в сейф в позицию cash-out (safety switch замкнут). Выберите 2-й тест на контроллере диспенсера (тест механики) и понаблюдайте за работой шаттера. Сбой шаттера можно безопасно устранять на протяжении теста. Затем снова запустите 2й тест без вмешательства в работу шаттера. Если тест снова заканчивается со статусом 28, шаттер или контроллер подлежат замене.
29	Фотодатчик cash-out'а закрыт (манипулирование)	Проверьте выходую область SAT (презентер) и шаттер на посторонние предметы, которые могут мешать работе выходного фотодатчика. Проверьте подключение разъемов на CMD-V4. Поместите CMD-V4 в сейф в позицию cash-out (safety switch замкнут) и выберите 1-й тест на контроллере диспенсера (перезапуск, reset). Если после запуска CMD-V4 статус 29 появляется снова, шаттер, SAT или контроллер подлежат замене.
3X	Слишком много проблем при выборе купюр из кассеты x (x = 1 - 6)	Причинами bundle reject (отбраковка пачки купюр) могут быть сильно перекошенные банкноты; банкноты, выбранные из кассеты неконтролируемо или проблемы с фотодатчиками. Можете проигнорировать данный сбой при первом его появлении (предупреждение), однако произведите следующие действия, если он повторяется: 1.Уберите кассету из пикера 'x' и проверьте купюры в кассете: деформированы ли передние купюры с одной стороны? Прикладывается ли давление равномерно к передним купюрам (справа и слева)? 2.Когда вынута кассета, проверьте область выбора купюр в пикере на замятые обрывки. 3.Проверьте путь следования банкнот из кассеты 'x' к собирающему трэю (гребенке) на замятые банкноты / обрывки. Не слетел ли транспортный ремень с роликов? 4.Проверьте, правильно ли подключены все разъемы к контроллеру CMD-V4 и к каждому фотодатчику. 5.Проверьте, туго ли движется магнит удерживающей оси, нажимая на якорь магнита (если необходимо, проверьте движение магнита 2-м тестом – тест механики). Если вы не в состоянии найти неисправность, а статус '3x' не исчезает, необходимо заменить соответствующий V-модуль или контроллер.
4X	Купюры не могут быть выбраны из кассеты или неверное значение давления банкнот при вставке кассеты (x = 1 – 6).	A) Купюры не могут быть выбраны из кассеты ‘x’ или B) Необходимое давление не может быть достигнуто при установке кассеты в пикер. Действия в случае A): 1.Вытащите кассету ‘x’ и проверьте банкноты: банкноты должны быть установлены в кассете прямо. Сильно ли измяты первые банкноты? Изогнутые банкноты должны изгибаться от толкающей каретки! Слиплись ли первые банкноты одна к другой или они замяты вместе? 2.Когда кассета убрана из диспенсера, проверьте пикер на замятые банкноты и обрывки.

4 X		3.Проверьте правильность подключения соединителей на контроллере CMD-V4 и на разъеме пикера ‘x’. 4.Затем вставьте заполненную кассету в пикер ‘x’ и выберите функциональной кнопкой 3-й тест (тест выдачи) при замкнутом safety switch. Если тест снова заканчивается со статусом ‘4x’, повторите тест диспенсера, проверяя в процессе теста функционирование разделителя купюр и удерживающей оси. Если разделитель купюр или удерживающая ось не активируются, V-модуль или контроллер диспенсера подлежат замене. Действия в случае B): 1.Вытащите кассету ‘x’ и проверьте банкноты: банкноты должны быть установлены в кассете прямо. Сильно ли измяты первые банкноты? Изогнутые банкноты должны изгибаться от толкающей каретки! Если необходимо, переместите вперед банкноты с задней части кассеты. Если пачка банкнот сильно прижата к боковым направляющим (банкноты выпирают сбоку или изгибаются), пачку банкнот необходимо выровнять. 2.Вставьте кассету в пикер. Слышите ли вы движение прижимающей каретки кассеты? - Если звук отсутствует, проверьте правильность подключения разъемов на контроллере CMD-V4 и кассете. Проведите тестирование, используя другую кассету. Если двигатель все-равно не активируется, контроллер неисправен. - Ели звук двигателя слышен, но ошибка '4x' продолжает гореть через несколько секунд (вместе с тремя звуковыми сигналами), удалите кассету из диспенсера и проверьте вручную, легко ли поднимается выбирающая ось. Уберите кассету, откройте ее и поместите в положение выбора купюр вручную. Проверьте, гладко ли движется возвращающая планка. 3.Если вы не можете найти причину проблемы, а также если проблема возникает в данном пикере с другой кассетой, необходимо проверить качество датчика давления используя программу самопроверки DYQ ‘Check the status of cassette pressure’ (проверьте состояние давления в кассете). Если возникает ошибка, необходимо заменить V-модуль или контроллер.
5 X	Слишком много банкнот плохого качества (x = 1 – 6)	При выборе купюр из кассеты ‘x’ обнаружено очень большое количество двойных или слишком широких / узких купюр. Уберите кассету ‘x’ и проверьте, правильным ли типом банкнот она загружена. Проверьте банкноты на деформацию и липкие (клейкие) места. Вставьте кассету снова и перезапустите аппликацию. Если при выборе из кассеты много ‘хороших’ купюр отбраковывается в single reject, или если через короткий промежуток времени появляется ошибка ‘4x’, для данного типа банкнот необходимо снова определить reference value. Если ошибка не уходит, необходимо заменить V-модуль или контроллер.
6 X	Неисправная кассета (x = 1 – 6)	Невозможно прочитать или перезаписать данные о банкнотах, сохраненные в кассете ‘x’. Проверьте правильность подключения разъема на контроллере диспенсера и разъема под кассету. Если сбой также происходит с другой кассетой в данном пикере, необходимо заменить контроллер.

70	Измерительная станция не готова	Проверьте, нет ли замятия банкнот в области измерительной станции. Подключены ли кабели? Замените V-модуль с измерительной станцией либо контроллер.
7X	Грязный датчик выдачи или неисправен датчик давления (x = 1 – 6)	A) Если кассета может быть вставлена без ошибки (единичный акустический сигнал), сообщение об ошибке говорит о сильном загрязнении фотодатчика ‘датчик выдачи’ (‘dispenser sensor’, PSDx) в пикере ‘x’. Очистите этот датчик. Затем произведите перезапуск (задвиньте CMD-V4 в положение выдачи) **Замечание:** Когда данная ошибка произошла первый раз, диспенсер будет продолжать функционировать до тех пор, пока его работа не будет прекращена автоматически при повышении уровня пыли. B) Если кассета не определяется (нет акустического сигнала даже через несколько секунд), необходимо заменить V-модуль либо контроллер после проверки разъемов на контроллере CMD-V4 и датчиках давления (PSDx).
8X	Грязный датчик пустой кассеты (x = 1 – 6)	Очистите фотодатчик 'PSEx' в соответствующем пикере и соответствующую призму на прижимающей каретке кассеты. Затем произведите перезапуск (установите CMD-V4 в положение выдачи). Используйте в KDIAGe программу самоконтроля ‘DYK’ (проверьте состояние фотодатчиков / усилителей фотодатчиков) для проверки уровня пыли на всех фотодатчиках: необходимо очистить фотодатчики со статусом 3 или выше. Улучшение состояния фотодатчиков можно проверить после перезапуска. **Замечание:** Когда данная ошибка произошла первый раз, диспенсер будет продолжать функционировать до тех пор, пока его работа не будет прекращена автоматически при повышении уровня пыли.
90	SAT: грязный фотодатчик PS1 (P); вход колеса стэкера	Аккуратно очистите кисточкой фотодиод и светодиод между зубчатыми колесами (гребенкой) стэкера. Задвиньте CMD-V4 обратно в положение cash-out. Если индикатор состояния продолжает показывать ошибку '90' после включения питания (перезапуска), снимите стэкер и очистите снизу поверхности призмы между колесами стэкера. Задвиньте CMD-V4 в положение выдачи. Если индикатор состояния продолжает показывать ошибку '90' после включения питания (перезапуска), необходимо заменить стэкер. Используйте в KDIAGe программу самоконтроля ‘DYK’ (проверьте состояние фотодатчиков / усилителей фотодатчиков) для проверки уровня пыли на всех фотодатчиках: необходимо очистить фотодатчики со статусом 3 или выше. Улучшение состояния фотодатчиков можно проверить после перезапуска. **Замечание:** Когда данная ошибка произошла первый раз, диспенсер будет продолжать функционировать до тех пор, пока его работа не будет прекращена автоматически при повышении уровня пыли.

9 1 9 3 9 5 9 A	Грязные фотодатчики Мониторинг кассет: фотодатчик PS18 ‘пустая кассета’ (сингл реджект) PS2 Фотодатчик cash-outa PS27 (P) Контроль заднего края пачки Датчик шаттера PS28	Фотодатчик ‘x’ грязный, его необходимо как можно скорее почистить. Уберите кисточкой или сжатым воздухом всю пыль с поверхностей соответствующих приемника / передатчика (элементы с прозрачным и фиолетовым пластиковым покрытием, соответственно), и, если необходимо, с соответствующей призмы (P; две поверхности из прозрачного стекла напротив приемника и передатчика). После очистки, задвиньте CMD-V4 в сейф и подождите запуска или выберите 1 (перезапуск) функциональной кнопкой. Используйте в KDIAGe программу самоконтроля ‘DYK’ (проверьте состояние фотодатчиков / усилителей фотодатчиков) для проверки уровня пыли на всех фотодатчиках: необходимо очистить фотодатчики со статусом 3 или выше. Улучшение состояния фотодатчиков можно проверить после перезапуска. Замечание: когда ошибка ‘9x’ произошла впервые, CMD-V4 будет продолжать функционировать до того, как работа не будет прекращена автоматически при повышении уровня пыли (в этом случае индикатор также будет показывать статус ‘9x’)