

Таблица 1

Обознач. на схеме	Назначение	Исходное положение	Контакт	Зона
SQ1	Блокировка включения гидропривода	отжест		7.5 8.8
SQ2	Ограничение перемеще- ния шлиф. головки вверх	отжест		7.6
SQ8	Блокировка включения шлиф. круга	отжест		7.2
SQ15	Контроль выхода на размер	отжест		8.5

Таблица 2

Обознач. на схеме	Назначение	Исходное положен.	Исполни- тельное реле	Зона
SQ3	Реверс стола вправо	откл.	—	5.1
SQ4	Реверс стола влево	откл.	—	5.1
SQ5	Реверс суппорта вперед	откл.	—	8.2
SQ6	Реверс суппорта назад	откл.	—	8.3
SQ7	Контроль подачи смазки	откл.	—	6.6
SQ9, SQ18	Контроль засорения фильтра	откл.	—	6.7 11.12
SQ17	Контроль смазки шпинделя	вкл.	KV12	11.10

Таблица 3



Обознач. на схеме	Назначение	Конт.	Зона
SB1	Ускоренное перемещение суппорта		4.13
SB2	Общий стоп		6.13 3.2
SB3	Выключение шлифоваль- ного круга		7.2
SB4	Включение шлифоваль- ного круга		7.2
SB5	Выключение гидропривода		7.4
SB6	Включение гидропривода		7.4

Таблица 4

Обозначение	Шифр элемента											Примеч.
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	
00-450.80.4.000.0.00	7.2	6.12	6.8									
-24	X	X	X		X							3Д711ВФ