

Logic Sim v1.20.8 - Release Report

Petsa: 2026-10-10 | Branch: ccr-2c4847cc-9fe3px | Commit ng build: 301d88b | Para sa: non-coder (simpleng Taglish)

Pinakamahalagang buod: Ang v1.20.8 ay na-build at na-publish na (HTML, EXE, APK). Pasado ang mga automated test na pinatakbo ko at **walang FAIL**, pero **hindi pa lahat ng ABC sheets ay na-validate**, at **ikaw pa ang gagawa ng manual tests** (nasa hiwalay na Manual Testing Guide). Ang EXE at APK ay na-build ng GitHub pero **hindi ko pa na-install o na-run**.

1. Download links

File	Para saan	Direct link
HTML	Buksan sa Chrome, walang install	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/logic-sim-v1.20.8.html
Portable EXE	Windows, walang admin	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/logic-sim-v1.20.8-portable.exe
APK	Android (allow "install unknown apps")	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/logic-sim-v1.20.8.apk
Report na ito (PDF)	Simpleng ulat	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/LogicSim_v1.20.8_Report.pdf
Manual Testing Guide (PDF)	Hakbang-hakbang na tests para sa iyo	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/LogicSim_v1.20.8_Manual_Testing_Guide.pdf
Manual ng app (PDF)	User manual	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/logic-sim-v1.20.8-manual.pdf
Release page	Lahat ng file	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/tag/v1.20.8

Version tag: **v1.20.8**. Pare-pareho ang numero sa release tag, sa HTML/EXE/APK filenames, sa report at testing guide.

2. Ano ang ibig sabihin ng status

Status	Ibig sabihin
PASS	Tugma sa tamang inaasahang resulta. May actual na ebidensya (test record).
FAIL	Hindi tugma sa tamang resulta. May sira.
NEEDS REVIEW	Hindi malinaw kung ano ang tama (kulang ang reference o drawing). Kailangan mong i-check o magbigay ng impormasyon.
NOT TESTED	Wala pang test at walang ebidensya. Hindi ito PASS.

3. Ano ang bago o binago

Bagay	Ano ang nagbago (simple)
Inalis sa screen	Plant model, Plant window, Save, Save as, Open, Import ABC DXF at Imports. (Sadya, ayon sa hiling mo. Nasa code pa pero hindi na mapipindot.)
F(X) / LINEAR	Kapag walang table ang F(X), o lampas sa table ang input, may pulang NEEDS REVIEW na sa panel at may bilang sa Health . Dati tahimik na kinokopya ang input.
RATE / ramp na nakasulat sa %	Ginagawa nang tamang engineering unit gamit ang tunay na span ng signal. Halimbawa: ABC-032 "1%/sec" sa 0-200 T/H = 2 T/H bawat segundo (dati 1). ABC-001D FM403 "2.7 T/HR" = 0.00075 T/s (dati 0.000625).
ABC-002 minimum airflow	Puwede mo nang baguhin sa T/H (default 400 T/H). Nakikita pa rin ang orihinal na 32 % ng drawing para sa paghahambing.

Bad Signal (SIG.AB)	May button kada transmitter: Bad Signal: OFF (default) o FORCED BAD (ON) . Kapag ON, may pulang "FORCED BAD" sa diagram. Simulation lang; walang sinusulat sa totoong DCS.
High / Low selector	Ang napiling input lang ang naka-ilaw; ang hindi napili ay malabo (parang T switch).

4. Mga bug na naayos

#	Bug	Ayos
H-43	F(X) na walang table ay tahimik na nagpapasa ng input ($y = x$), at lampas-table ay tahimik na ni-clamp.	May status na NEEDS REVIEW na kitang-kita.
H-44	RATE/ramp na nasa % ay ginamit na parang 100 ang span. 14 na blocks ang nagbago ng rate (listahan sa Technical Report, docs/REPORT-v1.20.8.md).	Gamit na ang tunay na span.
-	High/Low selector: parehong input wire ay naka-ilaw.	Napiling input lang ang naka-ilaw.
-	ABC-002 32% constant ay hindi mababago.	Editable na sa T/H.
-	Walang malinaw na label ang Bad Signal.	May OFF / FORCED BAD button at marka sa diagram.

5. Automated tests (ako ang nagpatakbo, may record)

Ito ay mga test na pinatakbo ng computer sa v1.20.8 HTML. **Hindi ito kapalit** ng manual test mo sa totoong drawing at totoong DCS data.

Test	Ano ang sinuri	PASS	FAIL	NEEDS REVIEW	NOT TESTED
F(X) conversion (112 blocks)	Low / gitna / high ng bawat LINEAR table, at lampas-table	522	0	52	0
LINEAR vs LINEAR.xls mo (89 tables)	Lahat ng X/Y points at range, at kung tama ang table na ginagamit ng bawat F(X)	376	0	4	0
NOT gate (244 gates)	Truth table, 0 at 1	488	0	0	0
SIG.AB / average select	Normal-normal, primary bad, secondary bad, both bad, valid na zero	120	0	0	8
RATE / ramp	Unit (%/sec, %/min, %/hr, absolute), instrument input, unti-unting pagtaas, ramp vs bypass	105	0	19	30
Valve / actuator (81)	Instant ang command, unti-unti ang posisyon	81	0	0	0
MAN range at AI	Hanggang saan lang ang puwedeng value	212	0	155	1
ABC-002 minimum airflow	Default 400, edit, umaabot sa susunod na calculation	7	0	1	0
High/Low selector wire	Napiling wire lang ang naka-ilaw	4	0	0	22

Iba pang automated tests

Test	Resulta	Status
DITL guard (hindi ginalaw ang digital page)	IDENTICAL	PASS
Toolbar (wala na ang Save/Open/Import/Plant), walang page error	Pasado	PASS
Bad Signal sa totoong UI (10 hakbang)	10 / 10	PASS
ABC-002 minimum airflow sa totoong UI, kasama ang reload (9 hakbang)	9 / 9	PASS
Lumang engine tests: blocks 526, math 998, rate 43, comparators 240, switch 210, FF/timers, loops 68, PID sign 64, runaway, links 183/183	0 mali; kapareho ng v1.20.7	PASS
Lumang browser tests (25 pinatakbo)	22 pasado; 3 may problema (tingnan sa ibaba)	NEEDS REVIEW

Tatlong lumang browser test na hindi pumasa: (1) test-ln - bumagsak sa hakbang na pumipindot ng Save; inalis ang Save kaya luma na ang hakbang. (2) test-own at (3) test-ui-real - pareho ang bagsak sa v1.20.7 (plant-model ang ugat), hindi galing sa bagong gawa. **Hindi pinatakbo:** test-project, test-storage, test-storage2, test-import, test-trend.

6. Coverage kada ABC sheet (automated lang)

Format: **PASS / kabuuang records**. Kulay: berde = lahat pasado; dilaw = may NEEDS REVIEW; abo = walang test (**NOT TESTED**). Ang "-" ay walang ganoong block sa sheet o hindi pa na-test. **Hindi ito patunay na tama ang buong sheet.**

Sheet	F(X) LINEAR	NOT gate	SIG.AB / SEL	RATE / ramp	Valve / actuator	MAN range	High/Low sel.
ABC-000A	-	-	-	-	-	-	-
ABC-000B	-	-	-	-	-	-	-
ABC-000	0/1	2/2	0/2	-	-	0/1	-
ABC-001A	-	-	-	-	-	10/12	0/2
ABC-001B	-	-	-	0/1	-	4/4	-
ABC-001C	24/24	34/34	0/1	2/4	-	4/13	-
ABC-001D	16/25	6/6	-	6/8	-	-	-
ABC-002	60/60	4/4	5/5	8/12	-	12/14	0/4
ABC-003A	15/15	22/22	5/5	3/4	2/2	8/14	0/2
ABC-003B	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	0/2
ABC-003C	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	0/2
ABC-003D	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	0/2
ABC-003E	-	30/30	-	0/4	-	-	-
ABC-004A	15/15	48/48	-	9/12	-	6/9	-
ABC-004B	5/5	10/10	-	5/8	-	6/9	-
ABC-004C	5/5	10/10	-	5/8	-	6/9	-
ABC-005	-	6/6	-	-	-	0/2	0/2
ABC-006	-	4/4	5/5	-	-	0/10	-
ABC-007	-	20/20	-	15/16	2/2	-	-
ABC-008	15/15	6/6	5/5	-	1/1	0/3	-
ABC-009A	15/15	46/46	5/5	6/12	-	18/29	-
ABC-009B	5/5	12/12	-	2/4	-	6/9	-
ABC-010	19/19	18/18	5/7	-	2/2	0/8	-
ABC-011	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	0/1
ABC-012	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	0/1
ABC-013	5/5	2/2	-	-	1/1	-	-
ABC-014	-	12/12	-	-	-	-	-
ABC-015	-	24/24	-	-	12/12	48/48	-
ABC-016	-	20/20	-	-	10/10	40/40	-
ABC-017	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-
ABC-019	10/10	6/6	10/10	4/4	1/1	0/5	-
ABC-020	25/25	10/10	-	6/8	8/8	8/8	-
ABC-026	-	-	-	-	-	0/9	-
ABC-027	-	-	-	-	-	0/9	-
ABC-028	-	-	-	-	1/1	0/1	-
ABC-029	-	-	-	-	2/2	4/6	-
ABC-030	10/10	-	5/5	-	3/3	0/2	-
ABC-031	-	4/4	5/5	-	3/3	0/4	-

ABC-032	-	2/2	-	3/4	2/2	0/2	-
ABC-033	-	-	-	-	1/1	0/1	-
ABC-034	29/29	-	-	3/4	1/1	0/4	-
ABC-035	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-036	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-037	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-038	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-039	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-050	10/10	8/8	5/7	6/8	1/1	0/2	2/3
ABC-051	15/15	-	5/5	3/4	1/1	0/5	0/2
ABC-052	12/15	22/22	10/11	6/9	2/2	0/8	2/2
ABC-053	6/6	2/2	5/5	3/4	1/1	0/3	0/1
ABC-054	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-
ABC-055	-	20/20	-	-	1/1	0/1	-
ABC-056	-	-	-	-	1/1	0/2	-
ABC-057	81/120	4/4	-	1/4	-	8/9	-

Mga sheet na walang kahit anong automated record sa mga ito: ABC-000A, ABC-000B. Para sa mga sheet na ito, mga lumang general test lang (blocks/math/switch/loops) ang sumasakop.

7. Manual tests

Sa ngayon, **wala pang manual test na nagagawa ng user**. Lahat ng nasa Manual Testing Guide ay **NOT TESTED** hanggang mag-ulat ka ng actual result. Sinubukan ko ang mga steps sa headless browser bilang "rehearsal" (nakasulat bilang *Rehearsal result* sa guide), pero hindi iyon ang test mo.

Test ID	Sheet	Ano ang titingnan	Status
MT-01	Kahit anong ABC	Toolbar: wala na ang Save/Open/Import/Plant	NOT TESTED
MT-02	ABC-002	Bad Signal OFF/ON at FORCED BAD mark	NOT TESTED
MT-03	ABC-002	Average select (SI0048) kapag may Bad Signal	NOT TESTED
MT-04	ABC-002	Minimum airflow: 400 T/H = 32 %, baguhin sa 500	NOT TESTED
MT-05	ABC-001D, ABC-032	Rate value ng RATE/ramp (0.00075 at 2)	NOT TESTED
MT-06	ABC-000	F(X) na walang table: NEEDS REVIEW at Health	NOT TESTED
MT-07	Windows	Portable EXE: bubukas, tama ang version	NOT TESTED
MT-08	Android	APK: nai-install, bubukas, tama ang version	NOT TESTED

8. Known issues at hindi pa tapos

Item	Ano ang problema / kulang	Status
RATE na hindi makita ang span	ABC-007 RAMPB#18, ABC-057 RATE#67, ABC-001C RATE#47 (18%/Hr), ABC-002 RATE#75 at #76. Hindi ginalaw ang rate nila; kailangang sabihin mo kung ilang % ng anong range.	NEEDS REVIEW
RATE na walang nakasulat na rate	ABC-004A #75, 004B/C #26, ABC-009A/B screw coolers (0.05), ABC-020 #91 (2). ASSUMED na default ang gamit, hindi galing sa drawing.	NEEDS REVIEW
ABC-002 conversion 0.08 % bawat T/H	Hindi nakasulat sa drawing. Pinili ko para ang default na 400 T/H ay maging 32 % pa rin. Ang SCALE CONVERT 35/1115 ng drawing ay ibang numero.	NEEDS REVIEW
S1-LN38 at S1-LN39 (ABC-010)	Wala sa LINEAR.xls. Galing sa Drum Level Calculation.xls na wala sa session na ito. Hindi na-verify ulit.	NEEDS REVIEW
14 F(X) na walang unit sa header ng LINEAR	ABC-057 (13) at ABC-052 LN11. Tama ang numero pero hindi alam ang unit. Ang F(X) sa ABC-000 (legend) ay walang table.	NEEDS REVIEW
SIG.AB: kapag parehong bad	Ang umiiral na SEL logic ay humahawak sa huling magandang value. Hindi ito nakasulat sa drawing at wala akong idinagdag.	NEEDS REVIEW
8 SEL na walang SIG.AB flag sa bawat input	Hindi ma-test ang Bad Signal sa mga ito.	NOT TESTED
Pagpares ng transmitter at SIG.AB flag	Gamit ang "pinakamalapit na flag" na patakaran ng reader (hanggang 50 units). Kung mali ang pares, maaaring sa maling transmitter lumabas ang FORCED BAD. Hindi pa na-audit.	NOT TESTED
Valve / actuator stroke time	Default (20 s valve, 30 s actuator) ang gamit; hindi nakasulat sa drawing.	NEEDS REVIEW
Hindi ginalaw o hindi na-retest	COS na dikit sa T switch; grey analog sa Simulation mode; range ng COS/MAN setpoint laban sa output; re-check ng wire geometry at mga marker ng unknown symbol sa drawing; Normal/Manual Test Value/Restore controls; Simulation Audit panel; side-by-side sheets.	NOT TESTED
High/Low selector	4 PASS lang (2 selectors); 22 ang hindi ma-test dahil idle ang selector sa default na switch state.	NOT TESTED

9. Ano ang VERIFIED at ano ang HINDI pa

VERIFIED (may ebidensya)	HINDI pa verified / assumption
--------------------------	--------------------------------

• GitHub workflow run https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/actions/runs/38040999536: version, apk, exe, release jobs = success. • Release v1.20.8 ay published; may HTML, EXE, APK, manual PDF. • HTML sa release = eksaktong kapareho ng HTML sa commit 301d88b (parehong laki: 3,588,055 bytes). • Mga automated test results sa seksyon 5. • Pasado ang DITL guard.	• Pagbukas at takbo ng EXE at APK (hindi ko na-install). • Lahat ng manual tests (MT-01 hanggang MT-08). • Buong validation ng 54 ABC sheets. • Mga ASSUMED na default (rates, stroke times). • Totoong DCS values: ang simulator ay simulation values lang, hindi totoong plant reading.
--	--

Paalala sa build: Ang EXE at APK ay muling na-build ng workflow nang idagdag ang PDF documents. Docs at workflow file lang ang naiba sa commit na iyon; walang binago sa simulation code. Ang mga file na naka-attach ngayon ay galing sa pinakahuling run na nakasulat sa chat message.

10. Mga susunod na dapat gawin (rekomendasyon)

#	Gawin	Sino
1	Gawin ang MT-01 hanggang MT-08 sa Manual Testing Guide at i-report ang actual result (PASS/FAIL).	Ikaw
2	Sabihin ang tamang span para sa 5 RATE na NEEDS REVIEW (ilang % ng anong range).	Ikaw
3	Kumpirmahin ang conversion ng ABC-002 minimum airflow (0.08 % bawat T/H) o ibigay ang tamang relasyon.	Ikaw
4	I-send ulit ang Drum Level Calculation.xls para ma-verify ang S1-LN38/39 (isang beses lang).	Ikaw
5	Retest ng COS na dikit sa T switch, grey analog sa Simulation mode, at range ng COS/MAN.	Ako, pagkatapos ng go mo
6	Palawakin ang test coverage sheet-por-sheet (tingnan ang seksyon 6).	Ako, pagkatapos ng go mo

11. Review ng nakaraang v1.20.8 release message laban sa bagong protocol

Hinihingi ng protocol	Dati	Ngayon
HTML, EXE, APK, may direct links	Mayroon	Mayroon (seksyon 1)
Report sa PDF, simpleng Taglish	Wala (Markdown, English, para sa technical)	Mayroon: ito
Manual Testing Guide (PDF)	Wala	Mayroon (hiwalay na PDF)
Ihiwalay ang automated at manual results	Hindi malinaw	Nakahiwalay (seksyon 5 at 7)
Release date, known issues, hindi pa na-test na sheets, susunod na gawin	Kulang	Kumpleto (seksyon 6, 8, 10)
PDF naka-attach sa GitHub Release	Wala	Naka-attach ng workflow
Verified ang workflow at artifacts	Oo	Oo, ulit na nabeberipika