

Logic Sim v1.20.9 - Release Report

Petsa: 2026-10-10 | Branch: ccr-2c4847cc-9fe3px | Para sa: non-coder (simpleng Taglish)

Pinakamahalagang buod: Ito ang ayos pagkatapos ng **manual test mo sa v1.20.8**. Inayos ko ang mga FAIL mo (typed value sa AI, value sa ALM at instrument tag, lampas na range, grey na path papunta sa SELECT CIRCUIT, ang division, ang pag-reset ng settings, at ang SIG.AB pairing). Bumalik ang **Wire values**. Nakuha ko ang DCS patterns 038 at 039 mula sa screenshot mo. **Walang FAIL** sa automated tests na pinatakbo ko, pero **hindi pa lahat ng ABC sheets ay na-validate** at **may dalawang tanong** na kailangan ng sagot mo (seksyon 4). Ang EXE at APK ay na-build ng GitHub pero **hindi ko pa na-install o na-run**.

1. Download links

File	Para saan	Direct link
HTML	Buksan sa Chrome, walang install	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/logic-sim-v1.20.9.html
Portable EXE	Windows, walang admin	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/logic-sim-v1.20.9-portable.exe
APK	Android (allow "install unknown apps")	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/logic-sim-v1.20.9.apk
Report na ito (PDF)	Simpleng ulat	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/LogicSim_v1.20.9_Report.pdf
Manual Testing Guide (PDF)	Hakbang-hakbang na tests para sa iyo	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/LogicSim_v1.20.9_Manual_Testing_Guide.pdf
Manual ng app (PDF)	User manual	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.9/logic-sim-v1.20.9-manual.pdf
Release page	Lahat ng file	https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/tag/v1.20.9

2. Ano ang ibig sabihin ng status

Status	Ibig sabihin
PASS	Tugma sa tamang inaasahang resulta. May actual na ebidensya (test record).
FAIL	Hindi tugma sa tamang resulta. May sirang.
NEEDS REVIEW	Hindi malinaw kung ano ang tama (kulang ang reference o drawing). Kailangan ng sagot o pagsusuri mo.
NOT TESTED	Wala pang test at walang ebidensya. Hindi ito PASS.

3. Sagot sa bawat puna mo (manual test ng v1.20.8)

Puna mo	Ano ang ginawa ko	Status
MT-01 Toolbar	Pasado sa test mo. Nadagdag ang dalawang button: Wire values at Review marks .	PASS (mo)
MT-02: typed (forced) na value sa AI: ang nag-update ay ang ALM, hindi ang address	Nahanap ko ang sanhi: ang address ay binabasa ang sariling value ng AI, hindi ang forced na net. Ngayon, kapag forced, ang address mismo ang nag-a-update. Inalis na rin ang value sa tabi ng ALM at ng instrument tag (AI address lang).	NAAYOS
MT-02: nakakapag-input ng lampas sa range (slider lang ang tama)	Ang FORCE box at ang field inputs ay limitado na sa range na nakasulat sa drawing (may mensahe). Hindi nililimitahan ang net na walang nakasulat na range.	NAAYOS

MT-03: grey ang path papunta sa SELECT CIRCUIT; "check din sa ibang blocks"	Ang wire mula sa SIG.AB junction papunta sa circuit ay binabasa ng reader bilang digital flag kaya grey. Ngayon ay analog na may ilaw ; grey lang kapag FORCED BAD ang transmitter. Sinuri ko ang lahat ng sheet : 296 na analog wire na may value pero grey, lahat ay may dahilan (169 ay hindi napiling leg ng T switch, 127 ay walang sumusunod sa signal sa dulo). Wala nang "hindi maipaliwanag".	NAAYOS
MT-04: 23 pa rin ang output at grey; "32% OF min air flow"; walang values	Natuklasan na ang SI0036 TAF DEMAND ay nasa T/H (446 T/H), kaya ang constant ay dapat nasa T/H din. Ang setting na T/H (default 400) na ang mismong signal ; nakikita pa rin ang orihinal na 32 %. Bumalik ang values sa mga wire na walang address (kasama ang output ng constant).	NEEDS REVIEW
MT-05: LN29 at "may mali ata sa division"	May mali nga sa division . Ang ÷ symbol (may dalawang maliit na tuldok) ay nabasa bilang minus (b - a) sa dalawang block: ABC-002 SI0049 at ABC-008. Naayos : a / b na. Pero ang tanong tungkol sa LN29 (ratio 1.0 = 100 % o 1 %?) ay nasa seksyon 4.	NEEDS REVIEW
MT-06 ABC-000	Hindi na isasama ang ABC-000 sa tests.	PINAG-ANTAY
MT-07, MT-08 (EXE, APK)	Pasado sa test mo.	PASS (mo)
Known 1: RATE na hindi makita ang span	Pinag-antay ayon sa utos mo (default muna).	PINAG-ANTAY
Known 2: RATE na walang rate = 1; bumabalik sa default pag nire-reset	Lahat ng RATE/ramp na walang nakasulat na rate ay 1 bawat segundo na. Ang settings ng block (rate, stroke time, tuning, limits) ay hindi na binubura ng Reset ; may "Reset this block to default" sa bawat block.	NAAYOS
Known 3: maling intindi sa constant na 32	Tingnan ang MT-04 sa itaas at ang tanong sa seksyon 4.	NEEDS REVIEW
Known 4: screenshot ng DCS patterns	Binasa ko ang 16 points ng Ptrn038 at Ptrn039. Pareho sa app hanggang 139 kg/cm2, pero iba mula 139 hanggang 219 (hanggang 1.2 % at 2.5 %). Pinalitan ko ng DCS points ang S1-LN38 at S1-LN39. Naka-save ang screenshots sa repo.	NAAYOS
Known 5: walang unit sa header ng LINEAR	Hindi na ito issue. Informational na lang; walang inaasahang gawin.	NAAYOS
Known 7: asan ang 8 SEL na walang bad signal	Hindi applicable (walang SIG.AB, kaya walang bad signal). Hindi na itinuturing na NOT TESTED. Ang listahan ay nasa technical report.	NAAYOS
Known 8: pagpares ng SIG.AB at transmitter ay dapat sa koneksyon, hindi layo	Koneksyon na ang batayan (ang wire ng transmitter ay ang wire ng SIG.AB box). 198 sa 198 ang napares: 180 na kapareho ng dati at 18 na dati ay hindi nahanap. Walang salungatan.	NAAYOS
Known 9: valve/actuator stroke time ("paano ireview, ang dami")	Hindi na ipapa-review. Default ang stroke time at puwedeng baguhin sa block (may Reset to default).	NAAYOS
Known 10: balikan ang mga hindi nagalaw	Tingnan ang seksyon 6 (ano ang nagawa at ano ang bukas pa).	NEEDS REVIEW
Known 11: High/Low selector, paano ka tutulong	Ngayon ay 18 sa 18 selector ang na-test ko (dati 4 lang) at may eksaktong hakbang sa Manual Testing Guide (MT-09).	NAAYOS

4. Dalawang tanong na kailangan ng sagot mo

Tanong 1 - F(X) LN29 at mga katulad (ABC-002): Ang LN29 table ay nasa % (X: 0 hanggang 100). Ang input niya (SI0049) ay galing sa division na a/b, kaya ratio na malapit sa **1.0**. Sa drawing, ang kabilang leg ng T switch ay nakasulat na **"1.0 (100%)"**. Ibig sabihin ba, **ang 1.0 ay 100 %** at dapat gawing 100 bago pumasok sa F(X)? Sa ngayon, ang 1.0 ay binabasa ng app bilang 1 % at ang output ay 0. **Hindi ko ito binago dahil hindi ako sigurado**. Isang sagot lang: "oo, ratio x 100" o "hindi".

Tanong 2 - 32 % MIN. AIR FLOW: Ginawa kong ang T/H setting (default 400) ang mismong signal. Kung ang ibig mong sabihin ay **32 % ng ibang numero** (halimbawa 32 % x 1250 T/H = 400 T/H), sabihin lang kung ano ang numerong iyon at gagawin kong iyon ang batayan.

5. Ano ang bago o binago

Bagay	Ano ang nagbago (simple)
Mga value sa drawing	AI address lang ang may value (wala sa ALM at instrument tag). Ang Wire values ay bumalik: may numero ang bawat analog wire na walang address (puwedeng i-off sa button). Ang forced na net ay forced din ang ipinapakita.
Review marks	Amber na putol-putol na kahon sa drawing kung saan hindi nakilala ang shape, kulang ang pin, walang table ang F(X), o hindi makita ang span ng RATE. Hindi verified ang resulta doon.
Range	Ang typed na value ay hanggang sa range lang na nakasulat sa drawing.
SELECT CIRCUIT	May ilaw na ang mga input wire; grey lang kapag FORCED BAD.
Division	Dalawang ÷ block ang naayos (dating minus).
Settings ng block	Hindi na binubura ng Reset. May "Reset this block to default".
RATE	Walang nakasulat na rate = 1 bawat segundo.
Bad Signal	Napares sa transmitter base sa koneksyon, hindi sa layo.
Min air flow ABC-002	Ang setting na T/H (default 400) ang signal. 32 % ay nakikita pa para sa paghahambing.
LINEAR	S1-LN38 at S1-LN39 ay galing na sa DCS screenshots mo.
High / Low selector	Pati ang wire na ibinabahagi sa ibang block ay naka-dim sa hindi napiling input.

6. Automated tests (ako ang nagpatakbo, may record)

Mga test na pinatakbo ng computer sa v1.20.9 HTML. **Hindi ito kapalit** ng manual test mo.

Test	Ano ang sinuri	PASS	FAIL	NEEDS REVIEW	NOT TESTED
F(X) conversion (112 block, wala ang ABC-000)	Low / gitna / high ng bawat LINEAR table, at lampas-table	573	0	0	0
LINEAR vs LINEAR.xls at DCS screenshots	Lahat ng table; S1-LN38 / 39 laban sa DCS Ptrn038 / 039	380	0	0	0
NOT gate (244)	Truth table	488	0	0	0
SIG.AB / average select (24 SEL)	Normal, primary bad, secondary bad, both bad, valid na zero	120	0	0	0
RATE / ramp	Unit, instrument input, unti-unting pagtaas, bypass	113	0	11	30
Valve / actuator (81)	Instant ang command, unti-unti ang posisyon	81	0	0	0
MAN range at AI	Hanggang saan lang ang value	212	0	155	1
ABC-002 min air flow	Default 400, edit, umaabot sa susunod na calculation	6	0	1	0
High/Low selector (18 selector)	Napiling input lang ang naka-ilaw	36	0	0	0

Mga test sa totoong UI (browser)

Test	Ano ang sinuri	Hakbang na pasado	Status
Bagong UI test v1.20.9	Typed na AI value, walang value sa ALM / tag, range, Wire values, SELECT CIRCUIT wires, division, Reset at per-block reset, reload	14 / 14	PASS
Bad Signal	OFF / FORCED BAD / zero hindi bad	10 / 10	PASS
Min air flow sa UI	400, 500, reload, reset to default	9 / 9	PASS
Toolbar	Walang Save / Open / Import / Plant	1 / 1	PASS

Mga lumang test (regression)

Test	Resulta
Engine (node): test-blocks	526 / 0 failures - PASS
test-math (add, sub, mul, div, sum, dev, limits...)	998 checks / 0 mismatches - PASS (DIV 42 checks: the 2 corrected division blocks included)
test-rate / test-comparators / test-switch	43 / 0; 240 / 0; 210 / 0 - PASS
test-legend (FF, TON, TOF, TPS), test-loops, test-pidsign	0 mismatch; 68 / 68; 64 / 64 - PASS
test-runaway (51 sheets), test-links-all, test-cos	0 runaway; 183 / 183 links; ALL PASS - PASS
Browser, 21 tests: circles, anim, ditl-link, ditl-signals, trace-x, path, defaults-ui, fixes, addr-ui, hmi, hmi2, force-all, lock-all, blocks-ui, links, ades, back-manual, pid, pid-all, modes, numinput	PASS (modes "bad 1" and numinput "no INPUT box" are identical on v1.20.7 / v1.20.8)
test-badges and test-drum	were written for the old rules (no wire values; old 19-point drum curve); updated to the new decisions (Wire values ON; DCS patterns: 541.2 mm at 145 kg/cm2) and now PASS
test-ln	fails only at the project Save step (Save removed on purpose); all steps before it pass - obsolete step

test-own (1 FAIL), test-ui-real (4 FAIL)	identical failures on v1.20.7 and v1.20.8 (plant model): not caused by this version - NEEDS REVIEW
Not run: test-project, test-storage, test-storage2, test-import, test-trend	Save / Open / Import UI removed; trend not re-run - NOT TESTED

DITL guard: **IDENTICAL** (hindi ginalaw ang digital page). Ang mga test na hindi pinatakbo o sadyang luma na (dahil inalis ang Save/Open/Import) ay nakalista sa technical report docs/REPORT-v1.20.9.md .

7. Coverage kada ABC sheet (automated lang)

Format: **PASS** / kabuuang records. Berde = lahat pasado; dilaw = may NEEDS REVIEW; abo = walang test (**NOT TESTED**). Hindi ito patunay na tama ang buong sheet.

Sheet	F(X) LINEAR	NOT gate	SIG.AB / SEL	RATE / ramp	Valve / actuator	MAN range	High/Low sel.
ABC-000A	-	-	-	-	-	-	-
ABC-000B	-	-	-	-	-	-	-
ABC-000	-	2/2	-	-	-	0/1	-
ABC-001A	-	-	-	-	-	10/12	4/4
ABC-001B	-	-	-	0/1	-	4/4	-
ABC-001C	24/24	34/34	-	2/4	-	4/13	-
ABC-001D	25/25	6/6	-	6/8	-	-	-
ABC-002	60/60	4/4	5/5	8/12	-	12/14	6/6
ABC-003A	15/15	22/22	5/5	3/4	2/2	8/14	2/2
ABC-003B	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2
ABC-003C	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2
ABC-003D	15/15	14/14	-	3/4	2/2	8/11	2/2
ABC-003E	-	30/30	-	0/4	-	-	-
ABC-004A	15/15	48/48	-	10/12	-	6/9	-
ABC-004B	5/5	10/10	-	6/8	-	6/9	-
ABC-004C	5/5	10/10	-	6/8	-	6/9	-
ABC-005	-	6/6	-	-	-	0/2	2/2
ABC-006	-	4/4	5/5	-	-	0/10	-
ABC-007	-	20/20	-	15/16	2/2	-	-
ABC-008	15/15	6/6	5/5	-	1/1	0/3	-
ABC-009A	15/15	46/46	5/5	9/12	-	18/29	-
ABC-009B	5/5	12/12	-	3/4	-	6/9	-
ABC-010	19/19	18/18	5/5	-	2/2	0/8	-
ABC-011	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	2/2
ABC-012	15/15	4/4	10/10	-	2/2	0/4	2/2
ABC-013	5/5	2/2	-	-	1/1	-	-
ABC-014	-	12/12	-	-	-	-	-
ABC-015	-	24/24	-	-	12/12	48/48	-
ABC-016	-	20/20	-	-	10/10	40/40	-
ABC-017	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-
ABC-019	10/10	6/6	10/10	4/4	1/1	0/5	-
ABC-020	25/25	10/10	-	7/8	8/8	8/8	-
ABC-026	-	-	-	-	-	0/9	-
ABC-027	-	-	-	-	-	0/9	-
ABC-028	-	-	-	-	1/1	0/1	-
ABC-029	-	-	-	-	2/2	4/6	-
ABC-030	10/10	-	5/5	-	3/3	0/2	-
ABC-031	-	4/4	5/5	-	3/3	0/4	-

ABC-032	-	2/2	-	3/4	2/2	0/2	-
ABC-033	-	-	-	-	1/1	0/1	-
ABC-034	29/29	-	-	3/4	1/1	0/4	-
ABC-035	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-036	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-037	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-038	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-039	10/10	4/4	5/5	-	2/2	0/2	-
ABC-050	10/10	8/8	5/5	6/8	1/1	0/2	4/4
ABC-051	15/15	-	5/5	3/4	1/1	0/5	4/4
ABC-052	15/15	22/22	10/10	6/9	2/2	0/8	2/2
ABC-053	6/6	2/2	5/5	3/4	1/1	0/3	2/2
ABC-054	-	2/2	-	-	1/1	0/1	-
ABC-055	-	20/20	-	-	1/1	0/1	-
ABC-056	-	-	-	-	1/1	0/2	-
ABC-057	120/120	4/4	-	1/4	-	8/9	-

Walang kahit anong automated record sa mga ito (mga lumang general test lang ang sumasakop): ABC-000A, ABC-000B.

8. Manual tests

Ang **Manual Testing Guide v1.20.9** ay may MT-01 hanggang MT-12 na may eksaktong hakbang. Lahat ay **NOT TESTED** hanggang mag-ulat ka ng actual result. Ang "Rehearsal result" sa guide ay ang nakita ko sa headless browser; hindi iyon ang test mo.

Test ID	Sheet	Ano ang titingnan	Status
MT-01	Kahit anong ABC	Toolbar: wala ang Save/Open/Import/Plant; may Wire values at Review marks	NOT TESTED
MT-02	ABC-002	Typed (forced) na value sa AI0273 at limit sa range	NOT TESTED
MT-03	ABC-002	SELECT CIRCUIT: ilaw ng wires, Bad Signal, SI0048	NOT TESTED
MT-04	ABC-002	Min air flow: setting 400 / 500 / 600 at SI0036	NOT TESTED
MT-05	ABC-002	Division SI0049 = a / b	NOT TESTED
MT-06	ABC-050	Settings ng block: Reset at Reset this block to default	NOT TESTED
MT-07	ABC-002	Bad Signal ng B.0671 ay para sa AI0273 (koneksyon)	NOT TESTED
MT-08	ABC-010	DCS pattern 038: 16 points vs screenshot mo	NOT TESTED
MT-09	ABC-050, 051, 002, 011	High/Low selector: napiling wire lang ang naka-ilaw	NOT TESTED
MT-10	ABC-003B	Wire values at Review marks (on / off)	NOT TESTED
MT-11	Windows	Portable EXE v1.20.9	NOT TESTED
MT-12	Android	APK v1.20.9	NOT TESTED

9. Known issues at hindi pa tapos

Item	Ano ang kulang	Status
F(X) % input (LN29 at mga katulad)	Hindi pa nalalaman kung ang ratio 1.0 ay 100 % sa F(X). Tingnan ang Tanong 1.	NEEDS REVIEW
32 % MIN. AIR FLOW	Tingnan ang Tanong 2.	NEEDS REVIEW

RATE na hindi makita ang span	ABC-007 RAMPB#18, ABC-057 RATE#67, ABC-001C RATE#47, ABC-002 RATE#75 at #76. Pinag-antay mo; default ang ginagamit.	NEEDS REVIEW
RATE na hindi nakita ang source ng input	Ilang RATE (ABC-004B/C, 009B, 020) na hindi sumusunod ang input sa isang field value sa default na switch state.	NEEDS REVIEW
Range ng ibang net	Ang typed value ay nililimitahan lang kung may nakasulat na range (AI, MAN, PID output, field input na may range sa drawing). Ang net na walang range ay hindi nililimitahan.	NOT TESTED
Hindi pa nagawa / hindi na-retest	COS na dikit sa T switch (existing tests lang); range ng COS/MAN setpoint laban sa output; wire geometry re-audit; Simulation Audit panel; side-by-side sheets.	NOT TESTED

10. Ano ang VERIFIED at ano ang HINDI pa

VERIFIED (may ebidensya)	HINDI pa verified / assumption
- Ang mga automated test results sa seksyon 6 (walang FAIL). - Pasado ang DITL guard. - Ang build at release ay beberipikahin sa chat message (workflow run, mga file, SHA256).	- Pagbukas at takbo ng EXE at APK (hindi ko na-install). - Lahat ng manual tests (MT-01 hanggang MT-12). - Buong validation ng 54 ABC sheets. - Ang dalawang tanong sa seksyon 4. - Mga DEFAULT na numero (rate = 1, stroke time). - Ang simulator ay simulation values lang, hindi totoong plant reading.

11. Susunod na dapat gawin

#	Gawin	Sino
1	Sagutin ang dalawang tanong (seksyon 4).	Ikaw
2	Gawin ang MT-01 hanggang MT-12 sa Manual Testing Guide at i-report ang PASS / FAIL.	Ikaw
3	Pag may sagot ka sa Tanong 1: ayusin ang F(X) input scaling sa lahat ng apektadong F(X) at i-test.	Ako, pagkatapos ng go mo
4	Palawakin ang test coverage sheet-por-sheet (seksyon 7).	Ako, pagkatapos ng go mo