

Logic Sim v1.20.8 - Manual Testing Guide

Para sa non-coder. Petsa: 2026-10-10. Gamitin ang HTML: <https://github.com/Ronanski/dcs-ditl-workbench/releases/download/v1.20.8/logic-sim-v1.20.8.html> sa Chrome.

Paano gamitin: Gawin ang bawat test ayon sa hakbang. Isulat ang nakita mo sa "Actual result mo" at lagyan ng PASS o FAIL. Kung hindi tugma, gawin ang nasa "Kapag hindi tugma". Lahat ay **NOT TESTED** hanggang magawa mo. Ang "Rehearsal result" ay ang nakita ko sa headless browser; hindi iyon ang test mo.

Mga salita: **View** = default, grey, walang simulation. **Run** = pindutin ang ► Run para tumakbo. **Panel** = ang kanang bahagi na may listahan ng inputs. **Analog · ABC** = button sa taas para sa analog sheets. Ang sheet ay pinipili sa listahan sa taas (hal. "ABC-002").

MT-01 - Kahit anong ABC sheet

Item	Detalye
Sheet	Kahit anong ABC sheet
Block / tag	Toolbar sa taas
Starting condition	Bagong bukas na HTML.
Mga hakbang	1. Buksan ang HTML sa Chrome. 2. Pindutin ang Analog · ABC. 3. Tingnan ang toolbar sa taas.
Inaasahang resulta	WALA ang: Save, Save as, Open, Import ABC DXF, Imports, Plant, Plant model. MAYROON ang: View, Run, Reset, Fit, Values, Health, LN tables, Assumed values, DITL signals.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Walang nakitang Save/Open/Import/Plant; naroon ang ibang button; walang error banner.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung may nakitang Save/Open/Import/Plant: FAIL. Kunan ng screenshot at ipadala.

MT-02 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Dalawang O2 transmitter: AI0273 (SIG.AB B.0671) at AI0433 (SIG.AB B.0701)
Starting condition	Run, default na lahat OFF.
Mga hakbang	1. Piliin ang sheet ABC-002. 2. Sa Panel, hanapin ang grupong Bad Signal (SIG.AB) - simulation only, OFF by default. 3. Tingnan na ang dalawang button ay nagsasabing Bad Signal: OFF. 4. Pindutin ang button sa ilalim ng SIG.AB B.0671. 5. Tingnan ang diagram sa ibabaw ng transmitter AI0273. 6. Pindutin ulit ang button (ngayon ay FORCED BAD (ON)).
Inaasahang resulta	Hakbang 3: parehong OFF. Hakbang 4: nagiging FORCED BAD (ON) ; sa diagram may pulang FORCED BAD sa ibabaw ng transmitter. Hakbang 6: bumabalik sa Bad Signal: OFF at nawawala ang pulang marka.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Sa pagsubok: OFF sa simula; ON ay nagpakita ng 1 marka na "FORCED BAD"; OFF ay nagtanggall nito.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung walang pulang marka, o hindi bumalik: FAIL. Kunan ng screenshot ng diagram at panel.

MT-03 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Average select circuit, tag SI0048
Starting condition	Pindutin ang ► Run . Lahat ng Bad Signal = OFF.
Mga hakbang	1. Sa Panel, sa Analog inputs, ilagay sa AI0273 ang 4.30 at sa AI0433 ang 4.60 (ang range ay 0 hanggang 25 %). 2. Basahin ang value sa tabi ng SI0048 sa diagram. 3. I-ON ang Bad Signal ng B.0671 (AI0273). Basahin ulit ang SI0048. 4. I-OFF ito. Basahin ang SI0048. 5. I-ON ang Bad Signal ng B.0701 (AI0433). Basahin ang SI0048. I-OFF ito. 6. Ilagay sa AI0273 ang 0 (zero, walang Bad Signal). Basahin ang SI0048.
Inaasahang resulta	Hakbang 2: 4.45 . Hakbang 3: 4.60 (hindi na isinama ang bad). Hakbang 4: 4.45 . Hakbang 5: 4.30 . Hakbang 6: 2.30 (ang zero ay valid na reading, hindi bad: $(0 + 4.60) / 2$).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakuha ko: 4.45 / 4.6 / 4.45 / 4.3 / 2.3. (Kapag parehong bad, hawak ang huling magandang value 4.3: umiiral na logic, hindi nakasulat sa drawing.)
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung iba ang value: FAIL. Isulat ang nabasa mo sa bawat hakbang at ipadala.

MT-04 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Constant "32% MIN. AIR FLOW" (kahon na "A" sa tabi ng 32%)
Starting condition	View o Run. Wala pang binabago.
Mga hakbang	1. Piliin ang sheet ABC-002. 2. I-click ang maliit na kahon na may A sa tabi ng "32% MIN. AIR FLOW". 3. Sa Panel, hanapin ang Minimum air flow setting (T/H) - editable. Basahin ang numero at ang ibang linya. 4. Palitan ang numero ng 500 at pindutin ang Enter. 5. Basahin ang linyang Signal to the high selector now. 6. I-refresh ang page (F5), piliin ulit ang ABC-002 at i-click ulit ang kahon na A. Basahin ang setting. 7. Pindutin ang Back to the drawing value (32 % = 400 T/H).
Inaasahang resulta	Hakbang 3: 400 ; "Original drawing constant: 32 %"; may dilaw na NEEDS REVIEW tungkol sa conversion. Hakbang 5: 40 % (500×0.08). Hakbang 6: nananatili ang 500 pagkatapos ng F5. Hakbang 7: bumabalik sa 400 at 32 % .
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Default 400; 500 ay nagbigay ng 40 %; Back ay nagbalik sa 32 %; nanatili ang 500 pagkatapos ng reload.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi nag-update o nawala ang 32 %: FAIL, screenshot ng panel.

MT-05 - ABC-001D at ABC-032

Item	Detalye
Sheet	ABC-001D at ABC-032

Block / tag	RATE FM403 (ABC-001D) at ramp "RAMP:1% / sec" (ABC-032)
Starting condition	View mode ay okay.
Mga hakbang	1. Piliin ang ABC-001D. 2. I-click ang kahon ng FM403 (may nakasulat na "2.7T / HR = 2.25% / HR"). 3. Sa Panel, tingnan ang Rate (signal units per sec). 4. Piliin ang ABC-032. 5. I-click ang kahong BUMPLESS na "RAMP:1% / sec" (sa pagitan ng SI0230 at SI0231). 6. Tingnan ang Rate (signal units per sec).
Inaasahang resulta	Hakbang 3: 0.00075 . Hakbang 6: 2 (1 % ng 0-200 T/H).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nabasa ko: 0.00075 at 2.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung ibang numero ang nakita: FAIL. Isulat ang numero. Tandaan: ang drawing ay hindi nagsasabi ng range ng ramp; ang 200 T/H ay mula sa PID range at sa kumpirmasyon mo.

MT-06 - ABC-000 (legend sheet)

Item	Detalye
Sheet	ABC-000 (legend sheet)
Block / tag	F(X) block na walang table
Starting condition	Kahit anong mode.
Mga hakbang	1. Piliin ang sheet ABC-000. 2. I-click ang F(X) na kahon (isa lang ang F(X) sa sheet na ito). 3. Basahin ang Panel. 4. Pindutin ang Health sa toolbar. Hanapin ang hilera ng ABC-000.
Inaasahang resulta	Hakbang 3: nakasulat no table: y = x at pulang NEEDS REVIEW: no table.... Hakbang 4: sa huling column na LINEAR / RATE review ay 1 .
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Nakita ko ang pulang NEEDS REVIEW at ang bilang 1 sa Health.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung walang pulang linya o ang bilang ay 0: FAIL.

MT-07 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	Portable EXE (Windows)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.8-portable.exe .
Mga hakbang	1. I-double click ang EXE. Kung may SmartScreen: More info tapos Run anyway. 2. Hintaying bumukas ang window. 3. Pindutin ang Analog · ABC, piliin ang ABC-002. 4. Gawin ang MT-01 at MT-04 sa EXE.
Inaasahang resulta	Bumubukas ang app; kapareho ang toolbar at ang minimum airflow panel; walang Save/Open/Import. Ang title ay may v1.20.8 .

Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko pa ito na-run (na-build lang ng GitHub). NOT TESTED.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi bumukas: isulat ang mensahe at ipadala ang screenshot.

MT-08 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	APK (Android)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.8.apk .
Mga hakbang	1. I-tap ang APK. Payagan ang install unknown apps kung hihingin. 2. I-install at buksan. 3. Pindutin ang Analog · ABC, piliin ang ABC-002. 4. Gawin ang MT-01 (toolbar).
Inaasahang resulta	Na-i-install at bumubukas; kapareho ang toolbar; walang Save/Open/Import.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko pa ito na-install. NOT TESTED.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (gawing PASS o FAIL pagkatapos)
Kapag hindi tugma	Kung hindi ma-install o bumukas: isulat ang mensahe ng Android at ipadala.

Resulta ng guide

Test	PASS / FAIL	Mga tala
MT-01		
MT-02		
MT-03		
MT-04		
MT-05		
MT-06		
MT-07		
MT-08		

Ipadala sa akin ang listahang ito (kahit larawan lang) at ang anumang screenshot ng FAIL. Hindi mo kailangang mag-code.