Logic Sim v1.20.27: release report

2026-10-13 · Stable · repo Ronanski/icms-master-tool · sa Taglish, para sa user

Ano ang laman ng release

Stable

Mga file

logic-sim-v1.20.27.html (ang simulator) · Logic-Sim-v1.20.27.apk (Android) · Logic-Sim-v1.20.27-portable.exe (Windows) · ang report na ito. Isang apk at isang exe lang: Stable. Ang UAT ay nasa loob na ng app.

Update (ikaw ang magpapasya)

Ang web page (PWA), ang apk at ang exe ay nagse-save ng bersyong gamit mo, kaya mabilis magbukas. Pagbukas, tinitingnan nila kung may bagong bersyon sa channel mo (Stable o Beta). Kung meron, lalabas ang tanong: "I-update ngayon" o "Huwag muna". May button din na "⟳ Update?" sa taas para mag-check kahit kailan. Hindi na kailangang mag-install ulit ng apk o exe.

Channel

Sa loob ng app, sa taas-kanan, may kahon na "Channel: Stable / Beta": ikaw ang pipili. Naaalala ito ng app. Ang Stable ay galing sa main (ikaw ang magpapasya kung kailan). Ang Beta ay para sa pagsubok ng bawat bagong ayos, galing sa branch, at wala sa Releases.

Bersyon

v1.20.27: may UAT na sa loob ng app (berdeng UAT button, may AUTO-TEST), may tanong bago mag-update, may Channel box (Stable / Beta), at isang apk/exe lang sa Releases. Ang v1.20.21 ay reference lang (document-references/), hindi ginalaw.

Mga naayos sa ABC sheets (sa simpleng salita) — Tapos

Mga unit at value
Ang simulator ay nagpapakita ng totoong value (T/H, kg/cm², MW, °C, %, rpm), hindi ng DCS count. Inayos ang paghahalo ng % at T/H sa ABC-001C, 003A–E, 005, 006, 008, 009A/B, 010, 011/012, 002, 057 (F-7 hanggang F-25).

Pagpili ng switch
Tama na ang leg na pinipili ng T switch at A/M selector ayon sa label na "1:a / 1:b" (F-19). Ang BU-CMD interlock ay sinusundan ng PID (F-26). Ang force-to-manual pulse ay nananatiling manual (ABC-003A AO0209 = 25 % pagkatapos ng shutdown, F-30). Ang T switch ay walang memory; ang A/M switch ay may (F-34).

PID
Ang 136 parameter (PID, MAN, SUMA) ay tugma sa workbook. Gumagana na ang dMVH (limit ng bilis ng MV), TF (filter ng PV), CUT (low cut ng PV) at GAP (dead zone). Inayos ang swap ng CUT/DH sa 64 PID (F-31, F-32).

Reset
Hindi na nagko-compound ang rate ng RATE/RAMP sa bawat Reset (F-33).

Kulay ng linya
Sa RUN at View: ang napiling leg ng switch ay dilaw at maliwanag; ang hindi napili ay abo (F-28, F-29).

Saan galing ang basehan — Reference

Diagram at mga file
Mga ABC drawing (analog-logic-abc.zip), dcs-io-list.xls, memory-list-101 hanggang 105, linear-curves-fx.xls (89 curve), parameter workbook, flow-compensation.xls, textbook at mga legend. Lahat ay nasa document-references/.

Ano ang nasubukan na — Pass

Awtomatiko
Lahat ng 54 sheet ay tumatakbo sa RUN (30 s). 165 timer, 15 LAG, 105 alarm: tama. 327 T switch, 56 COS, 19 HS/LS: tama ang leg, output at kulay. Mga curve, parameter at AI range: walang pagkakaiba sa workbook. Coal flow sa 6 na punto ng DATA sheet: tama. Hindi bumabagsak ang MV sa dMVH limit.

Hindi pa nasubukan sa device
Ang apk at exe sa totoong phone/PC. Ito ang UAT mo.

Mga dapat mong malaman

Limitasyon

Operator input

Ang mode input (.MAN / .LOC / .REM), HMI push button (M.008C/D), CRT mode ng ABC-057, at DITL signal (M.3400 hanggang M.3405) ay galing sa operator o sa DITL. Ikaw ang magse-set sa RUN, hindi ito kabilang sa link ng sheets.

Mga pagpapalagay

dMVH ay kada 1 s (DTI) bilang % ng MV range. TF ay first-order filter. CUT ay low cut. GAP ay dead zone ng error. Walang formula sa repo, kaya karaniwang depinisyon ang ginamit. ABC-036 hanggang 039 ay kopya ng ABC-035 (parehong netlist).

Mga loop

Ang ilang loop ay hindi magsasara hangga't hindi naka-on ang fan, burner o feeder, o hindi naka-auto ang boiler master. Hindi ito bug.

Susunod: ang UAT mo (nasa loob ng app)

Gawin mo

Paano

Buksan ang app at pindutin ang berdeng UAT button (kaliwa-baba). PINAKAMABILIS: pindutin ang AUTO-TEST LAHAT (mga 15 segundo; ako ang gumagawa ng setup at pagbabasa sa lahat ng sheet). Ang HINDI TUGMA lang ang titingnan mo, at ang kulay ng linya (button: Kulay: OK lahat). Kung gusto mo ng isa-isa: pumili ng sheet. Sa bawat scenario pindutin ang SETUP: ako na ang bahala sa reset, force, switch at set point, at tumatakbo na ang simulation. Makikita mo ang DAPAT katabi ng NGAYON, at sasabihin ng app kung TUGMA o HINDI TUGMA. Pindutin lang ang OK o MALI. Ang 📍 ay dadalhin ka sa tag (hindi nagbabago ang zoom, may dilaw na bilog) at bubuksan ang monitor sa kanan; nasa kaliwa ang UAT panel. Kapag OK lahat ng scenario ng sheet, FUNCTIONAL na ang sheet. Sa dulo: Kopyahin ang mga MALI at i-paste sa chat.