


1. 将遥控与电脑连接
2. 运行程序 launcher.exe



3. 选择



4. Run Phoenix (提示更新时选否)
5. 左上角系统设置，配置新遥控器
6. 根据提示校准，到图示这一步选择 custom 然后选择 new profile



7. 左上角系统设置 控制通道设置 编辑配置文件 (选中 new profile)



8. 按下图配置并保存

