
TCP/IP 接口读写器设置说明

打开 RFIDDemo 文件夹中的 NetConfig.exe,

将读写器的 RJ45 接口(水晶头或者网口)连接到电脑 RJ45 接口(水晶头或者网口)或者将读写器的 RJ45 接口连接到电脑所在的局域网中。


读写器上电,然后开始读写器 TCP/IP 引擎的配置;

以下是以读写器连接电脑为例,电脑 IP 地址和规划的读写器 IP 地址要属于同一网段地址下,可进行连接配置(192.168.0.xxx,Mask 255.255.25)




运行 NET Config 软件图解


1. 打开 NetConfig.exe:



2. 搜索读写器的 TCP/IP 地址:




3. 获取读写器的 TCP/IP 配置参数:




4. 配置读写器的 TCP/IP 配置参数:

将 IP 地址等信息设置到和你电脑 IP 网段;



5. 等待约 5~15 秒, 重新点击搜索, 再次获取读写器 TCP/IP 地址, 确认修改成功;



6. 至此,配置完成;