龙芯 Ejtag 使用简介

嵌入式事业部提供

linux 系统下使用简介:

一、ejtag 软件

网址:ftp://ftp.loongnix.org/embed/ls1b/ejtag/

打开上面的网址下载以 ejtag-debug-v×××开头 ejtag 最新的软件版本,当前

最新版本为:ejtag-debug-v3.25.6.tar.gz

二、驱动安装

将下载 e.jtag-debug-v3.25.6.tar.gz 解压到/opt/目录下

命令:tar zxvf ejtag-debug-v3.25.6.tar.gz -C /opt/

三、烧录写流程(以龙芯 |s1b 烧写 azrom.bin 为例)

- 1) cd /opt/eitag-debug
- 2) sudo ./ejtag debug usb -t
- 3) source configs/config.ls1b

```
xpj@Ubuntu:/opt/ejtag-debug$
xpj@Ubuntu:/opt/ejtag-debug$ sudo ./ejtag_debug_usb -t
cpu0 -source configs/config.ls1b
#setenv ENV_memsize 256
#setenv ENV_highmemsize 0
#setenv ENV_busclock 128222328
#renamecmd erase erase_all
##newcmd erase erase_area
#newcmd erase erase_all
#letl phy 16
```

图 1、操作截图

4) program cachelock

注:执行完 program_cachelock 命令,默认将/tmp/目录下的 gzrom.bin 烧 录到芯片里。

program_cachelock 命令后可以放 gzrom.bin 的绝对路径,例如:program cachelock /home/tftpboot/gzrom.bin

Win 系统下使用简介:

一、ejtag 软件(仅支持 win7 和 XP 系统)

网址:ftp://ftp.loongnix.org/embed/ls1b/ejtag/

打开上面的网址下载以 ejtag-debug-cygwin×××开头 ejtag 最新的软件版本,当前最新版本为:ejtag-debug-cygwin-v3.25.5.zip

二、硬件模块

以龙芯 ls1b 烧写 gzrom.bin 为例

三、驱动安装

注:pwd 代表任何位置

1、将下载好的 ejtag-debug-cygwin-v3.25.5.zip 解压到 pwd

2、将 ejtag 与 pc 端链接好,此时在设备管理器里会看到未知设备,点击未知设备更新,选择手动更新路径为 pwd,操作流程如下图:




图 2、计算机右键选择管理显示的界面




图 3、未知设备右键选择更新驱动显示的界面




图 4、浏览计算机更新驱动显示的界面

备注:路径位 pwd/ejtag-debug-cygwin




图 5、驱动更新成功显示的界面




图 6、驱动更新成功显示的界面

四、烧录写流程

- 1、把要烧录的 gzrom.bin 拷贝到 ejtag-debug-cygwin-v3.25.5.zip 解 压后的目录内
 - 2、将 ejtag 连接到 pc 上,ejtag 另一端连接到 ls1b 模块上
- 3、进入 ejtag-debug-cygwin,双击可执行文件 ejtag_debug_usb.exe 出现一个命令行终端,如图 7:




图 7、ejtag 命令行终端界面

4、在 ejtag 命令行终端内输入 set 命令后,给 ls1b 上电,如果显示如图 8 内容,则说明连接正常(注意,PC 值应该为 0xbfc0xxxx,如果为其它值,则 也属于异常情况,请再次执行上述步骤);如果没有正常返回命令提示符 cpu0-, 则请检查硬件连接情况

图 8、set 命令后显示信息

5、配置 ejtag 为烧录 ls1b,输入 source configs/config.ls1b 回车

```
cpu0
cpu0 -
cpu0 -source configs/config.ls1b
#setenv ENV memsize 256
#setenv ENV highmemsize 0
#setenv ENV_busclock 128222328
#renamecmd erase erase all
##newcmd erase erase_area
#newcmd erase erase_all
#letl phy 16
#letl base 0xfffffffffbfe10000
#source "scripts/gmac.cmd"
#letl phy 16
#letl base 0xfffffffffbfe10000
#info f
name
                              type line
                                                   contents
gdbaccess
                                      43
                                                   gdbmap $1 $2 $3 $2 $4
gdb_module_setup
                                      58
                                                   ret
                                                   letl m $(setconfig gdbserver.cpubitmap)
gdb
                                      60
gdb_remote
                                      61
gdbmod_remote
                                      62
gdbmod
                                      63
gdbmod0 remote
                                      64
                                      65
gdbmod0
```

图 9、配置 eitag 显示信息

6、烧写 gzrom.bin 命令,输入 program cachelock ./gzrom.bin

```
let phy ${1:0}
letl stat $1
letl phy0 -1
                                       580
read_phy_reg_cnt
print_speed
find_phy
                                       584
                                       611
switch_mv88e6070_phy_read f
switch_mv88e6070_phy_write f
                                              634
                                                           @echo_off
                                                            @echo_off
                                                646
cpu0
cpu0
cpu0 -program_cachelock ./gzrom.bin
#program_cachelock ./gzrom.bin
##call spi_init
#letl f ./gzrom.bin
#test program_cachelock == program_cachelock0
#do if 0
#letl f1 bin/spi1.BIN
#end
#test -s ./gzrom.bin
#letl s 0
##hb 0 0xffffffff
##watch 0 0xffffffff
#setconfig core.nocache 0
#cache_init
#setconfig core.nocache 0
#cp0s
#m4 29 0
```

图 10、烧录命令显示信息

如果烧写成功,则最后会返回命令提示符 cpu0-;否则烧写失败,请重新检查连接情况。