название	параметры	что делает
M100	Р	если Р=1 включает нанесение иначе выключает
M101	Р	если Р=1 включает промывку вместе запуска иначе выключает
M102	Р	если Р=1 включает сброс компонентов вместе запуска иначе выключает
M103	Р	если Р=1 включает рекуперацию компонент А иначе выключает
M104	Р	если Р=1 включает рекуперацию компонент Б иначе выключает
M105	Р	если Р=1 включает насыщение компонент А иначе выключает
M106	Р	если Р=1 включает насыщение компонент Б иначе выключает
M107	Р	если Р=1 включает перемещение компонент А иначе выключает
M108	Р	если Р=1 включает перемещение компонент Б иначе выключает
M109	P, Q	если Р=1 тестовую подачу компонента А иначе выключает q = масса если не указана или равна нулю то принимается 100 грамм Внимание отключает режим симуляции!!
M110	P, Q	если Р=1 тестовую подачу компонента б иначе выключает q = масса если не указана или равна нулю то принимается 100 грамм Внимание отключает режим симуляции!!
M111	P, Q	если P=1 тестовую подачу готовой смеси иначе выключает q = масса если не указана или равна нулю то принимается 100 грамм Внимание отключает режим симуляции!!
M112	Р	устанавливает режим работы 0 нормальный 2 режим тестирования 4 режим наладки
M113	Р	изменяет состояние клапана указанного после параметра если указано значение -1 выключает все клапана
M114	Р	если Р=1 режим симуляции иначе выключает
M115		
M117		
Пользовательские		
M400		проверка состояния камеры если нанесения выполняется в первые то идем на промывку
M401	PQS	Включеие нансения, парамеры Р = ширина Q = высота S = скорость миксера
M402		Выключение нанесения