

Interpretación de cartas	Versión 1.0	03 de agosto de 2015
--------------------------	-------------	----------------------

INTRODUCCIÓN

Las cartas de navegación son fundamentales para la realización de los vuelos bajo cualquier tipo de reglas, bien sea IFR o VFR. En este capítulo vamos a conocer las convenciones más importantes de las cartas VFR y a reconocer las partes de las cartas de navegación para procedimientos instrumentales.

SIMBOLOGIA

En las cartas aeronáuticas tanto VFR como IFR encontramos varios símbolos que debemos saber interpretar y reconocer fácilmente. A continuación vemos estos símbolos con sus respectivas explicaciones.

TOPOGRAFÍA

Curvas de nivel	6000
Curvas de nivel aproximadas	
Farallones, riscos y acantilados	, presente
Torrente de lava	
Dunas	60


Zona arenosa	
Zona de grava	
	Aglomeración de pequeños volcanes
Características topográficas especiales debidamente indicadas	Aforamiento receso

Cota máxima del Mapa 17456 17456 17456 Cota Cota Cota Cota (de precisión incierta) Areas cuyos datos de relieve sean desconocidos o incompletos			
Cota .6397 .8975 Cota (de precisión incierta) Áreas cuyos datos de relieve sean desconocidos o	Cota máxima del	Opciones	17456
Cota . 8975 Cota (de precisión incierta) . 6370 ± Áreas cuyos datos de relieve sean desconocidos o	Мара		.17456
Áreas cuyos datos de relieve sean desconocidos o	Cota		•
relieve sean desconocidos o			.6370±
incompletos	relieve sean desconocidos o		Precaución
	incompletos		

HIDROGRAFIA

Línea de costa (cierta)	~
Línea de costa (incierta)	~~~
Bajos descubiertos con marea baja	#2

Río grande (permanente)	7
Río pequeño (permanente)	Lyn
Lagos (permanentes)	





Interpretación de cartas Versión 1.0

03 de agosto de 2015

CONSTRUCCIONES

ZONAS EDIFICADAS

Gran aglomeración urbana	
Ciudad	0

Pueblo	0
Edificios	

AUTOPISTAS Y CARRETERAS

Autopista	
-----------	--

Carretera principal	
an otore principal	

FERROCARRILES



Ferrocarril (dos o más vías)	##
---------------------------------	----

VARIOS

Fronteras (internacionales)	
Otros límites	
Cerca	x—x—x

Líneas telefónicas o telegráfica	-тт-
Presa	<u> }</u>
Puesto de guardacostas	+

Torre de observación	(A)
Hipódromo, autódromo	

AERÓDROMOS

Civil Terrestre	\Diamond
Civil Hidro	(
Militar Terrestre	0
Militar Hidro	(1)

Mixto, civil y militar Terrestre	\Diamond
Mixto, civil y militar Hidro	
Aeródromo de emergencia o aeródromo sin instalaciones	0
Aeródromo abandonado o cerrado	\otimes

Aeródromo utilizado en las cartas en las que no es necesario indicar la clasificación del aeródromo	₽
Helipuerto	\oplus
Disposición de la pista del aeródromo	₹




Interpretación de cartas Versión 1.0

03 de agosto de 2015

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN

Símbolo básico de radioayuda para la navegación		0	0
Radiofaro no direccional (NDB)	•	E	Electrónico
Radiofaro omnidireccional VHF (VOR)	0		
Equipo radiotelemétrico (DME)		Ŀ	<u> </u>
Radioayuda VOR y DME instaladas conjuntamente (VOR/DME)	O		

Distancia DME	Distancia en Km a la DME	<u>▶ 15 Km</u> ▶ KAV
DME	Identificación de la radioayuda para navegación	
Radial VOR	Marcación radial desde el VOR y su identificación	R 090 KAV



Rosa de los vientos para proporcionar orientación en la carta de acuerdo con la alineación de la estación




La rosa de los vientos se utiliza según sea apropiado, en combinación con los siguientes símbolos:

VOR	0
VOR/DME	\odot

SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO





Punto de cambio supuesto (COP)		63	26	
Punto de notificación		Obligatorio		
ATS/MET (MRP)		Facultativo		\triangle
Punto de	WPT de sobrevuelo			\bigcirc
recorrido (WPT)	WPT de pas)	\Diamond
Punto de refer aproximación (FAF)				*



nterpretación de cartas Versión 1.0	03 de agosto de 2015
-------------------------------------	----------------------

	"Ventana" de altitud/nivel de vuelo	17000	FL 220
	Ventana de autadyniver de vaelo	10000	10000
	Altitud/nivel de vuelo "a o por encima de"	70000	FL 70
	Altitud/nivel de vuelo "a o por debajo de"	5000	FL 50
Altitudes/niveles de vuelo	Altitud/nivel de vuelo "obligatoria"	3000	FL 30
	Altitud de procedimiento/nivel de vuelo "recomendada"	5000	FL 50
	Altitud/nivel de vuelo "prevista"	5000 Prevista	FL 50 Prevista

Nota: Para utilizar en las cartas SID y STAR únicamente. El propósito no es representar la altitud mínima de franqueamiento de obstáculos.

RESTRICCIONES DEL ESPACIO AÉREO

ESPACIOS AEREOS RESTRINGIDOS Zona prohibida P Zona restringida R Zona peligrosa D



Límite común a dos zonas




Nota: El ángulo y densidad de los rayados pueden variarse para acomodarlos a la escala, tamaño, forma y orientación de la zona.

OBSTÁCULOS

Obstáculo	Δ
Obstáculo iluminado	*
Grupo de obstáculos	ΔΛ
Grupo de obstáculos iluminados	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Object for the		
Obstáculo		
excepcionalmente alto		
(símbolo facultativo)		
Obstáculo		
excepcionalmente alto		
iluminado		
(símbolo facultativo)		
Nota: Para obstáculos que tengan una		
altura de orden de 300 m (1000ft)		
sobre el terreno		



SÍMBOLOS PARA PLANOS DE AERÓDROMO/HELIPUERTO

Pista de superficie dura	
Pista sin pavimentar	
Zona de parada (SWY)	
Calle de rodaje	
Área de aterrizaje de helicópteros en un aeródromo	H

Punto de referencia de aeródromo (ARP)	+	
Punto de verificación del VOR	40	
Emplazamiento de punto de observación de alcance visual en la pista (RVR)	۵	
Luz puntiforme	•	0
Luz de obstáculo	*	

Indicador de sentido de aterrizaje (iluminado)		Ϋ́
Indicador de sentido de aterrizaje (no iluminado)		Т
Barra de parada		***
Punto de	Diseño A	=
espera en la pista	Diseño B	ш



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

SÍMBOLOS PARA PLANOS DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO – TIPO A, B y C

	Planta	Perfil
Árbol o arbusto	*	
Poste, torre, aguja antena, etc	ø	Número de identificación
Edificio o estructura grande		
Ferrocarril	+-+-+	
Línea de alta tensión o cables suspendidos	-тт-	

	Planta	Perfil
Terreno que sobresale del plano de obstáculos	\Diamond	
Acantilados	тичттичти	
Zona de parada (SWY)		
Zona libre de obstáculos (CWY)	٦	

SÍMBOLOS ADICIONALES PARA UTILIZARLOS EN CARTAS ELECTRÓNICAS E IMPRESAS

VISTA EN PLANTA

Altitud mínima de sector (MSA)	0902 10,500' 8100' 1270' 8600' MSA OED VOR
Altitud de llegada a terminal (TAA)	F COMNG 2650 7000 25NM hasta COMNG
Circuito de espera	
Derrota de aproximación frustrada	>



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

PERFIL

Pista	
Radioayuda para la navegación (encima del símbolo se anotará el tipo de ayuda y su uso en el procedimiento)	
Radiobaliza (encima del símbolo se anotará el tipo de radiobaliza)	
Radiobaliza y radioayuda instaladas conjuntamente (encima del símbolo se anotará el tipo de ayuda)	
Punto de referencia DME (encima del símbolo se anotará la distancia respecto al DME y el uso del punto de referencia en el procedimiento)	
Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente (encima del símbolo se anotará la distancia respecto al DME y el tipo de radiobaliza)	

INDICADOR DE LUGAR

Un indicador de lugar es un grupo de clave formado por 4 letras que permite designar una determinada localización geográfica. Estos códigos son creados de acuerdo a los lineamientos de la OACI:

- a) Primera Letra: Identificación de la <u>REGION DEL MUNDO</u>. Generalmente identifica continentes y grupos de países. Por ejemplo:
 - (S) Sur América
 - (K) Estados Unidos
 - (C) Canadá
 - (L) Sur de Europa, Israel y Turquía
- b) Segunda Letra: Identificación del PAIS. Por ejemplo:
 - (K) Colombia
 - (V) Venezuela
 - (E) Ecuador
 - (P) Perú
- c) Tercera y Cuarta Letra: Se utilizan para identificar el <u>aeropuerto</u>
 - (CL) Cali
 - (MI) Maiquetía
 - (QT) Quito
 - (IM) Lima



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

De esta manera se construyen los códigos completos de la siguiente manera:

SKCL: Aeropuerto intl Alfonso Bonilla Aragón

S: Sur América K: Colombia CL: Cali

LEMD: Aeropuerto internacional Barajas

L: Sur de Europa

E: España MD: Madrid

DESIGNADOR DE ZONA

Todo espacio aéreo en el cual se restringe temporal o permanentemente la operación de aeronaves civiles se clasifica en:

- Zona prohibida (P)
- Zona restringida (R)
- Zona Peligrosa (D)

Cada zona se identifica con un designador formado por 3 letras seguidas de una serie numérica:


- d) Primera Letra: Identificación de la <u>REGION DEL MUNDO</u>. Generalmente identifica continentes y grupos de países. Por ejemplo:
 - (S) Sur América
 - (K) Estados Unidos
 - (C) Canadá
 - (L) Sur de Europa, Israel y Turquía
- e) Segunda Letra: Identificación del **PAIS.** Por ejemplo:
 - (K) Colombia
 - (V) Venezuela
 - (E) Ecuador
 - (P) Perú
- f) Tercera Letra: identifica el tipo de zona (D, P ó R)



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 20	Interpretación de cartas Versión 1.0	03 de agosto de 2015
---	--------------------------------------	----------------------

g) Asignación del número: Identificación de zona

CABECERA Y PIE DE PÁGINA





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

CHANGES: Reindexed, bearings revised.

© JEPPESEN, 2007, 2014. ALL RIGHTS RESERVED.

INTERPRETACION DE CARTAS

Las cartas de navegación son muy importantes para los procedimientos de vuelo INSTRUMENTAL. Para realizar un vuelo con estos procedimientos debemos tener en cuenta las siguientes cartas

FICHA TÉCNICA DE AERÓDROMO: Se ofrece toda la información concerniente a la operación del aeródromo. Se contempla los tiempos de operación, recursos disponibles, restricciones, información de instalaciones de luces, información de pistas, elevación, radiocomunicaciones, entre otros.

PLANO DE AERÓDROMO: Esta carta da información a las tripulaciones información que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra desde el puesto de estacionamiento hasta la pista y viceversa.

PROCEDIMIENTO DE SALIDA NORMALIZADA (SID): Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la ruta designada de Salida Normalizada por Instrumentos, desde la fase de despegue hasta la fase en ruta.

PROCEDIMIENTO DE LLEGADA NORMALIZADA (STAR): Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la ruta designada de Llegada Normalizada por Instrumentos, desde la fase en ruta hasta la fase de aproximación.

PROCEDIMEINTO DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS: Serie de maniobras predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de aproximación inicial, o cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y luego si no se realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuitos de espera o de margen de franqueamiento de obstáculos en ruta



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

Ficha técnica de aeródromo

AD 2 - SKPS 1 ARP COLOMBIA 02 MAY 13

1. INDICADOR DE LUGAR / NOMBRE DEL AERÓDROMO

SKPS-PASTO Antonio Narifio

2. DATOS GEOGRAFICOS Y DE ADMINISTRACION DEL AD

Coordenadas ARP: 01 22 47,42 N 037 17 27,86 W Distancia y dirección a la ciudad: 25 km. si SSE. Distancia y dirección a la ciudad: : Elevación: 1905 m / 5.922 ft Temperatura de referencia: 28 °C Percinación magnétics: 69º 53º W / 3813 Administración: Unidad Administrativa Especial de Aeroniutica Gué Dirección: Aeródromo Antonio Narillo - Pueto Teléfonos DDN 003 - 7328141 - TWR 7328191 Face 7328196 APS: SPSYDYA Tránsito autorizado: VFR Observaciones: Departamento Harifo.

3. SERVICIOS. HORAS DE OPERACION

Aeropuerto: 1100 - 2300 Aduana e înmigraciăn: No Hédicos y sanidad: 1475 - 2300 AIS/ARO: No MET: 1100 - 2000

ATS: 1100 - 2300 Abastecimiento d Securidad: 1100 - 2300

Observaciones: Servicios médicos de lunes a viernes. Servicio de ambulancia : 1100 - 2300

4. SERVICIOS INSTALACIONES DE ASISTENCIA EN TIERRA

Instalaciones para el manejo de carga: A cargo de las empresa altreas Tipos de combuetible: AVGAS 100/130, SIT A-1 Tipos de lubricantes: No Capacidad de resibastecimiento: 3 tanques con capacidad de 10.200

git cads uno Espacio disponible en hangar: No Instalaciones

para reparaciones: No Abservaciones: NII.

S. INSTALACIONES PARA PASAJEROS

Hoteles: In its duded Restaurantes: 2 Transporte: Servicio de taxis Instalaciones médicas: Enfermeris primeros auslios Oficina poetal: DEPRISA Información turistica: Observaciones: Mi.

6. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIO SALVAMENTO

Equipo de calvamento: Herramienta de estricación, apertura forzada y corte

Capacidad para retirar seronaves inutilizadas: A cargo de las empresos siesos o propietarios de las seronaves Observaciones: Capacidad total de descarga 8.127 Lt/min

7. REMOCION DE OBSTACULOS

9. DETALLES DEL AREA DE MOVIMIENTO

Plataforma: Superficie: Actaba Resistencia: PCN 25/F/D/V/T

Calles de rodaje: Anchura: 25 m Superficie: Adhito Resistencia: PCN 25/9/U/V/T

Posiciones de comprobación: VOR: No

INS: No Altimetro: Plataforma principal.

Observaciones: Calle de rodaje litavo, bache ejeros precaución.

9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUIA DE RODAJE

Sistema de guia de rodaje: No Señalización de RWY: Si Sedelineción de TWY: No

Observaciones: NIL

10. OBSTACULOS

En áreas de aproximación y despeque: No

Obstáculo: Másti con 10 M de Altura.

Localización: Aproximadamente a 25 M de la TWY A al W de la estación.

Seifalización: No Observationer MI

11. SERVICIO METEOROLOGICO PROPORCIONADO

Oficina MET: IDEAM Horario: 1100 - 2300 TAF/ Periodo de valides: No Promostico de aterrizaie: No Información: METAR, SPECI Documento de vuelo: No Idioma: Español, Ingles Cartas: No

Cartas III) Equipo explementario: Estación Meteorió Meteoriólojos Dependencias ATS atendidas: TWR/AIS Información adicional: No nentario: Estación Metrorológica Automática - Rador


amormacion autocasa: la radar meteoralógico presta el cervicio de medición de fendmenos de tiempo incluido el de cizalisdura del viento (Propordona información relacionada con viento, Illuvio, cardidad de precipitación, alarmas tempranas en caso de siespo, diverificando regiones de cizalisdura (SHEAR), fendmenos meteorológicos y eventos relacionados.

ALS COLOMBIA AIRAC AMOT 33/13



Interpretación de cartas	Versión 1.0	03 de agosto de 2015
--------------------------	-------------	----------------------

PLANO DE AERÓDROMO (AIP COL)






División Colombiana Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015



Declina magné




Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

1.1.1. CARTA DE SALIDA NORMALIZADA (SID)






Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de	2015
--	------


1.1.2. CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA (STAR)






Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

AIP
COLOMBIA
AD 2 - SKCL - STAR 1
16 OCT 14





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015





Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015


1.1.3. CARTA DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL

ENCABEZADO

IAC		
APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI ICAO INSTRUMENT APPROACH CAT: A/B/C/D ALT. AD: 3165, THR 01: 3155 Tipo de aprox Categoría aeronave Elevación aeródrom	ALFONSO BO	CALI ONILLA ARAGON —— VOR RWY: 01
APP: CALI Aproximación / Approach 119.1 MHz. GND: Alfonso Bonilla Aragón TWR: ALFONSO BONILLA ARAGÓN Torre / Tower 118.1 MHz. ATIS: 115.5		DECL/CLO 4°56'W/14 VAR 0°8/2'W/Año
	Frecuencias de radiocomunicación	Declinación magnética
VISTA DE PLANTA		



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015



VISTA DE PERFIL



Interpretación de cartas Versión 1.0 03 de agosto de 2015

