Do List & Check List

Procédures d'Urgence



DR400 - 180
F-GTPX

RAPPEL : SEUL FAIT FOI LE MANUEL DE VOL, ÉVENTUELLEMENT COMPLÉTÉ DU MANUEL DE PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES.

V 1.2 - 06/06/2008



INCIDENTS SUR MOTEUR

PENDANT LE ROULAGE AU DÉCOLLAGE

1. Manette des gaz .....**réduit**
2. Freins .....**énergique**
3. Mélange .....**étouffoir**
4. Robinet essence .....**fermer**
5. Magnétos .....**OFF**
6. Batterie, Alternateur .....**OFF**

PANNE MOTEUR IMMÉDIATEMENT APRÈS LE DÉCOLLAGE

1. Vitesse .....**78 kt - 145 km/h**
2. Mélange .....**étouffoir**
3. Robinet essence .....**fermer**
4. Magnétos .....**OFF**
5. Volets .....**à la demande**
6. Batterie, alternateur .....**OFF**

IMPORTANT : Atterrir droit devant, en ne faisant que des petits changements de cap pour éviter les obstacles. Ne jamais tenter de faire demi-tour vers la piste car l'altitude après le décollage ne le permet généralement pas

PANNE MOTEUR EN VOL

1. Vitesse de plané .....**81 kt - 150 km/h**
2. Robinet essence .....**ouvert**
3. Pompe éléctrique .....**ON**
4. Mélange .....**Riche**
5. Manette des gaz .....**1/4 de course**
6. Magnétos .....**BOTH**
6. Démarreur, si hélice arrêtée .....**embrayé**

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

ATTERRISSAGES FORCÉS

ATTERRISSAGE FORCÉ DE PRÉCAUTION. MOTEUR EN MARCHE

1. Zone atterrissable ..... **rechercher**
2. Message radio ..... **effectuer**
3. Vitesse ..... **81 kt - 150 km/h**
4. Volets ..... **1er cran**
5. Survol et reconnaissance de la zone d'atterrissage choisie
6. Harnais ..... **contrôler**
7. Volets (en finale) ..... **2me cran**
8. Vitesse ..... **67 kt - 125 km/h**
9. Magnétos ..... **OFF**
11. Contact général ..... **OFF**
11. Atterrir ..... **train principal d'abord à Vi minimale**
12. Frein ..... **selon besoin**

ATTERRISSAGE FORCÉ. MOTEUR ARRÊTÉ

1. Vitesse, Volets rentrés ..... **81 kt - 150 km/h**
2. Ceinture & harnais ..... **serrés**
3. Pompe ..... **OFF**
4. Mélange ..... **étouffoir**
5. Manette des gaz ..... **plein réduit**
6. Magnétos ..... **OFF**
7. Essence ..... **fermer**
8. Volets ..... **à la demande**
9. Balise de détresse ..... **ON, manuel**
10. Message de détresse ..... **si possible**
11. Batterie, Alternateur ..... **OFF**

CHECK LIST ATTERRISSAGE FORCÉ

Vi EN FINALE ..... 67 kt 125 km/h
RICHESSE ..... ÉTOUFFOIR
ESSENCE ..... FERMÉE
MAGNÉTOS ..... OFF
VERRIÈRE ..... DÉVERROUILLÉE
LUNETTES ..... ENLEVÉES
VOLETS ..... 2ÈME CRAN
BATTERIE/ALTERNATEUR ..... OFF
ATTERRIR QUEUE BASSE ET FREINER ÉNERGIQUEMENT

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

AMERRISSAGE FORCÉ.

1. Radio ..... **signal détresse**
2. Objets lourds ..... **fixer**
3. Volets ..... **2me cran**
4. Ceinture et harnais ..... **serrer**
5. Approche vent fort et mer forte ..... **face au vent**
   Approche vent faible et houle forte ..... **parallèle à la houle**
6. Amerrir ..... **aile horizontale**
   taux descente mini
7. Verrière ..... **ouvrir**
8. Harnais ..... **dégrafer**
9. Avion ..... **abandonner**
10. Canot et gilet de sauvetage ..... **gonfler à l'extérieur de l'avion**

CHECK LIST PANNE MOTEUR EN VOL

Vi ..... 81 kt 150km/h
ORIENTER LA TRAJECTOIRE VERS UNE ZONE FAVORABLE
RECHERCHE DE LA PANNE [MEC]
[M]ÉLANGE ..... RICHE
[M]AGNÉTOS ..... BOTH
[E]SSENCE, RÉSERVOIR ..... SÉLECTIONNÉ
RÉCHAUFFAGE [C]ARBU ..... TIRÉ
CHOISIR UNE ZONE D'ATTERRISSAGE
MESSAGE DE DÉTRESSE ..... EFFECTUÉ
TRANSPONDEUR 7700
PTE OU PTU SUR LA ZONE
CHECK-LIST ATTERRISSAGE FORCÉ

CHOIX DU TERRAIN D'ATTERRISSAGE DE PRÉCAUTION

V ..... VENT
E ..... ÉTAT DE SURFACE(*)
R ..... RELIEF
D ..... DIMENSION DE SURFACE
O ..... OBSTACLES

*1•chaumes-2•labours hersés-3•fourrages-4•céréales-5•labours non hersés-6•cultures hautes

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

INCENDIES

INCENDIE MOTEUR AU DÉMARRAGE AU SOL

1. Essence .....**fermer**
2. Pompe.....**OFF**
3. Manette des gaz .....**plein gaz**
4. Mélange .....**tirer, pauvre**
5. Magnétos .....**OFF**
6. Contact général.....**OFF**
7. Extincteur, avion ou de piste.....**actionner**

INCENDIE MOTEUR EN VOL

1. Robinet essence .....**fermer**
2. Manette des gaz .....**plein gaz**
3. Mélange .....**étouffoir**
4. Pompe.....**OFF**
5. Alternateur .....**OFF**
6. Chauffage cabine.....**OFF**
7. Vitesse .....**81 kt - 150 km/h**
8. Atterrir moteur arrêté

INCENDIE ÉLECTRIQUE DE CABINE EN VOL

1. Ventilation cabine.....**réduire**
2. Alternateur .....**OFF**
3. Batterie.....**OFF**
4. Fusible baterie .....**tiré**
5. Fusible alternateur .....**tiré**
6. Atterrir dans les meilleurs délais et rechercher les dommages.

CHECK LIST INCENDIE MOTEUR EN VOL

MÉLANGE.....ÉTOUFFOIR
ESSENCE.....OFF
POMPE.....OFF
BATTERIE, ALTERNATEUR.....OFF
CHAUFFAGE/VENTILATION.....FERMÉS
VITESSE.....81 kt
CHECK ATTERRISSAGE FORCÉ ...EFFECTUÉE

NE PAS REDÉMARRER LE MOTEUR

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

PERTE DE PUISSANCE - REGIME MOTEUR IRRÉGULIER

GIVRAGE CARBURATEUR

1. Réchauffage carburateur .....**ON**

Vérifier la perte puis la reprise du régime à un niveau supérieur à celui d'avant la manipulation

ENCRASSEMENT DES BOUGIES D'ALLUMAGE

1. Puissance moteur **75%**
2. Réglage de la mixture en fonction de la configuration du vol
3. Observer les températures culasse et échappement
4. Vérifier le fonctionnement correct du moteur après quelques minutes
5. Si le moteur tourne rond, poursuivre le vol
6. Si le moteur ne tourne pas rond, rejoindre l'aérodrome le plus proche.

PANNE DE MAGNÉTOS

1. Augmenter la richesse du mélange et observer le comportement du moteur
2. Choisir plusieurs réglages de puissance et observer le comportement du moteur
2. Mettre le contact sur "L" et observer le comportement du moteur - ratés d'allumage
4. Mettre le contact sur "R" et observer le comportement du moteur - ratés d'allumage
5. Sélectionner la "bonne" magnéto
6. Éviter une puissance moteur supérieure à 65% pour une longue durée.
7. Rejoindre l'aérodrome le plus proche.

PRESSION D'HUILE FAIBLE

1. Vérifier la température et pression d'huile
3. Dans le cas où la pression d'huile est trop faible (en dehors du secteur vert) et que la température d'huile est "normale" :

   - Atterrissage sur l'aérodrome le plus proche

   Si perte de pression d'huile totale et température monte :

   - réduire la puissance moteur au minimum
   - rechercher une zone d'interruption volontaire de vol
   - exécuter l'approche avec une puissance moteur réduite

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

GIVRAGE

PÉNÉTRATION INVOLONTAIRE DANS UNE ZONE DE GIVRAGE

1. Chauffe pitot.....**marche**
2. Faire demi-tour ou changer d'altitude pour retrouver des températures moins propices au givrage
3. Chauffage cabine.....**marche**
4. Régime moteur .....**augmenter** pour éviter le givrage des pales d'hélice
5. Réchauffage carburateur .....**chaud, tirer**
5. Mélange .....**réglé**
6. Déroutement .....**exécuté**
7. Volets .....**rentrés**
8. S'il y a une forte formation de glace sur le bord d'attaque de la voilure, il faut prévoir une vitesse de décrochage plus élevée.
9. Approche finale, volets rentrés .....**78 kt - 145 km/h**

DISFONCTIONNEMENT CIRCUIT ÉLECTRIQUE

CHARGE EXCESSIVE SUR L'AMPÈREMÈTRE

1. Alternateur .....**OFF**
2. Équipement de vol non essentiel...**OFF**
3. Déroutement .....**exécuté**

VOYANT D'ALARME DE CHARGE S'ALLUME EN VOL

1. Radio.....**OFF**
3. Batterie.....**OFF**
4. Alternateur .....**OFF**
5. Batterie.....**ON**
6. Alternateur .....**ON**
7. Disjoncteur alternateur.....**vérifié**
8. Voyant de sous-tension .....**vérifié**
9. Radio.....**ON**

Si le voyant se rallume

10. Alternateur .....**OFF**
11. Équipement de vol non essentiel...**OFF**
12. Déroutement .....**exécuté**

VRILLE

SORTIE DE VRILLE

1. Manette des gaz .....**ralenti**
2. Ailerons .....**neutre**
3. Palonnier.....**plein débattement au sens inverse de rotation**
4. Gouverne de profondeur.....**neutre**
5. Revenir progressivement à une assiette de vol horizontal

LA VRILLE VOLONTAIRE N'EST PAS AUTORISÉE SUR LE TYPE.

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)