6 장:개발환경 구축






목차

- 1. 실습 키트 확인
- 2. JKIT-128-1 실습 키트
- 3. 개발환경 셋업
- 4. 실습 키트 연결
- 5. ATmel Studio 6.1 사용 연습


실습 키트 확인

- □ 실습 키트 구성품 확인
 - JKIT-128-1 키트
 - USB-A to USB-mini 케이블 USB: Universal Serial Bus
 - JKIT-128-1 사용자 설명서 (<u>www.jcnet.co.kr</u> 참조)












□ atmega128 동작에 필요한 최소 하드웨어는 무엇?



□ 기본 회로도





□ 질문

• PIC이 UART로 받아 ATmega ISP 신호로 연결


- ATmega128 (16Mhz) 메인
- PIC16F688 (18.432Mhz) ISP 다운로드

PCB와 PBA 는 무엇인가 ? 왜 마이크로 콘트롤러가 2개일까? 전원은 어디 서 어떻게 공급될까? 프로그램 다 운로드는 어 떤 경로도 행해질까?

클록은 꼭 넣어주어야 하나?

- PCB : Printed Circuit Board
- PBA: Printed Board Assembly
- USB 케이블(+5V, 500mA)
- 내부 클록을 사용 하는 경우는 없어도 되나 보통은 필요
- ISP: In System Programming


□ JKIT-128-1 을 위한 개발환경



• IDE : Integrated Development Environment

- □ JKIT-128-1 을 위한 개발환경
 - Atmel Studio 6.1
 - □ ATMEL사에서 제공하는 통합개발환경 (IDE : Integrated Develoment Environment)
 - □ AVR 설계에 필요한 코드 작성, 컴파일, 다운로드 등 모든 기능을 하나의 소프트웨어로 종합하여 제공
 - CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
 - □ SILABS 사의 USB-to-Serial 변환 칩(CP2102) 용 USB 드라이버
 - □ 실행시키면 드라이버가 설치됨
 - ATmega128A_stk500.xml
 - □ Atmel Studio 6.1 에서 ATmega128A가 ISP 모드로 동작할 수 있도록 하기 위한 파일

- Atmel Studio 6.1 설치
 - Atmel 사의 홈페이지 (<u>http://www.atmel.com</u>) 에 접속
 - [Products] → [Microcontrollers] → [Atmel AVR 8- and 32-bit] → [Atmel Studio] → [Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer] 를 찾아 다운로드(등록하여 받음)
 - 다운로드 받은 "Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer)"를 실행하여 Atmel Studio6.1 설치





- □ CP2102 드라이버 설치
 - SILAB사의 홈페이지 (http://www.silabs.com)에 접속
 - [search] 창에서 "CP210x_VCP"로 검색하여 "CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe"를 찾아 다운로드
 - 다운로드 받은 "CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe "를 실행하여 "CP2102 VCP 드라이버" 설치
- □ ATmega128A_stk500.xml 설치
 - "C: ₩ Program Files ₩ Atmel ₩ Atmel Studio 6.1 ₩ tools ₩ STK500 ₩ xml" 디렉토리에 있는 임의의 "OOO.xml"을 하나 복사하여 이름을 "ATmega128A_stk500.xml"로 변경한 후, 이를 메모장으로 열어 내용 중 device name을 "ATmega128A"로 변경하여 저장

VCP: Virtual COM(Communication) Port


실습 키트 연결


- □ 호스트 PC와 실습 키트의 연결
 - USB 케이블을 이용하여 JKIT-128-1 과 PC(노트북) 연결
 - 전원 공급 패스 (USB2.0 규격 = +5V, 500mA 제공)
 - ISP 다운로드 패스 제공 효과
 - 추후 UART 포트로도 사용
- □ 실습 키트 상태 확인
 - FND, LED, Power LED, Dimmer LED
 - : 불이 잠시 켜졌다가 꺼짐
 - 부저(Buzzer): '삐~' 소리가 잠시
 - 났다가 꺼짐




□ 바탕화면에서 "Atmel Studio 6.1" 아이콘을 찾아 클릭 하여 실행












☐ [Build] → [Build Solution]




 $\square \qquad [Tools] \rightarrow [Add Target]$



 \square [Tools] \rightarrow [Add Target]





□ 프로그램 내용 바꿔서 컴파일 및 다운로드 해보기

```
int main(void)
{
    *(char *)0x3A = 0xff;
    *(char *)0x3B = 0xff;
}
```

- □ 새 프로젝트 만들어서 전 과정 해보기 : [New Project]
- □ 이미 만들어진 프로젝트 열어서 수정하고 전 과정 다 시 해보기 : [Open Project]
- □ 이것 저것 눌러보고 익숙해 지기

묻고 답하기



