# TI MCU, DSP 및 Xilinx FPGA 프로그래밍 전문가 과정

Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

## How to make Secure AP

#### 이번에는 Wi-Fi AP 에 무차별 접속하는 사람들에 대항하기 위한 방법을 살펴보도록 한다.

https://github.com/KOITT2/RC Car/tree/master/dsp proj/wl18xx config

위 링크에 있는 두 개의 Script 를 적절하게 활용해야 한다. 추가적으로 AP 를 활성화 하는데 있어서 IP 주소가 중복되면 충돌이 발생할 가능성이 존재한다. 그러므로 ap\_start.sh 부분의 IP Configuration 부분도 수정해줄 필요가 있다.

필자가 해당 작업을 진행하는데 참고한 링크들은 아래와 같다.

Secure AP 설정을 진행하는데 읽어 볼 필요는 없고

WL1837 Wi-Fi & Bluetooth Dual Band 모듈의 동작 과정을 좀 더 엄밀하게 살펴보고 싶을 경우 참고하도록 한다. (추가적으로 Wi-Fi 를 사용하면서 Bluetooth 도 사용이 가능하기 때문에 추가 기능을 원한다면 살펴보길 바란다)

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8 Linux Getting Started Guide

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8\_WLAN\_Demo:\_Linux

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx Audio Demo Kit QuickStart Guide

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8 WLAN Advanced Demos: Linux

http://www.ti.com/lit/an/swra503/swra503.pdf

http://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf

http://www.ti.com/lit/ug/swru437a/swru437a.pdf

http://www.ti.com/lit/ug/swru382a/swru382a.pdf

http://www.ti.com/lit/wp/swry024/swry024.pdf

http://www.ti.com/lit/wp/swry018/swry018.pdf

http://www.ti.com/lit/wp/spry256/spry256.pdf

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx Driver Debug

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx Bluetopia PM Bluetooth RF Testing

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx\_Testing\_Misc\_Commands

https://www.linux.com/learn/create-secure-linux-based-wireless-access-point

### sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U: ~ #!/bin/sh 지금 보는 Shell Script 는 /usr/share/wl18xx/ap start.sh 에 있다. ######### variables ######## WLAN=wlan1 WLAN2=wlan2 HOSTAPD\_PROC=/var/run/hostapd HOSTAPD\_CONF=/usr/share/wl18xx/hostapd.conf HOSTAPD\_BIN\_DIR-/usr/sbin IP\_ADDR=192.168.43.1 이 부분의 IP 값을 바꿔주면 AP 의 IP 를 바꿔 줄 수 있다. IP\_ADDR2-192.108.55.1 DHCP\_CONF=udhcpd.conf 192.168.43.1, 192.168.42.1. DHCP CONF2=udhcpd2.conf 192.168.41.1 DHCP\_CONF\_PROC=u[d]hcpd.con DHCP\_CONF\_PROC2=u[d]hcpd2.c 위와 같이 서로 충돌되지 않게 한다. 또한 관례상 라우터(AP)의 주소는 1 로 고정하는 것이 좋다. ######### body ########## ### check for configuration file if [ ! -f \$HOSTAPD\_CONF ]; then if [ ! -f /etc/hostapd.conf ] then echo "error - no default hostapd.conf file" exit 1 fi cp /etc/hostapd.conf \$HOSTAPD\_CONF

chmod 777 \$HOSTAPD\_CONF


```
(7) Left Winker
buf = 13 1
(13) Specified Angle or PWM Duty(Servo)
buf = 13 4
(13) Specified Angle or PWM Duty(Servo)
buf = 13 2
(13) Specified Angle or PWM Duty(Servo)
buf = 7 0
 이 부분은 팁인데 scp 명령어는 네트워크 상에서 cp(복사) 명령어를 사용하는 방법이다.
 아래 빨간 박스는 현재 DSP 상에서 wpa supplicant.conf 를
 192.168.0.52 의 계정 sdr 상의 디렉토리 /home/sdr/proj/RC Car/dsp proj/wl18xx_config 로 복사하고자 함을 의미한다.
buf = 13 4
(13) Specified Angle or PWM Duty(Servo)
Client Disconnected!
Removed proc id: 1584
^C
root@am57xx-evm:~/workspace# ls
a.out
                       auto wifi.sh
                                              can_test
                                                                    can_vcp_sertal.c
                                                                                          dsp wift can serv.c
                                                                                                               serial
ap start.pl
                       can_serial_complete.c can_test.c
                                                                    dsp central serv.c
                                                                                          pwm control.cpp
                                                                                                               serial.cpp
root@am57xx-evm:-/workspace# cd /usr/share/wl18xx/
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# ls
ap start.sh
                           load wlcore.sh
                                                     mod stop.sh
                                                                               pre-push.sample
                                                                                                         sta connect-ex.sh
ap stop.sh
                          mesh bridge.sh
                                                                               pre-rebase.sample
                                                     p2p cli.sh
                                                                                                        sta start.sh
applypatch-msq.sample
                          mesh join.sh
                                                     p2p start.sh
                                                                               prepare-commit-msg.sample sta stop.sh
calibrate.sh
                          mesh_start.sh
                                                     p2p stop.sh
                                                                               print_stat.sh
                                                                                                         testing-boot.sh
commit-msg.sample
                          mesh stop.sh
                                                     post-update.sample
                                                                               ps_lock.sh
                                                                                                         testing.ini
dynamic-debug.sh
                          mesh supplicant.conf
                                                     pre-applypatch.sample
                                                                               set cmd silence.sh
                                                                                                        testing set wlcore.
                                                     pre-commit.sample
hostapd.conf
                          mod start.sh
                                                                               sta connect-ex-dhcp.sh
                                                                                                        udhcpd.conf
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# scp hostapd.conf sdr@192.168.0.52:/home/sdr/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config/
Host '192.168.0.52' is not in the trusted hosts file.
(ssh-rsa fingerprint md5 ac:7e:6e:c2:42:a0:e7:93:92:ba:2c:5e:cb:05:4d:f1)
Do you want to continue connecting? (y/n) ^Croot@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# scp hostapd.conf sdr@192.168.0.56:/home/sdr/proj
sdr@192.168.0.56's password:
hostapd.conf
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# scp wpa_supplicant.conf sdr@192.168.0.56:/home/sdr/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config/
sdr@192.168.0.56's password:
wpa supplicant.conf
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx#
                                                                                           Advance
```

```
.drawdr-Z20NH-AS51B5U:-/proj/RC Car/dsp proj$ git status.
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working directory clean
sdrusdr-Z20NH-AS51B5U: $ ls
dap_start.pl can_test.c dsp_wifi_can_serv.c
auto_wifi.sh can_vcp_serial.c prepare.txt
                                     dsp_wifi_can_serv.c serial.
                                                                 serial
can serial complete.c dsp central serv.c pwm control.cpp
                                                                 test.pl
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC Car/dsp proj$ mkdir wl18xx config
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC_Car/dsp_proj$ cd wl18xx_config/
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config$ ls
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config$ ifconfig
          Link encap: Ethernet HWaddr 6c:62:6d:d3:d4:16
enp1s0
          inet addr:192.168.0.56 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255
          inet6 addr: fe80::a94b:1773:f163:2081/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:150@ Metric:1
          RX packets:10471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          192.168.0.56 이 내가 사용하는 PC 의 주소로
                                                         carrier:0
          hostapd.conf 와 wpa_supplicant.conf 로 잘 복사 되었음을 알 수 있다.
          현재 이 구성을 가지고 앞서 만들어놨던 auto_wifi.sh 를 구동시키면
                                                        88.5 KB)
              Secure AP 즉 비밀 번호가 적용된 AP 를 만들 수 있게 된다.
lo
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
          RX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15531 (15.5 KB) TX bytes:15531 (15.5 KB)
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config$ ls
hostapd.conf wpa_supplicant.conf
sdr@sdr-Z20NH-AS51B5U:~/proj/RC_Car/dsp_proj/wl18xx_config$
```

<b>■</b> ☆ <b>!!!</b> ···	🔌 🎬 🕾 🖟 .네 70% 🗎 오후 4:17
< Wi-Fi	Wi-Fi 다이렉트
사용 중	
현재 네트워크	
SitaraAP	

비밀 번호가 존재함을 나타내는 자물 쇠가 생성된 것을 볼 수 있다. 이제부터 다른 반이나 조종기의 제어권이 없는 사람이 함부로 우리가 사용하는 DSP 에 접속하는 일은 없을 것이다.

실제로 확인을 하면 외부 접속이 없기 때문에 반응 속도가 매우 빨라졌음을 확인 할 수 있다.



#### 최종적으로 정리를 하자면 절차는 아래와 같다.

- 1. 상호간 IP 충돌이 발생하지 않도록 회의를 하여 적절한 IP 를 고정하도록 한다.
- 2. 고정한 IP 를 /usr/share/wl18xx/ap\_start.sh 에 설정하도록 한다. 이 때 IP 의 마지막 주소는 반드시 1 로 끝나야하며 맨 앞 두 자리는 192.168 을 반드시 유지하도록 한다.
- 3. GitHub 에 있는 hostapd.conf 와 wpa\_supplicant.conf 를 DSP 로 복사하도록 한다. scp 명령어를 활용해야 하는데 아래와 같이 활용하면 된다. 앞서 팁으로 보여줬듯이 활용해야 한다.
  - 예) 현재 Wi-Fi AP(Router)의 IP 주소가 192.168.77.1 이라고 가정한다.

PC 에서 아래와 같이 입력하면 된다.

scp hostapd.conf root@192.168.77.1:/usr/share/wl18xx/wpa\_supplicant.conf root@192.168.77.1:/usr/share/wl18xx/

- 4. 이제 auto\_wifi.sh 를 실행하도록 한다. 그러면 자물쇠 표시가 걸린 Wi-Fi AP 를 볼 수 있을 것이다.
- 5. TODO: DSP 를 부팅하면 나오는 Matrix App 을 만들어서 이 App 을 누르면 자동으로 Wi-Fi 가 설정되도록 만들 필요가 있다. 번거로운 작업 없이 터치 한 번으로 끝내버리자!