

Conexiones, señales y potenciales Eléctricos

EPLAN















Potencial:

El potencial corresponde a un nivel de tensión concreto en un momento determinado.

Los potenciales se originan en las fuentes o acometidas y finalizan en los consumidores, transformadores o convertidores.


Señal:


Una señal es un subconjunto de un potencial. La señal es el nombre que se da a un conjunto de conexiones que están conectadas directamente entre sí. Finalizan en funciones que separan la señal.

Un componente (contactos, interruptores, etc) corta una señal si en:

Propiedades > Datos de símbolos/función

está activo la opción "Con distanciador de señal".




























Redes:

Una red es un subconjunto de una señal. Dentro de una red pueden existir funciones de conexión de red (la propiedad está activada como "Conexión en red"). Se definen en:

Insertar > Conexión > Punto de definición de red

Conexión | The Definición de res


Punto de definición de potencial

Punto de conexión de potencial

Punto de definición de red

YXXX Barra colectora de fases

Se puede hacer un seguimiento en:















• Inserción de potenciales eléctricos

Para insertar un punto de definición de potencial se puede hacer en:

Insertar > Cables/conexión > Conexión > Punto de definición/conexión de potencial







Navegador de potenciales: Ver > Abrir > Potenciales














Ventana de propiedades Punto de conexión de potencial

- Nombre de potencial
- Nombre de señal
- Designación de conexión
- Descripción
- Sección/diámetro
- Unidad de sección/diámetro
- Color/número
















Ventana de propiedades Punto de conexión de potencial

Modificación de propiedades gráficas del potencial en el esquema y adición de texto para mejorar la visibilidad y claridad del esquema.

Propiedades de potencial > Gráfico de Conexión



Propiedades de potencial > Visualización > (+)



Las propiedades se aplicarán a todas las conexiones asignadas a ese potencial, por defecto.

Las propiedades particulares que se apliquen a una conexión se conservarán, independientemente del potencial.

Para aplicar cambios, recordar siempre actualizar conexiones:











Punto de definición de conexión

Es el punto donde se nombra o numera la conexión entre dos componentes. En la práctica, es la etiqueta del cable. Se simboliza como una barra diagonal que se coloca sobre la conexión (no confundir con el punto de definición de potencial).

En las propiedades de las conexiones se pueden ajustar características a una o varias conexiones. Las propiedades aquí ajustadas tienen prioridad frente a las propiedades de conexión predefinidas para el potencial o en los ajustes de proyecto.

Numeración de conexiones/designaciones de puntos de conexión

La numeración de las conexiones puede ser un contador o una codificación más compleja. Esta codificación puede incluir número de página, marcadores, potenciales o caracteres alfanuméricos dependiendo del criterio del diseñador.

La numeración de las conexiones se realiza manual o automáticamente.


Numeración manual

1- Seleccionar en el menú:

Insertar > Cables/conexión > Punto de definición de conexión.

(o con la combinación de teclas SHIFT + F7)

2- Mediante un click en el ratón sobre la señal
















La designación de conexión puede realizarse manualmente o automáticamente.

Al insertar las marcas aparecerá la ventana de propiedades: En "designación de conexión" debe indicarse el nombre o numeración de la conexión, para una designación manual
















• Las conexiones numeradas manualmente pueden protegerse para que no se sobreescriban en la opción automática, marcando la casilla del atributo *<Establecido Manualmente>*, siempre y cuando escojamos la opción correcta en "Sobrescribir".













Numeración automática

La numeración de conexión automática numera las conexiones según el criterio configurado. Es recomendable utilizarlo en proyectos grandes, aunque la numeración manual siempre estará disponible para nombrar conexiones que así lo requieran.

Se realiza en dos pasos:

1. Colocar puntos de definición: asigna marcas a las conexiones del proyecto, circuito u hoja seleccionada:

Conexiones > Colocar puntos de definición

2. Designar: Numera de manera automática las marcas anteriormente creadas:

Conexiones > Designar

Se recomienda numerar los hilos utilizando códigos alfanuméricos, por ejemplo:

24 Vdc, 0 Vdc, L1, L2, L3, R, S, T, N, PE para potenciales.

El criterio de colocación y el formato de designación se toma de una plantilla ya creada o de la plantilla por defecto de EPLAN.













Para la asignación automática acceder al menú "Conexiones": "Colocar puntos de definición" y "Designar":



1- Colocar puntos de definición:






























Los criterios de colocación son:

<u>Por cada tramo individual:</u> se colocará un punto de definición de unión en cada tramo de la conexión (centrado en el tramo). En los tramos por los que pasan varias conexiones no se coloca ningún punto de definición de conexión.





















<u>Una vez por conexión:</u> en cada tramo individual de una conexión se coloca un punto de definición de conexión (centrado en la pieza). Se determina gráficamente cuál es el primer tramo a partir de la dirección de evaluación del cajetín utilizado.

En los tramos de varias conexiones no se coloca ningún punto de definición.
















<u>Una vez por página:</u> Mismo criterio que el anterior pero no tiene en cuenta la página siguiente. Si una conexión discurre a través de varias páginas, coloca un punto de conexión en cada página.














<u>Principio y final de conexión:</u> Mismo criterio que en el caso anterior pero coloca un punto en el inicio y final de la conexión, cerca de la función de origen o de destino.
















2- Designación













Grupos de conexión: que conexiones están afectadas (general, PLC, potenciales, etc). Solo seleccionable al iniciar una nueva designación.

Alcance: cómo realiza las numeraciones: un número por conexión, un número por señal, etc.


Ejemplo 1: Suponemos dos formatos, uno para señales y otro para potenciales.

1- A cada potencial se le asigna un número (C) y el nombre del potencial (V) Grupo de conexiones: Conexiones conectadas a puntos de potencial

Alcance: conexión individual

El formato será VC, por ejemplo: U1, U2, N2, etc.

Conexiones a puntos de potencial



Conexión individual














2- A cada señal se asigna un número (contador) Grupo de conexiones: conexiones generales Alcance: señal



















Es importante el orden de aplicación. Debe aplicarse de menos genérica a más genérica









de Catalunya



DESARROLLO DE PROY. DE **AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2024**




Ejemplo 2:

A cada señal se asigna un número (contador) y a cada conexión un subcontador

Grupo de conexiones: conexiones generales

Alcance: señal

Se asigna un formato que incluye contador y subcontador: cada señal un número (contador) y cada conexión un subcontador
















Ejemplo 3:

Mismo caso que el caso anterior, pero se ha añadido el número de página

Grupo de conexiones: conexiones generales

Alcance: señal

Se asigna un formato que incluye: número de página, contador y subcontador. Cada señal un número (contador) y cada conexión un subcontador





Ejemplo 4:


A cada potencial se asigna un número y cada conexión un subcontador

Grupo de conexiones: conexiones generales

Alcance: Potencial

Se asigna un formato que incluye: número de página, contador y subcontador. Cada

potencial un número (contador) y cada tramo un número (subcontador)
















En visualización podemos cambiar el formato de las numeraciones















Alternativamente, desde los ajustes del proyecto, podemos crear el esquema para la colocación de los puntos de conexiones, así como para la numeración de las mismas.

Fichero > Ajustes > Proyectos > "Nombre de proyecto" > Conexiones > Numeración de Conexiones














Conexiones


Navegación de conexiones

Podemos visualizar el un navegador todas las conexiones creadas

conexiones > Navegador



conexiones > Potencial












3. Interrupciones



• Interrupciones

Las interrupciones siempre van por parejas, por cercanía, de izquierda a derecha.











4. Seguimiento de señales y potenciales



Seguimiento

Seguimiento gráfico de señales y potenciales.

ver > seguimiento de red

ver > seguimiento de potencial

