

Приемники навигационные GL8088s и ML8088s

Описание команд и сообщений Редакция 1.1



Оглавление

| Оглавление | 2 |
|--|----|
| Аннотация | 3 |
| Аббревиатуры и ключевые слова | 4 |
| Интерфейс связи | 7 |
| Команды | 7 |
| Сообщения | 7 |
| Стандартные сообщения NMEA | 8 |
| Специфические сообщения STMicroelectronics | 8 |
| Команды | 9 |
| Список команд программного обеспечения | 9 |
| Команды управления приемником | 10 |
| Команды конфигурации приемника | 18 |
| Блок конфигурационных данных (CDB) | 26 |
| Структура блока конфигурационных данных | 26 |
| Изменение настроек, принятых по умолчанию | 35 |
| Сообщения | 36 |
| Список стандартных сообщений NMEA | 36 |
| Список сообщений ST NMEA | 36 |
| Спецификация стандартных сообщений NMEA | 38 |
| Спецификация сообщений ST NMFA | 46 |



Аннотация

Этот документ содержит обзор различных команд NMEA и сообщений приемников ГЛОНАСС/GPS HABИA GL8088s и ML8088s, основанных на чипсете STA8088 производства компании STMicroelectronics.

Документ предназначен для пользователей приемников НАВИА, разработчиков аппаратного и программного обеспечения, специалистов службы сервиса и прочих специалистов, осуществляющих внедрение и обслуживание аппаратуры, содержащей приемники НАВИА.



Аббревиатуры и ключевые слова

| Аббревиатура или ключевое слово | Определение | | | |
|--|---|--|--|--|
| Точность | Отклонение положения, определенного с помощью ГЛОНАСС/GPS, от истинного положения. | | | |
| Альманах | Содержит информацию обо всех доступных спутниках, данные об их орбитах и времени на их часах. | | | |
| Azim | Азимут – угловое расстояние от эталона | | | |
| Банк Своп | Замена местами двух модулей памяти для хранения данных. | | | |
| Baud Rate | Скорость обмена данными в бодах. Мера скорости передачи для эффективной пересылки содержимого данных (может отличаться от битов/секунду) | | | |
| Контрольная сумма | Вычисляется для пересылаемых символов сообщения с помощью операции "Исключающее ИЛИ" для значений 8-Битнхы символов, включая разделители (без контрольной суммы). | | | |
| CNR | Отношение сигнал/шум – Определяет качество полученного сигнала. | | | |
| Холодный старт | Условие запуска для системы ГЛОНАСС/GPS, не имеющей сведений ни о положении, ни о времени. Альманахи и эфемериды также недоступны. | | | |
| Dead Reckoning | Инерциальное Навигационное счисление. Процесс на основе датчиков для определения движения мобильного устройства, использующих гироскоп, одометр и импульсы с ABS пропорциональные скорости оборотов колеса. | | | |
| Разделитель (в рамках NMEA 0183) | Символ ASCII "\$" для указания поля адреса. Символ ASCII "," для указания поля данных. Символ ASCII "*" для указания поля контрольной суммы. | | | |
| DGPS | Дифференциальная GPS – система коррекции GPS, определяющая положение опорной станции для уменьшения ошибок системы. | | | |
| EGNOS | European Geostationary Navigation Overlay System – Европейская геостационарная система навигационная покрытия | | | |
| Elev | Возвышение – угол между уровнем высоты или внеземной граничной точкой и горизонтальной плоскостью наблюдателя. | | | |
| Эфемериды | Эфемеридные данные передаются каждым спутником и содержат текущую и расчетную позицию спутника. | | | |
| FDA | Failure Detection Algorithm – Алгоритм обнаружения ошибки – Специфический алгоритм для обнаружения ошибок в вычислении позиции. | | | |



| GDOP | Geometric Dilution Of Position – Геометрическое снижение |
|--------------------|---|
| | точности позиции – Качественная величина, |
| | представляющая все факторы ошибок на геометрической |
| | основе в системе. |
| GNSS | Global Navigation Satellite System – Глобальная |
| | навигационная спутниковая система – Система на |
| | спутниковой основе для вычисления позиции приемника |
| | на поверхности Земли. |
| GPS | Global Positioning System – Глобальная система |
| | определения положения – Система на спутниковой основе |
| | для вычисления позиции приемника на поверхности |
| | Земли. |
| Библиотека GPS | С-библиотека от компании STMicroelectronics, |
| | содержащая все функции, связанные с GPS и ГЛОНАСС. |
| Gyro | Гироскоп – датчик для обнаружения вращательных |
| | движений. |
| HDOP | Horizontal Dilution Of Position – Снижение точности в |
| | горизонтальной плоскости – Качественная величина, |
| | представляющая все факторы ошибок на основе |
| | двумерной геометрии в системе. |
| Горячий старт | Условие запуска для системы ГЛОНАСС/GPS, уже |
| | имеющей сведения о положении, времени, Альманахе и |
| | эфемеридах. |
| Lat | Широта – Угловое отклонение данной позиции от |
| | экватора. Возможны значения от 0 ⁰ до 90 ⁰ , бывает |
| | северной или южной. |
| Lat-Ref | Широтная ссылка – Указание на то, является ли широта |
| | северной или южной. |
| Long | Долгота – Угловое отклонение данной позиции от |
| | "эталонной" долготы, указанной, как "000". Возможны |
| | значения от 0° до 180°, бывает западной или восточной. |
| Long-Ref | Долготная ссылка – Указание на то, является ли долгота |
| | западной или восточной относительно меридиана "000". |
| NMEA | National Marine Electronics Association – Национальная |
| | ассоциация морской электроники – Организация |
| | стандартизации в США для морского оборудования. |
| NMEA 0183 | Национальная ассоциация морской электроники – |
| | Стандарт для взаимодействия устройств морской |
| | электроники. |
| NVM | Энергонезависимая память – Любой тип памяти, которая |
| | сохраняет данные при отсутствии постоянного напряжения |
| | питания (включая устройства памяти с батарейным |
| | питанием). |
| Специфические | Сообщения в рамках NMEA0183, которые не |
| сообщения | стандартизированы NMEA. Они начинаются с \$Р и имеют |
| STMicroelectronics | идентификатор из 3 символов. |



| PRN | Pseudo Random Number – Псевдослучайное число – 1023- |
|--------------|--|
| 1 1314 | Битное число, связанное с конкретным спутником и |
| | используемое для скремблирования излучаемого сигнала |
| | в целях выравнивания его энергетического спектра. |
| RF | Radio Frequency – Радиочастота – Высокая частота для |
| IXI | |
| RS232 | приема с помощью радиочастотного приемника. |
| K3232 | Стандарт IEEE – Стандарт физического уровня для |
| Cot ID | передачи данных. |
| Sat-ID | Идентификатор спутника – Число, связанное с конкретным |
| | спутником и используемое для генерации |
| 0040 | соответствующего кода PRN. |
| SBAS | Satellite Based Augmentation System – Спутниковая |
| | система коррекции – Усовершенствованная система GPS |
| | на основе геостационарных спутников. |
| Статическая | Алгоритм для обнаружения того, что приемник GPS не |
| фильтрация | движется и позиционный выход остается стабильным. |
| позиции | |
| UTC | Universal Time Coordinated – Всеобщее |
| | скоординированное время |
| WAAS | Wide Area Augmentation System – Широкозонная |
| | корректирующая система – Американская система |
| | коррекции GPS, поставляющая точные данные об |
| | ионосфере. |
| Теплый старт | Условие запуска для системы ГЛОНАСС/GPS, уже |
| | имеющей сведения о Альманахе и эфемеридах. |
| | Необходима доступность времени с достаточной |
| | точностью (с погрешностью в несколько секунд). |
| 2D-fix | Двухмерная фиксация. Фиксация на основе |
| | использования 3 спутников. |
| 3D-fix | Трехмерная фиксация. Фиксация на основе |
| | использования 4 спутников. |



Интерфейс связи

Связь между внешним процессором и ГЛОНАСС/GPS приемником НАВИА может быть установлена разными способами, в зависимости от реализации процессора системы.

Для упрощения в данном документе будет описываться обмен с приемником через интерфейс UART (имеются иные реализации интерфейса, такие как USB или SPI). Используемый аппаратный интерфейс не влияет на содержание посылаемых или принимаемых данных.

Вся информация, содержащаяся в этом документе, относится к "порту NMEA" приемника. ГЛОНАСС/GPS приемники НАВИА могут содержать дополнительный "отладочный порт", однако обмен данными по этому порту не описывается в этом документе.

Команды

Команда – это пакет данных, который посылается от внешнего процессора к приемнику для управления поведением приемника ГЛОНАСС/GPS. Команда имеет следующую регулярную структуру:

command-ID, <parameters> <cr><lf>

Для получения команд приемник ГЛОНАСС/GPS соединяется с ПК через порт NMEA (убедитесь, что используете нужный последовательный кабель, иногда необходимо использовать переходной кабель). Взаимодействие с пользователем может быть достигнуто использованием эмулятора терминала ПК, который подключен к соответствующему СОМ-порту со следующими настройками:

- Скорость обмена 115200 бод
- 0 битов четности
- 1 стоповый бит
- 8 битов данных

Скорость обмена NMEA при 115200 является значением, принятым по умолчанию и автоматически устанавливаемом при запуске системы. Она может быть изменена на работающей системе с помощью соответствующей команды.

Самый простой способ посылки команды в устройство — это написать командную строку в текстовом файле (пожалуйста, обратитесь к нескольким примерам приложения А в конце этого документа) и послать ее, используя свойство "послать файл" эмулятора терминала. По этой причине важно, чтобы эмулятор терминала (или тестовая программа получения), выполняемая в ПК, могла посылать текстовые файлы через связь RS232 в приемник ГЛОНАСС/GPS.

Сообщения

Сообщение – это заданный набор данных, посылаемый из приемника ГЛОНАСС/GPS в ведущий процессор, используя тот же интерфейс, который применяется для пересылки команд в систему. Сообщения могут не быть включены по умолчанию, однако они могут включаться и выключаться с помощью команды во время работы системы. Сообщение имеет следующую основную структуру:



message-ID,<parameters> <cr><lf>

Реализовано два основных набора сообщений.

Стандартные сообщения NMEA

Стандартные сообщения NMEA определены в стандарте "NMEA 0183", выпущенном Национальной ассоциацией морской электроники. Стандарт NMEA 0183 ссылается на них, как на Предложения (сообщение из одной строки) или Сообщения (сообщение из нескольких строк).

Формируемые приемником сообщения базируются на редакции 3.1, датированной январем 2002 года.

Для получения обзора стандартных сообщений NMEA, поддерживаемых системами ГЛОНАСС/GPS от компании STMicroelectronics, обратитесь к разделу "Список стандартных сообщений NMEA" этого документа.

Стандартные сообщения NMEA начинают идентификатор сообщения с:

\$<Talker ID>

Поддерживаемыми идентификаторами источника сообщения являются: "GP", "GL" и "GN" для стандартных предложений NMEA.

Специфические сообщения STMicroelectronics

ГЛОНАСС/GPS приемники НАВИА изготовлены на основе чипсета от компании STMicroelectronics. Применяя специальные сообщения, разработанные в соответствии с правилами формирования сообщений NMEA, пользователь может запрашивать и получать дополнительные сообщения с более подробным содержанием. Это необходимо для передачи информационного содержания о ГЛОНАСС/GPS и работе приемника, которое не определено в стандартном выводе NMEA.

Специфические сообщения STMicroelectronics начинаются с:

\$PSTM...

Для получения обзора специфических сообщений, заданных компанией STMicroelectronics, обратитесь к разделу ???? этого документа.



Команды

Список команд программного обеспечения

Таблица, приведенная ниже, содержит команды¹, поддерживаемые уровнем ST NMEA:

| Синтаксис | Описание |
|------------------|--|
| \$PSTMCLREPHS | Стереть все эфемериды |
| \$PSTMCLRALMS | Стереть все альманахи |
| \$PSTMCOLD | Выполнить ХОЛОДНЫЙ старт |
| \$PSTMWARM | Выполнить ТЕПЛЫЙ старт |
| \$PSTMHOT | Выполнить ГОРЯЧИЙ старт |
| \$PSTMNMEAONOFF | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ выхода NMEA |
| \$PSTMGETSWVER | Получить строку с версией библиотеки ГЛОНАСС/GPS |
| \$PSTMGETRTCTIME | Получить текущее время часов реального времени |
| \$PSTMSETPAR | Установить системный параметр |
| \$PSTMGETPAR | Получить системный параметр |
| \$PSTMSAVEPAR | Сохранить системные параметры |
| \$PSTMRESTOREPAR | Восстановить параметры заводской настройки |

Предупреждение: Команда \$PSTMSETPAR обеспечивает непосредственное изменение системных параметров. Неправильные настройки могут ухудшить работу системы ГЛОНАСС/GPS или даже остановить работу системы.

¹ Если не указано однозначно, то для всех команд, которые изменяют состояние параметров, эти изменения не сохраняются в резервной памяти. Любая новая настройка будет заменять значения, принятые по умолчанию, после сброса системы или выключения питания системы.



Команды управления приемником \$PSTMCLREPHS

Стереть все эфемериды. Эта команда стирает все эфемериды, сохраненные в резервной NVM-памяти.

Синтаксис:

\$PSTMCLREPHS<cr><lf>

Аргументы:

Нет.

Результаты:

- Все эфемериды, сохраненные в резервной энергонезависимой памяти (в резервном статическом ОЗУ или флэш-памяти), будут уничтожены.
- Не будет послано никакого ответного сообщения.

Пример:

\$PSTMCLREPHS



\$PSTMCLRALMS

| Эта команда стирает все Альманахи, сохраненные в резервн |
|--|
|--|

Синтаксис:

\$PSTMCLRALMS<cr><lf>

Аргументы:

Нет.

Результаты:

- Все Альманахи, сохраненные в резервной энергонезависимой памяти, будут уничтожены.
- Не будет послано никакого ответного сообщения.

Пример:

\$PSTMCLRALMS



\$PSTMCOLD

Выполнить ХОЛОДНЫЙ старт.

Синтаксис:

\$PSTMCOLD,<Mask><cr><lf>

Аргументы:

| Параметр | Формат | Описание | |
|----------|-------------|---|--|
| | | Необязательный параметр для того, чтобы сделать | |
| Mask | Целое число | недействительным время, позицию, эфемериды и | |
| | | Альманах: | |
| | | 0x1 – стереть Альманах | |
| | | 0x2 – стереть эфемериды | |
| | | 0x4 – стереть позицию | |
| | | 0х8 – стереть время | |

Результаты:

- Начало холодного старта и перезапуск системы².
- Если используется параметр Mask, то только выбранные данные GPS становятся недействительными для этого реального холодного старта. Поддерживается множественный выбор (то есть, 0xD).
- Если параметр Mask не используется, то используется маска 0хE, принятая по умолчанию (стереть эфемериды, время и позицию).

Пример:

\$PSTMCOLD,6

² Обработчик GPS будет сброшен. Эта процедура не является перезагрузкой системы.



| 1 | PS | T 8 | // 1 | A / A | | |
|-----|------|------|-------|-------|-----------------------|------|
| У. | | / /\ | // 1/ | 17 /\ | $\boldsymbol{\omega}$ | \ /I |
| ./3 | / w) | | / I V | ν | $I \setminus I$ | VI. |

| φΓ | Выполнить ТЕПЛЫЙ старт. |
|----|---|
| | Синтаксис: |
| | \$PSTMWARM <cr><lf></lf></cr> |
| | Аргументы: |
| | Нет. |
| | Результаты: |
| | • Начало теплого старта и перезапуск системы ³ . |
| | Пример: |
| | \$PSTMWARM |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 $^{^{3}}$ Обработчик GPS будет сброшен. Эта процедура не является перезагрузкой системы.



| \$ | D | 9 | T | M | Щ | | T |
|----|---|---|----|----|-----|--------------|---|
| וש | | U | 11 | VI | , , | \mathbf{C} | |

| Выполнить ГОРЯЧИЙ старт. |
|-------------------------------------|
| Синтаксис: |
| \$PSTMHOT <cr><lf></lf></cr> |
| Аргументы: |
| Нет. |
| Результаты: |
| • Перезапуск системы ⁴ . |
| Пример: |
| \$PSTMHOT |
| |
| |

 $^{^4}$ Обработчик GPS будет сброшен. Эта процедура не является перезагрузкой системы.



\$PSTMNMEAONOFF

Эта команда ВКЛЮЧАЕТ или ВЫКЛЮЧАЕТ выходные сообщения NMEA.

Синтаксис:

\$PSTMNMEAONOFF,<on_off><cr><lf>

Аргументы:

| Параметр | Формат | Описание | |
|---------------------|-------------|-------------------------|--|
| on_off ⁵ | Целое число | 0 = Выход NMEA ВЫКЛЮЧЕН | |
| | | 1 = Выход NMEA ВКЛЮЧЕН | |

Результаты:

- Если сообщение выхода NMEA выдается, то при посылке команды "\$PSTMNMEAONOFF,0" выход NMEA останавливается.
- Если сообщение выхода NMEA ВЫКЛЮЧЕНО, то при посылке команды "\$PSTMNMEAONOFF,1" выход NMEA запускается.
- Посылка команды "\$PSTMNMEAONOFF,1" во время работы выхода NMEA или посылка "\$PSTMNMEAONOFF,0", если выход NMEA выключен, приводит к отбраковке команды без каких-либо последствий.

Пример:

\$PSTMNMEAONOFF,0

⁵ Входной параметр "on_off" был добавлен, начиная с версии 7.1.9.29 программного обеспечения. Для обратной совместимости старый синтаксис команды также поддерживается: посылка команды \$PSTMNMEAONOFF без входного параметра производит переключение состояния ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН выхода NMEA.



\$PSTMGETSWVER

Получить строку с версией библиотеки ГЛОНАСС/GPS, встроенной в программное приложение.

Синтаксис:

\$PSTMGETSWVER<cr><lf>

Аргументы:

Нет.

Результаты:

\$PSTMGETSWVER,GNSSLIB_<Ver>,<Type>,<Date>,<Time><cr><lf>

Где:

| Параметр | Формат | Описание | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--|
| GNSSLIB | Текст, фиксированный | Текстовая строка | |
| Ver | X.X.X.X | Версия библиотеки: пример 7.1.1.15 | |
| Type | ARM, GNU | Тип компилятора: ARM или GNU | |
| Date | mm dd yyyy | Дата компиляции: пример Sept 04 2008 | |
| Time | hh:mm:ss | Время компиляции: пример 13:15:03 | |

Пример:

\$PSTMGETSWVER



\$PSTMGETRTCTIME

| Получить текущее время часов реального времени (RTC | C). |
|---|-------------|
|---|-------------|

Синтаксис:

\$PSTMGETRTCTIME<cr><lf>

Аргументы:

Нет.

Результаты:

• Система будет посылать данные и состояние RTC.

\$PSTMGETRTCTIME,<time>,<date>,<rtc_status>,<time_validity>*<checksum><cr><lf><

Где:

| Параметр | Формат | Описание | |
|---------------|------------------------------|---|--|
| time | hhmmss.ms | Текущее время, считанное на RTC | |
| date | ddmmyy | Текущая дата, считанная на RTC | |
| rtc_status | Десятичное число, 1 цифра | Состояние: 0 – СОСТОЯНИЕ RTC | |
| | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
| | | 1 – COCTOЯНИЕ RTC COXPAHEHO | |
| | | 2 – COCTOЯНИЕ RTC | |
| | | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | |
| time_validity | Десятичное число, 1 | Достоверность: | |
| | цифра | 0 – НЕТ ВРЕМЕНИ | |
| | | 1 – ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | |
| | | 2 – ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
| | | 3 – ВРЕМЯ RTC ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
| | | 4 – BPEMЯ RTC | |
| | | 5 – ТОЧНОЕ ВРЕМЯ RTC | |
| | | 6 – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ | |
| | | 7 – ПОЗИЦИОННОЕ ВРЕМЯ | |
| | | 8 – ЭФЕМЕРИДНОЕ ВРЕМЯ | |
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения | |
| | число, 2 цифры | без символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> | |

Пример:

\$PSTMGETRTCTIME



Команды конфигурации приемника

Программное обеспечение GNSS использует "Блок конфигурационных данных", который содержит рабочие параметры для системы. Параметры могут быть установлены, прочитаны или сохранены (в NVM), используя команды конфигурации системы: \$PSTMSETPAR, \$PSTMGETPAR и \$PSTMSAVEPAR. Имеется также команда для восстановления заводских настроечных параметров: \$PSTMRESTOREPAR.

Во время работы системы можно иметь до трех различных конфигурационных блоков:

- Текущая конфигурация: располагается в оперативной памяти и содержит текущую конфигурацию каждого параметра. Этот конфигурационный блок может изменяться с помощью команды \$PSTMSETPAR. Команда \$PSTMSAVEPAR сохраняет текущий блок конфигурационных данных в памяти NVM. При запуске системы текущий блок конфигурационных данных загружается из NVM (если сохраненный блок данных доступен) или загружается блока, принятого по умолчанию и встроенного в код (заводские настройки).
- Конфигурация по умолчанию: обычно располагается в во флэш/постоянной памяти. Она содержит заводскую настройку для каждого параметра. Эта конфигурация используется при запуске системы, если в памяти NVM нет конфигурационных данных.
- Конфигурация, сохраненная в памяти NVM: доступна в резервной памяти NVM после выполнения команды \$PSTMSAVEPAR. Она содержит все параметры, измененные и сохраненные пользователем. При запуске системы управление конфигурацией программного обеспечения проверяет, имеется ли действительный конфигурационный блок в резервной памяти NVM. Если сохраненная конфигурация доступна, то она будет использоваться для конфигурации системы. Если она не доступна, то будет использоваться настройка, принятая по умолчанию.

Примечание: Параметры блока конфигурационных данных, не описанные в этом руководстве, должны считаться зарезервированными и не должны изменяться. Изменение любого из этих параметров, случайное или преднамеренное, может прекратить работу системы и/или ухудшить производительность системы.



\$PSTMSETPAR

Эта команда устанавливает для заданного параметра (указанного параметром команды "ID") значение, заданное в качестве параметра команды "param_value".

Синтаксис:

\$PSTMSETPAR,<ConfigBlock><ID>,<param_value>[,<mode>]*<cr><lf>

Аргументы:

| Параметр | Формат | Описание |
|-------------|------------------------------|---|
| ConfigBlock | Десятичное число, 1 цифра | Указывает один из конфигурационных блоков: |
| | | 1 = Текущая конфигурация, |
| | | 2 = Конфигурация, принятая по |
| | | умолчанию |
| | | 3 = Конфигурация, сохраненная в памяти NVM |
| ID | Десятичное число, 3 | ID – идентификатор |
| | цифры | (смотрите Блок конфигурационных |
| | 1 41 | данных) |
| param_value | От 1 до 80 байтов | Устанавливаемое значение |
| . – | | параметра, смотрите "Допустимые |
| | | значения" |
| mode | Десятичное число, 1 | Этот параметр является |
| | цифра | необязательным. Он позволяет |
| | | выполнять побитовые операции "ИЛИ" |
| | | или "И" между выбранным параметром |
| | | в конфигурационном блоке и |
| | | значением параметра param_value |
| | | команды. |
| | | Он имеет следующее значение: |
| | | 0: значение параметра в |
| | | конфигурационном блоке заменяется |
| | | значением param_value. Это действие |
| | | применяется по умолчанию в случае |
| | | отсутствия параметра mode. |
| | | 1: значение параметра в |
| | | конфигурационном блоке является |
| | | результатом значением побитовой |
| | | операции "ИЛИ" между старым |
| | | значением параметра и значением |
| | | параметра param_value команды. Это |
| | | полезно для настройки с битовой |
| | | маской. |
| | | 2: значение параметра в |
| | | конфигурационном блоке является |
| | | результатом значением побитовой |



| операции "И" между старым значением параметра и ИНВЕРСИЕЙ значения |
|---|
| параметра param_value команды. Это полезно для сброса с битовой маской. |

Результаты:

• Параметр, заданный значением идентификатора, устанавливается в соответствии с параметрами, включенными в param_value. При отсутствии ошибок возвращается следующее сообщение:

\$PSTMSETPAROK,<ConfigBlock><ID>*<checksum><cr><lf>

• В случае ошибок возвращается сообщение об ошибке:

\$PSTMSETPARERROR*<checksum><cr><lf>

Где:

| Параметр | Формат | Описание |
|-------------|----------------------------------|--|
| ConfigBlock | Десятичное число, 1 цифра | Указывает один из конфигурационных блоков: 1 = Текущая конфигурация, 2 = Конфигурация, принятая по умолчанию, 3 = Конфигурация, сохраненная в памяти NVM. |
| ID | Десятичное число, 3 цифры | ID – идентификатор (смотрите Блок конфигурационных данных) |
| checksum | Шестнадцатеричное число, 2 цифры | Контрольная сумма байтов сообщения без символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

Выдавая команду:

\$PSTMSETPAR,1121,10*

Вы можете получить следующий ответ:

\$PSTMSETPAROK,1121*

Примечание: Параметр конфигурационного блока игнорируется командой "УСТАНОВИТЬ", так как может быть записана только текущая конфигурация, хранящаяся в оперативной памяти. Этот параметр используется только для поддержания того же синтаксиса, что и у команды "ПОЛУЧИТЬ". Конфигурационный блок, хранящийся в памяти NVM, будет заменен текущей конфигурацией после команды \$PSTMSAVEPAR.



Примечание: Между параметрами ConfigBlock и ID нет ни запятой, ни пробела.

Примечание: Bходной параметр param_value должен быть выражен в шестнадцатеричном формате без префикса "0х" для любого целого числа, кроме конфигурации DOP. Этот параметр должен быть десятичным для любого нецелого числа и настройки DOP.



\$PSTMGETPAR

Эта команда читает заданный параметр (указанного параметром команды "ID") из блока конфигурационных данных и возвращает его в виде конкретного сообщения.

Синтаксис:

\$PSTMGETPAR,<ConfigBlock><ID>*<cr><lf>

Аргументы:

| Параметр | Формат | Описание | |
|-------------|---------------------|------------------------------------|--|
| ConfigBlock | Десятичное число, 1 | Указывает один из конфигурационных | |
| | цифра | блоков: | |
| | | 1 = Текущая конфигурация, | |
| | | 2 = Конфигурация, принятая по | |
| | | умолчанию, | |
| | | 3 = Конфигурация, сохраненная в | |
| | | памяти NVM. | |
| ID | Десятичное число, 3 | ID – идентификатор | |
| | цифры | (смотрите Блок конфигурационных | |
| | | данных) | |

Результаты:

• При отсутствии ошибок возвращается значение выбранного параметра ID в следующем сообщении:

\$PSTMSETPAR,<ConfigBlock><ID>,<value>*<checksum><cr><lf>

• В случае ошибок возвращается сообщение об ошибке:

\$PSTMGETPARERROR*<checksum><cr><lf>

Где:

| Параметр | Формат | Описание | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| ConfigBlock | Десятичное число, 1 | Указывает один из конфигурационных | |
| _ | цифра | блоков: | |
| | | 1 = Текущая конфигурация, | |
| | | 2 = Конфигурация, принятая по | |
| | | умолчанию, | |
| | | 3 = Конфигурация, сохраненная в | |
| | | памяти NVM. | |
| ID | Десятичное число, 3 | ID – идентификатор | |
| | цифры | (смотрите Блок конфигурационных | |
| | | данных) | |
| value | Шестнадцатеричное или | Значение возвращаемого параметра. В | |



| | десятичное число | соответствии с типом параметра, оно может быть выражено в шестнадцатеричном формате (если параметр является целым числом) или в десятичном формате (если параметр выражен числом с плавающей запятой). |
|----------|-------------------|--|
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения |
| | число, 2 цифры | без символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

Выдавая команду:

\$PSTMGETPAR,1403*

Вы можете получить следующий ответ:

\$PSTMSET,1403,15,12,12,18*<checksum><cr><lf>

Примечание: Между параметрами ConfigBlock и ID нет ни запятой, ни пробела.

Примечание: В случае отсутствия ошибки ответом сознательно является \$PSTMSET, а не \$PSTMGET.

Примечание: Если параметр ID равен "000", то выдается весь конфигурационный блок, используя по одному сообщению для каждого параметра. Синтаксис такого сообщения аналогичен указанному выше.



\$PSTMSAVEPAR

| | Company |
|-----|---|
| | Синтаксис: |
| | \$PSTMSAVEPAR <cr><lf></lf></cr> |
| | Аргументы: |
| | Нет. |
| | Результаты: |
| | • Текущий блок конфигурационных данных, включая измененные параметрь будет сохранен в резервной памяти (NVM). |
| исг | Примечание: Параметры заводской настройки могут быть восстановлены, пользуя команду \$PSTMRESTOREPAR. |
| | Пример: |
| | \$PSTMSAVEPAR |
| | |

Сохранить текущий блок конфигурационных данных в резервной памяти.



\$PSTMRESTOREPAR

Восстановить параметры заводской настройки. Блок конфигурационных данных, сохраненный в NVM, если он имеется, станет недействительным. Любые изменения параметров будут утеряны.

| иенения параметров будут утеряны. |
|---|
| Синтаксис: |
| \$PSTMRESTOREPAR <cr><lf></lf></cr> |
| Аргументы: |
| Нет. |
| Результаты: |
| Параметры заводской настройки будут восстановлены, а конфигурационный блок в резервной памяти будет утерян. Перезагрузка системы необходима для завершения восстановления заводских настроек, чтобы система работала с настройками, принятыми по умолчанию. |
| Пример: |
| \$PSTMRESTOREPAR |
| |



Блок конфигурационных данных (CDB)

Структура блока конфигурационных данных

Блок конфигурационных данных — это структура данных, которая может храниться в энергонезависимой памяти системы. Он позволяет системе снова использовать сохраненные параметры при новых запусках системы без необходимости повторного конфигурирования системы.

| ID | Название параметра | Размер в байтах | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Описание |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| 101 | Номер порта NMEA | 1 | 02 | 2 | Устанавливает номер порта NMEA |
| 102 | Скорость обмена для порта NMEA | 1 | 0x0 = 300 бод 0x1 = 600 бод 0x2 = 1200 бод 0x3 = 2400 бод 0x4 = 4800 бод 0x5 = 9600 бод 0x6 = 14400 бод 0x7 = 19200 бод 0x8 = 38400 бод 0x9 = 57600 бод 0xA = 115200 бод 0xB = 230400 бод 0xC = 460800 бод 0xD = 921600 бод | 0xA | Устанавливает скорость обмена для порта NMEA |
| 120 | Тип Холодного старта | 1 | 0xF = стерты Альманах, эфемериды, время и позиция 0xE = стерты эфемериды, время и позиция | 0xE | Устанавливает тип Холодного старта с выбираемым стиранием данных |
| 121 | Период NMEA GSV | 1 | 0255 | 1 | Устанавливает период передачи сообщений в секундах |



| 200 | вкл/выкл | 4 | 0x2 = | 0x1639604 | Активизирует / |
|-----|------------|---|--|-----------|---------------------|
| | приложение | | GPS_2D_FIX_EN | | дезактивирует |
| | | | ABLE | | свойства приложения |
| | | | 0x4 = | | GNSS |
| | | | SBAS_ENABLE 0x200 = | | |
| | | | CONFIG_TXT_HE | | |
| | | | ADER EN | | |
| | | | 0x400 = | | |
| | | | ST_HEADERS_E | | |
| | | | NABLE | | |
| | | | 0x1000 = | | |
| | | | FDE_ENABLE 0x4000 = | | |
| | | | WALKING MODE | | |
| | | | ENABLE | | |
| | | | 0x8000 = | | |
| | | | STOP_DETECTIO | | |
| | | | N_ENABLE | | |
| | | | 0x10000 = | | |
| | | | GPS_ENABLE 0x20000 = | | |
| | | | ГЛОНАСС_ENAB | | |
| | | | LE | | |
| | | | 0x40000 = | | |
| | | | QZSS_ENABLE | | |
| | | | 0x80000 = | | |
| | | | NMEA_GNGSV_E | | |
| | | | NABLE 0x100000 = | | |
| | | | NMEA_GNGSA_E | | |
| | | | NABLE | | |
| | | | 0x200000 = | | |
| | | | ГЛОНАСС_USE_ | | |
| | | | ENABLE | | |
| | | | 0x400000 = | | |
| | | | GPS_USE_ENAB | | |
| | | | LE 0x800000 = | | |
| | | | QZSS_USE_ENA | | |
| | | | BLE | | |
| | | | 0x1000000 = | | |
| | | | PPS_ENABLE | | |
| | | | 0x2000000 = | | |
| | | | PPS_POLARITY_I | | |
| 201 | Список | 4 | NVERSION Ot 0x0000.0000 | 0x84356 | Настраивает список |
| 201 | список | - | до 0xFFFF.FFFF | 0.04000 | сообщений NMEA |
| | порта NMEA | | - */ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |



| 301 | Продолжите льность импульса PPS | 8 | <= 1,0 секунды | 0,5 | Ширина импульса PPS. Это расстояние (в секундах) между поднимающимся фронтом PPS и следующим падающим фронтом PPS |
|-----|--|----|-------------------------------------|--|--|
| 302 | Коррекция задержки PPS | 8 | <= 1,0 секунды | 0,0 | Коррекция временной задержки PPS. Позволяет компенсировать любую задержку, вносимую в сигнал PPS цепью RF. |
| 303 | Период фиксации GNSS | 8 | > 0,2 секунды | 1,0 | Устанавливает период частоты фиксации GNSS |
| 400 | Порог двумерного DOP | 4 | P=099, V=099, H=099, G=099 | P=15, V=12, H=12, G=18 | Устанавливает значения DOP, принятые по умолчанию для двумерных фиксаций |
| 401 | Порог трехмерного DOP | 4 | P=099, V=099, H=099, G=099 | P=15, V=12, H=12, G=18 | Устанавливает значения DOP, принятые по умолчанию для трехмерных фиксаций |
| 402 | Стартовый 2D DOP | 4 | P=099, V=099, H=099, G=099 | P=15, V=12, H=12, G=18 | Устанавливает стартовые значения DOP для двумерных фиксаций |
| 403 | Стартовый 3D DOP | 4 | P=099, V=099, H=099, G=099 | P=15, V=12, H=12, G=18 | Устанавливает стартовые значения DOP для трехмерных фиксаций |
| 500 | Текстовое сообщение | 88 | Символы ASCII | Произволь- ная конфигура- ция | Задает текстовое сообщение, посылаемое при запуске. |



CDB-ID 101 – Настройка порта NMEA

Позволяет настраивать номер порта NMEA.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить приемник.

CDB-ID 102 – Настройка скорости обмена порта NMEA

Позволяет настраивать скорость обмена порта NMEA. Таблица преобразования указана выше.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить приемник.

CDB-ID 120 – Настройка Холодного старта

Позволяет указывать данные, стираемые перед выполнением команды ХОЛОДНОГО СТАРТА. Этот параметр является битовой маской, где единичное значение бита указывает на стираемые данные.

| Бит | Битовая маска | Описание |
|-----|---------------|-------------------|
| 0 | 0x1 | Стереть Альманахи |
| 1 | 0x2 | Стереть эфемериды |
| 2 | 0x4 | Стереть позицию |
| 3 | 0x8 | Стереть время |

Может использоваться любая комбинация битовой маски, по умолчанию используется маска 0xE.

Эта настройка оказывается на своем месте после выполнения команды \$PSTMSETPAR.

CDB-ID 121 – Период сообщений NMEA GSV

Позволяет настраивать временной период, с которым сообщение GVS посылается в порт NMEA.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить приемник.

CDB-ID 200 – ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ приложение

Позволяет включать/выключать различные свойства в библиотеке GNSS. Для каждого бита:

- 0 означает выключенное свойство;
- 1 означает включенное свойство.

| Бит ⁶ | Битовая маска | Функция | |
|------------------|---------------|---|--|
| 1 | 0x2 | Фиксация двумерной позиции (с алгоритмом большого | |
| | | сдвига позиции) | |
| 2 | 0x4 | Система коррекции SBAS (WAAS/EGNOS) | |
| 9 | 0x200 | Посылать "сконфигурированный текст" в "заголовочное | |
| | | сообщение" при запуске | |
| 10 | 0x400 | Посылать стандартные заголовки ST NMEA | |
| 12 | 0x1000 | Алгоритм FDE | |



| 0x4000 | Алгоритм прогулочного режима |
|-----------|---|
| 0x8000 | Алгоритм обнаружения остановки |
| 0x10000 | Включить группировку GPS |
| 0x20000 | Включить группировку ГЛОНАСС |
| 0x40000 | Включить группировку QZSS |
| 0x80000 | Включить NMEA GNGSV |
| 0x100000 | Включить NMEA GNGSA |
| 0x200000 | Включено использование ГЛОНАСС для определения |
| | положения |
| 0x400000 | Включено использование GPS для определения |
| | положения |
| 0x800000 | Включено использование QZSS для определения |
| | положения |
| 0x1000000 | Включение PPS |
| 0x2000000 | Инверсия полярности PPS |
| | 0x8000 0x10000 0x20000 0x40000 0x80000 0x100000 0x400000 0x400000 0x1000000 |

Бит 1 – Алгоритм 2D fix позиционирования

Включает/выключает алгоритм двумерной фиксации. Если этот бит включен, то большой сдвиг позиции для позиции двумерной фиксации допускается в условиях Холодного старта. Это свойство ВЫКЛ по умолчанию.

Бит 2 – Система коррекции SBAS (WAAS/EGNOS)

Включает/выключает обработчик SBAS. Если этот бит включен, то обработчик SBAS запускается в поиске спутников SBAS при запуске системы.

Бит 9 – Послать сконфигурированный текст

Включает/выключает посылку сконфигурированного текста в порт NMEA при запуске.

Бит 10 – Послать заголовки ST

Включает/выключает посылку стандартных заголовков в порт NMEA при запуске.

Бит 12 – Алгоритм FDE

Включает/выключает алгоритм обнаружения отказа и исключения.

Бит 14 – Алгоритм прогулочного режима

Включает/выключает алгоритм прогулочного режима.

⁶ Битовое значение указывает позицию бита (начиная с 0 в качестве самого младшего бита), таким образом возможен множественный выбор.



Бит 15 – Алгоритм обнаружения остановки

Включает/выключает алгоритм обнаружения остановки.

Бит 16 - Созвездие GPS

Включает/выключает группировку GPS. Если этот бит включен, то спутники GPS включены для отслеживания и используются для определения положения. Настоятельно рекомендуется выполнять команду полного Холодного старта (\$PSTMCOLD,15) каждый раз, когда новая Созвездие включается или выключается.

Установка этого бита влияет также на идентификатор источника сообщений NMEA GSV и GSA. Если включена только Созвездие GPS, то идентификатор источника сообщений NMEA для GSV и GSA равен "GP". Если также включена Созвездие ГЛОНАСС, то "GP" используется для сообщений GSV, связанных с GPS, тогда как "GN" используется для сообщений GSA.

Примечание: Если включены группировки GPS и ГЛОНАСС, то сообщения GSV посылаются в два отдельных набора: один с "GP" в качестве идентификатора источника сообщений, и один с "GL".

Бит 17 - Созвездие ГЛОНАСС

Включает/выключает группировку ГЛОНАСС. Если этот бит включен, то спутники ГЛОНАСС включены для отслеживания. Для их использования при определении должен быть также включен бит 21. Настоятельно рекомендуется выполнять команду полного Холодного старта (\$PSTMCOLD,15) каждый раз, когда новая Созвездие включается или выключается.

Установка этого бита влияет также на идентификатор источника сообщений NMEA GSV и GSA. Если включена только Созвездие ГЛОНАСС, то идентификатор источника сообщений NMEA для GSV и GSA равен "GL". Если также включена Созвездие GPS, то "GL" используется для сообщений GSV, связанных с ГЛОНАСС, тогда как "GN" используется для сообщений GSA.

Примечание: Если включены группировки GPS и ГЛОНАСС, то сообщения GSV посылаются в два отдельных набора: один с "GP" в качестве идентификатора источника сообщений, и один с "GL

Бит 18 - Созвездие QZSS

Включает/выключает группировку QZSS. Если этот бит включен, то спутники QZSS включены для отслеживания и используются для определения положения. Настоятельно рекомендуется выполнять команду полного Холодного старта (\$PSTMCOLD,15) каждый раз, когда новая Созвездие включается или выключается.

Примечание: Только "GN" поддерживается в качестве идентификатора источника для сообщений GSV и GSA QZSS.



Бит 19 – Включен NMEA GNGSV

Включает/выключает идентификатор источника "GN" для сообщений GSV, сообщающих о спутнике для всех группировок. Если этот бит включен, то только идентификатор источника "GN" используется для сообщений GSV.

Примечание: В этом случае сообщения GSV посылаются в единственном наборе, сообщающем о спутниках для всех включенных группировок.

Бит 20 – Включен NMEA GNGSA

Включает/выключает идентификатор источника "GN" для сообщений GSA, сообщающих о спутнике для всех группировок. Если этот бит включен, то только идентификатор источника "GN" используется для сообщений GSA.

Примечание: В этом случае сообщения GSA посылаются в единственном наборе, сообщающем о спутниках для всех включенных группировок.

Бит 21 – Использование ГЛОНАСС

Включает/выключает использование спутника ГЛОНАСС для фиксации позиции GNSS. Если этот бит выключен, а Созвездие ГЛОНАСС включена, то спутники ГЛОНАСС только отслеживаются.

Бит 22 – Использование GPS

Включает/выключает использование спутника GPS для фиксации позиции GNSS. Если этот бит выключен, а Созвездие GPS включена, то спутники GPS только отслеживаются.

Бит 23 – Использование QZSS

Включает/выключает использование спутника QZSS для фиксации позиции GNSS. Если этот бит выключен, а Созвездие QZSS включена, то спутники QZSS только отслеживаются.

Бит 24 – Включение PPS

Включает/выключает генерацию PPS на выводе PPS.

Бит 25 – Инверсия полярности сигнала PPS

Включает/выключает инверсию полярности PPS. Если инверсия полярности выключена (бит25 = 0), то сигнал PPS имеет поднимающийся фронт при событии PPS. Если инверсия полярности включена (бит25 = 1), то сигнал PPS имеет падающий фронт при событии PPS.



CDB-ID 201 – Список сообщений NMEA

Позволяет включать/выключать каждое сообщение NMEA в списке сообщений. Для каждого бита:

- 0 означает выключенное свойство;
- 1 означает включенное свойство.

| Бит ⁷ | Битовая маска | Функция |
|------------------|---------------|------------------------|
| 0 | 0x1 | Сообщение \$GPGGA |
| 1 | 0x2 | Сообщение \$GPGGA5 |
| 2 | 0x4 | Сообщение \$GPGSA |
| 3 | 0x8 | Не используется |
| 4 | 0x10 | Сообщение \$GPVTG |
| 5 | 0x20 | Не используется |
| 6 | 0x40 | Сообщение \$GPRMC |
| 7 | 0x80 | Сообщение \$PSTMRF |
| 8 | 0x100 | Сообщение \$PSTMTG |
| 9 | 0x200 | Сообщение \$PSTMTS |
| 10 | 0x400 | Сообщение \$PSTMPA |
| 11 | 0x800 | Сообщение \$PSTMSAT |
| 12 | 0x1000 | Сообщение \$PSTMRES |
| 13 | 0x2000 | Сообщение \$PSTMTIM |
| 14 | 0x4000 | Сообщение \$PSTMWAAS |
| 15 | 0x8000 | Сообщение \$PSTMDIFF |
| 16 | 0x10000 | Сообщение \$PSTMCORR |
| 17 | 0x20000 | Сообщение \$PSTMSBAS |
| 18 | 0x40000 | Сообщение \$PSTMTESTRF |
| 19 | 0x80000 | Сообщение \$GPGSV |
| 20 | 0x100000 | Сообщение \$GPGLL |
| 21 | 0x200000 | Не используется |
| 22 | 0x400000 | Не используется |
| 23 | 0x800000 | Не используется |
| 24 | 0x1000000 | Не используется |
| 25 | 0x2000000 | Не используется |
| 26 | 0x4000000 | Не используется |
| 27 | 0x8000000 | Сообщение \$PSTMKFCOV |
| 28 | 0x10000000 | Сообщение \$PSTMAGPS |
| 29 | 0x20000000 | Не используется |
| 30 | 0x40000000 | Не используется |
| 31 | 0x80000000 | Не используется |

 $^{^{7}}$ Битовое значение указывает позицию бита, таким образом возможен множественный выбор.



CDB-ID 301 – Продолжительность импульса PPS

Позволяет настраивать продолжительность сигнала PPS. Продолжительность импульса обеспечивает временной интервал между поднимающимся фронтом PPS и следующим падающим фронтом, если инверсия полярности выключена, или временной интервал между падающим и поднимающимся фронтами, если инверсия полярности включена.

CDB-ID 302 – Коррекция задержки PPS

Позволяет устанавливать временную коррекцию для компенсации любой задержки, вносимой в сигнал "Импульс в секунду" (PPS) кабелями и/или цепью RF.

CDB-ID 303 – Период фиксации GNSS

Позволяет настраивать скорость фиксации библиотеки GNSS. Это временной период между двумя последовательными оценками фиксации позиции.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.

CDB-ID 400 – 2D DOP по умолчанию

Позволяет настраивать значение, принятое по умолчанию для двумерного DOP. Это значение используется при работе после стартовой фазы GNSS в качестве порога достоверности двумерной фиксации. DOP ниже этого порога будет считаться допустимым для фиксации позиции.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.

CDB-ID 401 – 3D DOP по умолчанию

Позволяет настраивать значение, принятое по умолчанию для трехмерного DOP. Это значение используется при работе после стартовой фазы GNSS в качестве порога достоверности трехмерной фиксации. DOP ниже этого порога будет считаться допустимым для фиксации позиции.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.

CDB-ID 402 – Стартовый 2D DOP

Позволяет настраивать стартовое значение для двумерного DOP. Это значение используется на стартовой фазе GNSS в качестве порога достоверности двумерной фиксации. DOP ниже этого порога будет считаться допустимым для фиксации позиции.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.



CDB-ID 403 – Стартовый 3D DOP

Позволяет настраивать стартовое значение для трехмерного DOP. Это значение используется на стартовой фазе GNSS в качестве порога достоверности трехмерной фиксации. DOP ниже этого порога будет считаться допустимым для фиксации позиции.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.

CDB-ID 500 – Текстовое сообщение

Позволяет установить текстовое сообщение, которое посылается (если включено – бит 9 в параметре ВКЛ/ВЫКЛ приложения) при запуске через порт NMEA. Пользователь может использовать этот текст в качестве названия продукта или как особый конфигурационный маркер.

Для использования новой настройки необходимо перезагрузить систему.

Изменение настроек, принятых по умолчанию

Настройки, принятые по умолчанию в программном обеспечении GPS, закодированы в двоичном файле программного обеспечения. По специальному запросу программное обеспечение может быть изменено с целью изменения установок «по умолчанию».



Сообщения

Этот раздел содержит стандартные сообщения NMEA и Специфические сообщения STMicroelectronics, доставляемые от любой системы ST-GPS. Кроме того, он содержит сообщения, являющиеся результатом ввода конкретной команды.

Список стандартных сообщений NMEA

| Синтаксис | Значение по умолчанию | Описание |
|-----------|--------------------------|--|
| \$GPGGA | выключено | NMEA: Зафиксированные данные Глобальной |
| | | системы позиционирования |
| \$GPGGA5 | ВКЛЮЧЕНО | NMEA: Зафиксированные данные Глобальной |
| | | системы позиционирования (как ранее) с 5 цифрами |
| | | вместо 3 в дробных частях широты и долготы. |
| \$GPGLL | выключено | NMEA: Географическая широта/долгота |
| | | позиционирования |
| \$GSA | ВКЛЮЧЕНО | NMEA: GPS DOP и активные спутники. |
| | | Идентификаторы источника "GP", "GL" и "GN" |
| | | поддерживаются в соответствии с конфигурацией |
| | | программного обеспечения. |
| \$GSV | ВКЛЮЧЕНО | NMEA: Спутники GPS в просмотре. |
| | | Идентификаторы источника "GP", "GL" и "GN" |
| | | поддерживаются в соответствии с конфигурацией |
| | | программного обеспечения. |
| \$GPRMC | ВКЛЮЧЕНО | NMEA: Рекомендуемые минимальные конкретные |
| | | данные GPS/ПЕРЕДАЧИ |
| \$GPVTG | выключено | NMEA: Правильный путь и наземная скорость |
| \$GPZDA | выключено | NMEA: Время и дата |

Список сообщений ST NMEA

| Синтаксис | Значение по | Описание |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| | умолчанию | |
| \$PSTMDIFF | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Данные дифференциальной |
| | | коррекции |
| \$PSTMPRES | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Прогнозная ошибка позиции |
| \$PSTMVRES | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Прогнозная ошибка скорости |
| \$PSTMPA | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Позиционный алгоритм |
| \$PSTMRF | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Радиочастота |
| \$PSTMSAT | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Информация о спутнике |
| \$PSTMSBAS | ВКЛЮЧЕНО | ST: Система коррекции |
| \$PSTMSBASCORR | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Данные о коррекции спутника |
| \$PSTMTIM | ВЫКЛЮЧЕНО | ST: Системное время |



| \$PSTMTG | выключено | ST: Время и количество |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| | | используемых спутников |
| \$PSTMTS | выключено | ST: Данные отслеживаемого |
| | | спутника |
| \$PSTMKFCOV | выключено | ST: Стандартное отклонение и |
| | | ковариация |
| \$PSTMAGPS | выключено | ST: Информация о предсказанных |
| | | эфемеридах STAGPS |

7.3 Список сообщений – ответов на команды

| Синтаксис | Значение по | Описание |
|------------------|-------------|----------------------------------|
| | умолчанию | |
| \$PSTMALMANAC | Ответ | ST: Вывод данных Альманаха |
| \$PSTMEPH | Ответ | ST: Вывод данных эфемерид |
| \$PSTMGETRTCTIME | Ответ | ST: Получить текущее время часов |
| | | реального времени |
| \$PSTMVER | Ответ | ST: Вывести строку версии |



Спецификация стандартных сообщений NMEA

Эти сообщения определены в спецификации "NMEA 0183".

\$GPGGA

Зафиксированные данные Глобальной системы позиционирования, количество знаков в дробной части значений широты и долготы задается конфигурацией приемника.

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x1

Формат:

\$GPGGA,<Timestamp>,<Lat>,<N/S>,<Long>,<E/W>,<GPSQual>,<Sats>,<HDOP>,<A lt>,<AltVal>,<GEOSep>,<GEOVal>,<DGPSAge>,<DGPSRef>,<checksum><cr><lf>

| Параметр | Формат | Описание |
|-----------|----------------------------------|--|
| Timestamp | hhmmss | Время UTC отсчета GPS, пример: 160836 |
| Lat | DDMM.MMM | Широта (Градус-Минута.доли минуты): 4208.536 |
| N/S | "N" или "S" | Широтное направление: север или юг |
| Long | DDMM.MMM | Долгота (Градус-Минута.доли минуты): 1105.345 |
| E/W | "Е" или "W" | Долготное направление: восток или запад |
| GPSQual | Десятичное число, 1 цифра | 0 = недействительное значение 1 = GPS 2 = DGPS |
| Sats | Десятичное число, 2 цифры | Видимые спутники: например, 8 |
| HDOP | Десятичное число, 3 цифры | Снижение точности в горизонтальной плоскости, максимум: 99.0 |
| Alt | Десятичное число, 5 цифр | Высота над эллипсоидом WGS84, максимум: 999.99 |
| Alt-Val | "M" | Измерение высоты в "М" = метрах |
| GEOSep | | |
| GEOVal | | |
| DGPSAge | | |
| DGPSRef | | |
| checksum | Шестнадцатеричное число, 2 цифры | Контрольная сумма байтов сообщения без символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPGGA,115107.000,6001.287,N,03019.294,E,1,17,0.6,0041.2,M,18.0,M,,*6F



\$GPGGA5

Зафиксированные данные Глобальной системы позиционирования (5 цифр для дробной части широты и долготы)

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x2

Формат:

\$GPGGA,<Timestamp>,<Lat>,<N/S>,<Long>,<E/W>,<GPSQual>,<Sats>,<HDOP>,<A It>,<AltVal>,<GEOSep>,<GEOVal>,<DGPSAge>,<DGPSRef>,<checksum><cr><lf>

| Параметр | Формат | Описание |
|-----------|----------------------------------|--|
| Timestamp | Hhmmss | Время UTC отсчета GPS, пример: 160836 |
| Lat | DDMM.MMMMM | Широта (Градус-Минута.доли минуты): 4208.53683 |
| N/S | "N" или "S" | Широтное направление: север или юг |
| Long | DDMM.MMMMM | Долгота (Градус-Минута.доли минуты): 1105.34567 |
| E/W | "Е" или "W" | Долготное направление: восток или запад |
| GPSQual | Десятичное число, 1 цифра | 0 = недействительное значение 1 = GPS 2 = DGPS |
| Sats | Десятичное число, 2 цифры | Видимые спутники: например, 8 |
| HDOP | Десятичное число, 3 цифры | Снижение точности в горизонтальной плоскости, максимум: 99.0 |
| Alt | Десятичное число, 5 цифр | Высота над эллипсоидом WGS84, максимум: 999.99 |
| Alt-Val | "M" | Измерение высоты в "М" = метрах |
| GEOSep | | |
| GEOVal | | |
| DGPSAge | | |
| DGPSRef | | |
| checksum | Шестнадцатеричное число, 2 цифры | Контрольная сумма байтов сообщения без символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPGGA,114949.000,6001.28756,N,03019.29228,E,1,18,0.6,040.27,M,18.0,M,,*6A



\$GPGLL

Географическая широта/долгота позиционирования

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x100000

Формат:

\$GPGLL,<Lat>,<N/\$>,<Long>,<E/W>,<Timestamp>,<Status>,<checksum><cr><lf>

| Параметр | Формат | Описание |
|-----------|-------------------|---|
| Lat | DDMM.MMMM | Широта (Градус-Минута.доли минуты): |
| | | 4208.5368 |
| N/S | "N" или "S" | Широтное направление: север или юг |
| Long | DDMM.MMMM | Долгота (Градус-Минута.доли минуты): |
| | | 1105.3456 |
| E/W | "Е" или "W" | Долготное направление: восток или запад |
| Timestamp | hhmmss | Время UTC отсчета GGL, пример: 160836 |
| Status | "A" | Достоверность данных: "А" = достоверные, "V" |
| | | = недостоверные |
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения без |
| | число, 2 цифры | символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPGLL,6001.288,N,03019.292,E,114949.000,A*33



\$--GSA

GPS DOP и активные спутники. Идентификатор источника для этого сообщения NMEA зависит от включенной группировки:

- "GP", если включена только Созвездие GPS.
- "GL", если включена только Созвездие ГЛОНАСС.
- "GN", если включены группировки GPS и ГЛОНАСС. Этот идентификатор источника используется, даже если он принудительно используется в конфигурационном блоке (смотрите бит 20 параметра 200 «ВКЛ/ВЫКЛ приложения»).

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x4

Формат:

\$--GSA,<Mode>,<CurrentMode>,[<SatPRN1>],...,[<SatPRNN>],<PDOP>,<HDOP>,<VDOP>,<checksum><cr><lf>

| Параметр | Формат | Описание |
|-------------|---------------------|---|
| Mode | "M' или "A" | Рабочий режим: М = Ручной, А = |
| | | Автоматический (двухмерный/трехмерный) |
| CurrentMode | Десятичное число, 1 | Текущий режим: |
| | цифра | 1 = нет доступной фиксации |
| | | 2 = двухмерный |
| | | 3 = трехмерный |
| SatPRN1N | Десятичное число, 2 | Список спутников, используемый в фиксации |
| | цифры | позиции (максимум, 12) |
| PDOP | Десятичное число, 3 | Снижение точности позиции, максимум: 99.0 |
| | цифры | |
| HDOP | Десятичное число, 3 | Снижение точности в горизонтальной |
| | цифры | плоскости, максимум: 99.0 |
| VDOP | Десятичное число, 3 | Снижение точности в вертикальной |
| | цифры | плоскости, максимум: 99.0 |
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения без |
| | число, 2 цифры | символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GNGSA,A,3,22,83,14,73,89,85,15,91,92,21,79,88,1.0,0.6,0.8*2F \$GNGSA,A,3,18,03,11,86,19,,,,,,1.0,0.6,0.8*2F

В одном сообщении передается информация о 12 спутниках максимум, поэтому в случае, если видимых спутников больше, информация передается двумя сообщениями.



\$--GSV

Спутники GPS в просмотре. Идентификатор источника для этого сообщения NMEA зависит от включенной группировки:

- "GP", если включена только Созвездие GPS. Набор сообщений \$GPGSV посылается для отчета обо всех спутниках GPS.
- "GL", если включена только Созвездие ГЛОНАСС. Набор сообщений \$GLGSV посылается для отчета обо всех спутниках ГЛОНАСС.
- "GN", если включен в конфигурационном блоке (смотрите бит 19 параметра 200 «ВКЛ/ВЫКЛ приложения») для отчета обо всех спутниках всех включенных группировок. Единственный набор сообщений \$GNGSV посылается для отчета обо всех спутниках.

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x80000

Формат:

\$--GSV,<GSVAmount>,<GSVNumber>,<TotSats>,[<Sat1PRN>,<Sta1Elev>,
<Sat1Azim>,<Sat1C/N0>],...[<SatNPRN>,<StaNElev>,<SatNAzim>,<SatNC/N0>]<che cksum><cr><lf>

Nmax 4

| Параметр | Формат | Описание |
|-----------|---------------------|---|
| GSVAmount | • • | Общее количество GSV сообщений, |
| | цифра | максимум 3 |
| GSVNumber | Десятичное число, 1 | Продолжаемый GSV номер этого |
| | цифра | сообщения |
| TotSats | Десятичное число, 2 | Общее количество спутников в обзоре, |
| | цифры | максимум 12 |
| SatxPRN | Десятичное число, 2 | Hoмер PRN спутника х |
| | цифры | |
| StaxElev | Десятичное число, 2 | Возвышение спутника х в градусах, |
| | цифры | 090 |
| SatxAzim | Десятичное число, 3 | Азимут спутника х в градусах относительно |
| | цифры | "Севера', |
| | | 000359 |
| SatxC/N0 | Десятичное число, 2 | Отношение несущего сигнала к шуму для |
| | цифры | спутника х в децибелах, |
| | | 0099 |
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения без |
| | число, 2 цифры | символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPGSV,3,1,12,02,09,055,14,05,37,074,40,06,05,277,17,10,07,020,26*77 \$GPGSV,3,2,12,13,12,347,,16,22,310,,21,41,208,,23,03,323,*73 \$GPGSV,3,3,12,25,21,157,34,29,71,112,39,30,51,284,,31,23,244,*77



\$GLGSV,3,1,11,66,46,275,,71,46,275,,72,19,216,,74,25,081,37*60 \$GLGSV,3,2,11,77,25,124,,78,15,009,28,82,25,124,30,83,43,274,*68 \$GLGSV,3,3,11,84,25,338,13,87,40,062,38,90,78,054,22,,,,*57

Примечание: В связи с тем, что в обзоре могут быть до 16 спутников, это сообщение может повторяться до 4 раз, описывая до 4 разных спутников в каждом сообщении. GSVAmount указывает общее количество GSV сообщений, подлежащих передаче, тогда как GSVNumber указывает реальный номер текущего кадра сообщения.

Информация о спутниках созвездий ГЛОНАСС и GPS передается раздельно, с соответствующими префиксами GL и GP соответственно, если выключен режим передачи совмещенной информации.



\$GPRMC

Рекомендуемые минимальные конкретные данные GPS/передачи

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x40

Формат:

\$GPRMC,<Timestamp>,<Status>,<Lat>,<N/S>,<Long>,<E/W>,<Speed>,<Trackgood >,<Date>,<MagVar>,<MagVarDir> <checksum><cr><lf>>

| Параметр | Формат | Описание |
|-----------|-------------------|---|
| Timestam | hhmmss | Время UTC отсчета RMC, пример: 160836 |
| р | | |
| Status | "А" или "V" | Предупреждение приемника: "А" = действительны |
| | | й, "V" = Предупреждение |
| Lat | DDMM.MMMM | Широта (Градус-Минута.доли минуты): 4208.5368 |
| N/S | "N" или "S" | Широтное направление: север или юг |
| Long | DDMM.MMMM | Долгота (Градус-Минута.доли минуты): 1105.3456 |
| E/W | "Е" или "W" | Долготное направление: восток или запад |
| Speed | Десятичное число, | Скорость относительно земли в узлах: максимум |
| | 4 цифры | 999,9 |
| Trackgood | Десятичное число, | Правильный курс, максимум 359,9 |
| | 4 цифры | |
| Date | Десятичное число, | Дата фиксации: ddmmyyyy |
| | 6 цифр | |
| MagVar | Десятичное число, | Магнитное склонение, максимум: 090,0 |
| | 4 цифры | - |
| MagVarDir | "E", "W" | Направление магнитного склонения |
| checksum | Шестнадцатерично | Контрольная сумма байтов сообщения без |
| | е число, 2 цифры | символов * <checksum><cr><lf>.</lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPRMC,115108.000,A,6001.287,N,03019.294,E,0.9,264.1,281111,0.0,W*7A



\$GPVTG

Рекомендуемые минимальные конкретные данные GPS/передачи

Битовая маска списка сообщений NMEA: 0x10

Формат:

\$GPVTG,<TMGT>,T,<TMGM>,M,<SoGN>,N,<SoGK>,K*<checksum><cr><lf>

| Параметр | Формат | Описание |
|----------|-------------------|--|
| TMGT | ddd.d в градусах | Путь относительно "истинных" полюсов земли |
| Т | | Указывает "наземный" |
| TMGM | ddd.d в градусах | Путь относительно "магнитных" полюсов |
| | | земли |
| M | | Указывает "магнитный" |
| SoGN | ddd.d в узлах | Скорость относительно земли в узлах |
| N | | Указывает "узлы" |
| SoGK | ddd.d в км/ч | Скорость относительно земли в километрах в |
| | | час |
| K | | Указывает "километры в час" |
| checksum | Шестнадцатеричное | Контрольная сумма байтов сообщения без |
| | число, 2 цифры | символов * <checksum><cr><lf></lf></cr></checksum> |

Пример:

\$GPVTG,264.1,T,,M,0.9,N,1.7,K*6E



Спецификация сообщений ST NMEA

Для получения от ГЛОНАСС/GPS приемника НАВИА дополнительных данных и информации, не предусмотренных стандартными сообщениями NMEA, разработчик чипсета компания STMicroelectronics предусмотрела "Специфические сообщения STMicroelectronics". Любое собственное сообщение в порту NMEA начинается с "\$Рхххх..." и следующих трех букв, указывающих, что это собственное сообщение ST (\$PSTMxxx...).

Имеется два вида "специфических сообщений". Они или повторно посылаются с заданной или задаваемой частотой, или посылаются только однократно в качестве реакции на команду.

Описание специфических сообщений ST NMEA доступно по специальному запросу после подписания соответствующих соглашений и NDA.