

## SCUTTLE Denge Robotu - Yazılım Kurulum Kılavuzu

- 1. Adım: Raspberry Pi'nin SD kartını Bilgisayarımıza takıyoruz
  - Minimum 4 GB bir SD kart yeterli olacaktır.
- **2. Adım**: Rasberry Pi'nin web sitesinden Raspbian işletim sisteminin Lite versiyonunu indirip Raspberry Pi'nin SD kartına kurulumunu yapıyoruz, gerekli seçenekleri ve bilgileri giriyoruz.
  - a. İlk olarak Rasberry Pi'nin web sitesini açıyoruz ve "software"i seçiyoruz.

https://www.raspberrypi.com/software/

b. Bu bölümden Raspberry Pi Imager programını indiriyoruz.





c. Daha sonra bu "Imager\_x.x.x.exe" dosyasını çalıştırıyoruz ve kurulumu başlatıyoruz.



d. Kurulum tamamlandıktan sonra "Raspberry Pi Imager X.X.X" dosyasını çalıştırıyoruz. "Run Raspberry Pi Imager" seçili iken "Finish" butonuna basmak programı başlatmak için yeterlidir.



e. İlk olarak "Choose OS" butonuna basarak işletim sistemini seçeceğimiz pencereyi açıyoruz. Burada önce "Raspberry Pi OS (other)" seçeneğini seçiyoruz.



f. Daha sonra "Raspberry Pi OS Lite (32-bit)" işletim sistemini seçiyoruz. Siz dilerseniz "Raspberry Pi OS (32-bit)" işletim sistemini de seçebilirsiniz.



g. Ardından işletim sisteminin nereye kurulacağını seçmek için "Choose Storage" butonuna basıyoruz.




h. SD kartımızı seçiyoruz.



i. Diğer işleme geçiyoruz ve "Ayarlar" butonuna basıyoruz.



j. Açılan pencerede ilk olarak "image customization options" için "to always use" seçeneğini seçiyoruz. Böylece bu yaptığımız ayarları her seferinde yeniden yapmamıza gerek kalmıyor ve bu değişiklikler kalıcı şekilde sisteme kaydediliyor.



k. Diğer ayarlar ise şöyle;




I. Bu bölümde bir kullanıcı adı ve şifre belirliyorsunuz.



m. Bu bölümde ise kablosuz bağlantı için kullanacağınız Wi-Fi yerel ağı belirliyoruz ve şifresini giriyoruz.




n. Bu bölümde zaman bölgenizi ve klavyenizi seçiyorsunuz.




o. Son olarak "write" butonuna basarak bu değişiklikleri kaydediyoruz. İşlem sonuçlanana kadar bekliyoruz.



3. Adım : SD kartı Bilgisayardan çıkarıp Raspberry Pi'ye takıyoruz. Ve Raspberry Pi'yi çalıştırıyoruz.





**4. Adım**: Raspberry Pi açılırken bu sırada bilgisayarımızda "cmd comment prompt"u çalıştırıyorum.



```
Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\scrap>_
```

5. Adım: "cmd comment prompt" üzerinden Raspberry Pi'ye bilgisayarımızdan bağlanıyoruz.

Bağlanmak için bu komutu kullanıyoruz : "ssh raspberrypi.local"

Bağlantıyı gerçekleştirdik.

**6. Adım**: Raspberry üzerinde "Update" güncelleme ve "Upgrade" yükseltme gerektiren bütün yazılımların güncelleme ve yükseltmelerini yapıyorum.

Bunun için kullandığım komutlar şunlar :

"sudo apt-get update" ve "sudo apt-get upgrade"

```
scrap@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [316 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2
Fetched 13.6 MB in 16s (824 kB/s)
Reading package lists... Done
scrap@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  base-files libpam-systemd libsystemd0 libudev1 libwebp6 libwebpdemux2
  systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev
13 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 9,588 kB of archives.
After this operation, 1,053 kp of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/r] y
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberr
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rpi-eepr
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf base-
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf syste
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libpa
Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libsy
Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf syste
Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf syste
Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf udev
Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libu
Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libw
Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libw
Get:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libw
Fetched 9,588 kB in 7s (1,470 kB/s)
Reading changelogs... Done
scrap@raspberrypi:~ 🖇 🗕
```

## **7. Adım**: GitHub dan dosyaların indirilebilmesini sağlayan "Git" programını Raspberry Pi'ye yüklüyorum.

Bunun için kullandığım komut şu: "sudo apt install git"

```
Scrap@raspberrypi:~ $ sudo apt install git

Reading package lists... Done

Reading state information... Done

The following additional packages will be installed:
    git-man liberror-perl

Suggested packages:
    git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn

The following NEW packages will be installed:
    git git-man liberror-perl

0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 6,564 kB of archiver


After this operation, 33.1 kB of auditional disk space will be used.

Do you want to continue? [ \n n ] y

0% [Waiting for headers].
```

**8. Adım**: Projenin GitHub sayfasının Linkini kopyalayıp GIT programı ile bu projenin Python yazılımlarını dahil bütün dosyalarını Raspberry Pi'ye yüklüyorum.

Bunun için kullandığım komut şu: "git clone <github projesi web adresi linki>"



scrap@raspberrypi:~ \$ git clone https://github.com/SMDHuman/ScuttleBalancingRobot

yüklendikten sonra dosyaları görebilirsiniz.

```
scrap@raspberrypi:~ $ cd ScuttleBalancingRobot/
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot $ ls
docs images README.md requirements.txt source
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot $ cd source/
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ ls
EasySMXController.py mainBalance.py MPU6050Manager.py
```

**9. Adım**: Python için gerekli kütüphaneleri yükleyen ve kontrol etmemizi sağlayan PIP programını Raspberry Pi'ye yüklüyorum.

Bunun için kullandığım komut şu: "sudo apt install pip"

```
scrap@raspberrypi:~ $ scrap@raspberrypi:~ $ sudo apt install pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'python3-pip' instead of 'pip'
The following additional packages will be installed:
 javascript-common libexpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-u
 python-pip-whl python3-dev python3-distutils python3-lib2to3 python3
Suggested packages:
 apache2 | lighttpd | httpd python-setuptools-doc
he following NEW packages will be installed:
 javascript-common libexpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-
 python-pip-whl python3-dev python3-distutils python3-lib2to3 python3
 python3.9-dev
O upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7,224 kB of archives.
After this operation, 23.0 MP of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/h] y
  [Working]_
```

**10. Adım**: "Requirement.txt" dosyasında belirttiğim gerekli Python kütüphanelerini PIP komutu ile Raspberry Pi'ye indiriyorum.

Bunun için kullandığım komut şu: "pip install – r requirement.txt"

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot $ pip install -r requirements.txt
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting RPi.GPIO==0.7.1
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/rpi-gpio/RPi.GPIO-0.7.1-cp39-cp39-linux_armv71.whl (66 kB)
                                          66 kB 293 kB/s
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/evdev/evdev-1.6.1-cp39-cp39-linux_armv71.whl (80 kB)
                                           80 kB 425 kB/s
Collecting mpu6050-raspberrypi==1.2
 Downloading \ https://www.piwheels.org/simple/mpu6050-raspberrypi/mpu6050\_raspberrypi-1.2-py3-none-any.whl \ (6.5 \ kB)
Collecting smbus==1.1.post2
 Downloading https://www.piwheels.org/simple/smbus/smbus-1.1.post2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (39 kB)
Installing collected packages: smbus, RPi.GPIO, mpu6050-raspberrypi, evdev
Successfully installed RPi.GPIO-0.7.1 evdev-1.6.1 mpu6050-raspberrypi-1.2 smbus-1.1.post2
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot $ asd
-bash: asd: command not found
 scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot $
```

- **11. Adım**: Raspberry Pi'nin konfigrasyon arayüzüne girerek, MPU6050'ye bağlanmasını sağlayacak I2C pinlerini etkinlestiriyorum.
  - a. Bunun için kullandığım komut şu: "sudo raspi-config"

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ sudo raspi-config
```

b. Configrasyon ekranından "3 Interface Options"ı seçiyoruz.

```
Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0

Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)


1 System Options Configure system settings
2 Display Options Configure display settings
3 Interface Options Configure connections to peripherals
4 Performance Options Configure performance settings
5 Localisation Options Configure language and regional settings
6 Advanced Options Configure advanced settings
8 Update Update this tool to the latest version
9 About raspi-config Information about this configuration tool
```

c. Burada "I5 I2C Enable/disable"ı seçiyoruz.

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)

Il Legacy Camera Enable/disable legacy camera support
Il SSH Enable/disable remote command line access using SSH
INC Enable/disable graphical remote access using RealVNC
INCLES Enable/disable automatic loading of SPI kernel module
INCLES Enable/disable automatic loading of I2C kernel module
INCLES Enable/disable shell messages on the serial connection
INCLES Enable/disable one-wire interface
INCLES Enable/disable remote access to GPIO pins
```

d. "ARM I2C arayüzü"nü etkinleştirmek için "Yes" tuşuna basıyorum.



e. "ARM I2C" etkinleştirildi.



**12. Adım**: "mainBalance.py" Pyton yazılım dosyasını çalıştırıyorum. Ve Denge Programı çalışmaya başlıyor. Bunun için kullandığım komut şu: "python mainBalance.py"

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ python mainBalance.py
```

- **13. Adım**: Problem 1: Kumanda ile iletişim kurmamızı sağlayan "Dongle" takılı olmadığında oluşacak problemin çözümünü burada anlatıyorum. Kumanda hangi isim ile Raspberry Pi tarafından tanınırsa bu ismin kod içinden güncellemesinin nasıl yapıldığını burada anlatıyorum.
  - a. İlk olarak "Dongle"ı robotumdan çıkarıyorum.
  - b. "nano mainBalance.py" komutunu vererek "mainBalance.py" dosyasını açıyoruz.

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ nano mainBalance.py
```

c. Burada Controller "event0" olarak görülmektedir.

```
GNU nano 5.4 mainBalance.py

leftBackwardPWM = GPIO.PWM(leftBackwardPin, 5000)
rightForwardPWM = GPIO.PWM(rightForwardPin, 5000)
rightBackwardPWM = GPIO.PWM(rightBackwardPin, 5000)

speedBias = 0
biasAngle = 0
targetAngle = -15.6
tagretSpeed = 0

moveDir = [0, 0]

pad = Controller('/dev/input/event0')
imu = IMUManager()
```

d. "Is /dev/input" komutu ile sadece "event0" görülebiliyor.

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ ls /dev/input/
by-path event0 mice
```


- e. "Dongle" tekrar Raspberry Pi'ye takıyorum.
- f. "ls /dev/input" komutu ile artık baktığımızda "event1" olarak yeni kontrol kumandası sisteme eklendiğini görebiliriz.

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ ls /dev/input/by-id by-path event0 event1 js0 mice
```

g. "mainBalance.py" dosyasında bu satır bu şekilde düzeltildiğinde Kontrol Kumandasının sistem tarafından görülmesi sağlanır. "pad = Controller ('/dev/input/event1')"

```
pad = Controller('/dev/input/event1')
```

**14. Adım**: Robotum sorunsuz çalışıyor.



**15. Adım**: Problem 2: Kumanda markası ile ilgi sorun yaşanması durumunda hangi yazılım dosyasının düzenlenmesi gerektiğini burada anlatıyorum.

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ 1s
EasySMXController.py mainBalance.py MPU6050Manager.py __pycache__
```

"EasySMXController.py" dosyasından gerekli düzenlemeler yapılır ve Yeni farklı marka kumanda sisteme tanıtılabilir.

- **16. Adım**: Kumandayı devre dışı bırakmak isterseniz kod içinde yapılması gereken değişiklikler bunlardır..
  - a. İlk olarak . "nano mainBalance.py" komutunu ile "mainBalance.py" dosyasını açıyoruz.

```
scrap@raspberrypi:~/ScuttleBalancingRobot/source $ nano mainBalance.py
```

b." from EasySMXConroller import Controller" satırının başına "#" koyuyorum, satırı devre dışı bırakmak için

```
GNU nano 5.4 mainBalance.py *

import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

from MPU6050Manager import IMUManager

#from EasySMXController import Controller
```

c."pad= Conroller('/dev/input/event1')'" satırının başına "#" koyuyorum, satırı devre dışı bırakmak için

```
#pad = Controller('/dev/input/event1')
```

d. "speedPID.target" ve "moveDir[1]" değişkenlerine 0 atıyorum

```
speedPID.target = 0
moveDir[1] = 0_
```

**17. Adım**: Robotumuzun sabit bir hızda gitmesini yada sabit yerinde kalmasını, aşağıdaki şekilde kod içinde yapacağımız değişiklerle sağlayabiliriz.

"speedPID.target" robotun hızını kontrol ettiğim bir değişken. Bu değişkene 0 değeri atarsam robot yerinde sabit durur ve hareket etmez.

```
speedPID.target = (pad.leftJoyY-128) * 40 / 128
speedPID.target = 10_
```

**18. Adım**: Robotun ne kadar sağa yada ne kadar sola döneceğini, yada dönmeden sabit kalmasını kod içinde yapacağımız şu değişikliklerle sağlıyoruz

"speedPID.target" robotun sağa sola dönüşlerini kontrol ettiğim bir değişken. Bu değişkene 0 değeri atarsam robot yerinde sabit durur ve sağa sola dönmez.

```
moveDir[1] = (pad.leftJoyX - 128) * 50 / 128
moveDir[1] = 12_
```

19. Adım: PID ince ayarlarını kod üzerinde aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

PID değerlerine ince ayar gerektiğinde p,i,d ve sp,si,sd değişkenlerinin değerlerini değiştirerek en başarılı değerleri bulabilirsiniz.

```
GNU nano 5.4 mainBalance.py

import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
from MPU6050Manager import IMUManager
from EasySMXController import Controller

p, i, d = 16.5, 0.01, 30
sp, si, sd = 0.018, 0.00000004, 0.0002
```

**20. Adım :** Tebrikler. Artık SCUTTLE robotunuzun iki teker üzerinde dengede kalmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerden gelen öneriler ile bu dokümanı güncel tutmak istiyorum. Lütfen gördüğünüz eksiklikleri ya da geliştirilmesi gereken yerleri <u>reductalimenitis@gmail.com</u> mail adresime gönderin, mutlaka üzerlerinde çalışacağım. İyi eğlenceler.