HollowHaven · ESP32-WROOM-32 接线图

按照片丝印定位；信号分配依据 cad07a9 固件。USB 朝下，图示为连接示意，非扩展板电路原理图。



接线须逐根对应“信号 / 电源 / 地”，不要按照片中杜邦线颜色推断功能。

扩展板 V 排针电压、黄色跳帽档位及各插座内侧 S/V/G 顺序未确认：先断电查通断，再测电压。

图中 VCC/GND 文字也是必须连接的网络；同名网络相连。舵机 5V 不接 3V3。

DS18B20、D35、TX0/RX0 不用于本配置；VP=GPIO36，VN=GPIO39。