
HOLLOWHAVEN

FIELD OPERATIONS GUIDE

智能树洞系统
用户与维护手册

从首次部署到日常巡检，让树上的环境数据成为可执行的维护依据。

使用与连接　告警与诊断　现场部署



适用于使用者·安装人员·维护人员

版本 1.1 / 2026.11.02

目录

首次使用快速指南 **3**

1 系统能做什么 **4**

1.1 使用者与运行条件 4

1.2 提供栖息支持，尽量减少干预 4

2 部署前准备 **4**

3 安装细节 **5**

3.1 树上固定与防护 5

3.2 传感器位置 6

3.3 操作前安全检查 6

3.4 水路与网络验收 6

4 日常使用步骤 **7**

4.1 实时监测与 CSV 导出 7

4.2 传感器读数、趋势与事件 8

4.3 录音档案、导入与分析 8

4.4 连接与分析设置 9

5 哪些参数表示需要维护 **9**

6 维护方法与建议频率 **11**

6.1 补水与疏通 11

6.2 传感器与导水层 11

6.3 电容传感器疑似故障告警与更换 12

6.4 掉线排查 12

6.5 停机与故障处置 12

7 数据保存与交接 **13**

8 上树前验收清单 **13**

首次使用快速指南

本页适用于已完成安装和验收的设备。首次装配、改线或维修请由技术人员按技术手册完成。接近树洞前先观察动物活动，避免不必要的干扰。

1. 启动

确认水箱有水、管路畅通、电子盒干燥、固定件牢靠，再接通设备电源。上电后确认实际水阀关闭。电脑连接设备所在的局域网，在项目的 `website` 文件夹双击 `HollowHaven.cmd`，保持后台服务运行。

2. 连接

浏览器打开 `http://127.0.0.1:8766/`。进入 Connection & analysis，将 Device IP 设为 `auto`，点击 Save settings，再点击连接。自动发现失败时，先检查电脑网络和设备供电；仍无法连接，请向管理员获取实际设备地址。

3. 确认运行正常

打开 Live monitoring，确认传感器通道已连接、更新时间持续变化，温湿度、水位和两处导水层状态可用。出现“未知”或“过期”时，先按第 5、6 章检查。阀门 Open/Closed 表示控制命令，实际出水和止水需要现场确认；音频通道空闲、暂无录音不一定是故障。

4. 查看告警并处理

出现补水提醒时，检查实际水量并安排补水；出现可能堵塞提醒时，检查水箱、总阀、软管和导水层。拆管或维修前隔离供水并断电。发生内部漏水、电子盒进水、舵机卡住或异常发热时，在安全位置隔离供水并断电，联系维护人员。处理后确认读数更新、供水正常且无漏水，再恢复运行（见第 5、6 章）。

5. 结束本次使用

需要保存本次数据时，点击 Export session CSV；录音可在 Sound archive 中下载。仅关闭浏览器时，后台仍会接收数据。要停止电脑接收，在 `website` 文件夹打开 PowerShell 并执行 `./stop.ps1`。

停止接收不会停止设备自动供水。若要停用整机，应先人工隔离供水、确认水流停止，再断开设备电源；断电不能保证阀门关闭。持续监测时让电脑保持供电、联网和唤醒，接收中断期间的完整传感器历史不会补传。

适用对象：系统使用者、现场安装人员和维护人员。整理日期：2026 年 11 月 2 日。

本手册按当前本地项目代码与接线编写。更换开发板、传感器、阀门机构或重新烧录其他版本后，应重新核对接线、阈值与动作方向。文中的 ADC 是传感器原始读数，不直接等于毫升、照度或含水率。

1. 系统能做什么

HollowHaven 安装在树上，用 ESP32 采集巢穴温湿度、外部光照、水位、两处导水层湿润状态，以及距离和声音信息。电脑通过同一局域网接收数据，并在网页中显示状态和维护提醒。

当光照和温度达到条件，设备会打开水阀，向与内部空间分开的导水层供水，帮助散热。控制在 ESP32 上运行，电脑关闭或网络断开后仍会执行，但电脑无法继续保存这段时间的实时传感器数据。

系统仍需人工补水、检查管路和供电。动物活动标记和声音 AI 结果用于辅助观察，不能单独确认物种或巢穴是否空置。

1.1 使用者与运行条件

HollowHaven 面向负责人工树洞监测的野生动物保护工作人员、研究人员和受过培训的现场志愿者。日常用户查看网页数据、记录异常并安排补水；受过培训的维护人员检修水路和传感器；技术人员负责固件、网络设置和控制阈值。日常监测不需要编程技能。

设备安装于户外树上，用户通常通过同一局域网内的电脑监测，并定期到现场巡检。高温、降雨、网络不稳定和动物占用都会影响维护时间及操作方式。高处作业与电路维修应由具备相应能力的人员完成。接近设备前先检查动物活动，动物占用期间应推迟非必要的侵入式维护。

1.2 提供栖息支持，尽量减少干预

我们的核心原则是为动物提供栖息地，支持其生活与生长所需的环境，同时尽量减少人为干预。系统优先观察和记录环境数据，避免采用不必要地改变自然过程、动物行为或日常节律的设计。

动物可以自主选择是否进入、使用或离开树洞。系统不以引导这些选择或控制其日常生活为目的。监测结果用于维护栖息环境，而不是设法让动物使用巢穴。

自动滴水属于对巢穴物理环境的有限干预，目的是支持适宜的栖息条件。其影响应通过温湿度记录和现场观察持续核查。安装、补水和维护应尽量减少扰动，避免不必要的现场访问或接触动物。

2. 部署前准备

类别	需要准备的内容
树洞主体	固定牢靠的巢箱、与内部隔开的导水层、可检查和更换的导水材料
控制与传感	ESP32、温湿度、光照、水位、两路导水层电容传感器、距离传感器和麦克风
水路	水箱、补水口、与机构匹配的水阀及舵机、进出水管、固定件；建议配置可人工关闭的总阀和便于清理的过滤件
供电	与设备匹配的稳压电源、户外防护和线缆固定；便携电源应确认不会因低负载自动关机
网络	能覆盖安装点的 2.4GHz Wi-Fi；接收电脑必须能访问 ESP32 所在局域网
接收端	一台安装 Node.js 18 或以上的电脑、项目文件、足够的本地存储空间
维护工具	数据 USB 线、备用导水材料和管件、清洁用具、记录表，以及适合现场的安全作业工具

如使用电池或太阳能，应先测量整机及舵机动作时的耗电，再确定电池、稳压器和充电控制器规格。现有网页没有电池电量或太阳能充电监测，不能通过网页判断剩余供电时间。

3. 安装细节

3.1 树上固定与防护

1. 使用合适的安装结构，将巢箱、水箱和电子盒分别固定，不能让电线或水管承受箱体重量。固定方式应避免损伤树体，并为树木生长留出空间。
2. 先在地面完成所有功能检查，再上树安装。现场维护前先观察动物活动；避免在动物占用时拆箱或操作洞内器件。
3. 电子部分放入适合户外环境的防护盒，接口使用防水接头并做线缆拉力固定。线缆入盒前留滴水弯，避免雨水沿线进入盒内。
4. 控制盒、供电接头与储水装置分开放置。安排排水路径，防止泄漏、溢水或导水层滴水流向电路和动物居住空间。
5. 为补水、关闭总阀、检查管路和断电保留方便操作的位置。记录安装位置、设备编号、接线照片和水箱容量。

3.2 传感器位置

部件	安装要求
温湿度传感器	位于有代表性的内部空气位置，避免紧贴受热壁面、被阳光直接照射、接触湿布或受到滴水；不要堵住通风路径
两路电容传感器	分别监测两个有代表性的导水位置，保持安装深度和接触方式一致；只有探测区域接触导水材料，电路与接插件需按模块防护能力保护
光照传感器	方向和遮挡情况应能代表巢箱实际受光，避免被树叶长期遮住或被维护人员误转方向
水位传感器	固定在与低水位判断相符的位置，避免漂移、污垢和水箱倾斜改变读数
距离传感器	对准目标监测区域，避免箱壁、叶片、水滴遮挡；安装高度变化后重新测空巢距离
麦克风	避开水流、舵机和线缆摩擦声，采取合适的防雨与防风措施，不能用不透声材料完全封住收音区域

3.3 操作前安全检查

接线、插拔传感器或调整水阀机构前，先断电，并关闭或隔离供水。不要自行改接电源或传感器；接线及电气维修交由技术人员按技术手册执行。

3.4 水路与网络验收

- 地面试水，检查水箱、接头和阀门有无渗漏，确认开阀后两处导水位置均能得到水，关阀后没有持续漏流。
- 储水箱高度会影响重力供水。按实际安装高度试验，并检查软管是否折弯、被固定带压扁或产生阻流气泡。
- 内外隔离结构应实测检查：供水时内部不能出现直接漏水或积水；不能仅凭结构图推断没有水汽影响。
- 电脑需连接设备所在的局域网；网络配置由管理员负责。
- 在树下和最终安装位置都测试数据连接，并观察舵机动作时是否掉线或重启。手机热点应确认兼容模式、覆盖范围和持续开启条件。

4. 日常使用步骤

1. 确认水箱有水、管路通畅、电子盒干燥、各部件固定可靠，再接通电源。设备上电发出关阀命令，应确认机械阀实际关闭。
2. 将电脑连接到 ESP32 所在局域网。在项目的 website 文件夹双击 HollowHaven.cmd。
3. 浏览器打开 http://127.0.0.1:8766/。这是真实设备数据网页；nest-microclimate-english.html 是模拟曲线页面，不接收传感器数据。
4. 在连接设置中将设备地址设为 auto，保存后点击连接。自动发现失败时，请向管理员获取设备地址并手动填写。
5. 确认传感器通道已连接、数据持续更新，再查看温湿度、水位、两路导水层和阀门状态。音频通道空闲且没有新录音，不一定表示故障。
6. 页头可切换 English / 中文。声音分析需选择录音并手动发起；API 密钥仅保存在当前服务进程内存，服务重启后需重新输入。使用外部 AI 可能产生费用。
7. 持续记录时，让电脑保持供电、联网和唤醒，后台服务持续运行。关闭网页不会停止后台接收；电脑关机、休眠或停止服务会中断接收。
8. 要结束接收，在 website 目录执行./stop.ps1。停止网页接收不等于关闭树上的供水或设备。

以下图片为团队提供的实际网页截图，页面数值是截图时刻的读数。截图中的 IP、模型名称和文件名仅为该次配置，使用时填写本机实际值。中文手册保留原始英文界面截图，并在文字中对照按钮名称。

4.1 实时监测与 CSV 导出




图 U1 实时监测与树屋状态

打开 Live monitoring（实时监测），确认 Receiving shelter data 和更新时间持续变化。查看供水、直射光、水阀及两处导水布状态；悬停或键盘聚焦状态卡可查看原始读数。Closed/Open 表示阀门命令状态，实际水流需现场确认。

点击 Export session CSV 下载当前 Node.js 服务会话的数据。该文件不合并所有历史会话。Pause reception 暂停电脑接收；再次连接可恢复。暂停不会关闭 ESP32 或停止本地滴水控制，也不会补齐暂停期间的遥测。

4.2 传感器读数、趋势与事件




图 U2 距离事件、读数与趋势

在 Environmental trends 的下拉框选择温度、相对湿度、距离或 Sound RMS。图表显示最近约 30 分钟的可用数据；断线或无效值造成的间断不能理解为零读数。声音 RMS 是 ADC 幅度指标，不是分贝。

Object detected nearby 表示附近目标达到检测条件，不能确认动物身份。进入事件触发约 30 秒录音，录音和传输结束后再去档案页查看。图中 149 mm 为当时读数，不是新的触发阈值。持续停留不会连续产生进入事件。

4.3 录音档案、导入与分析




图 U3 录音档案与播放分析

点击 Sound archive，用 Search filenames 查找文件并选中录音。右侧显示时长、采样率、声道、大小和波形；使用播放条试听或拖动进度，点击 Download WAV 保存副本。波形自动缩放，不能据此比较不同文件的绝对音量；图中 8190 Hz 仅代表所选文件。

点击 Import WAV 选择不超过 8 MiB 的 16 位 PCM WAV。支持单声道或双声道，采样率 1000–192000 Hz。导入后文件进入本地档案，不会自动上传到云端。列表最多显示最近 250 个文件，这不意味着旧文件已被删除。

先在设置页配置分析服务，再选中文件点击 Upload & analyze audio。Analyzing, please wait 表示任务进行中，等待结果后查看候选标签、依据与不确定性。上传只在主动发起时发生；云端分析需要网络和有效账户配置。失败时检查服务、模型、密钥和连接，原始录音仍保留在本地。AI candidate / Unverified 不代表已确认物种。

4.4 连接与分析设置




图 U4 连接与分析设置

进入 Connection & analysis。Device IP 通常填写 auto；发现失败时使用管理员提供的实际局域网 IP，不要照抄截图。电脑与 ESP32 须在可互通的局域网内。

在 Service provider 选择服务，填写该服务实际支持且账户可用的 Model name；截图中的模型字符串不是兼容性保证。自定义服务需填写对应的 API 地址。填写 API key，按需编辑候选类别，再点击 Save settings 并确认保存反馈。候选类别提供上下文，不会训练或验证模型。

密钥仅留在运行中的服务器内存，重启后需重新输入。勾选 Clear existing key 并保存可清除密钥。保存设置不会自动分析录音。界面顶部的语言选择可切换中英文。

5. 哪些参数表示需要维护

网页参数或现象	当前规则 / 含义	应采取的措施
显示补水或“小于 50ml”	低水位告警；“50ml”为已有标签，不能作为已校准的体积读数	现场查看实际水量，补水后检查读数变化；同时检查漏水和水位传感器污垢
任一路导水层显示干燥	该点判为干燥	开阀后观察是否变湿；若长期干燥，检查缺水、阻塞、接触不良或传感器故障
导水层显示湿润	该点判为湿润	与现场状态核对；关水很久仍显示湿，不一定故障，也可能是材料仍有存水

网页参数或现象	当前规则 / 含义	应采取的措施
导水层状态暂未变化或显示未知	保持上一次干 / 湿状态；初始或无效时可能未知	不依据单个中间读数判断故障，观察趋势并检查安装接触
完全开阀满 60 秒，任一路仍判干燥	可能堵塞告警	检查水箱、总阀、软管、出水口及导水材料；该提醒不能区分堵塞和其他供水故障
水阀已开、实际水位下降，但某路电容 ADC 没有可辨识变化	电容传感器疑似故障；也可能是漏水、导水未到达该点或接线问题	确认该探测位置已实际变湿，检查接线，再做受控干湿对比；读数仍无响应时更换该路传感器
阀门显示打开，但无水流	软件命令与实际水路不一致	检查舵机供电、连接机构、阀门行程及管路，必要时人工隔离供水后检修
温度持续升高、供水后无改善	需要检查实际散热效果；不是单靠某个温度就能确诊设备故障	核对受光、供水和传感器位置，检查导水覆盖；记录完整曲线，避免只比较瞬时值
相对湿度异常上升或出现内部水滴	可能是降温、天气变化、漏水或通风变化	查看温度变化，现场检查隔水层、排水和通风；内部漏水应先隔离供水处理
温湿度显示未知、无效或明显不合理	数据不可用或传感器异常	检查供电、插头、结露与损坏；开阀期间温度无效不会自动关阀，应及时现场检查
数据超过约 6 秒未更新或显示过期	网页无法确认最新状态	检查设备供电、Wi-Fi、电脑休眠与后台服务；旧数值不能代表此刻状态
经常掉线 / 出现设备重新启动	网络或供电等原因待排查	先记录时刻，检查是否与舵机动作相关，再检查稳压电源、接头、信号和热点
距离长期无效、读数固定或占用状态不合理	可能遮挡、结露、安装变化或接线问题	清理光学窗口、检查方向并重测空巢距离；不能把无效读数解释为动物离开
麦克风数据异常或录音只有噪声	可能受水流、风、机构振动或供电影响	播放原录音，检查安装与防护；声音强度不是已校准分贝值

原始 ADC 可能在断线时仍显示一个看似合理的数，尤其是悬空模拟输入。维护时应把现场检查、读数变化和告警结合起来，不能只看是否有数字。

6. 维护方法与建议频率

以下频率为初始运维建议，需根据实际耗水、天气、污垢和掉线情况调整。

时间或触发条件	维护项目
安装后首日、首次高温供水后	检查温湿度曲线、实际出水与关水、两处湿润情况、漏水和供电稳定性
每日远程查看；高温天增加查看次数	确认数据新鲜、补水和堵塞提醒、阀门开多久、是否反复重启，以及电脑存储空间
按实测耗水安排，低水位时立即检查	补水并记录补水量；持续供水时缩短检查间隔
建议每周现场检查；大风暴雨后追加	检查固定件、线缆、电子盒进水、管路、导水层、传感器位置和树体固定余量
建议每月及更换部件后	复核传感器、低水位判断、阀门全行程、实际出水和空巢距离；备份数据

6.1 补水与疏通

先观察是否有动物活动，再按现场流程接近。补水前检查电路与供电接头干燥，避免水洒向电器。使用适合系统材料与动物栖息环境的清洁水源，盖好水箱，减少杂物进入。

出现堵塞提醒时，先看水箱是否有水、人工总阀是否打开，再检查软管折弯、过滤件、阀门和出水口。需要拆管或清洁时先隔离供水并断开相关电源。清理后在可观察条件下试水，确认两路导水层读数变湿、内部无漏水、关阀能停止出水，再恢复运行。不要仅清除网页告警就认为故障已解决。

6.2 传感器与导水层

断电后按模块允许的方法清理水位探头和传感器表面，不把非防水电路浸水。导水材料出现破损、严重污垢或润湿明显不均时更换。更换后保持原传感器位置并重新验证干 / 湿读数；不适配时由管理员修改阈值并重新烧录。

温湿度传感器可与可信参考仪器并排比较，避免用手直接捂住后马上读数。水位传感器用实际加水量验证低水位提醒。光照门限需在现场受光和遮阴条件下核对，不把 ADC 直接写成 lux。

6.3 电容传感器疑似故障告警与更换

判别现象：水阀已经打开，现场确认水位持续下降，但一路或两路电容传感器的原始 ADC 在导水过程中没有可辨识变化。应查看原始 ADC 趋势，不能仅凭“干 / 湿”标签没切换判断故障，因为标签带有滞回区间。

目前这是一条新增的人工巡检判据，尚未实现为网页或固件的自动告警。当前水位 ADC 未做连续体积标定，不能把短时 ADC 下降直接等同于确定的耗水量。“无变化”的时间窗口和变化容差也需通过正常润湿测试确定，不直接设为精确相等或随意指定数值。

1. 查看数据时间，确认正在读取新数据，排除掉线导致的数值停留。
2. 现场确认水从预期路径流出，并已到达该传感器所在的导水材料。水位降低但该处仍干，先排查漏水、分流、接触不良和导水不均。
3. 隔离供水并断电，检查接插件及探测面；电气检查交由技术人员处理。恢复供电后，在可观察条件下进行干燥与湿润对比，不浸湿模块非防水电路。
4. 如果探测位置确实由干变湿、接线正常，而原始 ADC 仍无响应，则将该传感器判为故障并更换。必要时由技术人员换用已知正常模块，区分传感器故障与线缆或 ADC 输入故障。
5. 更换前隔离供水并断电，按原位置、原深度安装同规格模块。接线由技术人员按技术手册核对。
6. 重新进行干湿读数、供水和关水测试，确认读数随润湿变化且状态正确。如新模块不适配原有干湿判定，先重新标定，由管理员更新配置；复测完成后再恢复树上运行并记录换件情况。

6.4 掉线排查

1. 确认 ESP32 仍供电，检查电源灯、接头和电子盒是否进水。
2. 确认电脑与设备实际加入同一局域网；设备切换到备用网络后，电脑也需能访问该网络。
3. 检查热点是否仍开启、是否为 2.4GHz 兼容模式、信号是否被树干和安装盒遮挡。
4. 确认后台服务运行，电脑没有休眠。网页用 auto 重新发现；不要一直使用可能已变化的旧 IP。
5. 仍失败时由维护人员在安全条件下重启设备，进一步诊断交由技术人员参考技术手册处理。反复重启不是长期修复方法。

6.5 停机与故障处置

发生漏水、电子盒进水、舵机持续卡住或明显异常发热时，先在安全可操作的位置隔离供水并断电，再安排检修。断电后舵机不会继续执行关阀，因此应通过人工总阀或断开供水源确保停止供水。重新上线前按首次部署步骤复测。

7. 数据保存与交接

- 实时传感器数据保存在接收电脑的 website/data/session_*.csv；录音保存在 website/recordings/。
- 电脑未接收期间，ESP32 不会补传完整历史传感器序列。网络恢复后数据缺口仍存在，记录报告中应标注。
- 当前设备录音采用有限循环存储，不能替代长期备份；收到录音后定期备份电脑上的文件。
- 维护记录至少包含：设备编号、时间、故障现象、现场水量、相关 ADC、阀门状态、处理措施、换件情况与复测结果。
- 把真实测量和模拟数据分开存放、明确标注。模拟网页不能用于判断现场是否需要补水或检修。
- 更换电脑时移交项目、记录和非敏感配置；API 密钥和 Wi-Fi 密码通过管理员指定方式单独配置。

8. 上树前验收清单

技术人员已完成电气安装与验收，用户确认电源及外部连接无损坏。

箱体、水箱和电子盒固定可靠，线缆有拉力固定、防水入口和滴水弯。

实际开阀出水、实际关阀止水，两处导水层均能润湿。

供水过程中内部无直接漏水或积水，排水路径避开电路和动物空间。

模拟低水位时能提醒，明确低水位没有自动停水联锁。

两处导水层的显示状态与现场干湿情况相符。

安装位置能连续收数据；舵机动作时没有复位或供电中断。

电脑后台运行和不休眠配置已确认，CSV 和录音可保存、可备份。

负责人知道如何补水、人工隔离供水、断电，以及何时安排现场检查。

技术依据：project/CURRENT_SETUP.md、project/firmware/main/project_config.h、project/shared/valve_control.h、website/README.zh-CN.md 及当前服务实现。