



GAMME OPERATOIRE DE MAINTENANCE MAINTENANCE PREVENTIVE

SGTD
SOCIETE DE GESTION DU TERMINAL
A CONTENEURS DE DORALEH

Entretien 250 heures Nacelle Genie Picker

Gamme N°	Version	Date	Référence bibliographique
SGTD-0607	1.0.0	23/05/2026	Documents technique Fabricant

SUIVI QUALITE

Auteur	Vérificateur	Approbateur	Autorisation
Maintenance Process Engineer	Planning, Methods & Reliability Manager	Workshop Manager	Technical & Engineering Director

EPI

								
☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐

PREPARATION

Outillage & Consommable	Stock	Compétences	Permis & autorisation
- Boîte à outils mécaniques standard - Chiffons - Dégrippant	<i>Huile moteur 15W40 (12.1 L)</i> <i>Filtre à huile</i> <i>Filtre à air</i> <i>Filtre à carburant secondaire</i>	Mécaniciens	Autorisation accordée à la personne chargée de l'exécution de la tâche



Consignes de sécurité avant intervention



1. Travailler impérativement en binôme.
2. Port obligatoire des EPI adaptés à la nacelle (casque, chaussure de sécurité, harnais, gants)
3. Mettre la nacelle en indisponibilité avant l'intervention
4. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence en début d'intervention, puis le relâcher après l'intervention.
5. Ne jamais se placer sous la flèche, la nacelle ou une charge suspendue.
6. Respecter et à ne pas dépasser la charge maximale.
7. Éviter tout contact, fuite ou déversement d'huiles, carburants ou graisses.
8. Maintenir l'équipement propre en fin d'intervention.



TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
TOURELLE ET STRUCTURE				
1.	Inspection visuelle de la tourelle et du châssis : - Inspecter visuellement la structure du châssis : pas de fissure, pas de déformation, peinture intacte. - Contrôler la propreté de la tourelle et l'état des capots : pas de corrosion avancée.			
MOTEUR THERMIQUE DEUTZ — TD2011 L04i				
2.	Vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile : - Vidanger l'huile moteur (bouchon de vidange sous le carter). - Remplacer le filtre à huile. - Remplir avec de l'huile neuve 15W-40 (capacité : 12,1 L) et vérifier le niveau à l'aide de la jauge de niveau. - Vérifier l'absence de fuite après remplissage et premier démarrage.			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
3.	Inspection des tuyaux d'admission d'air et remplacement du filtre à air : - Ouvrir le boîtier du filtre à air - Remplacer l'élément filtrant - Nettoyer l'intérieur du boîtier avant remontage. - Vérifier le bon positionnement et la fermeture correcte du boîtier. - Inspecter l'ensemble du circuit d'admission : tuyaux, coudes et raccords.			
4.	Circuit de refroidissement : - Contrôler le niveau de liquide de refroidissement (entre MIN et MAX). Compléter si nécessaire avec de l'Éthylène Glycol. - Inspecter les durites et colliers : aucune fissure, aucune fuite.			
5.	Inspection et remplacement du filtre carburant secondaire : - Remplacer l'élément du filtre carburant secondaire. - Inspecter : les canalisations, raccords. - Purger l'eau résiduelle du bol de décantation. - Vérifier l'étanchéité de l'ensemble du circuit carburant.	 		

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
6.	Inspection des courroies trapézoïdales (ventilateur / alternateur) : - Inspecter l'état des courroies et vérifier l'absence d'usure anormale. - Remplacer la courroie si elle présente tout signe d'usure, même partielle.			
7.	Nettoyage du refroidisseur d'huile moteur et des ailettes de refroidissement : - Nettoyer les ailettes du refroidisseur d'huile moteur à l'air comprimé (soufflette). - Éliminer toutes les traces de poussière, sel ou corps étrangers accumulés. - Inspecter les ailettes : pas d'écrasement ni de corrosion avancée. - Vérifier les raccords hydrauliques du refroidisseur : pas de fuite.			

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
8.	Inspection visuelle de l'huile hydraulique : Contrôler le niveau d'huile hydraulique via l'indicateur de niveau du réservoir (réservoir : 227 L). Compléter si nécessaire avec de l'huile ISO 32.			
9.	Inspection des filtres hydrauliques : - Inspecter les filtres hydraulique haute/moyenne pression : raccords sans fuite. - Inspecter le filtre de retour réservoir : bol serré, pas de fissure. - Inspecter le filtre drain de carcasse des moteurs de traction.			
CHÂSSIS, PNEUS ET TRAIN ROULANT				
10.	Inspection des pneus, des roues et contrôle du couple de serrage des écrous de roue : - Inspecter les 4 pneus : état de la bande de roulement, absence de fissure ou de déformation. - Contrôler le gonflage des pneus selon. Gonfler si nécessaire. - Vérifier le serrage des écrous de roue (goujons), serrer si nécessaire.			

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
	Couple de serrage des écrous de roue : 434 Nm. Remplacer immédiatement tout écrou manquant ou cassé.			
REMISE EN ÉTAT ET OBSERVATIONS				
11.	Démarrer le moteur et observer le démarrage : aucune fumée anormale, aucune alarme active. Contrôler les niveaux après mise en chauffe : huile moteur, liquide de refroidissement, hydraulique.			
12.	Remettre la machine en position de transport (flèche repliée, nacelle verrouillée). Reporter dans le BT toute anomalie détectée et remplacements effectués			