# **Sterownik ParaTNC**

# Instrukcja Obsługi, Instalacji i Napraw

Ważna dla wersji PCB:

C oraz C+

Ważna dla wersji oprogramowania: DF05

Mateusz Lubecki

Bielsko – Biała 2019, 2020

### 1. Wstęp

ParaTNC jest uniwersalnym sterownikiem stacji pracującej w systemie APRS (Automatic Packet Reporting System). W zależności od konfiguracji oprogramowania umożliwia pracę w jednym lub wielu z niżej wymienionych trybów:

- Modem TNC komunikujący się z komputerem PC przy użyciu protokołu KISS
- Retransmiter (digipeater) pakietów APRS ze ścieżka WIDE1-1
- Stacja pogodowa
- Telemetria systemów fotowoltaicznych Victron z protokołem VE.Direct

Sterownik został skonstruowany z myślą o pracy w środowisku obfitym w zakłócenia spowodowane przez silne pola wielkiej częstotliwości, wyładowania atmosferyczne i inne przejawy elektryczności statycznej. Konstrukcja obwodów elektronicznych sterownika zapewnia separację galwaniczną oraz tłumienie szkodliwych przepięć gdzie tylko jest to możliwe z punktu widzenia kosztów, praktyczności a przede wszystkim ograniczeń technicznych narzuconych przez przesyłane sygnały. Separacja mas i sygnałów dzieli sterownik ParaTNC na trzy obszary:

- Masa mikrokontrolera, zasilacza i układów pomocniczych.
- Masa radiotelefonu
- Masa anemometru, magistrali RS 485 oraz One Wire (termometr)

Sterownik ma również możliwość opcjonalnym pracy z wbudowanym układem nadawczo / odbiorczym Radiometrix BiM1H, będącym kompletnym, jednokanałowym radiotelefonem VHF o mocy pół wata (27dBm / 500mW). W tym przypadku masa radiotelefonu i czujników pogodowych musi zostać złączona przy pomocy zworki (rezystora zero omów) R42, znajdującym się na dolnej warstwie PCB w pobliżu gniazda DB-9.

Modem KISS umożliwia odbieranie i wysyłanie pakietów (ramek) APRS z podłączonego po porcie szeregowym komputera, bądź jakiegokolwiek innego urządzenia wspierającego ten protokół. Port szeregowy pracuje na standardowej prędkości 9600bps w typowej konfiguracji 8N1. Tryb KISS jest aktywny automatycznie po załączeniu zasilania i nie wymaga wysyłania żadnych poleceń inicjujących.

W chwili obecnej konfiguracja oprogramowania ParaTNC odbywa się na etapie jego kompilacji przez edycję pliku nagłówkowego 'station\_config.h' zawierającego wszystkie parametry konfiguracyjne. Skompilowane oprogramowanie można wgrać do sterownika przy pomocy fabrycznego bootloadera i portu szeregowego RS232. Szczegółowy opis kompilacji a następnie ładowania oprogramowania sterownika jest przedstawiony w dalszej części instrukcji, w rozdziale.

### 2. Parametry charakterystyczne

Napięcie Zasilania: 11½ do 14V prądu stałego z uziemionym minusem

Pobór prądu:

- Bez załączonych czujników pogodowych: 30mA

Z załączonymi czujnikami pogodowymi: 110mA

Prędkość transmisji w kanale radiowym: 1200 bitów na sekundę

Modulacja używana w kanale radiowym: AFSK (zgodna z Bell 202)

Maksymalny rozmiar jednej ramki (pakietu) APRS: 512 bajtów<sup>1</sup>

### 3. Lista obsługiwanych czujników pogodowych

Mierzona wartość	Model / Producent	Magistrala
Temperatura	Dallas DS18B20	Dallas OneWire
Temperatura	Lufft (np. V200A / Ventus) <sup>2</sup>	UMB Binary
Temperatura	TE Connectivity MS5611 <sup>3</sup>	I2C
Temperatura	Bosh BME280	I2C
Ciśnienie	Lufft (np. V200A / Ventus)	UMB Binary
Ciśnienie	TE Connectivity MS5611	I2C
Ciśnienie	Bosh BME280	I2C
Wiatr	TX20	Własnościowe 'chińskie' OneWire
Wiatr	Lufft V200A / Ventus	UMB Binary
Wiatr	Davis 6410	Prędkość wiatru jako wyjście
Wiatr	Dowolny anemometr mechaniczny	impulsów z kontaktronu. Kierunek wiatru jako rezystancja / napięcie z potencjometru.
Wilgotność	DHT22 (czasami oznaczany AM2302)	Własnościowe 'chińskie' OneWire
Wilgotność	Bosh BME280	I2C


Tabela 1

Jeżeli podczas odbioru ramki APRS wyczerpana zostanie pojemność wewnętrznych buforów N/O wynosząca 512 bajtów, oprogramowanie zaprzestanie dalszego dekodowania, skasuje dotychczas odebraną treść oraz skasuje swój stan do oczekiwania na rozpoczęcie kolejnej ramki.

<sup>2</sup> Czujniki meteorologiczne f-my Lufft obsługują uniwersalny protokół UMB, który jest niezależny od zakresu mierzonych parametrów i z punktu widzenia sterownika pracuje tak samo bez względu na konkretny typ i model podłączonego do magistrali urządzenia. Konfiguracja sprowadza się jedynie do podania identyfikatora urządzenia z którym ma być zestawiona komunikacja po protokole UMB, oraz numerów kanałów zawierających konkretne parametry.

Ponieważ czujniki na magistrali I2C są umieszczone w środku obudowy sterownika, służą one bardziej do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia / szafki telekomunikacyjnej w której się znajdują.


# 4. Widok ogólny zmontowanego sterownika



Ilustracja 1

Ilustracja 1 przedstawia widok zmontowanego sterownika ParaTNC umieszczonego w obudowie. Widoczna wersja nie obejmuje układu Radiometrix BiMH-1 stanowiącego kompletny moduł nadawczo – odbiorczy pracujący na częstotliwości 144.800MHz z mocą pół wata (500mW).

Ilustracja 2 przedstawia widok sterownika ParaTNC z opisem najważniejszych komponentów i ich rolą w układzie.



- Zworka uruchamiająca Bootloader (program ładujący). Zwarcie jej wyprowadzeń a następnie załączenie zasilania powoduje uruchomienie sterownika z pamięci ROM zawierającej program ładujący, umożliwiający przeprogramowanie pamięci Flash z poziomu komputera przy pomocy portu szeregowego RS232.
- 2. Złącze JTAG umożliwiające podłączenia debuggera / programatora.
- 3. Transceiver MAX485 obsługujący magistralę RS 485.
- 4. Pojemnościowy separator sygnałów Analog Devices ADUM1401ARWZ. Oddziela masę sterownika i jego zasilacza od masy magistrali RS 485 i czujników pogodowych.

- 5. Konwerter napięcie częstotliwość Analog Devices AD7740YRMZ oraz generator częstotliwości wzorcowej CFPS109-32K. Wraz z układami towarzyszącymi służy do separacji galwanicznej sygnału kierunku wiatru z anemometru.
- 6. Potencjometr regulacji poziomu sygnału audio z radiotelefonu do sterownika.
- 7. Przetwornica DC/DC z izolacją galwaniczną Traco Power TMA1205S. Obniża ona napięcie +12V do wartości +5V, które jest używane do zasilania wszystkich podzespołów po stronie "gorącej" tj. czujników meteorologicznych, interfejsu magistrali RS 485 itp.
- 8. Potencjometr regulacji poziomu sygnału audio ze sterownika do radiotelefonu.
- 9. Gniazdo RJ 45 portu szeregowego RS232.
- 10. Mikrokontroler STM32F100RB.
- 11. Moduł czujnika ciśnienia i wilgotności BME280
- 12. Gniazdo DB-9 do podłączenia radiotelefonu.
- 13. Układy 6N137 oraz PC817 służące do separacji sygnału prędkości z anemometru oraz magistrali Dallas One Wire

### 5. Opis złączy dostępnych na zewnątrz obudowy sterownika

#### 5.1. Gniazdo Zasilania

Gniazdo zasilania to standardowy gniazdo DC (tzw. 'beczka') 5.5/2.5 milimetra z zewnętrznym minusem. Sterownik posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w postaci diody prostowniczej załączonej szeregowo zaraz za gniazdem. W przypadku zamiany dodatniego i ujemnego wyprowadzenia zasilacza sterownik nie uruchomi się.

#### 5.2. Gniazdo RS232

Port szeregowy pracujący w standardzie RS232 został wyprowadzony na gniazdo RJ45 w standardzie Cisco. UWAGA!! Z tego powodu nie wolno podłączać tam kabla Ethernet ani żadnych urządzeń sieciowych typu przełączniki czy routery! Gotowy kabel – przejściówka z gniazda RJ 45 na standardowy DB-9 albo wersja z konwerterem USB można kupić za 15..20 złotych na Allegro. Szukać należy po frazie "Kabel konsolowy Cisco"



*Ilustracja 2: Typowy kabel konsolowy CISCO z RJ45 na DB9* 

Rozszycie kabla po stronie sterownika jest przedstawione w tabeli 1. Warto przy tym pamiętać, że numeracja pinów we wtykach / gniazdach RJ – 45 nie jest jednoznaczna. W większości przypadków za pin pierwszy uważa się pierwszy z lewej, patrząc na wtyczkę RJ – 45 o strony styków i tak też przyjęto w tabeli 1. Nie zawsze jest to jednak regułą, gdyż Motorola w swojej nomenklaturze numerowała piny od strony blokady a nie od strony styków.


Nr wyprowadzenia gniazda RJ 45	Funkcja	
3 RS232 TX − transmisja sterownik → PC		
4 i 5	Masa (wspólna z masą zasilania)	
6	RS232 RX – transmisja PC → sterownik	
Opcjonalne zasilanie +5V załączane zworką koło gniaz		

Tabela 2: Rozkład wyprowadzeń gniazda konsolowego RJ 45

W Tabeli 2 znajduje się schemat połączeń kabla konsolowego RJ 45 na wtyk żeński DB – 9 przy założeniu użycia kabla sieciowego typu skrętka i zarobieniu wtyku RJ 45 zgodnie ze standardem 'EIA-568-B', to jest w kolejności zaczynając od biało pomarańczowy – pomarańczowy – biało zielony, niebieski itd. Zgodnie z ilustracją 3

Kolor	Pin wtyki RJ 45	Pin wtyku DB-9	Rola w sterowniku
BIAŁO POMARAŃCZOWY	1		brak
POMARAŃCZOWY	2		brak
BIAŁO ZIELONY	3	2	TX Sterownik → PC
NIEBIESKI	4	5	Masa
BIAŁO NIEBIESKI	5	5	Masa
ZIELONY	6	3	RX PC → Sterownik
BIAŁO BRĄZOWY	7	4	Opcjonalne zasilanie +5V
BRĄZOWY	8		brak

Tabela 3



Ilustracja 3

Napięcie +5V podawane na pin numer 4 służy tylko i wyłącznie do zasilania odbiornika Byonics GPS5 lub innego kompatybilnego. Obecnie oprogramowanie ParaTNC nie obsługuje pracy jako tracker, dlatego napięcie to powinno być zawsze wyłączone.

# 5.3. Gniazdo do podłączenia radiotelefonu

Radiotelefon podłącza się do gniazda męskiego DB-9. Jest ono zgodne wstecz ze standardem modemów Muel TNC-2 i podobnych. Dokłady opis wyprowadzeń jest przedstawiony jest w tabeli

Pin wtyku DB-9	Znaczenie	
3	Wejście audio z radia	
4	PTT – Wyjście OD	
5	Wyjście audio do radia	
7	Masa radiotelefonu	
9	Odwrócony sygnał PTT	

Pin 4 i 9 są wyjściami typu Otwarty Dren bez podciągania. W stanie aktywnym są zwierane do masy, w stanie nie-aktywnym pozostają w stanie wysokiej impedancji. Pin 4 jest aktywny podczas nadawania ramki i służy do przełączania radiotelefonu z odbioru do nadawania. Pin 9 jest odwrotnością sygnału z pinu 4 i jest aktywny podczas odbioru a w momencie przejścia w tryb nadawania przełącza się stan w wysokiej impedancji.

Sygnały audio są separowane przy pomocy transformatorów audio o impedancji uzwojeń wynoszącej 600 omów (rezystancja 66 omów). Składowa stała na wejściu sygnału z radiotelefonu jest blokowana przez kondensator elektrolityczny o pojemności 220 uF skierowany plusem w stronę gniazda.



Uwaga! Składowa stała na wejściu sygnału audio z radiotelefonu (podawana przez radiotelefon) nie może być większa niż 5V, chwilowo do 10V

Wyjście sygnału do radiotelefonu 'po stronie gorącej', tj po stronie radiotelefonu nie jest wyposażone w żaden kondensator blokujący składową stałą. Jeżeli wejście sygnałowe w radiotelefonie jest to wejście na poziomie mikrofonowym, na którym jest jednocześnie obecne napięcie stałe do zasilania, bądź polaryzacji wkładki mikrofonowej, to kabel połączeniowy musi być wyposażony w dodatkowy kondensator blokujący do napięcie.



Uwaga! Brak blokowania składowej stałej będzie skutkował przepływem prądu stałego przez uzwojenie transformatora audio i obciążenie układów połączonego radiotelefonu.

Zastosowane transformatory separujące audio mają dość niską rezystancję i takie obciążenie może uniemożliwić poprawną pracę podłączonego radiotelefonu. Dodatkowo może spowodować powstanie stałego namagnesowania rdzenia transformatora audio, które docelowo pogorszy parametry jego pracy i zwiększy zniekształcenia sygnału.

W przypadku stwierdzenia, że używany radiotelefon podaje napięcie stałe na wejście mikrofonowe należy użyć kondensatora elektrolitycznego o wartości nie mniejszej niż 100uF z plusem zwróconym w stronę radia.

Radiotelefony przewoźne (mobilowe) marki Motorola, takie jak GM340, GM350, GM300 posiadają wejście mikrofonowe, które jest tak naprawdę wejściem liniowym, w którym ten problem nie występuje.


Tabele 4 i 5 zawiera rozszycie kabla połączeniowego pomiędzy sterownikiem ParaTNC a tylnym złączem akcesoryjnym w radiotelefonach Motorola z serii Waris / Radius / Ariane (GM340, GM360, GM300, GM350) oraz dolnym złączem serii Jedi (MC2100)

Sterownik	Radiotelefon	Rola
3	2	Audio sterownik → Radio. Pin 2, wejście liniowe sygnału z mikrofonu
4	3	Sterowanie PTT. <b>Uwaga!</b> W przypadku modeli Motorola M120 oraz GM300 z "masked logic board" (najczęściej modele 8 kanałowe) pin 3 tylnego złącza ma odgórnie ustaloną funkcję w postaci PTT W modelach GM300 z "full logic board" (16 i 32 kanałowe), GM350 w wersji z wyświetlaczem i całej serii Waris (GM340, GM360, GM380) funkcja tego pinu jest konfigurowalna z poziomu oprogramowania
5	11	<ul> <li>Audio radio → sterownik. Uwaga! Pin ten jest konfigurowalny pod względem sygnały, który się na nim pojawia:</li> <li>Filtered Squelched – Sygnał po deemfazie i z blokadą szumu. Generalnie ten sam sygnał, który jest słyszalny w głośniku</li> <li>Filtered Unsquelched – Sygnał po deemfazie i z wyłączoną blokadą szumu. Ten sam sygnał, który pojawia się w głośniku ale "z szumem pomiędzy transmisjami", z pominięciem ewentualnego CTCSS.</li> <li>Unfiltered Squelched – Sygnał bez deemfazy "flat", czyli prosto z demodulatora i z blokadą szumów.</li> <li>Unfiltered Unsquelched – Sygnał bez deemfazy i bez blokady szumów.</li> </ul>
		Zaleca się aby do ParaTNC podać sygnał "Unfiltered Unquelched". W przypadku wszystkich radiotelefonów oprócz GM300 zmiany tej dokonuje się programowo z poziomu CPS. W motoroli GM300 należy przestawić zworkę na "Controller Board' z "Filtered Squelched" na "Unfiltered Unsquelched".  Sygnał wyjściowy audio obecny na tym pinie ma zawsze stały poziom, niezależny od regulacji głośności głośnika.
7	7	Masa radiotelefonu.  UWAGA! Większość radiotelefonów Motorola posiada mostkowy wzmacniacz głośnikowy! Wyjścia głośnika (plus i minus) nie są połączone z masą i nie wolno ich z tą masą łączyć, gdyż najczęściej kończy się to natychmiastowym uszkodzeniem wzmacniacza głośnikowego.


Tabela 4: Rozszycie kabla pomiędzy ParaTNC a Motorola GM300/GM350/GM340/GM360



Uwaga! Motorola GM350 w wersji 4 kanałowej (bez wyświetlacza) **NIE POSIADA** większości sygnałów gniazda akcesoryjnego i generalnie jest niepolecana do stosowania z ParaTNC!



Ilustracja 4: Rozkład wyprowadzeń tylnego gniazda akcesoryjnego w Motorola GM300/GM350



Ilustracja 5: Rozkład wyprowadzeń tylnego gniazda akcesoryjnego Motorola z serii Waris (GM340/GM360/GM380)

Zestaw tylnego wtyku akcesoryjnego 16 pin widnieje w ofercie Motorola jako numer części HLN9242A. Zawiera on obudowę wtyku z zatrzaskiem, 8 pinów z zarobionymi ok 20 centymetrowymi odcinkami przewodów, 20 zapasowych pinów do samodzielnego zaciśnięcia oraz specjalny przyrząd służący do wyciągania pinów wciśniętych w obudowę.

Sterownik	Radiotelefon	Rola
3	11	Audio radio → Sterownik. Jest to ten sam sygnał, który jest słyszalny w głośniku, lecz z ominięciem potencjometru regulacji głośności.
4	21	Sterowanie PTT
5	23	Audio sterownik → radio. Wejście mikrofonowe na poziomie liniowym (bez żadnej składowej stałej)
7	10	Masa radiotelefonu

*Tabela 5: Rozszycie dolnego gniazda akcesoryjnego radiotelefonów z serii Jedi (np. MC2100)* 



Dolne złącze akcesoryjne jest to tak naprawdę zwykłe gniazdo DB-25. Normalny wtyk DB-25 wymaga jednak przeróbki mechanicznej aby zmieścić się w zagłębieniu. Należy odciąć szlifierką boczne końcówki na śruby mocujące, a w niektórych przypadkach dodatkowo zalutować krawędź wtyku.

Oryginalny zestaw złącza akcesoryjnego serii Jedi jest sprzedawany przez Motorola pod numerem części HLN6412. Jest ono jednak trudno dostępne, ponieważ jest specyficzne dla nieprodukowanej i niewspieranej już serii Jedi oraz nie występuje w żadnym współczesnym radiotelefonie Motorola.

W odróżnieniu od serii Waris i Ariane rodzaj sygnałów audio dostępnych na złączu akcesoryjnym konfiguruje się per personalizacja a nie globalnie per radio. Wybierać można pomiędzy filtracją Data (Flat) albo Voice (Filtered). Identycznie wybiera się czy blokada szumów ma być dla danego kanału włączona czy stale wyłączona (otwarta)

### 5.4. Gniazdo anemometru (4 pinowe)

Złącze anemometru jest to 4 pinowe gniazdo mikrofonowe, używane często w radiotelefonach CB-Radio. Pasujący do niego wtyk można zakupić w wielu sklepach elektronicznych, bądź w serwisach CB-Radio, czy innych urządzeń elektronicznych. W ofercie Transfer Multisort Elektronik (TME) znajduje się wtyk produkcji CLIFF model FC684214.

Rozszycie złącza jest zależne od rodzaju podłączonego anemometru

Pin	Rola	Kolor oryginalnego kabla
1	TX	Brązowy
2	Masa	Żółty
3	Zasilanie +5V	Czerwony
	DTR	Zielony

Tabela 6: Rozszycie złącza dla anemometru TX20



Aby anemometr pracował we wtyku 4 pinowym należy zewrzeć linię DTR (zielony kabel) z masą przez rezystor 1 kOhm

Pin gniazda 4 pin	Kolor skrętki RJ-45	Rola
1	Zielony	Wyjście impulsatora (prędkość wiatru)
2	Biało-niebieski	Masa czujników
3	Biało-Zielony	Zasilanie +5V (separowane)
4	Niebieski	Ślizgacz potencjometru (kierunek wiatru)

Tabela 7: Rozszycie złącza do anemometru Davis 6410 i podobnych

Pomiędzy pinem 1 a 3 należy zalutować rezystor o wartości 1kOhm.

Anemometr Davis 6410 posiada zintegrowany, czterożyłowy kabel z zarobionym wtykiem RJ11. Pasuje on mechanicznie i jest do pewnego stopnia zgodny elektrycznie z gniazdami RJ45. Zaleca się przygotowane kabla z wtyku 4 pinowego na RJ45 zgodnie ze standardem B (Ilustracja 3). Anemometr można wtedy podłączyć przy pomocy dowolnego łącznika (beczki) RJ45 – RJ45.



Ilustracja 6: Łącznik wtyków RJ45

## 5.5. Gniazdo akcesoryjne i termometru (8 pinowe)

Sterownik posiada 8 pinowe złącze akcesoryjne, będące innym wariantem złącza 4 pinowego używanego do podłączania anemometru. Można je zakupić z oferty TME jako CLIFF numer części FC684218

Pin	Rola
1	Anemometr – wyjście impulsatora (pin 1 złącza 4 pinowego)
2	Masa czujników
3	Przełączane napięcie +5V (separowane)
4	Sterowalne wyjście otwarty kolektor
5	Termometr – Magistrala OneWire
6	Nieprzełączalne napięcie +5V (separowane, obecne zawsze)
7	Anemometr – kierunek wiatru (pin 4 złącza 4 pinowego)
8	Masa czujników

Tabela 8: Rozszycie złącza 8 pinowego

Sterowanie wyjściem otwarty kolektor obecnie nie jest zaimplementowane w oprogramowaniu. Wyjście zostało umieszczone do przyszłych zastosowań.

# 6. Opis złączy wewnętrznych dostępnych na PCB



Ilustracja 7: Rozkład listw zaciskowych (rozłącznych) na tylnej krawędzi płytki PCB
Na tylnej krawędzi płytki PCB znajdują się cztery listwy zaciskowe rozłączne z rastrem 3.5
milimetra. Gniazda do wlutowania mogą zostać dobrane z serii TBG-3.5-KW produkcji TE
Connectivity. Pasujące do nich wtyki to seria TBW-3.5-AMP (przykładowy numer części
TE Connectivity: 284506-2 dla złącza dwu stykowego)

- 7. Opis roli diod LED
- 8. Używanie bootloadera to wgrywania oprogramowania do sterownika