

Bedienungsanleitung LC 80

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lerncomputer LC 80

1. Ausgabe November 1984 (incl. Änderungsnachtrag Nr. 1 zur Bedienungsanleitung LC 80)

PDF-Version: Volker Pohlers, 2003

DDR- 5010 Erfurt, Rudolfstraße 47 Telefon: 580, Telex: 061306



Inhaltsübersicht

		Seite
0.	Einführung	5
1.	Kurzbeschreibung	6
1.1.	Technische Kennwerte	6
1.2.	Darstellung der Bedienelemente und	
	Anschlußstellen	9
2.	Allgemeine Informationen	10
2.1.	Beschreibung der Tastatur	10
2.2.	Darstellung der 7-Segment-Anzeige	10
2.3.	Darstellung der Eingaben	11
2.4.	Fehleranzeige	11
3.	Inbetriebnahme und Programmeingabe	11
3.1.	Stromversorgung	11
3.2.	Tasteneingabe	12
3.3.	Registeranzeige und Stepfunktion	17
3.4.	Magnetbandanschluß	21
3.5.	Magnetbandinterface	24
3.6.	Speicherbereiche	26
3.7.	Periphere Bausteine	26
4.	Programmierbeispiele	28
4.1.	Einerkomplement	28
4.2.	8-Bit-Addition	28
4.3.	Linksverschiebung	29
4.4.	Ausblenden der oberen Tetraden	29
4.5.	Bestimmung der größeren von zwei Zahlen	30
4.6.	Ermittlung der Quadratzahlen	31
4.7.	Summieren von Daten	32
4.8.	Bestimmung der größten Zahl	33
5.	Programmtest und Fehlersuche	34

6.	Verwendung des Monitorprogramms	35
6.1.	Unterprogramme	35
6.2.	Praktische Beispiele	40
7.	Hinweise des Herstellers	52
8.	Literaturverzeichnis	53
9.	Anhang	55
10.	Anlage Stromlaufplan	

Hinweis

Ist Ihr LC 80 nicht mit zwei ROM's U 505, sondern mit einem 2 KByte-EPROM (z.B. K 573 RF5 o. 2) bestückt, so ändern sich die Startadressen der nachfolgend aufgeführten Unterprogramme. (Siehe S. 58)

0. Einführung

Der Lerncomputer LC 80 ist ein Einkarten-Mikrorechner auf der Basis des Mikroprozessorsystems U 880. Er dient in erster Linie dem gründlichen Kennenlernen der Bausteine und dem Erlernen der Programmierung im Maschinencode.

Darüber hinaus ist er für einfache Steuerungen, Kontrolleinrichtungen usw. einsetzbar.

Der Lerncomputer ermöglicht:

- die Eingabe von Programmen in Maschinensprache
- das Erlernen der Wirkungsweise der 158 Basisbefehle bzw. der über 450 Operationscodes des Mikroprozessors
- das Erlernen der Programmvierung und der Wirkungsweise der Peripheriebausteine PIO(U 855) und CTC(U 857).
- Über zwei Steckverbinder stehen dem Anwender der gesamte CPU-Bus,12 Ein-/Ausgabeleitungen sowie 4 Handshake-Leitungen des PIO und alle 4 Kanäle des CTC zur freien Verfügung. Damit läßt sich der Lerncomputer für einfache Steuerungen und Regelungen unmittelbar oder in zeitlicher Ablaufsteuerung einsetzen.
- In Verbindung mit einer akustischen Ausgabemöglichkeit können mit dem Lerncomputer einfache akustische Signale bzw. musikalische Spiele programmiert werden (z.B. Uhr mit Weckfunktion).
- Die Ausgabe wird durch eine 6stellige 7-Segment-LEDAnzeige realisiert. Neben der eigentlichen Funktion zur Darstellung der Adressen und Daten kann die Anzeige zur Erzeugung von feststehender oder Wanderschrift in 7-Segment-Darstellung sowie für optische Spiele verwendet werden.
- Die Eingabe erfolgt über eine Tastatur mit 25 Tasten, wobei neben den Funktionen auch RESET- und NMI-Signale erzeugt werden können.
- Als externer Speicher kann ein beliebiges Kassetten- oder Spulentonbandgerät angeschlossen werden. Das Laden von Programmen und Daten vom Band wird dabei durch automatisches Aufsuchen des gewünschten Datensatzes und Berech-

nung einer Prüfsumme unterstützt.

1.Kurzbeschreibung

Der LC 80 ist ein Einplatinenrechner auf der Basis des U 880-Systems. Die Programmierung erfolgt in Maschinensprache (U 880-Befehlssatz). Zur Eingabe wird eine Tastatur mit 25 Tasten (16 Hexadezimal-,9 Funktionstasten; Einführung in Zahlensysteme durch Handbuch LC 80) genutzt.

Eine 6stellige 7-Segmentanzeige realisiert die Kommunikation zwischen Gerät und Anwender. Über ein Kassetteninterface kann ein Tonbandgerät angeschlossen werden, wodurch die Ein- und Ausgabe von Programmen ermöglicht wird. Die Stromversorgung muß durch Anschluß eines externen Netzteiles mit 9...12 V Gleichoder Wechselspannung/0.6...1A realisiert werden. Die Dimensionierung den Netzteiles ist so ausgelegt, daß keine stromziehenden Zusatzschaltungen benutzt werden.

Der LC 80 darf nur im geöffneten Zustand betrieben werden. Achtung! Der LC 80 darf nur mit einem Netzteil, das den

Sicherheitsbestimmungen nach TGL 200-7045 (bzw. IEC) entspricht ,betrieben werden.

Die LED "HALT"(4), (s.Pkt.1.2.) zeigt an, daß der LC 80 bei der Programmabarbeitung einen HALT-Befehl erreicht hat. Die LED "OUT" (5), (s.Pkt.1.2.) wird bei der programmierten Ausgabe von Tönen parallel zur Hörkapsel angesteuert.

Vor der Arbeit mit dem LC 80 ist es zum besseren Verständnis der Probleme der Mikroprozessorprogrammierung günstig, die Bedienungsanleitung und das zugehörige Handbuch LC 80 zu studieren.

1.1. Technische Kennwerte

Tastatur

1.1.1. Informationseingabe/-ausgabe

25stellig (16 Hexadezimal-,9 Funktionstasten) Anzeige 6stellige 7-Segmentanzeige

Ein-/Ausgabe - Magnetbandinterface mit TB/TA-Anschluß funktionen - 12 programmierbare Ein-/Ausgänge, 4 Handshake-Leitungen und 7 CTC-Leitungen

- CPU-BUS (ungepuffert)

1.1.2. Funktionen

Bezeichnung	Taste	Funktion
RESET	RES	Unterbrechung der Programmausführung,
		Rücksetzen in Grundzustand erfolgt erst
		nach Loslassen der Taste
STORE	ST	Abspeichern von Programmen und Daten
		auf Magnetband
LOAD	LD	Rückladen von Programmen und Daten vom
		Magnetband in den Arbeitsspeicher
EXECUTE	EX	START von Anwenderprogrammen sowie
		der Interfacefunktion
NMI	NM1	Auslösen eines nicht maskierbaren
		Interrupts zur Programmunterbrechung
		sowie freien Verwendung im
		Anwenderprogramm
ADDRESS	ADR	Adress-Eingabe
DATA	DAT	Daten-Eingabe
LAST	-	Übergang zum vorherigen Schritt
NEXT	+	Übergang zum nächsten Schritt

1.1.3. Allgemeine Kennwerte

eingesetzte Schaltkreise des Mikroprozessorsystems

CPU UD 880 D PIO 2x UD 855 D CTC UD 857 D

- realisierter Speicherumfang

2 KByte ROM 2 x U 505 D 1 KByte RAM 2 x U 214 D

- Stromversorgung 9... 12 V AC/DC

(aus externem Netzteil)

- Stromaufnahme bei Nennbedingungen und Grundausstattung

≤ 600 mA bei DC ≤ 1000 mA bei AC

Taktfrequenz 900 kHz ± 50 kHz

Nennarbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur +10°C...+35°C

- relative Luftfeuchte 10%...80% bei max. 25°C

linear abfallend von 80% / 25 °C

auf 45 % / 35 °C

- Ausführungsklasse N III für das Erzeugnis

- Ausgangspegel für $U_{SS} \ge 40 \text{ mV}$ - Magnetbandinterface $(R_L > 10 \text{ k}\Omega)$

- Lager- und Transportbedingungen

- Umgebungstemperatur -25°C ... +55°C

- Relative Luftfeuchtigkeit max. 93% bei +25°C

- max. Lager- und Transportdauer 6 Monate

- Schutzgrad IP 00 TGL RGW 778

Schutzklasse III

- Abmessung 310 x 255 x 40 mm

- Masse ohne Verpackung ca. 1,3 kg

1.1.4. Zubehör

1 Stück Verpackung

1 Buchsenleiste für Steckverbinder (26polig,222-26

TGL 29331 81.04)

1 Buchsenleiste für Steckverbinder (58polig,222-58

TGL 29331 131.0.3)


1 Steckdose (6 AF 28063)

1 Bedienungsanleitung LC 80 G-5403.500

1 Garantieurkunde

1.2. Darstellung der Bedienelemente und Anschlußstellen

- Anschlußbelegung siehe beiliegendes Schaltbild



Legende:

1 Anschluß für externes

Netzteil

2 Magnetbandanschluß

3 USER-BUS-Anschluß

4 HALT-LED 5 OUT-LED 6 7-Segment-Anzeige 7 CPU-BUS-Anschluß

8 Tastatur

9 Typschild

2. Allgemeine Informationen

2.1. Beschreibung der Tastatur

Taste RES	Bezeichnung (RESET)	Funktion Die Taste unterbricht sofort die Programmausführung, bringt den
ST	(STORE)	Rechner in den Grundzustand und zeigt "LC 80" an. Die Funktion dient zum Speichern von Programmen und Daten auf Magnetband,, um diese später weiter zu verwenden; dabei wird ein
LD	(LOAD)	Programmname mit auf dem Magnetband abgespeichert. Mit dieser Funktion werden Programme oder Daten, welche mittels STORE auf einem Magnetband abgelegt wurden, in den Rechner geladen.
EX	(EXECUTE)	Start der Ausführung eines Programms oder Befehls.
NMI	(NON MASKABLE INTERRUPT)	Auslösen eines NMI an die CPU
ADR	(ADDRESS)	Adress-Eingabe-Taste
DAT	(DATA)	Daten-Eingabe-Taste
<u>-</u>	(LAST)	Übergang zum vorherigen Schritt
+	(NEXT)	Übergang zum nächsten Schritt

2.2. Darstellung der 7-Segment-Anzeige

Die optische Darstellung von Informationen erfolgt auf der 7-Segment-Anzeige des LC 80. Die 6 Stellen können zur Ausgabe von Ziffern und diversen Zeichen verwendet werden.

1234	5 6
Adress-	Daten
spalten	spalten

Ist der Inhalt der Anzeige an einigen Stellen im folgenden Text unbekannt oder unwichtig, werden die entsprechenden Stellen hier mit X.X. dargestellt.

2.3. Darstellung der Eingaben

(ADDRESS) bedeutet, daß der Nutzer 4 Zifferntasten drücken soll, um eine Adresse einzugeben. Bei der Eingabe von mehr als 4 Ziffern werden nur die letzten 4 Ziffern gewertet; wird nichts eingegeben, so wird die in der Anzeige stehende Adresse verwendet,

Bei der Eingabe der ersten Ziffer wird die vorherige Adresse durch den LC 80 gelöscht, bei weiterer Eingabe werden die Ziffern jeweils von rechts nach links verschoben.

(DATA) bedeutet, daß der Nutzer 1 Byte Daten in den Speicher eingeben soll; die Funktion entspricht in der Ausführung (ADDRESS).

2.4. Fehleranzeige

Bei einer fehlerhaften Eingabe wird durch den LC 80 die Fehlermeldung "ERROR" angezeigt, solange die Taste gedrückt bleibt. Die Fehleranzeige erfolgt auch bei Übertragungsfehlern vom Magnetbandgerät.

3. Inbetriebnahme und Programmeingabe

3.1. Stromversorgung

Schließen Sie an die Spannungsbuchse des Rechners den Stecker eines Netzteiles von 9...12 V Gleichspannung oder Wechselspannung (s.Pkt.1.1.3.) an. Der LC 80 wird dabei automatisch gestartet. Seine Bereitschaft wird durch den Namen "LC 80" auf dem Display angezeigt, nachdem er die Anfangsmelodie und den Begrüßungstext vorgeführt hat. Sie können mit der Arbeit am Rechner beginnen, sobald der Text "LC 80" in der Anzeige erschienen ist. Sollte diese Anzeige nicht erfolgen, so drücken Sie bitte die Taste "RES", um den Rechner neu zu starten. Wenn das nicht zum Erfolg führt, überprüfen Sie bitte die Stromversorgung.

Zeigt der LC 80 keine Reaktion und leuchtet zusätzlich die LED "HALT", so läßt sich auf Speicherfehler schließen und das Gerät ist. zur Reparatur zu geben.

Achtung! Der LC 80 darf nur mit einem Netzteil betrieben werden, welches den Sicherheitsbestimmungen) (Schutzkleinspannung!) TGL 200-7045 (bzw.IEC) entspricht. Bei Verwendung von Netzteilen mit einer Stromergiebigkeit von mehr als 2 A muß eine Sicherung (T1A) zwischengeschaltet werden, um im Störungsfall Schäden am Gerät und eine Überhitzung des Rechners zu vermeiden.

3.2. Tasteneingabe

Die Tasten "ST" und "LD" werden unter Pkt.3.4. erläutert.

3.2.1. RESET

Nach dem Anlegen der Spannung an den LC 80 oder dem Betätigen der RESET-Taste wird ein RESET-Signal für den Rechner erzeugt. Dadurch beginnt der LC 80 mit der Herstellung des Grundzustandes. Nachdem alle Anfangswerte durch das Initialisierungsprogramm eingestellt sind, erscheint der Name "LC 80" in der Anzeige und der Rechner ist bereit zur Arbeit.

Es treten zwei verschiedene RESET-Varianten beim LC 80 auf. Bei dem durch das Einschalten der Versorgungsspannung auftretenden "power-on-Reset" beginnt der Rechner mit dem Spielen der Anfangsmusik und dem Begrüßungstext auf der Anzeige. Nach dem Drücken der RESET-Taste erscheint lediglich "LC 80" in der Anzeige. Diese Unterscheidung wird durch das Monitorprogramm vorgenommen. Durch Betätigen der RESET-Taste nach dem Einschalten des Rechners können die Anfangsmusik und der Begrüßungstext übersprungen werden.

Die RESET-Taste dient zum Abbrechen von Anwenderprogrammen, die nicht selbst in den Monitor zurückkehren, oder zur definierten Rückkehr in den Grundzustand.

3.2.2. ADDRESS

Nach dem Drücken der Taste "ADR" kann eine Adresse eingegeben werden.

Bedienungsfolge: ADR (ADDRESS)

Beispiel: Setzen der Adresse 2100

Taste ADR	Anzeige X.X.X.X.X	Beschreibung Nach dem Drücken der ADR-Taste erfolgt eine durch Dezimalpunkt markierte Anzeige der gültigen Adresse, womit der LC 80 anzeigt, daß er die Eingabe der
2 1 0 0	0.0.0.2.X X 0.0.2.1.X X 0.2.1.0.X X 2.1.0.0.X X	Adresse erwartet. Drücken der Zifferntaste "2" Drücken der Zifferntaste "1" Drücken der Zifferntaste "0" Drücken der Zifferntaste "0"

3.2.3. DATEN, EX, +, -

Nach dem Drücken der Taste "DAT" können Speicherplätze gelesen und im RAM mit Daten beschrieben werden.

Bedienungsfolge: DAT (DATA)

Beispiel: Beschreiben des Speicherplatzes 2100 mit den

Daten "CD"

Taste Anzeige Beschreibung

2.1.0.0.X X Zustand der Anzeige nach dem

vorherigen Beispiel

DAT 2 1 0 0 X.X. Nach dem Drücken der DAT-Taste

wechseln die Dezimalpunkte auf die Datenanzeige; der LC 80 ist bereit, die folgenden Ziffern als Daten anzunehmen.

C 2 1 0 0 0.C. Drücken der (HEX-) Zifferntaste "C" Drücken der (HEX-) Zifferntaste "D"

Die eingegebenen Daten werden sofort in den Speicher eingeschrieben.

+ - Übergang zum nächsten bzw. vorherigen Schritt

Nachdem in der Anzeige des LC 80 gültige Ziffern stehen (4 Hex-Ziffern auf der linken Seite als Adresse,

2 Hex-Ziffern rechts als Daten), wird durch das Drücken der Taste "+" oder "-" die Adresse um 1 erhöht bzw. erniedrigt. Gleichzeitig erfolgt die Anzeige der entsprechenden Daten und Markierung der Daten-Anzeige für weitere Eingaben.

Beispiel: Der Speicherplatz 2101H ist mit 7AH und der Speicherplatz 2102H mit 00H zu laden.


Taste	Anzeige	Beschreibung
_	2 1 0 0 C.D.	Anzeige nach vorherigem Beispiel
+	2 1 0 1 X.X.	Nach dem Drücken der Taste "+" wird die
		Adresse um 1 erhöht und es werden die
		Daten, welche auf diesem Speicherplatz
		stehen, angezeigt.
7	2 1 0 1 0.7.	Drücken der Zifferntaste "7"
A	2 1 0 1 7.A.	Drücken der Zifferntaste "A"
+	2 1 0 2 X.X.	Erhöhen der Adresse
0	2 1 0 2 0.0.	Drücken der Zifferntaste "0"

Beispiel: Die Adressenanzeige zeigt 2102 H; der Inhalt des Speicherplatzes 2101 H ist auf '79H' zu ändern.

Taste	Anzeige	Beschreibung
	2 1 0 2 0.0.	Anzeige nach vorherigem Beispiel
Ξ	2 1 0 1 7.A.	Nach Drücken der Taste "-" wird die
		Adresse um 1 erniedrigt und es werden
		die dort stehenden Daten angezeigt.
7	2 1 0 1 0.7.	Drücken der Zifferntaste "7"
9	2 1 0 1 7.9.	Drücken der Zifferntaste "9"

EX Ausführung

Mit der Ausführungstaste wird ein Programm auf der Adresse gestartet, die in der Anzeige steht. Während der Abarbeitung des Anwenderprogrammes bleibt die Anzeige dunkel, sofern das Programm nicht selbst die Anzeige bedient. Bei Fehlbedienung erscheint "ERROR" in der Anzeige.



Taste	Anzeige	Beschreibung
7	2 1 0 3 0.7.	HALT-Befehl
6	2 1 0 3 7.6.	
+	2 1 0 4 X.X.	
ADR	2.1.0.4.X X	Adresse auf Anfang
2	0.0.0.2.X X	ū
1	0.0.2.1.X X	
0	0.2.1.0.X X	
O	2.1.0.0.X X	
EX		Programmstart

Um das Musikstück zu wiederholen, drücken Sie bitte folgende Tasten:

RES ADR 2100 EX

3.2.4. NMI Auslösetaste für nichtmaskierbaren Interrupt

Mit dieser Taste wird an die CPU ein NMI (nichtmaskierbarer Interrupt) ausgelöst. Dieser NMI ist im Gegensatz zu einem, über den INT-Eingang der CPU ausgelösten Interrupt, nicht sperrbar. Ein NMI zwingt die CPU automatisch zu einen RESTART ab Speicherplatz 0066H.

Unter dieser Adresse, die sich innerhalb des Monitorprogrammbereiches befindet, ist ein Sprung zur RAM-Adresse 2340H gespeichert.

Innerhalb der "power on"-Einschaltroutine des LC 80 wird ab dieser Adresse ein Sprung zu einem Monitorprogramm eingetragen. Dieses Unterprogramm realisiert das kurze Aufleuchten der Anzeige

nach Betätigen von NMI. Mittels eines Rückkehrbefehles RETN wird hiernach die Programmabarbeitung unmittelbar nach der Programmstelle fortgesetzt, an der die NMI-Unterbrechung erfolgte. Möchten Sie die NMI-Funktion innerhalb Ihres Programmes verwenden, so können Sie kürzere NMI-Unterprogramme ab der Adresse 2340H eintragen. Sollten die hierbei verfügbaren 144 Byte nicht ausreichen oder soll Ihr NMI-Unterprogramm an anderer Stelle beginnen, so tragen Sie unter der Adresse

2340H einen Sprungbefehl zu ihrer gewählten Startadresse ein.

3.3. Registeranzeige und Stepfunktion

Zur effektiven Fehlersuche in Anwenderprogrammen, zur Programmverfolgung sowie zum anschaulichen Erlernen der einzelnen CPU-Befehle verfügt der LC 80 über die Funktionen "Registeranzeige" und "Stepfunktion". Beide werden als NMI-Unterprogramm behandelt und können nach Einschreiben eines entsprechenden Sprungbefehles unter der NMI-Startadresse 2340H sehr rationell durch Betätigung von NMI aufgerufen werden.

3.3.1.Registeranzeige

Sie ermöglicht die Darstellung und Veränderung aller CPURegister (mit Ausnahme der I-und R-Register).

Zur Auslösung der Registeranzeigefunktion sind vorher folgende RAM-Zellen zu beschreiben:

ADR	DAT
2340н	СЗН
2341H	90H
2342H	0AH

Unter der Adresse 2340H als Startadresse für Anwender-NMI-Unterprogramme wird ein Sprung zur Startadresse des Registeranzeige-Unterprogrammes eingetragen.

Wird nun ein beliebiges Anwenderprogramm abgearbeitet, so wird durch Betätigen von NMI das laufende Programm unterbrochen. In der Anzeige erscheint links der Inhalt des Registerpaares AF (bei Erstbetätigung) bzw. der Inhalt des zuletzt dargestellten Paares (bei wiederholter Benutzung des Registeranzeige-Unterprogrammes) sowie rechts der Name des dargestellten Registerpaares.



Durch Betätigung von + wird der Inhalt des jeweils nächsten Registerpaares in der Reihenfolge AF, BC, DE, HL, A'F', B'C', D'E', H'L', IX, IY, SP, PC angezeigt. Nach AF wird mit PC wieder begonnen.

Durch Betätigung von - wird der Inhalt des jeweils vorhergehenden Registerpaares gemäß obiger Reihenfolge angezeigt. Nach AF wird mit PC wieder begonnen.

Soll der Inhalt eines Registerpaares verändert werden, so erfolgt dies durch Betätigen der entsprechenden Zifferntasten. Die Ziffern werden hierbei von rechts nach links durchgeschoben.

Der so geänderte Inhalt des Registerpaares ist vorerst nur Anzeigewert - nicht als wahrer Registerinhalt vorhanden. Dies wird durch die vier Punkte signalisiert:



Falls Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen ist und Sie möchten den ursprünglichen Registerinhalt noch einmal wissen, so können Sie ihn in diesem Fall durch Betätigung von +, - zurückrufen.

Erst mit Betätigung von $\overline{\mathbb{EX}}$ (wird der Anzeigewert in das jeweils dargestellte Registerpaar übernommen. Sie erkennen dies am Verlöschen der vier Punkte.

Diese Verfahrensweise gibt Ihnen eine Sicherheit gegen versehentliches Verändern eines Registerinhaltes. Bei Betätigung von DAT erscheint links der Inhalt des Programmzählers PC und rechts die unter dieser Adresse abgelegten Daten.

Durch Betätigung von ADR wird das Unterprogramm
"Registeranzeige" verlassen. Alle Registerinhalte werden gemäß den
Anzeigewerten von der CPU übernommen (bei Veränderungen nur
nach vorheriger Betätigung von EX) und es wird die

Programmabarbeitung unter der Adresse, die mit dem Inhalt von PC festgelegt wurde, fortgesetzt.

D.h. bei unverändertem Inhalt von PC wird an der Programmstelle fortgesetzt, wo zuvor die Unterbrechung durch NMI erfolgte.

Durch erneute Betätigung von MMI kann die Programmabarbeitung zu jedem Zeitpunkt erneut unterbrochen und die Funktion "Registeranzeige" in beschriebener Weise verwendet werden. Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung der Funktion "Registeranzeige" der RAM-Bereich von 22D8H – 2305H durch dieses Unterprogramm belegt wird und somit durch das Anwenderprogramm nicht verwendet werden darf.

3.3.2.Stepfunktion

Die Stepfunktion (Step=Schritt) ermöglicht die befehlsweise Abarbeitung eines vorgegebenen Programmes. In der Anzeige wird der Inhalt der einzelnen Registerpaare (analog Funktion "Registeranzeige") dargestellt. Somit kann die Wirkung der einzelnen CPU-Befehle innerhalb eines Programmablaufes anschaulich verfolgt werden. Zur Auslösung der Stepfunktion sind vorher folgende RAM-Zellen zu beschreiben:

ADR	DAT
2340H	СЗН
2341H	90H
2342H	0BH

Unter der Adresse 2340H als Startadresse für Anwender-NMI-Unterprogramme wird ein Sprung zur Startadresse der Stepfunktion eingetragen.

Nach Betätigung von ADR wird jetzt die Startadresse, von der ab ein entsprechendes Programm bzw. Programmabschnitt werden soll, eingetragen.

Der Übergang zur Stepfunktion erfolgt mittels Betätigung von NMI. Hierbei wird der erste Befehl (Adresse des ersten Befehlsbytes entspricht der eingegebenen Startadresse) abgearbeitet und danach zur Funktion Registeranzeige (mit allen unter Pkt. Registeranzeige aufgeführten Teilfunktionen, außer bei ADR) übergegangen. Jedoch erscheint als Vorzugsstellung der Programmzählerstand PC bzw. bei allen weiteren Schritten das zuletzt angezeigte Registerpaar. Mit jeder weiteren Betätigung von ADR wird der gemäß

Programmabarbeitung nachfolgende Befehl ausgeführt und danach wiederum zur Funktion "Registeranzeige" übergegangen. Das Abbrechen der Stepfunktion erfolgt mittels RES. Hiernach befindet sich der LC 80 in der Ausgangslage, der RAM-Inhalt bleibt erhalten, so daß hiernach das Anwenderprogramm in gewohnter Weise geändert oder die Abarbeitung neu gestartet werden kann. Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung der Stepfunktion der RAM-Bereich von 22D8H - 2305H durch dieses Unterprogramm belegt wird und somit durch das Anwenderprogramm nicht verwendet werden darf.

Desweiteren ergeben sich einige kleine Einschränkungen:

- Kanal 0 des CTC kann nicht verwendet werden. Er dient innerhalb des Unterprogrammes "Stepfunktion" zur Erzeugung eines Interrupts während der Abarbeitung des jeweils nächsten Anwenderbefehles
- hierzu wird das I-Register auf 23H geladen
- IM 2 wird eingenommen
- ein im Anwenderprogramm enthaltener Befehl "DI" blockiert die weitere Abarbeitung der "Stepfunktion"
- die Abarbeitung von anwendereigenen Interruptroutinen mittels Stepfunktion ist aufgrund der Spezifik dieses Funktionsunterprogrammes nicht möglich.
 Derartige Interruptroutinen können aber sehr effektiv nach der im Abschnitt "Programmtest und Fehlersuche" dargelegten Methode getestet werden.

3.4. Magnetbandanschluß

Über den Magnetbandanschluß können Daten und Programme auf Magnetband gespeichert und wieder zurück in den Rechner geladen werden. Die Übertragung erfolgt frequenzkodiert, um eine hohe Störsicherheit zu erreichen. Jedem Programm, welches auf Band abgelegt werden soll, muß dabei ein Name zugewiesen werden, unter dem es später zurückgerufen wird; dieser Name wird mit auf dem Band abgelegt.

Neben dem Programmnamen ist die Anfangs-und Endadresse des zu übertragenden Programms bzw. Datenblocks anzugeben.

Wird dabei eine Endadresse die kleiner als die Anfangsadresse ist angegeben, so erscheint die Anzeige "ERROR".

Nach Betätigung der Taste "-" können die entsprechenden Angaben korrigiert werden.

Die Endadresse darf nicht zum Programm gehören, da der Inhalt nicht übernommen wird.

Die Übertragung eines Programmes von 1 KByte benötigt etwa 1:45 min, bei kürzeren Programmen entsprechend weniger. Der Rechner ist mit einem Dioden- bzw. Überspielkabel (abhängig vom jeweiligen Magnetbandgerät) mit dem Magnetbandgerät zu verbinden. Dieses Kabel muß vor Beginn der Operation in die entsprechende Buchse eingesteckt werden. Starten Sie bitte das Band bevor Sie die EXTaste drücken.

A) Übertragung eines Programmes aus dem Speicher zum Tonband

Allgemeine Befehlsfolge:

ST (Filename) + (START ADDRESS) + (END ADDRESS) EX

Beispiel: Speichern Sie die Daten, welche auf den Adressen 2100 - 2103 stehen, unter dem Filenamen F001 auf Band ab.

Hinweis:

Werter Kunde!

Als Verbindungskabel für moderne Magnetbandgeräte sind zwei Kabeltypen standardisiert:

Überspielkabel zur Verbindung Magnetbandgerät – Magnetbandgerät und Diodenkabel zur Verbindung Magnetbandgerät – Rundfunkempfänger. Für den Magnetbandverkehr des LC 80 mit modernen Magnetbandgeräten (Anschluß TA/TB – Buchse: Signaleingang Anschluß 1, Signalausgang Anschluß 3) ist ein Überspielkabel erforderlich.

Taste	Anzeige	Beschreibung
ST	X.X.X F	Das "F" zeigt an, daß der Filename
		eingegeben werden kann.
F 0 0 1	F.0.0.1 F	Filename F001
+	X.X.X S	"S" zeigt an, daß die Startadresse
		eingegeben werden kann.
2 1 0 0	2.1.0.0 S	Startadresse 2100H
+	X.X.X E	Das "E" zeigt an, daß die Endadresse
		eingegeben werden kann.
2 1 0 4	2.1.0.4 E	Endadresse 2104H
EX		Der Speicherinhalt wird auf das
		Tonband übertragen, die 7-Segment-
		Anzeige ist aus, das OUT-LED
		leuchtet.
	2 1 0 4 X.X.	Nach Schluß der Übertragung steht
	<u> </u>	die Endadresse in der Anzeige.

Bitte überprüfen Sie vor einer Übertragung, ob Tonbandgerät und LC 80 ordnungsgemäß verbunden sind. Bringen Sie das Band bzw. die Kassette in Aufnahmeposition und schalten Sie das Gerät auf Aufnahme. Erst danach betätigen Sie bitte die EX-Taste des LC 80, um die Übertragung zu beginnen; andernfalls besteht die Gefahr, daß die Daten unvollständig aufgezeichnet werden.

B) Laden eines Programms vom Magnetband

Allgemeine Befehlsfolge: LD (Filename) EX

Beispiel: Laden der Daten, die unter dem Namen F001 auf Kassette stehen, (die Daten müssen zuvor mit der STORE- Funktion auf Band gespeichert worden sein).

Überprüfen Sie zu Anfang, ob LC 80 und Tonbandgerät ordnungsgemäß verbunden sind und spulen Sie das Band auf die Anfangsposition zurück.

Taste LD	Anzeige X.X.X.X F	Beschreibung Das "F" zeigt an, daß ein Filename eingegeben werden kann.					
F 0 0 1 EX	F.0.0.1 F	Filename F001 Die Anzeige verlischt, der Rechner erwartet Informationen vom					
		Magnetband. Mit dem Eintreffen erster Signale leuchten alle Punkte. Rechner sucht					
		Filename Ein anderer Filename wurde gelesen, der Rechner sucht weiter. (Jeder Filename wird, unmittelbar nachdem					
	F 0 0 1 - F	er gelesen wurde, kurz angezeigt.) Der Filename wurde gefunden. Die Anzeige von " ' " zeigt an, daß die Daten in den Speicher geladen werden.					
	2 1 0 4 X.X.	Nachdem die Daten vollständig eingelesen wurden, wird die Endadresse angezeigt.					

Nach der Angabe des Filenamens sucht der LC-80 automatisch die Daten auf dem Tonband und lädt diese in den Speicher. Nach der Übertragung wird eine Prüfsumme berechnet und mit der übertragenen verglichen, um Übertragungsfehler auszuschließen. Werden Fehler festgestellt, so erscheint nach der Übertragung die Anzeige "ERROR", andernfalls wird die Endadresse angezeigt.

Allgemeine Bemerkungen zum Gebrauch des Magnetbandgerätes

 Für die Datenspeicherung sind spezielle Digitalkassetten empfehlenswert, jedoch sind normale Kassetten in der Regel ausreichend.

Beachten Sie bitte, daß Kassetten auf beiden Seiten einen Vorspann haben, der nicht für die Aufzeichnung geeignet ist.

 Setzen Sie die Magnetbänder nicht dem Einfluß von starken Magnetfeldern, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung aus und vermeiden Sie eine Verschmutzung des Bandes.

3.5. Magnetbandinterface

Die abzuspeichernden digitalen Signale gelangen von Bit 1 des Ports B der System-PIO über einen Tiefpaß (R277, C253) und einen Spannungsteiler (R278, R279) an die Diodenbuchse. Die Signale können mit einem beliebigen Kassetten- bzw. Spulentonbandgerät gespeichert werden. Dazu ist eine Verbindung mit dem Diodeneingang des jeweiligen Gerätes herzustellen. Auf Band gespeicherte Daten werden über ein Verbindungskabel dem Mikrorechner eingegeben. Der Operationsverstärker B861 (N239) verstärkt die Signale, um einen ausreichenden Pegel für den nachfolgenden PIO-Eingang bereitzustellen. Über Bit 0 von Port B der System-PIO gelangen die gespeicherten Daten zur CPU.

Darstellung des Magnetbandsignals


1. Bit-Darstellung: 12 Takte 2 kllz und 3 Takte 1 kHz

entsprechen '0'

6 Takte 2 kHz und 6 Takte 1 kHz

entsprechen '1'

Aufbau des Datensatzes auf dem Magnetband:



2. Byte- Darstellung:

0	Bito	Biti	H1t2	Bit3	B1.t4	Bits	Bit6	B1t7	1
			22.00		1,0000,00		1.5		

Aufbau des Datensatzes auf dem Magnetband:

LEAD	FILE	START	END	CHK	MID	DATA	FAIL
SYNC	NAME	ADR	ADR	SUM	SYNC		SYNC
1 kHz	2	2	2	1	2 kHz		2 kHz
4 Sek	Byte	Byte	Byte	Byte	2 Sek		2 Sek

LEAD SYNC FILE NAME - Anfangssynchronisationsfrequenz

- Programmname - Startadresse START ADR END ADR - Endadresse CHK SUM - Prüfsumme - Endadresse

MID SYNC - Mittensynchronisationsfrequenz

- Programmdaten

FALL SYNC - Endsynchronisationsfrequenz

3.6. Speicherbereiche

Das Monitorprogramm ist in zwei ROM's U 505 (2x1 KByte) enthalten. Der RAM - Bereich wird durch 2 Schaltkreise U 214 realisiert. Davon sind die letzten 66 Byte für das Monitorprogramm reserviert.

Adresse Belegung 0000H ... 03FFH 1.ROM 0800H ... 0BFFH 2.ROM

2000H ... 23FFH 1 K-RAM-Speicher

Durch den Decoderschaltkreis DS8205 (D209) wird der ROM-Bereich in Blöcken zu 2 KByte ausgewählt, bei der Adresse 0000H beginnend. Mittels des DS8205 auf Pos. D210 erfolgt die Decodierung des RAM-Bereiches in Blöcken zu 1 KByte, bei der Adresse 2000H beginnend.

Über den Anschluß "/MEDI" des CPU-Bus kann mit /MEDI = L der gesamte interne Speicherbereich abgeschaltet werden.

Die im ROM-Bereich vorhandenen RESTART-Adressen sind für den Anwender nicht zugängig. Um sie nutzen zu können, wurde über Sprungbefehle zu festgelegten Adressen im RAM-Bereich ein indirekter Zugriff ermöglicht.

ROM-Adresse	Adresse im RAM-Bereich
RST0 0000H	2300H
RST1 0008H	2308H
RST2 0010H	2310H
RST3 0018H	2318H
RST4 0020H	2320H
RST5 0028H	2328H
RST6 0030H	2330H
RST7 0038H	2338H


3.7. Periphere Bausteine

Die Ansteuerung der Tastatur und der Anzeige erfolgt durch die beiden PIO-Bausteine U855. Die System-PIO D206 gibt über das Port A die Segmentinformation und über das Port B die Digit-Information aus. Diese Signale dienen gleichzeitig der Tastaturaktivierung. Bit 0 und 1 von Port B werden für das MagnetbandInterface verwendet.

Die Abfrage der Tastatur realisiert die User-PIO D207 durch die Bits 4 bis 7 von Port B. Die Bits 0 ... 3 von Port B sowie das gesamte Port A stehen für den Anwender zur Verfügung. Dazu sind sie über den Steckverbinder "User-Bus" herausgeführt.

- Zuordnung der Anzeige-Segmente zu Port A der System-Pl=

D	Е	С	DP	G	Α	F	В	Segmente
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Bits von Port A



Belegung einer 7-Segment-Anzeige

- Zuordnung der Digits zu Port B der System-PIO

Adre	sse	Daten			
B7	B6	B5	B4	B3	B2

Anzeigen Bits von Port B

Der CTC-Baustein U 857 kann vom Anwender vollständig benutzt werden. Dazu sind alle vier C/TRG-Eingänge sowie drei ZC/TO-Ausgänge über den Steckverbinder "User-Bus" herausgeführt. Zur Interruptkaskadierung (IEO-IEI-Verknüpfung) besitzt der CTC die höchste Priorität, gefolgt von der User-PIO D207 und zuletzt die System-PIO D206.

4. Programmierbeispiele

4.1. Einerkomplement

Aufgabe: Vom Inhalt des Speicherplatzes 204011 ist das

Einerkomplement zu bilden (Negation). Das Ergebnis ist auf dem Speicherplatz 2041H

abzulegen.

ADR OPCODE SOURCE-STATEMENT 2000 ORG 2000H ; ADRESSE PROGRAMM-BEGINN 3A4020 BSP1: LD A, (2040H); AUSGANGSWERT LADEN 2000 CPL ; KOMPLEMENT BILDEN LD (2041H),A ; ERGEBNIS ABSPEICHERN 2003 2F 2004 324120 HALT ; CPU-HALT ORG 2040H ; ADRESSE DATEN DEFB 6AH ; AUSGANGSWERT 2007 76 2040 2040 6A (BEISPIEL)

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 204111 95H abgelegt.

4.2. 8-Bit-Addition

Aufgabe: Die Inhalte der Speicherplätze 204011 und 2041H

sind zu addieren. Die Summe ist auf dem

Speicherplatz 2042H abzulegen. (Ein eventueller

Übertrag ist nicht zu berücksichtigen).

2000			ORG 2000H	;	ADRESSE PROGRAMM- BEGINN
2000	214020	BSP2:	LD HL, 2040H	;	ADRESSE ERSTER OPERAND
2003	7E		LD A,(HL)	;	OPERAND NACH
2004	23		INC HL	;	A LADEN ADRESSE ZWEITER OPERAND
2005 2006			ADD A,(HL) INC HL		OPERANDEN ADDIEREN ADRESSE FÜR ER- GEBNIS
2007 2008	77 76		LD (HL),A HALT	;	ERGEBNIS ABLEGEN

2040		ORG 2040H	; ADRESSE DATEN
2040	38	DEFB 38H	•
2041	2 B	DEFR 2RH	

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2042H 63H abgelegt.

4.3. Linksverschiebung

Aufgabe: Der Inhalt des Speicherplatzes 204011 ist um 1 Bit nach links zu verschieben, das Ergebnis ist auf dem

Speicherplatz 2041H abzulegen.

2000	ORG 2000H	; ADRESSE PROGRAMM- BEGINN
2000 3A4020	BSP3: LD A,(2040H)	; OPERAND LADEN
2003 CD 27	SLA A	: 1 MAL VERSCHIEBEN
2005 324120 2008 76		; ERGEBNIS ABLEGEN
2040	ORG 2040H	; ADRESSE DATEN
2040 6F	DEFB 6FH	: BITFOLGE 01101111B

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2041H 0DEH abgelegt. (Bitfolge 11011110B).

4.4. Ausblenden der oberen Tetrade

Aufgabe: Die oberen 4 bit der auf dem Speicherplatz 2040H stehenden Zahl sind zu löschen, die unteren 4 Bit unverändert zu lassen. Das Ergebnis ist auf dem

Speicherplatz 2041H abzulegen.

2000			ORG 2000H	;	ADRESSE PROGRAMM- BEGINN
2000 2003	3A4020 E60F	BSP4:	LD A, (2040H) AND OFH		OPERAND LADEN MASKIEREN DER BITS
2005	324120		LD (2041H),A	;	ABLEGEN DES ERGEBNISSES
2008 2040 2040	76 88		HALT ORG 2040H	;	ADRESSE DATEN

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2041H 08H abgelegt.

4.5. Bestimmung der größeren von zwei Zahlen

Die größte von der in 2040H und 2041H stehenden Zahlen ist zu bestimmen und auf dem Speicherplatz 2042H abzulegen. Die Zahlen sollen als vorzeichenlose BCD- Zahlen vorliegen.

2000		ORG 2000H	;	ADRESSE PROGRAMM- BEGINN
2000	214020	BSP5: LD HL, 2040H	;	ADRESSE ERSTER OPERAND
2003	7E	LD A, (HL)	;	ERSTER OPERAND NACH A
2004	23	INC HL	;	ADRESSE ZWEITER OPERAND
2005	BE	CP (HL)	;	VERGLEICH MIT 2. OPERAND
2006	D20A20	JP NC,FERTIG	;	SPR., WENN 1.GRÖSSER
2009	7E	LD A,(HL)	;	ZWEITER OPERAND NACH A
200A 200B	23 77	FERTIG: INC HL LD (HL),A	;	ZIELADRESSE GRÖSSERE ZAHL ABLEGEN
200C 2040	76	HALT ORG 2040H		ADRESSE DATEN
2040		DEFB 79H	,	
2041	5A	DEFB 5AH		

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2042H 79H abgelegt.

Durch den 'CP'-Befehl, welcher die Flags beeinflußt, können die folgenden Vergleichoperationen durchgeführt werden. Dabei stellt 'A' den Inhalt des Akkumulators und 'X' den Vergleichsoperanden dar.

4.6. Ermittlung der Quadratzahlen

Aufgabe: Mittels der Tabellen-Methode ist die Quadratzahl

der auf dem Speicherplatz 204011 stehenden Zahl zu bestimmen. Das Ergebnis ist auf dem Speicherplatz 2041H abzulegen. Die Tabelle

Speicherplatz 2041H abzulegen. Die Tabelle beginnt auf Adresse 2060H für Werte von 0 bis 9.

2000			ORG 2000H	;	ADRESSE PROGRA1D1 BEGINN
2000 2003	3A4020 6F	BSP6:	LD A,(2040H) LD L,A	;	AUSGANGSZAHL NACH A INDEX FÜR 16-BIT-ADR
2004 2006	2600 116020		LD H,00H LD DE,2060H	;	H-REGISTER LÖSCHEN ANF.ADR.DER QUADRATTAB.
2009	19		ADD HL,DE	;	ANF.ADR + INDEX
200A	7E		LD A,(L)	;	QUADRATZAHL NACH A
200в 200е	324120 76		LD (2041H),A HALT	;	ERGEBNIS ABLEGEN
2040 2040	03		ORG 2040H DEFB 03H	;	ADRESSE DATEN
2060			ORG 2060H	;	ADR. QUADRATWUR- ZELTAB.
2060	00		DEFB 0		22217.81
2061	01		DEFB 1		
2062	04		DEFB 4		
2063	09		DEFB 9		
2064	10		DEFB 16		
2065	19		DEFB 25		
2066	24		DEFB 36		
	31		DEFB 49		
2068	40		DEFB 64		
2069	51		DEFB 81		

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2041H 09H abgelegt.

Speicherplatz	Hexadezimal	Dezim	al
2060H	00H	0	(0^2)
2061H	01H	1	(1^2)
2062H	o4H	4	(2^{2})
2063H	09H	9	(3^2)
2064H	10H	16	(4^2)
2065H	19H	25	(5^2)
2066H	24H	36	(6^2)
2067H	31H	49	(7^{2})
2068H	40H	64	(8^2)
2069H	51H	81	(9^2)

4.7. Summieren von Daten

Aufgabe: Es ist die Summe einer Reihe von Daten zu

berechnen, deren Anzahl auf dem Speicherplatz

2041H steht. Die Datenfolge beginnt ab

Speicherplatz 2042H. Das Ergebnis ist auf dem Speicherplatz 2040H abzulegen. (Ein eventueller

Übertrag ist nicht zu berücksichtigen.)

2000			ORG 2000H	;	ADRESSE PROGRAMM- BEGINN
2000 2003	214120 46	BSP7:	LD HL,2041H LD B,(HL)		ADRESSE ANZAHL ZÄHLER=ANZAHL D. ZAHLEN
2004 2005 2006	23	SUM:	SUB A INC HL ADD A,(HL)	;	SUMME = 0 NÄCHSTE ADRESSE SUMME = SUMME + NEUE ZAHL
2007	10FC		DJNZ SUM	;	WDHLG., BIS ALLE ZAHLEN
2009 2000	324020 76		LD (2040H),A HALT	;	ERGEBNIS ABLEGEN
2040 2040			ORG 2040H DEFS 1		ADRESSE DATEN SPEICHERPLATZ FÜR ERGEBNIS FREIHALTEN
2041	03		DEFB 03H		TREETING FER

2042	28	DEFB	28H
2043	55	DEFB	55H
2044	26	DEFB	26H

Das Ergebnis von 28H + 55H + 26H = A3H ist auf dem Speicherplatz 2040H abgelegt.

4.8. Bestimmung der größten Zahl

Aufgabe: Es ist die größte einer Reihe von Zahlen zu

bestimmen. Die Anzahl der Daten ist auf Adresse 2041H angegeben, die Zahlenfolge beginnt auf Adresse 2042H. Die größte der Zahlen ist auf

Speicherplatz 2040H abzulegen.

2000			ORG 2000H	;	ADRESSE PRO- GRAMMBEGINN
2000 2003	214120 46	BSP8:	LD HL,2041H LD B,(HL)		ADRESSE ANZAHL ZÄHLER = ANZAHL D. ZÄHLER
2004 2005	97 23	NEXT:	SUB A INC HL	;	A LÖSCHEN ADRESSE NÄCHSTER ZAHL
2006	BE		CP (HL)	;	NEUE ZAHL MAXIMUM?
2007 200A 200B	D20B20 7E 10F8	ZÄHL:	JP NC,ZÄHL LD A,(HL) DJNZ NEXT		SPRUNG, WENN NICHT NEUE ZAHL NACH A
200D	324020		LD (2040H),A	;	BIS ALLE ZÄHLEN GRÖSSTE ZAHL ABLEGEN
2010 2040 2040	76		HALT ORG 2040H DEFS 1	;	ADRESSE DATEN PLATZ FÜR ER- GEBNIS
2041 2042 2043 2044 2045 2046	79 15		DEFB 05H DEFB 67H DEFB 79H DEFB 15H DEFB 0E3H DEFB 72H		

Als Ergebnis wird auf dem Speicherplatz 2040H 0E3H abgelegt.

5. Programmtest und Fehlersuche

Treten bei der Programmabarbeitung Fehler auf oder erscheinen Ergebnisse falsch, so kann durch die Verwendung des HALT-Befehles das Testen des Programms wesentlich erleichtert werden. Die HALT-LED des LC 80 leuchtet auf, sobald die CPU einen HALT-Befehl abgearbeitet hat. Sie verlöscht erst wieder, wenn die Reset-Taste betätigt oder ein Interrupt angenommen wird. Wenn der HALT-Befehl auf das erste Byte eines Befehls geschrieben wird, zeigt nach dem Programmstart das Aufleuchten der LED an, daß das Programm bis zu dieser Adresse abgearbeitet wurde.

Unter Benutzung der Funktion "Registeranzeige" können in diesem Fall nach Betätigung von MMI die Registerinhalte mit den theoretischen Sollwerten verglichen werden und auf diese Weise schnell logische Programmfehler ermittelt werden.

Durch das Setzen des HALT-Befehls an andere Stellen können Sie somit Programmteile, die bei der Abarbeitung nicht erreicht werden, ermitteln.

Beachten Sie bitte, den HALT-Befehl nach erfolgtem Test wieder durch den richtigen Befehlscode zu ersetzen.

Sind Sie aufgrund des erforderlichen Speicherumfanges für Ihr Anwenderprogramm nicht gezwungen so effektiv wie möglich zu programmieren, so empfiehlt sich folgende Methode: Fügen Sie nach eigenem Ermessen in bestimmten Abständen HALT-Befehle ein! (Z.B. unmittelbar vor Verzweigungsentscheidungen, zu Beginn einzelner Unterprogramme, unmittelbar nach IN-Befehlen usw.). Vor dem Start Ihres Anwenderprogrammes bereiten Sie den LC 80 gemäß Abschnitt "Registeranzeige" vor und starten danach Ihr Programm. Wird jetzt ein HALT-Befehl durch die CPU abgearbeitet und leuchtet die HALT-LED, so können Sie, wie oben dargelegt, die Registerinhalte überprüfen.

Im Gegensatz zu dem zuerst erwähnten Einfügen eines HALT-Befehls anstelle des ersten Bytes eines beliebig anderen Befehles, arbeitet Ihr LC 80 jetzt nach Betätigung von ADR die nachfolgenden Befehle ab.

Somit können Sie Ihr gesamtes Programm abschnittsweise kontrollieren und nacheinander abarbeiten lassen. Ist Ihr Programm voll funktionsfähig, dann ersetzen Sie die eingefügten HALT-Befehle einfach durch NOP-Befehle.

6. Verwendung des Monitorprogramms

6. 1. Unterprogramme

Innerhalb des Monitorprogrammes des LC 80 sind mehrere Programmteile als Unterprogramme ausgelegt und lassen sich deshalb auch vorteilhaft durch den Anwendernutzen!

NAME	FUNKTION
DAK2	Einmalige Ansteuerung von Anzeige und Tastatur, Hauptanwendung ist die
	Ansteuerung der Anzeige
DAK1	Ansteuerung von Anzeige und Tastatur, bis eine Taste gedrückt wurde
ONESEG	Umwandlung einer Ziffer (untere 4 Bits
	eines Bytes) in den entsprechenden 7-
TMOSEC	Segment-Code
IWOSEG	Umwandlung von 2 Ziffern (1 Byte) in den entsprechenden 7-Segment-Code
	und Ablegen im Speicher
ADRSDP	Eintragen von 4 Ziffern im
	Adressanzeigespeicher
DADP	Eintragen von 2 Ziffern im
	Datenanzeigespeicher
RAMCHK	Test, ob ein Speicherplatz im RAM liegt
	Ausgabe eines Tonsignals
	Tonsignal 1 kHz
	Tonsignal 2 kliz
	Spielen von Musik
MONMUS	Spielen der Anfangsmusik
	DAK2 DAK1 ONESEG TWOSEG ADRSDP DADP

DAK2

Startadresse: 0883H

Funktion: Einmalige Ansteuerung von Anzeige und

Tastatur, alle 6 LED-Anzeigen werden

nacheinander angesteuert (Ausführungszeit ca. 10

ms).

Eintritt: IX, zeigt auf die niederwertigste Adresse des

Speicherbereiches, der zur Anzeige gelangen soll.

Austritt: CY = 1, wenn keine Taste gedrückt

CY = 0, wenn eine Taste gedrückt (außer RES oder NMI). Der Positionscode der Taste befindet sich im

A-Register (siehe Anhang).

Register: Die Inhalte von AF, A' F', B' C', D'E' werden


zerstört.

Beschreibung: Jeder 7-Segment-Anzeige ist ein Byte im Speicher

zugeordnet, insgesamt also 6 Byte. Dabei ist der

rechtesten LED das niederwertigste Byte

zugeordnet.



Die einzelnen Bits in einem Byte repräsentieren dabei die einzelnen Segmente und den Dezimalpunkt. Ist ein Bit = 1, so leuchtet das zugehörige Segment.

DAK1

STARTADRESSE: 085AH

FUNKTION: wie DAK2, aber:

- die Funktion wird fortgesetzt, bis eine Taste gedrückt wurde.
- Anstelle des Tastencodes wird der umgewandelte interne Code geliefert, wie er von anderen Teilen des Monitorprogrammes benötigt wird.

EINTRITT: IX zeigt auf die niederwertigste Adresse

des Speicherbereiches, der zur Anzeige

gelangen soll.

AUSTRITT: Der interne Code befindet sich im A-

Register.

REGISTER: Die Inhalte von AF, B, HL, A'F', B'C', D'E'

werden zerstört.

ONESEG:

STARTADRESSE: 08CAH

FUNKTION: Umwandeln einer Ziffer in den

entsprechenden 7-Segment-Code

EINTRITT: Die rechten 4 Bit des A-Registers sind die

umzuwandelnde Hex-Zahl.

AUSTRITT: Der entsprechende 7-Segment-Code steht

im A-Register.

REGISTER: Der Inhalt in AF wird zerstört.

TWOSEG:

STARTADRESSE: 08D9H

FUNKTION: Umwandeln des Inhalts des A-Registers in

die zugehörigen 27-Segment-Codes.

EINTRITT: Untere Tetrade von A als 1.Ziffer

Obere Tetrade von A als 2.Ziffer

AUSTRITT: Der erste Code wird in (HL), der zweite

Code in (HL + 1) abgespeichert. HL wird

um 2 erhöht.

REGISTER: Die Inhalte der Register AF und HL

werden zerstört.

ADRSDP

STARTADRESSE: 08B7H

FUNKTION: Eintragen von 4 Ziffern in den

Adressanzeigespeicher (Adressen 23F4 -

23F7H)

EINTRITT: Anzuzeigende Zahl in DE

AUSTRITT: Entsprechender 7-Segment-Code im

Adressanzeigespeicher

REGISTER: Die Inhalte der Register AF und HL

werden zerstört.

DADP

STARTADRESSE: 08C3H

FUNKTION: Eintragen von 2 Ziffern in den

Datenanzeigespeicher (Adressen 23F2 -

23F3H)

EINTRITT: Anzuzeigende Zahl in A

AUSTRITT: Entsprechender 7-Segment-Code im

Datenanzeigespeicher

REGISTER: Die Inhalte der Register AF und HL

werden zerstört.

RAMCHK

STARTADRESSE: 0852H

FUNKTION: Test ob ein Speicherplatz im RAM liegt

EINTRITT: HL gibt den Speicherplatz an. AUSTRITT: Z-Flag = 1 wenn (HL) RAM ist.

REGISTER: Der Inhalt der Register AF wird zerstört.

SOUND:

STARTADRESSE: 0376H

FUNKTION: Tonsignal für Lautsprecher

EINTRITT: Der Inhalt des Registers C gibt die

Tonfrequenz an. Der Inhalt der Register

HL gibt die Anzahl der Takte an;

Höchstwert 32768 Takte

AUSTRITT: --

REGISTER: Die Inhalte der Register AF, B, DE, HL,

werden zerstört.

SOUND1K

STARTADRESSE: 0370H

FUNKTION: Ausgabe eines Tonsignals von 1 kHz
EINTRITT: Der Inhalt der Register EL gibt die Anzahl

der Takte an;

Höchstwert 32768 Takte.

AUSTRITT: ---

REGISTER: Die Inhalte der Register Arg BC, DE, HL,

werden zerstört.

SOUND2K

STARTADRESSE: 0374H

FUNKTION: Ausgabe eines Tonsignals in 2 kHz FINTRITT:

Der Inhalt der Register HL gibt die Anzahl

der Takte an:

Höchstwert 32768 Takte

AUSTRITT:

REGISTER: Die Inhalte der Register AF, BC, DE, HL

werden zerstört.

MUSIC

STARTADRESSE: 08EEH

FUNKTION: Spielen von Musik

FINTRITT: Im Register IY steht die Startadresse des

Musikstückes

AUSTRITT:

REGISTER: Die Inhalte der Register IX, AF, BC, DE,

HL werden zerstört.

Beschreibung:

Das Register IY zeigt auf den Anfang des Speicherbereiches in dem die codierten Noten stehen. Jeweils 2 Byte repräsentieren eine Note. Das erste Byte gibt die Tonhöhe, das zweite Byte die Tonlänge an. Hat das erste Byte den Wert 80H, wird das Musikprogramm verlassen, bei 40H wird das Programm von vorn begonnen, bei 20H wird eine Pause mit der durch das zweite Byte angegebenen Länge

gemacht.

Als Werte für die Tonhöhe sind die Zahlen 0H bis 1FH erlaubt. Bezogen auf eine Taktfreguenz von 900 kHz entsprechen aufeinanderfolgende Zahlen jeweils einen Halbtonschritt, wobei der tiefste Ton (00H) etwa dem Ton ais entspricht.

Die Tonlänge ist ebenfalls frei wählbar, dabei entspricht eine Verdoppelung der Zahl etwa der doppelten Dauer des Tones. Bitte beachten Sie, daß auf Grund des verwendeten RC-Generators die Taktfrequenz nicht konstant ist und daher die einzelnen Notenwerte nicht exakt erzielt werden, gleiches gilt für die Tonlänge.

Dieses Unterprogramm soll mehr eine Hilfe für musikalische Spielereien sein, anstatt ein ernsthaftes Musizieren zu ermöglichen.

Beispiel:

2000	FD211020 CDEE08		ORG 2000H LD IY, NOTEN CALL MUSIK	ı
2001	CDLLCO		ORG 2010H	
		NOTEN		
2010	0108		DEFW 0801H	
2012	0208		DEFW 0802H	
2014	0308		DEFW 0803H	
2016	40		DEFB 40H	

Es werden drei aufeinanderfolgende Töne aufsteigender Tonhöhe, aber gleicher Dauer (08) ausgegeben. Dies wird endlos wiederholt (Abschluß durch Kurzzeichen 40).

MONMUS

STARTADRESSE: 08EAH

FUNKTION: Spielen der Anfangsmusik

EINTRITT: --AUSTRITT: ---

REGISTER: Die Inhalte der Register IX, IY, AF, DC,

DE. HL werden zerstört.

6.2. Praktische Beispiele

Beispiel 1: Anzeige 'HELPUS'

Unter Verwendung des Unterprogrammes DAK1 ist der Text 'HELPUS' anzuzeigen, solange nicht die Taste "+" gedrückt wird. In diesem Fall soll der Rechner in den HALT-Zustand gehen.

		ORG 2000H	
2000	DD212020 EX	1: LD IX,HELP	; ADR, TEXT
2004	CD 5A08 DI	SP: CALL DAK1	; ANZĖIGE
2007	FE 10	CP 10H	; TASTE "+"
2009	20 F9	JR NZ,DISP	; FALSCHE TASTE
200B	76	HALT	•

```
2020
                   ORG. 2020H
                                  "S"
2020 AE
            HELP: DEFB OAEH
                                  "U"
2021 E3
                   DEFB 0E3H
2022 4F
                   DEFB 4FH
                                  "L"
                   DEFB OC2H
2023
     C2
                                  "Ē"
                   DEFB OCEH
2024
     CE
2025
     6в
                   DEFB 6BH
```

Durch das Unterprogramm DAK1 wird der Text, der durch das IX-Register adressiert wird, angezeigt. Dieses Unterprogramm wird verlassen, sobald eine Taste (außer RES oder NMI) gedrückt wird. Durch obiges Programm wird getestet, ob die Taste "+" gedrückt wurde. Ist dies der Fall, geht die CPU in den HALT-Zustand; andernfalls wird das Unterprogramm erneut aufgerufen. Die Codierung für die 7-Segment-Anzeige ergibt sich aus dem Bild im Pkt. 3.6. bzw. der Tabelle im Anhang.

Beispiel 2: Blinkende Anzeige 'HELPUS'

Das Programm DAK2 steuert die Anzeige für die Dauer von rund 10 ms an. Der Text 'HELPUS' soll alle 0,5 Sekunden für 0,5 Sekunden aufleuchten.

```
2000
                     ORG 2000H
                                    ; "LEERZEICHEN"
2000
     212620
               EX2: LD HL, BLANK
2003
     E5
                     PUSH HL
                                    ; TEXT "HELPUS"
2004
     DD212020
                     LD IX,HELP
                                   ; AUSTAUSCH TEXT
; ANZEIGEZEIT
; ANZEIGE
2008
     DDE3 LOOP: EX (SP),IX
200A
     0632
                     LD B, 32H
200c
     CD8308 LOOP1: CALL DAK2
200F
      10FB
                     DJNZ LOOP1
2011
      18F5
                     JR LOOP
2020
                     ORG 2020H
                                     "S"
2020
           HELP: DEFB OAEH
     ΑE
                                     "U"
2021
     E3
                     DEFB 0E3H
2022
     4F
                     DEFB 4FH
                                      "L"
2032
     C2
                     DEFB OC2H
                                     "Ē"
2024
     CE
                     DEFB OCEH
2025
      6в
                     DEFB 6BH
2026
      00
             BLANK:DEFB 0
2027
     00
                     DEFB 0
```

2028	00	DEFB	0
2029	00	DEFB	0
202A	00	DEFB	0
202B	00	DEFB	0

Zur Änderung der Anzeigezeit ist der Wert auf dem Speicherplatz 200BH zu ändern, der die Anzahl der Schleifen zum Aufruf von DAK2 vorgibt und damit die Zeit bestimmt. Die Änderung des Anzeigetextes ist auf den Speicherplätzen 2026H – 202BH möglich.

Beispiel 3: Blinklicht-Steuerung

Das OUT-LED soll durch HIGH- bzw. LOW-Signale angesteuert werden, so daß dieses LED blinkt.

```
2000
                    ORG 2000H
2000
              EX03: LD A, OFFH
     3EFF
2002
     D3F5
                    OUT (DIGITAP),A
2004
     0650
                    LD B,50H
     CD1820
              LOOP1:CALL DELAY
2006
2009
     10FB
                    DJNZ LOOP1
200B
     3EFD
                    LD A,OFDH
2000
     D3F5
                    OUT (DIGITAP),A
200E
     0650
                    LD B,50H
2011
     CD1820 LOOP2: CALL DELAY
2014
     10F13
                    DJNZ LOOP2
2016
     18E8
                    JR EX03
2018 OEFF
              DELAY:LD C,OFFH
201A OD
              LOOP3:DEC C
201B
     20FD
                    JR NZ.LOOP3
201D C9
                    RET
```

Beispiel 4: Textdarstellung

Mittels der Taste "-" wird die Anzeige gelöscht. Nach dem Drücken der Taste "+" erscheint das Wort "Hallo" in der Anzeige.
Benutzt werden dabei die Text-Definitionen im Monitorprogramm. (Text gemäß Code-Tabelle für die 7-Segment-Anzeige, siehe Anhang, zusammengesetzt).

```
2000
                      ORG 2000H
2000
      DD218309 EXO4: LD IX, DISP3
                                       : TEXT "HALLO"
2004
      CD5A08
                DISPLI:CALL DAK1
                                        TASTE "-"
2007
      FE11
                      CP 11H
2009
      20F9
                      JR NZ, DISPLI
2008
      DD218909
                      LD IX.DISP4
                                        LEER-TEXT
200F
      CD5A08
                DISPL2: CALL DAK1
                      CP 10H
2012
      FE10
                                       ; TASTE
2014
      20F9
                      JR NZ, DISPL2
      DD218909
2016
                      LD IX, DISP4
201A
      0E06
                      LD C, 6
                1NI1: LD B, 2011
201c
      0620
201F
      CD8308
                INI2: CALL DAK2
2021
      10FB
                      DJNZ INI2
                      DEC IX
2023
      DD2B
2025
      ΩD
                      DEC C
2026
      20F4
                      JR NZ, INI1
2028
      18D6
                      JR EXÓ4
```

Beispiel 5: Umlauf-Spiel

Die Segmente einer Anzeige-Stelle werden einzeln nacheinander angesteuert. Der Umlauf wird mittels der Taste "+" gestoppt und mit jeder anderen Taste (außer Reset- und Interrupt-Taste) fortgesetzt. In der Tabelle kennzeichnet das jeweils erste Byte die Anzeige-Stelle (00XX = rechtes 05XX = links) und das nachfolgende Byte die Segment-Zuordnung (entsprechend der Beschreibung, z.B. Bit 0 = Segment B).

```
2000
                        ORG 2000H
2000
      214020
                 EXO5: LD HL, TABLE
2003
      DD210021
                        LD IX, MEM
                 LOOP: CALL CLRDISP
2007
      CD3020
200A
      5E
                        LD E, (HL)
200B
       1c
                        INC E
200C
      28F2
                        JR Z,EXO5
200E
      1<sub>D</sub>
                        DEC E
200F
      1600
                        LD D,0
2011
      DD19
                        ADD IX, DE
2013
      23
                        INC HL
```

```
2014
       7E
                         LD A, (HL)
2015
       DD7700
                         LD (IX),A
2018
       DD210021
                         LD ÌX,MÉM
                         LD B,3
201C
       0603
                  LIGHT: CALL DAK2
JR C, LIGHT1
201E
       CD8308
2021
       3801
2023
       4F
                         LD C,A
2024
       10F8
                  LIGHT1:DJNZ,LIGHT
2026
       79
                         LD A,C
2027
       FEOA
                         CP OAH
                         JR Z,STOP
INC HL
INC HL
2029
       2802
202B
       23
       23
202c
202D
       2в
                  STOP: DEC HL
202E
       18<sub>D</sub>7
                         JR LOOP
2030
       0606
                  CLRDISP:LD B,6
2032
2036
2038
       DD360000 CLR:
                         LD (IX + d),00H
INC IX
       DD23
       10F8
                         DJNZ CLR
203A
203D
       11FAFF
                         LD DE, OFFFAH
       DD19
                         ADD IX, DE
203F
       C9
                         RET
2040
       0004
                  TABLE: DEFW 0400H
2042
       0001
                         DEFW 0100H
2044
       0020
                         DEFW 2000H
2046
       0800
                         DEFW 8000H
2048
       0040
                         DEFW 4000H
204A
       0002
                         DEFW 0200H
204C
       FF
                         DEFB OFFH
```

Beispiel 6: Tastenwertigkeit

Ermittlung der jeweils zugeordneten Tastenwertigkeit unter Verwendung der Monitor-Unterprogramme. Das Unterprogramm DAK2 realisiert die Ansteuerung und Abfrage der Tastatur. Die Wertigkeit entspricht der Matrix-Anordnung.

```
2000 CD8308 EXO6: CALL DAK2
2003 CDC308 CALL DADP ; Daten-Anzeige
2006 18F8 JR EXO6
```

Das Monitor-Unterprogramm DAK1 benutzt DAK2 und ermittelt die Tastenwertigkeit entsprechend der Verwendung im Monitor.

```
2000 CD5A08 EX07: CALL DAK1
2003 CDC308 CALL DADP
2006 18F8 JR EX07
```

Beispiel 7: Multiplikation Multiplikation zweier 8-Bit-Hex-Zahlen

Die Faktoren stehen in den Speicherplätzen 2100H und 2101H, das Ergebnis wird in die Speicherzellen 2102H (niederwertiges Byte) und 2103H (höherwertiges Byte) abgelegt.

2005 2006 2009 200A 200B	210021 4E 23 56 CDOE20 23 71 23 70 76	EXO8:	ORG 2000H LD HL,2100H LD C,(HL) INC HL LD D,(HL) CALL MULT INC HL LD (HL),C INC HL LC (HL),B HALT		
				;	8-BIT-MULTIPLI- KATION MIT
				;	16-BIT-ERGEBNIS C x D = BC
200E	97	MULT:	SUB A	;	REGISTER A LÖSCHEN
200F 2011	0608 СВ19	MULTI	LD B,8 :RR C	;	8 BIT MULTIPLIKATOR
2013	3001		JR NC,MULT2	;	VERSCHIEB. KEINE ADDITION WENN CY = 0

2015	82	ADD A,D	;	ADDITION ENTSPR. WERTIGKEIT
2016	CB1F	MULT2:RR A	;	WERTIGHENSPEICHER ZWISCHENSPEICHER AUF HÖHERE WERTIG- KEIT UND UNTERES ERGEBNIS-BIT IN CY
2018	10F7	DJNZ MULTI		
201A	СВ19	RR C	;	LETZT.ERGBIT IN REG.C
201C	47	LD B,A	;	HÖHERWERT.BYTE IN REG.B
201n	C 9	RET		0.2

Beispiel 8: Division

Division zweier 8-Bit-Hex-Zahlen:

Der Divident befindet sich auf dem Speicherplatz 2100H und der Divisor auf dem Speicherplatz 2101H. Das Ergebnis (X,Y) befindet sich nach der Division auf den Speicherplätzen 2102H (Y) und 2103 (X).

2024 2025 2026 2029 202A 202B 202C 202D	77 23 71 76	EXO9:	ORG 2020H LD HL,2100H LD D,(HL) INC HL LD E,(HL) CALL DIV INC HL LD (HL),A INC HL LD (HL),C HALT	,	8-BIT-DIVISION MIT 8-BIT-ERGEBNIS D E = C,A (REST IN REG.A)
202E 202F 2031	97 0608 4F	DIV:	SUB A LD B,8 LD C,A	;	SCHLEIFENZÄHLER C LÖSCHEN

```
2032
     CB12
               DIV1: RL D
                                     : HOCHSTES BIT IN CY
2034
      CB17
                                     : HÖCHSTES BIT IN AKKU
                     BL A
2036
      93
                     SUB E
2037
      3001
                     JR NC, DIV2
                                     : SPRUNG WENN ERG.
                                       POSITIV
2039
      83
                     ADD A, E
                                     : SUBTRAKTION
                                       RÜCKGÄNGIG MACHEN
203A
      3F
               DIV2: CCF
                                      ERGEBNIS KORREKTUR
2038
     CB11
                                      ERGEBNIS IN
                     RL C
                                       C SCHIEBEN
2030
      10F3
                     DJNZ DIV1
203F
     C9
                     RET
```

Beispiel 9: AD-Anschluß

Abfrage-Programm für einen AD-Wandler C 520 (AD 2020). Das USER-Port (PORT A) wird entsprechend nachfolgender Schaltung mit den Wandler-Ausgängen gekoppelt. Das Programm realisiert die Initialisierung des Ports sowie eine zyklische Abfrage des ermittelten AD-Wertes und dessen Ausgabe über die LED-Adressanzeige.

Anschlußbedingungen:

```
BCD-Ausgabe A ... D = Bit 0 ... 3
Digitausgänge: MSD = Bit 4, NSD = Bit 5, LSD = Bit 6
```

```
2000
                      ORG 2000H
                                       ; PIO MODE 3
2000
      3ECF
                      LD A,OCFH
                      OUT (USERPC),A
LD A,7FH
OUT (USERPC),A
2002
      D3FA
2004
      3E7F
                                        E/A-Definition
2006
      D3FA
2008
      CD1820
                ADO1: CALL AD10
200в
      EΒ
                      EX DE,HL
                                       ; BCD-Wert in
                                         Register DE
2000 CDB708
                                       ; LADEN der
                      CALL ADRSDP
                                         Adresse Anzeige
200F
      DD21F223
                      LD IX,23F2H
2013
      CD8308
                      CALL DAK2
                                       ; Anzeige des Wertes
2016
      10F9
                       JR AD01
                AD10: LD B,0
2018
      0600
201A
      DBF8
                AD11: IN A, (USERPD)
```

```
201C
       57
                         LD D,A
201D
       DBF8
                         IN A, (USERPD)
201F
                         CPD
       ВА
2020
       20F8
                         JRNZ AD11
2022
                         AND 7FH
       E67F
                         LD E,A
AND 70H
2024
       5F
2025
       E670
2027
                         CP 60H
                                           ; Test auf MSD
       FE60
2029
       2008
                         JRNZ AD12
202B
                         LD A,E
       7в
202C
202E
                         AND OFH
       E60F
                         LD H,A
SET 2,B
       67
202F
       CBDO
2031
                  JR AD11
AD12: CP 3011
       18E7
2033
       FE30
                                           ; Test auf LSD
2035
       2008
                         JRNZ AD13
2037
2038
       7R
                         LD A,E
                         AND OFH
       E60F
                         LD L,A
SET 0,B
203A
       6F
203B
203D
       CBCO
                  JR AD11
AD13: CP 50H
       18DB
                                           ; Test auf NSD
203F
       FE50
                                              (mittleres Digit)
2041
2043
       20D7
                         JR NZ AD11
       7в
                         LD A,E
2044
       CB27
                         SLA A
2046
2048
       CB27
                         SLA A
       CB27
                         SLA A
204A
      CB27
                         SLA A
204c
204D
       в5
                         ORL
       6F
                         LD L,A
204E
                         SET 1,B
       CBC8
2050
       3B07
                         LD A, 7
2052
                         CP B
       в8
2055
      C9
                         RET
```




Bild 1: Beschaltung der A/D Wandler - IS

Beispiel 10: Uhr mit Wecker

Das folgende Beispiel stellt eine Uhr dar. Als Zeitbasis wird dabei der Kanal 0 des CTC verwendet. Die aktuelle Zeit wird ständig mit der vorgegebenen Weckzeit (Stunden und Minuten) verglichen. Als Wecksignal wird die Anfangsmelodie verwendet. Durch das Drücken einer beliebigen Taste (außer RES oder NMI) wird die Melodie abgestellt und wieder die Zeit angezeigt. Das Drücken muß am Ende der Melodie erfolgen, da die Tastaturabfrage an dieser Stelle durch das Programm DAK2 erfolgt.

Vor dem Programmstart sind die Speicherplätze für Sekunden, Minuten und Stunden sowie für die Weckzeit zu setzen. Soll kein Wecken erfolgen, so ist in die Speicherplätze für die Weckzeit "0FFH" zu schreiben.

```
2000
                     ORG 2000H
2000
               EX10: IM 2
      ED5E
                     LD A,22H
2002
      3E22
                                     ; INT.TAB H-BYTE
2004
      ED47
                     LD I.A
2006
     AF
                     XOR A
                                     : INT.VEC L-BYTE
2007
      D3EC
                     OUT (CTCO),A
2009
     3EA5
                     LD A,OA5H
                                     ; INT, ZEITGEBER, X
256
200B
     D3EC
                     OUT (CTCO),A
200D
      3EE9
                     LD A,OE9H
                                     : ZEITKONSTANTE
200F
     D3EC
                     OUT (CTCO),A
2011
     DD21F223 M1:
                     LD IX, DATLED
                                     : ADR.ANZEIGESPEICH.
2015
     CD 8308
                     CALL DAK2
     3804
2018
                     JR C,M2
                                     ; SPR., WENN KEINE
                                       TASTÉ
201A
                     XOR A
     ΑF
201B
                     LD (2216H),A
      321622
                                     ; WECKER LÖSCHEN
201E
      3A1622
               м2:
                     LD A, (2216H)
2021
     FE55
                     CP 55H
2023
                     CALL Z, MONMUS
     CCEA08
                                     ; WENN WECKZEIT
2026
     FΒ
                     ΕI
2027
      18E8
                     JR M1
```

```
2040
                      ORG 2040H
2040
      F5
                      PUSH AF
2041
      C5
                      PUSH BC
      D5
                      PUSH DE
2042
2043
      E5
                      PUSH HL
                      LD HL,2210H
2044
      211022
                                        ADR.ZEITSPEICHER
                      LD B, 15H
CALL INCT
2047
                                        GRENZWERT TAKTE
      0615
      CD8720
2049
                                        TAKTE ERHOHEN
2040
      2032
                      JR NZ, EXIT
                                        WENN NICHT GRENZ-
                                         WERT
204E
      0660
                                        GRENZWERT SEKUNDE
                      LD B,60H
                                         UND MINUTE
                                        GGF. SEK. ERHÖHEN
2050
      CC8720
                      CALL Z, INCT
2053
      CC8720
                      CALL Z, INCT
                                        GGF.MINUTEN
                                         ERHÖHEN
2056
      0624
                      LD B,24H
                                        GRENZWERT STUNDEN
2058
      CC8720
                                       ; GGF.STUNDEN
                      CALL Z, INCT
                                         ERHÖHEN
205E
      3A1122
                      LD A, (2211H)
205E
      CDC308
                      CALL DADP
                                        SEK.ANZEIGEN
2061
      2A1222
                      LD HL, (2212H)
2064
      EΒ
                      EX DE, HL
2065
      CDB708
                      CALL ADRSDP
                                        MIN. U. STD. ANZ.
2068
      2A1222
                      LD HL, (2212H)
                                        TEST, OB WECKZEIT
206B
      ED5B1422
                      LD DE, (2214H)
206F
      Α7
                      AND A
2070
                      SBC HL,DE
      ED52
2072
      200C
                      JR NZ, EXIT
                      LD A, (2211H)
2074
      3A1122
2077
      FE00
                      CP 0
2079
      2005
                      JR NZ, EXIT
                                       ; FLAG 'WECKEN'
207B
      3E55
                      LD A,55H
                                         SETZEN
207D
      321622
                      LD (2216H),A
2080
                EXIT: POP HL
      E1
2081
      D1
                      POP DE
2082
    C1
                      POP BC
```

```
2083
      F1
                      POP AF
2084
      FR
                      ΕI
      ED4D
2085
                      RETI
2087
                INCT: LD A, (HL)
                                       : ZEITEINHEIT ERI!.
      7F
2088
      C601
                      ADD A.1
      27
208A
                      DAA
                                       : BCD-KORR.
208в
      77
                      LD (HL),A
208C
      90
                      SUB B
                                       ; TEST, OB GRENZWERT
208D
      2001
                      JR NZ, NEXT
208F
      77
                                       : EINHEIT = 0.Z = 1
                      LD (HL).A
                NEXT: INC HL
2090
      23
2091
      C9
                      RET
2200
                      ORG 2200H
2200
      4020
                      DEFW 2040H
2210
                      ORG 2210H
2210
                      DEFS 1
                                        ZWISCHENZÄHLER
                                       ; SEKUNDEN
2211
                      DEES
                            1
                                       ; MINUTEN
2212
                      DEFS 1
                                       ; STUNDEN
2213
                      DEFS 1
                                       ; WECKMINUTEN
2214
                      DFFS 1
                                       ; WECKSTUNDEN
2215
                      DEFS
                            1
2216
                      DFFS 1
                                       : WECKFLAG
```

7. Hinweise des Herstellers

Der Lerncomputer LC 80, ein sorgfältig vorbereitetes Erzeugnis der Mikroelektronik, bedarf keinerlei Wartungs- und Pflegearbeiten. Da der LC 80 nur im geöffnetem Zustand betrieben werden darf, muß darauf geachtet werden, daß auf der Leiterplatte keine Bauelemente mechanisch beschädigt werden oder durch Fremdkörper Kurzschlüsse entstehen können. Es ist zu beachten, daß die Verkaufsverpackung des LC 80 nicht als Versandverpackung geeignet ist. Bei Eintritt eines möglichen Garantiefalles ist das Gerät für den Versand an den Kundendienst des Herstellers so zu verpacken, daß Transportschäden verhindert werden.

8. Literaturverzeichnis

- (1) H.Kieser, M.Meder: Mikroprozessortechnik Aufbau und Anwendung des Mikroprozessorsystem U 880 D; Verlag Technik Berlin 1982, 352 Seiten, 36,-M. Neben einer ausführlichen Beschreibung des Systems U 880 D wird insbesondere auf das U 880-Lernsystem und die FPS 2 eingegangen.
- (2) W.Schwarz, G.Meyer, D.Eckhardt: Mikrorechner-Wirkungsweise, Programmierung, Applikation; Verlag Technik Berlin 1980, 360 Seiten, 32,-M. Nach einer kurzen Darstellung der Grundlagen werden verschiedene Mikroprozessoren vorgestellt. Für diese werden eine Vielzahl von Programmbeispielen aufgeführt und in verschiedenen Varianten diskutiert.
- (3) A.Jugel: Mikroprozessorsysteme; Verlag Technik Berlin 1978, 204 Seiten, 20,-M. Dieses Buch dient hauptsächlich der Beschreibung der Grundlagen und der Hardware von Mikrorechnern.
- (4) M.Roth: Mikroprozessoren, Wesen-Technologie-Weiterentwicklung, Aufbau-Programmierung-Anwendung; Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau
 - 4. Auflage 1979, 256 Seiten, 17,-M. Nach einer Beschreibung der technologischen Grundlagen werden eine Vielzahl von Mikroprozessoren vorgestellt, ebenso weitere für den Aufbau von Mikrorechnern benötigte Schaltkreise. Weiterhin wird auf die Mikrorechnersysteme K 1510 und K 1520 sowie auf verschiedene Entwicklungssysteme, wie z.B. das MRES und MICROCOMBI eingegangen.
- (5) L.Claßen: Programmierung des Mikroprozessorsystems U 880 - K 1520 (Reihe AT, Band 192) Verlag Technik Berlin, 3. Auflage 1983, 79 Seiten, 4,80 M. Das Buch enthält eine kompakte Beschreibung des Mikroprozessorsystems U 880 D,


- insbesondere der U 880- Assemblersprache und der Programmierung der peripheren Schaltkreise.
- (6) Oetker/Claßen: Mikroprozessor Betriebssysteme (Reihe AT, Band 201); Verlag Technik Berlin
- (7) Autorenkollektiv: Softwaretechnologie für Mikrorechner Verlag: Die Wirtschaft, etwa 12,-M.
- (8) H.Barthold, H.Bäurich: Mlkroprozessoren-Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung, 3 Teile (elektronica 186-188); Militärverlag der DDR 1980, je 1,90 M. Während sich Teil 1 mit den Grundlagen der Mikrorechentechnik beschäftigt, geht Teil 2 auf die Mikroprozessoren U 808, U 880 sowie den Intel 8080 ein. Teil 3 enthält die Beschreibung der peripheren Schaltkreise sowie Beispiele für die Programmierung. Eine neue Auflage erschien mit den Heftnummern 202 bis 204.
- (9) Technik der Mikrorechner, Reihe, in: radio, fernsehen, elektronik 26 (1977), H.17 bis 28 (1979), H.12 Die Reihe geht ausführlich auf Grundlagen, Hardware, Programmierungstechnik und Mikrorechneranwendung ein.
- (10) Technische Beschreibung
 - Zentrale Verarbeitungseinheit CPU U 880 D
 - Schaltkreis für parallele Ein- und Ausgabe PIO 0 855 D
 - Schaltkreis für serielle Ein- und Ausgabe SIO U 856 D
 - Schaltkreis für Zähler- und Zeitgeberfunktion CTC U 857 D veb mikroelektronik "karl marx" erfurt
- (11) Befehlsbeschreibung U 880 D veb mikroelektronik "karl marx" erfurt
- (12) Gerhardt Paulin: Kleines Lexikon der Mikrorechentechnik (Reihe AT, band 206) Verlag Technik Berlin, 1983, 64 Seiten 4.80 M.

9. Anhang

CODE - TABELLE FÜR DIE 7-SEGMENT-ANZEIGE

CODE ZEICHEN ANZEIGE	E7 0 <i>[]</i>	21 1 /	CD 2 ∂	AD 3 ∃	2B 4 <i>Y</i>	AE 5 5	EE 6 <i>5</i>	25 7 7	EF 8 8	AF 9 9	
CODE	6F	EΑ	C6	E9	CE	4E	E6	6B	20	E1	
ZEICHEN	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	
ANZEIGE	R	Ь	Е	ď	Ε	F	Б	Η	1	J	
CODE	CB	C2	6C	68	E8	4F	2F	48	ΑE	CA	
ZEICHEN	K	L	М	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Τ	
ANZEIGE	Ľ	L	ō	\Box	0	Ρ	9	_	5	E	
CODE	E3	E0	E4	4A	AB	8C	C8	A8	29	80	
ZEICHEN	U	V	W	Χ	Υ	Z	()	+	-	
ANZEIGE	Ц	u	ū	⊣	4	Ξ	\subset	J	⊣	-	

CODE 10 ZEICHEN . ANZEIGE



Zahlensystem

Der LC 80 ist eine binär arbeitende Maschine mit einer Wortbreite von 8 Bit (= 1 Byte) Die Notation eines Bytes erfolgt der besseren Übersicht halber in Form zweier Tetraden (oberes und unters Halbbyte), die im Hexadezimalsystem dargestellt werden. Dieses Zahlensystem ist aufgebaut auf 16 Ziffern, und zwar den Zahlen 0 bis 9 und den Buchstaben A bis F. Ein Vergleich zwischen Dualzahlen, Dezimalzahlen und Hexadezimalzahlen sowie der Darstellung auf der 7-Segment-Anzeige ist in folgender Tabelle aufgeführt. Hexadezimalzahlen werden durch ein nachgestelltes H gekennzeichnet.

Hexadezimal 0H	Dezimal 0	Dual 0000	7-Segment-Darstellung ☐
1H	1	0001	- 1
2H	2	0010	2
3H	3	0011	3
4H	4	0100	4
5H	5	0101	5
6H	6	0110	6
7H	7	0111	7
8H	8	1000	8
9H	9	1001	9
AH	10	1010	А
BH	11	1011	Ь
CH	12	1100	Е
DH	13	1101	d
EH	14	1110	Ε
FH	15	1111	F

Äquivalenzliste der Bauelemente des LC 80

Originaltyp	Äquivalenztyp	Hersteller (Auswahl)
U 880 CPU	Z-80 CPU	ZILOG, MOSTEK SGS-ATES, SHARP, NEC
U 855 PIO	Z-80 PIO	ZILOG, MOSTEK SGS-ATES, SHARP, NEC
U 857 CTC	Z-80 CTC	ZILOG, MOSTEK SGS-ATES, SHARP, NEC
U 505 ROM	Beide Schaltkreise	·
(5V-ROM-Vari-	ersetzbar durch	
ante des 2708)	einen 2716 (К 573 РФ 2)	INTEL, SIEMENS, HITACHI SU
U 214 RAM	2114	INTEL, SIEMENS, HITACHI
B 3170 oder	LM 317	NATIONAL SEMICNDUKTOR
MC 7805	MA 7805	MOTOROLA
(Spannungsregler))	
B 861	TAA 861	SIEMENS
(Operationsverstär	rker)	
DL 014	74 LS 14	TEXAS INSTRUMENTS
(Schmitt-Trigger)		
DS 8205	8205	INTEL (Decoder)
VQE 23	TIL 827	TEXAS INSTRUMENTS
(LED-Anzeige)	TLG 824	TOSHIBA
DL 000	74 LS 00	TEXAS INSTRUMENTS
(4 Nand, je 2 Eing	änge)	

Adressenänderungstabelle

Ist Ihr LC 80 nicht mit zwei ROM's U 505, sondern mit einem 2 KByte-EPROM (z.B. K 573 PΦ 5 o. 2) bestückt, so ändern sich die Startadressen der nachfolgend aufgeführten Unterprogramme. Bitte beachten Sie diese auch bei Verwendung der vorn aufgeführten Programmbeispiele.

Adresse	in Adresse
(2x U 505)	(2716)
0883н	0483Ĥ
085AH	045AH
08CAH	04CAH
08р9н	04D9H
08в7н	04B7H
08С3Н	04C3H
0852н	0452H
0376н	0376н
0370н	0370н
0374н	0374н
08ЕЕН	04EEH
08EAH	04EAH
0983н	0583н
0989н	0589н
	(2x U 505) 0883H 085AH 08CAH 08CAH 08B7H 08C3H 0852H 0376H 0370H 0374H 08EEH 08EAH

Laden der Speicherzelle 2342H bei Verwendung von

Registeranzeige	0A	06
Stepfunktion	0B	07

Tabelle Tastenwertigkeit

Wertigkeit	Taste	Wertigkeit	Taste
0H ~	0	CH	С
1H	1	DH	D
2H	2	EH	Е
3H	3	FH	F
4H	4	10H	+
5H	5	11H	-
6H	6	12H	EX
7H	7	14H	DAT
8H	8	19H	ADR
9H	9	1EH	ST
AH	Α	1FH	LD
RH	R		





veb mikroelektronik) karl marx: erfurt stammbetrieb

DDR-6010 Erlurt, Rudolfstraße 47 Telefon: 5 80. Telex. 081 306

elektronik export-import

Volkseigener Außenhandwisbeiteb der Deutschen Denschratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alskenderplatz 6 Teiles: BLN 114721 elei, Teilefon: 2160