Jetson Nano Developer Kit

使用指南



版本说明1

Version	Date	Authors	Description of Change
1.0	March 18, 2019	plawrence	初版

=

说明

欢迎使用 NVIDIA Jetson 平台。使用本平台前,您需要先做两件事:

- 1. 注册 NVIDIA Developer Program 账号-注册之后,您就可以在 NVIDIA Jetson Forums (论坛)上提问以及回答,并且可以在 Jetson Download Center (资料下载中心)上访问所有的资料,获取更多信息和资源
- 2. 仔细阅读本手册。这里还有一些重要的链接提供参考:
 - Jetson FAQ 请仔细阅读这里的常见问题
 - Support Resource 这个网页提供了各个重要资源的链接,包括 Jetson 论坛和
 Jetson 生态系统网页链接
 - <u>L4T Release Note</u> L4T 是 Jetson 平台的关键部分, 为你的开发套件提供了示例文件系统。具体可以查阅最新发布的说明

The NVIDIA Jetson Team

¹ 【译者注】此手册由深圳市微雪电子基于 NVIDIA 官方提供的 Jetson Nano Developer Kit user Guide V1.0 版本整理的中文翻译版,仅做学习交流用途,不对文档的完整性,准确性和内容保证或者承担任何责任。更多资料,请关注深圳市微雪电子有限公司官方网站以及微雪百科

目录

开发套件设置以及硬件4
准备4
开发套件原装盒中包含4
接口说明5
接口信息5
模块5
底板5
供电说明7
Micro-USB 供电7
其他供电7
功耗预算7
JETPACK8
JetPack 组件8
系统镜像8
函数库和 APIs8
示例应用程序8
开发工具9
文档9
JetPack 安装步骤10
使用 L4T11
认证信息 (略去)12

开发套件设置以及硬件

英伟达(NVIDIA[®])Jetson Nano™ Developer Kit 是一个小型的人工智能计算机,是一个适用于创客,学习者以及开发人员的低功耗,易上手的 AI 硬件平台。为使用者提供了一些入门级的通用外设,外围模块以及示例工程。

Jetson Nano 适用 NVIDIA 的 JetPack™ SDK,具有运行现代 AI 工程所需要的性能和功能。JetPack 所需的器件:

- 装有 NVIDIA 驱动的桌面版 Linux 系统²
- AI 和计算机视觉库以及 APIs
- 开发工具(比如 Jetson Nano 和相关外围模块)
- 文档和例程

准备

在使用开发套件之前,你还需要准备一张 SD 卡,SD 卡要烧写好操作系统,以及 JetPack 工程所需的其他组件。一个最简单的方法就是直接下载官方提供的镜像文件,并且按照 <u>Getting Started</u> <u>with Jetson Nano Developer Kit</u> 教程操作。

大概步骤:

- 你需要准备一张 16G (至少) 的 SD 卡, 一个 HDMI (或者 DP) 屏幕³, 一个 USB 键盘和鼠标。一个 5V/2A 的 micro USB 接□的电源适配器
- 下载镜像并将镜像烧写到 SD 卡上
- 将 SD 卡插入到 Jetson Nano 模块背面的 SD 卡卡槽,然后将屏幕,键盘鼠标,网线(或者无线网卡)连接好

关于具体方法,可以查看 JetPack 安装步骤 部分

开发套件原装盒中包含

- Jetson Nano 模块⁴
- 开发套件底板
- 一张小的说明卡 (快速手册)
- 一个纸质的支架

_


² 【译者注】官方提供有一个 Ubuntu 系统, 可以直接使用


³ 【译者注】微雪电子有几款 HDMI 屏幕可以支持 Jetson Nano,有需要可以咨询微雪电子销售人员

⁴ 【译者注】实际拿到手的时候,Jetson Nano 模块跟底板以及散热板是组装好的,所以你看到的是完整的开发套件。

接口说明

开发套件模块以及底板:





接口信息

这部分主要列举开发套件上的一些接口,如果想要查看更加完整的硬件细信息,可以查看 Jetson Nano Developer Kit Carrier Board Specification 部分


模块

- [J501] SD 卡卡槽
- 无源散热板,可以支持 10W 的模块在 25°C 左右的环境温度下使用。如果你有额外的散热需求,你可以另外连接控制系统风扇。查看 Jetson Nano Supported Component List 了解官方验证的可以支持的风扇型号

底板

● [DS3] 电源指示灯。当开发套件正常供电时会亮起

- [J2] SO-DIMM 连接器,用来连接 Jetson Nano 模块
- [J6] HDMI 和 DP 接□
- [J13] 摄像头接□,可以连接使用 CSI 摄像头。Jetson Nano 开发条件支持 IMX219 摄像头模块,包括 Leopard Imaging 的 LI_IMX219-MIPI-FF-NANO 摄像头模块以及树莓派的 Camera Module V2 模块
- [J18] M.2 Key E 连接器,可以用来连接无线网卡,包括有 PCle(x1)接□, USB2.0, UART, I2S 和 I2C 接□
- [J25] DC 电源接口,支持 5V/4A 的 DC 电源。接口规格是 2.1x5.5x9.5mm
- [J28] Micro USB 2.0 接□,有两种使用方式:
 - 如果 J485 引脚没有连接的话,你可以把这个接□当做一个供电接□使用,可以接入 5V/2A 的 USB 电源供电
 - 如果说 J48 引脚被连接上的话,这个接口可以作为设备模式使用
- [J32 和 J33]这里是 4 个 USB3.0 Type A 接□。每组 USB 接□(每组两个)最高可以输出 1A 的电流。所有 4 个 USB 接□通过底板上集成的一个 USB3.0 的 HUB 连接到 Jetson Nano 模块上
- [J38] POE 接□,能够支持 J43 的以太网□ (IEEE 802.3af 协议)对套件进行供电
- [J40] 8PIN 的按键排针。提供一些比如说系统电源,复位,强制重启的信号(可以查看的图像)



- 引脚7和8禁用自动上电功能
- 引脚1和2启动上电(在自动上电功能被禁用的时候有效)
- 引脚 5 和 6 可以复位系统
- 引脚 3 和 4 设置开发套件进入 Force Recovery 模式,如果你在上电的情况下连接模块的话
- [J41] 40PIN 外扩引脚

^{5 【}译者注】上面的接口图没有标出 J48, 这个是 CSI 摄像头接口下方的 2PIN 的那个排针

■ 电源引脚

两个 3.3V 引脚,两个 5V 引脚。只要开发套件上电,这些引脚就会有电压输出,不可以被单独关闭

两个 5V 引脚每个最高可以输出 3A 的电流

■ 接口信号脚

所有的引脚的逻辑电平都是 3.3V

默认情况下,所有的接口信号脚都被设置为 GPIOs,除了 PIN3 和 PIN5, PIN27 和 PIN28(两个 I2C 接口), PIN8 和 PIN10(UART 接口)。L4T 提供了一个 Python 库, Jetson.GPIO,可以用来控制 GPIOs,这个库的 API 跟 RPi.GPIO⁶是一样的,具体你可以 查看 Jetson 系统里面的/opt/nvidia/jetson-gpio/doc/README.txt 文件

- [J43] 千兆以太网□
- [J44] 3.3V 串□接□. 可以做串□调试终端⁷
- [J48]这个接□可以使能两个供电接□,在没有连接的情况下,开发套件使用 micro USB 接□作为供电接□,在连接(使用跳线帽或者排线)连接的情况下,可以使用 DC 电源接□进行供电

供电说明

Jetson Nano 开发套件需求 5V/2A (至少)的一个供电环境

Micro-USB 供电

拆箱后,开发套件默认是在 micro-USB 供电模式下。有些适配器为了避免受到线材损耗的影响,实际输出的电压是高于 5V 的,比如说 Adafruit 的 GEO151UB-6025 电源,就是实际输出 5.25V 的。需要注意 Jetson Nano 正常工作需要至少 4.75V 电压供电,所以如果你有线材损耗顾虑的话,建议购买高质量的电源或者电压稍高一点的电源

其他供电

如果说,你连接的外设模块比较多,导致总电流需求大于 2A 的话,你可以选择连接 J48 引脚,切换成 DC 电源供电,然后选用 5V 4A 的 DC 电源供电。另一个选择就是通过 J41 上的 5V 供电脚输出 5V、6A 的电源供电(每个引脚 3A)

DC 电源接口的深度为 9.5mm, 可以使用外径 5.5. 内径 2.1 的 DC 电源

功耗预算

开发套件的总功耗是根据由 Jetson Nano 模块,底板以及你连接的所有外设所决定的

在没有连接其他外设的情况下。底板的功耗在 0.5W(2A) 到 1.25W(4A) 之间

Jetson Nano 模块采用电源效率优化设计,支持两种功耗模式(软件可调),默认模式下,是大约 10W 的一个功耗预算方案,另一个是 5W 的功耗预算方案。这两个模式,通过将 GPU, GPU

_

^{6 【}译者注】这个是树莓派的 GPIO 库

^{7 【}译者注】这个接□的波特率是 115200

频率和 GPU 使用数量限制在一个预测水平内,来将功耗保持在 5W 和 10W 的范围内。关于功耗模式的具体信息,可以查看 L4T Development Guide.

注意, 功耗预算是包括 Jetson 模块的两个主要功耗领域

Nano 模块: GPU (GPU_VDD) 和 CPU (CPU_VDD)。CORE 的各个功耗区域 (VDD_SOC),比如说视频封装,视频解码是不包括在功耗预算中的。

预算方案能够将功耗限制在一定范围内,但是这不是精准的总功耗数值,实际功耗是跟你接入的外设和实际使用情况决定的。关于功耗的一个详细信息,可以查阅 Jetson Nano module Data Sheet。

实际功耗根据你接入的外设以及使用情况而定,所以在挑选电源的时候需要考虑一下你的实际使用情况。

JETPACK

NVIDIA JetPack SDK 是为构建 AI 应用程序提供最全面的解决方案,它包含了 Jetson 产品所需的最新系统镜像,各种函数库以及 APIs,示例程序,开发工具以及文档。

JetPack 组件

这一部分简单介绍 JetPack 中的每个组成部分。你可以参阅 JetPack 的在线文档,了解更多详

情: https://docs.nvidia.com/jetson/jetpack/index.html

系统镜像

JetPack 包括了一个由 Ubuntu 系统派生的操作系统和参考文件系统

函数库和 APIs

JetPack 函数库和 APIs 包括:

- TensorRT 和 cuDNN:用于高性能深度学习项目
- CUDA: GPU 加速,这个是多种领域都涉及到的
- 多媒体 API 包:摄像头应用和传感器驱动开发
- VisionWorks 和 OpenCV: 虚拟计算应用

示例应用程序

JetPack 包含了多个示例程序,用来演示 JetPack 组件的使用。这些示例程序保存在参考文件系统中,可以在开发套件上编译使用

JetPack 组件	例程在文件系统中的路径
TensorRT	/usr/src/tensorrt/samples/
<u>cuDNN</u>	/usr/src/cudnn_samples_ <version>/</version>
CUDA	/usr/src/cuda- <version>/samples</version>
Multimedia API	/usr/src/tegra_multimedia_api/
<u>VisionWorks</u>	/usr/share/visionworks/sources/samples
	/usr/share/visionworks-tracking/sources/samples

	/usr/share/visionworks-sfm/sources/samples/
<u>OpenCV</u>	/usr/share/OpenCV/samples

开发丁具

下面列举了 JetPack 包含的开发工具,这些工具有些是直接使用在 Jetson 系统上的,有一些是使用在跟 Jetson 系统连接的 Linux 主机上的

- 应用开发和调试工具:
 - <u>Nsight Eclipse Edition</u>: 这个工具用来开发 GPU 加速应用,这个是运行在 Linux 主机上的,可支持所有的 Jetson 产品
 - <u>CUDA-GDB</u>: 这个工具是用于应用调试的,运行在 Jetson 系统或者 Linux 主机,支持所有的 Jetson 产品
 - <u>CUDA-MEMCHECK</u>: 用来调试应用内存错误的,运行在 Jetson 系统。支持所有的 Jetson 产品
- 应用分析和优化工具:
 - Nsight System: 用于 GPU 和 CPU 之间的应用分析,运行在 Linux 主机,支持所有 Jetson 产品
 - <u>nvprof</u>: 用于 GPU 和 CPU 之间的应用分析,运行在 Jetson 系统,支持所有 Jetson 产品
 - <u>Visual Profiler</u>:用于 GPU 和 CPU 之间的应用分析,运行在 Linux 主机,支持所有 Jetson 产品

注意:相对于 Visual Profiler,我们推荐开发者使用 Nsight Systems 或者 Nsight Compute

- <u>Nsight Graphics</u>:用于图形应用的分析和调试,运行在 Linux 主机,支持所有 Jetson 产品
- <u>Nsight Compute</u>: 用于交互式 CUDA 内核分析,运行在 Linux 主机,支持所有 Jetson 产品
- Nsight Compute CLI: CUDA 内核分析,运行在 Linux 主机,支持 Jetson AGX Xavier

文档

JetPack 相关的文档包括:

- JetPack Documentation
- NVIDIA Linux Driver Package Development

 Guide
- Tegra L4T Release Notes
- TensorRT Documentation
- <u>cuDNN Documentation</u>

- CUDA ToolKit
- Multimedia API Reference
- VisionWorks Documentation
- OpenCV Documentation
- Nsight Eclipse Edition Documentation
- CUDA-GDB Documentation

- CUDA-MEMCHECK Documentation
- Nsight Systems
- nvprof
- Visual Profiler

- Nsight Graphics
- Nsight Compute CLI
- Nsight Compute

JetPack 安装步骤

这里有两种方式将 JetPack 安装到你的开发套件上

- 使用 SD 卡镜像(Jetson Nano 直接使用这个方法) 按照 Getting Started with Jetson Nano Developer Kit 下载系统镜像,然后烧写到 SD 卡上。将 SD 卡插入到开发套件就可以直接启动了
- 使用 NCIDIA SDK Manager 下载 SDK Manager 到 Linux 主机,然后使用这个工具将系统烧写到你的开发套件上,或者 安装其他的 JetPack 组件。SDK Manager 同时还可以设置搭建好 Linux 主机的开发环境。

注意

使用 SDK Manager 来安装 JetPack 必须满足以下条件

- 开发套件处于 Force Recovery 模式
- 开发套件不能用 micro USB 接□来供电,因为 micro USB 接□需要用来烧写和更新开发套件

在使用 SDK Manager 之前,要先上电开发套件,并且将套件设置成 Force Recovery 模式:

- 1. 将 J40 按键引脚上的 Pin3 和 Pin4 用跳线帽或者杜邦线连接起来
- 2. 将 J48 供电选择引脚用跳线帽或者杜邦线连接起来,将供电接□切换成 J25 DC 接□供电。 上电后,模块就会自动进入 Force Recovery 模式
- 3. 等到开发套件正常运行之后,去掉 Force Recovery 引脚上的跳线帽或者杜邦线
- 4. 参阅 SDK Manager documentation 进行下一步

使用 L4T

NVIDIA L4T (JetPack 中的操作系统组件) 提供了 Linux 内核,Bootloader, 硬件支持包 (BSP) 以及 Jetson 开头套件的例程文件系统。这些都可以在 Jetson Developer Site(Jetson 开发者网站)的 L4T 主页下载。

使用前请先阅读 L4T Development Guide -这个是非常重要的资源

认证信息(略去)