6장. 로봇과 시뮬레이터


동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민 교수

목치

- 서브시스템: actuation, sensing, computing
- 완전한 로봇
- 시뮬레이터

서브시스템 (Sub-systems)

• 로봇은 여러 개의 서브시스템으로 구성: 구동(actuation), 감지(sensing), 계산(computing)




구동: 이동 플랫폼


- 구동 방식: 차동 구동, 미끄럼 조향, 애커만 플랫폼
- 차동 구동(differential drive)
 - 독립적으로 구동되는 두 개의 바퀴를 앞뒤로 회전하여 전방향 이동
 - 예) 터틀봇
- 미끄럼 조향(skid steering)
 - 두 개의 바퀴를 사용하는 차동 구동을 4개 이상의 바퀴를 사용하도록 확장
 - 참고. https://robohub.org/drive-kinematics-skid-steer-and-mecanum-ros-twist-included/



- 애커만(Ackermann) 플랫폼
 - 승용차 구동 방식: 뒷바퀴는 전방을 향하고 있으며, 앞바퀴를 회전하여 이동 시 방향 조정
 - 참고
 - http://ros-developer.com/2017/11/09/ackermann-steering-car-robot-model-with-simulation-in-gazebo/
 - https://github.com/trainman419/ackermann_vehicle-1
 - https://youtu.be/o5wnRCzdUMo



- 메카넘 휠(mechnum wheel) 방식 홀로노믹(holonomic) 플랫폼
 - 앞의 논홀로노믹(non-holonomic) 방식에 비해 전방향 이동이 자유로움.
 - 참고. https://youtu.be/iTsWy9z32G0




Twist 메시지

- 선속도와 각속도를 정의
 - 선속도: x축 방향으로의 이동 속도 (m/sec)
 - 각속도: x, y, z축 방향의 회전 속도 (radian/sec) 참고: π rad = 180°
- geometry_msgs/Twist.msg
 - <u>geometry msgs/Vector3</u> linear <u>geometry msgs/Vector3</u> angular
- geometry_msgs/Vector3.msg
 - float64 x float64 y float64 z

구동: 로봇 팔

- 로봇 팔은 로봇과 마찬가지로 링크(link)와 관절(joint)로 구성
- 관절의 종류
 - 회전 관절(revolute joint)
 - 선형 관절(linear joint) or 직동(prismatic) 관절
- 말단 장치(end effector) https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_end_effector
 - 로봇 팔의 끝 부분으로 집게와 같이 외부와 상호 작용할 수 있는 장치를 의미
- 참고:
 - https://pinkwink.kr/906
 - https://pinkwink.kr/1007
 - https://pinkwink.kr/1013
 - https://github.com/jhu-dvrk/dvrk-ros



로봇 팔의 자유도

- 자유도 (DOF, Degree Of Freedom)
 - 관절의 수 보통 액추에이터의 수와 같음.
 - 자유로운 이동을 위해서는 6축 자유도 이상 필요

센서

- 광학 카메라
 - 자료형: sensor_msgs/Image
- 깊이 카메라 (depth camera)
 - 자료형: sensor_msgs/PointCloud2
 - 구조광(structured light) 방식 Microsoft Kinect
 - 비행 시간(time-of-flight) 방식







- 레이저 스캐너 or LiDAR (Light Detection And Ranging)
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Lidar
 - 자료형: sensor_msgs/LaserScan
 - 로봇 주위 물체와의 거리 정보 계산에 활용
- 축 인코더 바퀴의 회전 수 계산하여 정확한 이동 거리 계산에 활용

완전한 로봇

PR2



Turtlebot2



Fetch




NASA Robotnat 2 (R2)




시뮬레이터

- Stage Robot Simulator
 - http://rtv.github.io/Stage/



Gazebo

- http://gazebosim.org/
- ODE, Bullet, Simbody 등의 동역학 시뮬레이션 지원
- <u>SDF</u> (Simulation Description Format) 지원
- Gazebo 안 가상 세계에 접근할 수 있는 플러그인 지원 및 개발 가능



7장. WANDER-BOT


동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민 교수

목차

- 주행과 정지
- LiDAR 센서 데이터 읽기
- 원더봇 구현

프로그램 구조

- 교재
 - wanderbot 패키지를 생성하여 구현
 - \$ cd ~/practice/catkin_ws/src
 - \$ catkin_create_pkg wanderbot rospy **geometry_msgs sensor_msgs**
- 강의
 - 기존 deu_ros 패키지에 구현
 - scripts/ch07 디렉토리에 파이썬 스크립트 구현



package.xml 확인

```
<buildtool depend>catkin/buildtool depend>
52
       <build depend>rospy</build depend>
       <build depend>std msgs</build depend>
53
       <build depend>actionlib msgs</build depend>
54
       <build depend>message generation</build depend>
55
56
       <build depend>geometry_msgs</build depend>
       <build depend>sensor msgs</build depend>
57
58
       <build export depend>rospy</build export depend>
       <build export depend>std_msgs</build export depend>
59
       <exec depend>rospy</exec depend>
60
       <exec depend>std msgs</exec depend>
       <exec depend>actionlib_msgs</exec depend>
63
       <exec depend>message runtime</exec depend>
       <exec depend>geometry msgs</exec depend>
64
       <exec depend>sensor msgs</exec depend>
65
```

CMakeLists.txt

```
find package(catkin REQUIRED COMPONENTS
       rospy
       std msgs
       message_generation
       actionlib msgs
14
       geometry_msgs
16
       sensor msgs
     generate messages (
       DEPENDENCIES
       std msgs
79
       geometry_msgs # ch15/FakeSensor.srv
       actionlib msgs
80
```

red_light_green_light.py

```
#!/usr/bin/env python
   import rospy
   from geometry_msgs.msg import Twist
   cmd_vel_pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1) # <1> cmd_vel 토픽 발행자 정의
   rospy.init_node('red_light_green_light')
                                     Twist 객체 생성: 선속도/각속도 모두 0.0
   red_light_twist = Twist() # <2>
   green_light_twist = Twist()
   green_light_twist.linear.x = 0.5 # <3>
                                      선속도 0.5 m/sec 로 직진
12
   driving_forward = False
   light_change_time = rospy.Time.now()
                                      직진/정지 발행 변환 시각을 현재 시각으로 초기화
   rate = rospy.Rate(10)
                        10Hz 주기로 동작
```

```
while not rospy.is_shutdown():
      if driving_forward:
18
         cmd_vel_pub.publish(green_light_twist) # <4> 직진 cmd_vel 발행
19
20
      else:
                                                     정지 cmd_vel 발행
         cmd_vel_pub.publish(red_light_twist)
21
      if rospy.Time.now() > light_change_time: # <5>
22
                                                직진/정지 토글
23
         driving_forward = not driving_forward
24
         light_change_time = rospy.Time.now() + rospy.Duration(3) 직진/정지 발행 변환 시각을 3초 뒤로 설정
      rate.sleep() # <6>
25
```

Twist 메시지

• 메시지 정의

```
geometry_msgs/Vector3 linear
geometry_msgs/Vector3 angular
```

geometry_msgs/Vector3

```
float64 x
float64 y
float64 z
```

- 사용법
 - linear.x : 선속도 (m/sec)
 - angular.z : 각속도 (rad/sec)

객체지향모델링 7장

실행 방법

Terminal 1:

\$ roscore


Terminal 2:


\$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch

Terminal 3:

\$ rosrun deu_ros red_light_green_light.py cmd_vel:=cmd_vel_mux/input/teleop

ROS 그래프: red_light_green_light





range_ahead.py

```
#!/usr/bin/env python
                                                                  msg.angle_increment
   import math
   import rospy
                                                      msg.angle_min
                                                                                  msg.angle_max
   from sensor_msgs.msg import LaserScan
                                         msg.ranges[]
 8
   def scan_callback(msg):
                                                    정면 물체까지의 거리 정보
      range_ahead = msg.ranges[len(msg.ranges) / 2]
10
      # LIM - added : begin
                                                                  최소 각도 (rad → degree)
12
      angle_min_in_degree = msg.angle_min * 180.0 / math.pi
                                                                  최대 각도
13
      angle_max_in_degree = msg.angle_max * 180.0 / math.pi
                                                                  각도 증가분
      angle_inc_in_degree = msg.angle_increment * 180.0 / math.pi
14
```

```
15
      rospy.loginfo('angle_min = %f, angle_max = %f, angle_inc = %f',
                angle_min_in_degree, angle_max_in_degree,
16
17
                angle_inc_in_degree)
18
      # LJM - added : end
                                               정면 물체까지의 거리 출력
      print "range ahead: %0.1f" % range_ahead
19
20
21
22
    rospy.init_node('range_ahead')
                                                           LaserScan 자료형의 /scan 토픽을
   scan_sub = rospy.Subscriber('scan', LaserScan, scan_callback)
                                                           사용하는 구독자 객체 생성
   rospy.spin()
```

LaserScan 메시지

URL: http://docs.ros.org/melodic/api/sensor_msgs/html/msg/LaserScan.html

```
Header header
                         # timestamp in the header is the acquisition time of
                         # the first ray in the scan.
                         # in frame frame_id, angles are measured around
                         # the positive Z axis (counterclockwise, if Z is up)
                         # with zero angle being forward along the x axis
float32 angle_min
                        # start angle of the scan [rad]
float32 angle_max
                       # end angle of the scan [rad]
float32 angle increment # angular distance between measurements [rad]
                        # time between measurements [seconds] - if your scanner
float32 time_increment
                         # is moving, this will be used in interpolating position
                         # of 3d points
float32 scan time
                         # time between scans [seconds]
float32 range_min
                        # minimum range value [m]
float32 range max
                        # maximum range value [m]
float32[] ranges
                        # range data [m] (Note: values < range_min or > range_max should be discarded)
float32[] intensities
                        # intensity data [device-specific units]. If your
                         # device does not provide intensities, please leave
                         # the array empty.
```

실행 방법

Terminal 1:

\$ roscore

Terminal 2:

\$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch


Terminal 3:


\$ roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch

Terminal 4:

\$ rosrun deu_ros range_ahead.py

ROS 그래프: range_ahead





wander.py

```
#!/usr/bin/env python
  import rospy
  from geometry_msgs.msg import Twist
  from sensor_msgs.msg import LaserScan
6
  def scan_callback(msg):
     global g_range_ahead
                                    로봇과 가장 가까운 물체까지의 거리
     g_range_ahead = min(msg.ranges)
     print 'g_range_ahead = %.1f' % g_range_ahead
  g_range_ahead = 1 # anything to start
                                                         LaserScan 자료형의 scan 토픽 구독자 객체 생성
  scan_sub = rospy.Subscriber('scan', LaserScan, scan_callback)
                                                         Twist 자료형의 cmd_vel 토픽 발행자 객체 생성
  cmd_vel_pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1)
  rospy.init_node('wander')
  state_change_time = rospy.Time.now()
  driving_forward = True
  rate = rospy.Rate(10)
```

```
가까운 물체까지의 거리가 0.8m이내이거나
   while not rospy.is_shutdown():
23
      if driving_forward: → 직진 중일 경우 → 상태 변화 시간이 지났으면
24
         if g_range_ahead < 0.8 or rospy.Time.now() > state_change_time:
25
           driving_forward = False
26
            state_change_time = rospy.Time.now() + rospy.Duration(5) # Turn for 5 seconds
27
      else: # we're not driving_forward
28
         if rospy.Time.now() > state_change_time:
29
            driving_forward = True # we're done spinning, time to go forwards!
30
            state_change_time = rospy.Time.now() + rospy.Duration(7) # LJM: 3 instead of 30
31
      twist = Twist()
32
      if driving forward:
                                         선속도(linear.x)를 0.3으로 설정
         twist.linear.x = 0.3 \# 1 ==> 0.5
33
34
      else:
         twist.angular.z = 0.5 # 1 ==> 0.5 각속도(angular.z)를 0.5로 설정
35
      cmd_vel_pub.publish(twist) twist 객체를 사용하여 cmd_vel 토픽 발행
36
37
38
      rate.sleep()
```

실행 방법

Terminal 1:


\$ roscore

Terminal 2:


\$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch

Terminal 3:

\$ rosrun deu_ros wander.py cmd_vel:=cmd_vel_mux/input/teleop



rqt_graph 실행 결과



요약

- 로봇 이동 방법
 - geometry_msgs/Twist 메시지
 - /cmd_vel 토픽
- 거리 정보 획득
 - sensor_msgs/LaserScan 메시지
 - /scan 토픽
- 원더-봇
 - /scan 토픽을 청취하여
 - /cmd_vel 토픽을 발행

