操作マニュアル

1. 画面の見方

場所	内容
運転席ビュー	運転者から見える景色です。左・後方・右のミラー（または全周モニター）が上に出ます。
上方ビュー	上から見た地図です。荷物の番号と、同じ番号の置き場が出ます。**オレンジの丸**は誘導員で、指やマウスで引っぱると立つ場所を動かせます。
合図パネル	AI誘導員の合図や、チュートリアルの説明が出ます。「小さく」でたためます。
操作ボタン	縦向きの画面では下、横向きでは左右に出ます（「設定」→「操作ボタンの配置」で変えられます）。
上の帯	スコア・運んだ数・時間・速さ・爪の高さ・チルト・荷揺れ。右のボタンは「小窓」「全画面」「音」「記録」「メニュー（一時停止）」です。

2. 遊び方の流れ

1. 荷物の正面まで走ります。通路の手前では止まって**指差確認**（右よし・左よし）。
2. **フォーク操作**に切り替え、爪の高さを差し込み口に合わせて、ゆっくり前進して差し込みます。
3. 少し上げてから、後ろに下がって向きを変えます（爪は床から10〜20cmで走ります）。
4. 同じ番号の置き場の前で止まり、下げて、バックで爪を抜きます。

はじめての人は、「あそぶ」の「あそびかた」（約4分）で、光るボタンに沿って練習できます。

3. 画面のボタン（操作方法は3種類）

操作方法は「あそぶ」「まなぶ」の開始画面や、一時停止メニューでいつでも切り替えられます。

ボタン操作（はじめての人向け）

ボタン	はたらき
◀ ／ ▶	ハンドルを左・右に切る（押している間だけ切れる。離しても戻らない設定のときは、切ったまま保つ）
前進 ／ バック	押している間だけ進む・下がる
フォーク操作	荷を取る・置く画面に切り替える
上げ ／ 下げ	フォークを上げる・下げる
前傾 ／ 後傾	マストを前・後ろに倒す
指差確認	通路の手前で押す

フォーク操作中

ボタン	はたらき
◀ ／ ▶	爪を左・右へ（サイドシフト）。クランプは「開く・閉じる」、ポジショナーは「狭く・広く」になります
前進 ／ バック	ゆっくり進む・下がる（長押しで少し速く）
↺ ／ ↻	その場で少し向きを変える
上げ・下げ・前傾・後傾	荷役の操作
走行モードに戻る	走る画面に戻る

スティック操作

ボタン	はたらき
画面のスティック	倒した方向へ走る・曲がる
バック	まっすぐ後ろへ下がる
上げ・下げ・前傾・後傾	荷役の操作
フォーク操作・指差確認	ボタン操作と同じ

実機配置（本物と同じ並び）

ボタン	はたらき
◀ ／ ▶	ハンドル
前後進レバー F・N・R	F＝前進、N＝中立、R＝後進
インチング（左足）	ゆっくり動かす（荷役の微調整）
ブレーキ ／ アクセル（右足）	止まる・進む。クリープ現象がオンのときは、ブレーキを離すとゆっくり動き出します
駐車ブレーキ	かける・戻す（パレット作業中に車体が動かないように）
荷役レバーを表示	ハンドル ⇄ リフト・チルト・サイドシフトのレバーを切り替える
指差確認	通路の手前で押す

ボタンが小さいとき・指が届かないときは、「設定」→「操作ボタンの配置」で、左右に分ける・左利き・大きさを変えられます。

4. キーボード（パソコン）

いまの割り当てを表示しています。「設定」→「キーボードの割り当て」で変えられます。

走る・ハンドル

操作	キー
前進／アクセル（フォーク操作中はゆっくり前進）	↑ ・ W

操作	キー
後進／ブレーキ（フォーク操作中はゆっくりバック）	↓・S
ハンドル左（フォーク操作中は爪を左へ）	←・A
ハンドル右（フォーク操作中は爪を右へ）	→・D
バック（スティック操作）	B
インチング（実機配置）	左Shift・右Shift

荷役

操作	キー
上げ／リフトを引く	Q
下げ／リフトを押す	E
前傾（ロールクランプは縦へ）	Z
後傾（ロールクランプは横へ）	X
サイドシフト左・回す左（クランプは開く、ポジショナーは狭く）	,
サイドシフト右・回す右（クランプは閉じる、ポジショナーは広く）	.
フォーク操作の切り替え（ボタン操作）	G

実機配置

操作	キー
前後進レバー F（実機配置）	1
前後進レバー N（実機配置）	2
前後進レバー R（実機配置）	3
駐車ブレーキ（実機配置）	B

安全

操作	キー
指差確認	C
シートベルト（検定コース）	J
駐車ブレーキ（検定コース）	K

画面

操作	キー
一時停止・メニュー	P
視点の切り替え	T

操作	キー
全画面	F
小窓のあり・なし	V
音のオン・オフ	M

誘導員モードの合図

操作	キー
合図：前進	W・↑
合図：後進	S・↓
合図：左へ	A・←
合図：右へ	D・→
合図：まっすぐ	X
合図：停止	Space
合図：徐行	Z
合図：フォーク上げ	Q
合図：フォーク下げ	E
合図：指差確認	C

5. ゲームコントローラー

Bluetoothでつなぐと自動で使えます（PS・Xbox・Switch Pro など標準配置のもの）。いまの割り当てを表示しています。「設定」→「ゲームコントローラー」で変えられます。

運転

操作	ボタン
ハンドル（スティック操作では走行スティック）	左スティック
アクセル（実機配置）・前進（ボタン操作のフォーク操作中）	R2
ブレーキ（実機配置）・バック（スティック操作・フォーク操作中）	L2
インチング（実機配置）	L1
前後進レバーを前へ（R→N→F・実機配置）	十字キー ↑
前後進レバーを後ろへ（F→N→R・実機配置）	十字キー ↓
駐車ブレーキ（実機配置）	なし

荷役

操作	ボタン
リフト 上げ	右スティック ↑
リフト 下げ	右スティック ↓
チルト 前傾（ロールクランプは縦へ）	右スティック →
チルト 後傾（ロールクランプは横へ）	右スティック ←
サイドシフト 左（クランプは開く・ポジショナーは狭く）	十字キー ←
サイドシフト 右（クランプは閉じる・ポジショナーは広く）	十字キー →
押しながらチルトを倒すとサイドシフト	R1
フォーク操作の切り替え（実機配置：ハンドル²荷役レバー）	A（×）

安全・画面

操作	ボタン
指差確認	B（○）
ミラーの切り替え（検定コース：シートベルト）	X（□）
視点の切り替え（検定コース：駐車ブレーキ）	Y（△）
小窓のあり・なし	セレクト（Share・View）
一時停止・再開	スタート（Options・Menu）

誘導員モード

操作	ボタン
合図：前進（オーライ）	十字キー ↑
合図：後進（バック）	十字キー ↓
合図：左へ	十字キー ←
合図：右へ	十字キー →
合図：停止（ストップ）	B（○）
合図：まっすぐ	A（×）
合図：徐行（ゆっくり）	X（□）
合図：指差確認	Y（△）
合図：フォーク上げ	L1
合図：フォーク下げ	R1

6. 誘導員モード

あなたが誘導員になり、合図でAIの運転手さんを置き場まで案内します。上方ビューのオレンジの丸を引っぱると、立つ場所を変えられます。危ない場所では「危険」と出ます。

合図（ボタン）	意味	キー	コントローラー	声の例
オーライ	前進してよい	W・↑	十字キー ↑	オーライ・前進・前へ
バック	後進してよい	S・↓	十字キー ↓	バック・後進・後ろ
左へ	左へハンドルを切る	A・←	十字キー ←	左
右へ	右へハンドルを切る	D・→	十字キー →	右
まっすぐ	ハンドルを中央に戻す	X	A（×）	真っ直ぐ・真っすぐ・直進
ストップ	すぐ止まる	Space	B（○）	ストップ・止まれ・止まって
ゆっくり	徐行する	Z	X（□）	徐行・スロー
上げ	フォークを上げる	Q	L1	上げ・アップ
下げ	フォークを下げる	E	R1	下げ・ダウン・下ろせ
指差	指差確認	C	Y（△）	右よし・左よし・右ヨシ

声の合図は「音声」ボタンで始めます（ネットにつながっているときに使えます）。合図の言い方は「誘導のコツ・現場ルール」で現場に合わせて変えられます。

7. 視点・表示の切り替え

ボタン	はたらき
ミラー	左右ミラー・全周モニター・なしを切り替える
視点：運転者 など	誘導員モード：運転者・誘導員・上空・横から・後ろから・前から・しゃがむ・合わせ図の見え方に切り替える（キー T）
立ち位置：自動 ／ 固定	誘導員が自分で動くか、引っぱった場所にとどまるか
⇄ 切替	運転席ビューと上方ビューを入れ替える
小窓 ／ 小窓の位置	小さい画面の表示と位置
全画面	画面いっぱいに表示する（キー F）

8. 困ったとき

こんなとき	こうする
ボタンが小さい・重なる	「設定」→「操作ボタンの配置」で大きさや左右の配置を変える
声の合図が使えない	ネットにつながっているか確認。オフラインではボタンの合図を使う。マイクの許可も確認

こんなとき	こうする
コントローラーが動かない	一度どれかボタンを押す（ブラウザが認識します）。「設定」に「接続中」と出るか確認
途中でやめたい	「メニュー」（キー P）で一時停止。タイトルに戻れます
記録が消えた	記録はこの端末のブラウザに保存されます。別のブラウザやファイルの場所を変えると、別の記録になります
ネットがない場所で使いたい	スマホは「ホーム画面に追加」、PCは「PC用ファイルをダウンロード」（設定の「オフラインで使う」）

このアプリは学習用です。フォークリフトの運転には、技能講習・特別教育の修了が必要です。　Ver.49