重要信息

有关摩托车磨合的知识

摩托车最初行驶的1600公里,在整个摩托车的使用寿命中占有重要的地位。在这期间,若能正确地磨合,既能充分发挥新车的性能,又可延长使用寿命。本公司摩托车零件材料优质,加工精密。磨合可使部件表面互相磨光,形成平滑的啮合。

认真而耐心的磨合可使摩托车行 驶稳定,充分发挥优良性能。特别 重要的是,避免发动机长时间高速运 转等可能会导致发动机部件过热的操 作。

有关具体的磨合方法,请参考 "新车的磨合"一节。

危险/警告/注意

请阅读本说明书内容,并牢记里面的要领。谨以"危险"、"警告"和"注意"等词汇来强调注意事项的轻重程度,请仔细理解各词的定义。

危险:

●该词所提示的事项涉及到驾乘人 员的人身安全,忽视此项可能导 致受伤。

警告:

该词所提示的事项表示对车辆 有关的操作注意事项,以免损坏摩 托车。

注意:

该词所提示的事项是为了便于维 护或使重要的说明更加明确而定的专 门解释。

前言

感谢您选用本品牌摩托车。希望 我们设计、试验后制造出这种型号的 摩托车,为您提供快乐、有趣和安全 的驾驶。当您完全熟悉本说明书里的 各项要领以后,您就会觉得驾驭摩托 车是一种令人振奋的运动项目,同时 能体会出驾驶的真正乐趣。

本说明书概述了摩托车的正确维修和保养方法。只要依照规定来做,您的摩托车定会经久耐用又不发生故障。经销维修单位拥有受过专业训练的技术人员,以齐全的工具和设备,随时为您提供优质的检修服务。

本说明书中收集的全部资料、插图、照片和规格参数均是根据本说明书出版时的最新产品编制的。但由于产品的不断改进,以及配置不同,您的摩托车可能与本说明书存在某些不一致的地方。经销维修单位将随时为您进行正确的指导。本公司保留随时改变的权利。

本产品执行"Q/320411AWZ001-2017 两轮摩托车"企业标准。

常州豪爵铃木摩托车有限公司

目录

用户须知	5
操纵	12
燃油、机油和冷却液使用须知	40
新车的磨合	43
驾驶前的检查	45
驾驶的要领	48
检查与维修	55
故障检修	93
存储方法、摩托车清洁和运输	96
蓄电池使用说明	101
规格表	102
电路图	104

用户须知

附件 5)
载荷	
改装 θ	
安全驾驶须知7	
标签7	
编号位置8	3
产品型号的编制方法8	
产品配置的说明8	3
特别警告	
消声器的维护保养)

用户须知

附件

市场上有各种各样的附件可以装配在您的摩托车上,而我们不能直接控制市场上出售附件的品质和适用性。不适用的附件甚至会危及骑和人员的安全。因此,对附件的选择和安装,必须特别谨慎。我们虽不可能逐一检查市场上所出售附件的适用性,但您的经销维修单位能帮助您选择市场上出售的优质附件,并能正确地将其安装好。

为让您谨慎选购附件和安装,我们制定了一般准则供您参考,您可由 此决定附件的规格,并了解其安装方 法。

危险:

- ●附件安装不正确或改装摩托车会 改变车辆的操控性,这会引发意 外。绝不要使用不恰当的附件。 所有的附件和零部件都应使用本 公司的纯正部品。应正确安装附 件和零部件,如果有任何问题, 请联系本公司指定的经销维修单 位。
- 凡是额外重量的附件,或是容易顶风的附件,安装位置应尽量低,紧贴车身,靠近重心。货架和附带零件务必留心检查,确认是否装牢。安装不牢会使重心偏移,带来危险,安装附件的重点是:注意左右平衡和牢固稳定。
- 检查安装附件的离地高度和侧倾角 是否适当,安装不妥将降低这两 个安全因素。附件安装不良会造成 操纵困难,甚至行车危险。附件的 大小直接影响空气阻力和操纵稳定 性。特别注意不可妨碍到减震、转 向和控制等功能系统的正常工作。
- 附件若安装在车把或前叉总成上, 会造成严重的不平衡,降低转向 灵活性,造成前轮震动,驾驶不稳

- 定。车把和前叉总成上要安装的附件,应尽量减轻重量。
- 挡风板、靠背、鞍座袋、旅行箱等,都是顶风的附件,容易引起行车不稳。尤其在受到侧风或与大型车辆交会时特别明显。如果附件安装不妥或装上设计不良的附件,就会危及行车安全。
- 有些附件会使驾驶员的乘坐位置偏离正常位置。这不但限制了驾驶员的活动范围,而且也限制了他的操纵能力。
- 额外的电器附件会使电器系统过载,严重的过载可能损坏配线、在驾驶时使发动机停转,甚至烧毁车辆。
- 禁止本摩托车牵引拖斗或边斗。
 本摩托车的设计不能牵引拖斗或边斗。
- •安装的后货架和后尾箱不能突出到 车辆尾部之外。

当运输货物时,应使货物尽量固定在低的位置,尽量紧贴摩托车。货物固定不正确,会使重心升高,这很危险,会使摩托车难以控制。货物的尺寸会影响空气阻力,影响摩托车的操纵性。请平衡摩托车左右侧的货物,并固定好货物。

危险:

●在挡风玻璃后面放置物品,会影响转向,并会失去对车的控制。 不要在挡风玻璃后面放置任何物品。

载荷

危险:

- ●超载和不正确的装载将会失去 对摩托车的控制,并引发意外。 应遵守本使用说明书中的装载要 求。
- 装 载 不 要 超 过 车 辆 的 总 质 量 (G. V. W),总质量包含了车辆的重量、附件的重量、装载货物的重量、驾驶员的重量和乘员的重量。当选择附件时,一定要记住,乘员的重量与附件的重量都是载荷,超载不仅让驾驶变得不安全,也会影响驾驶的稳定性。

总质量: 375kg 此时轮胎气压(在常温状况下) 前轮: 250kPa(2.50kgf/cm²) 后轮: 250kPa(2.50kgf/cm²)

在没有乘员乘坐时,摩托车可以 运送小的货物。按照下面的规定运送 乘员和货物:

- 平衡车辆两侧的货物,并可靠固定。
- •尽量运送轻的货物,并尽可能让货物接近车辆的重心。
- 不要在车把上、前叉上或后挡泥板 上捆绑大的或重的货物。
- •运送的货物不能突出到车辆尾部之外。
- 针对装载的状况检查所有轮胎的设定气压。参考第79页。
- 车辆的载荷不正常会降低车辆稳定性和转向性能。当您运输货物或增加附加的载重后,应减速行车。
- 按照需要,调整减震器的设置。

改装

随意进行摩托车的改装或拆除原车装置不能保证摩托车的行驶安全, 也是不合法的。用户的改装将会丧失 品质保证的权利。

安全驾驶须知

驾驶摩托车是一项非常有趣、令 人兴奋的运动。它也需要一些特别的 预防措施来保证驾驶员和乘车者的安 全。预防措施如下:

戴安全头盔

选择符合安全质量标准的头盔, 是骑车护身的首项。最严重的车祸是 头部受伤。一定要戴安全头盔,同时 戴防护眼镜。

骑车服装

穿宽松、奇异的服装会使您行车 时不舒服又不安全,尽量选择优质紧 身的骑车服装。

驾驶时的载荷

本车辆只能同时载两个人(含驾驶员一名)。没有位置装载更多的人员, 也没有位置装载更多的货物。

驾驶前的检查

仔细阅读"驾驶前的检查"一节中的说明,并按说明逐项检查,千万不可忘记,这能保障驾驶员和乘车人员的安全。

熟悉您的摩托车

您的驾驶技术和机械知识,是安全驾驶的基础。先在空旷少车的地方练习,直到您能完全熟悉摩托车的机械性能和操作方法。切记!熟能生巧。

了解自己的驾驶技能

任何时候都要在自己的熟练范围 内驾驶。了解自己的技能限度而不勉 强,才能避免发生意外。

阴雨天行车的警惕

阴雨天行车要格外注意,此时的 制动距离是晴天时的两倍。行车时避 开路面标记油漆、井盖、油污路面以 免打滑。途经铁路道口、铁栅和桥梁 要特别小心行驶。在不能明确判断路 面状况的情况下,应该减速行车。

车速限制

任何时候都不要让车速过高,也 不要让发动机转速过高,避免发生意 外。


驾驶中的策略

大多数的摩托车意外是转弯汽车 撞到了驾驶摩托车的人员。英明的驾 驶策略是让其他驾驶员看得到您,即 便在白天的宽阔路面也要注意。穿醒 目的、带安全反射材料的服装。不要 行驶在其他驾驶员的盲区。

标签

请阅读摩托车上附着的所有标签,并遵守标签的内容。确定您理解了标签中的所有内容。不要从摩托车上除去任何标签。

编号位置



车辆识别代号(VIN)、发动机型号和发动机出厂编号是为登记摩托车时使用的。当订购配件或委托特殊服务时,该编号能使经销维修单位为您提供更好的服务。

车辆识别代号(VIN)①打刻在转向立管上。产品标牌②固定在车架右下侧的位置上。发动机型号③和发动机出厂编号④打刻在曲轴箱的左侧。

请将号码写在下面,供您将来查阅。

44	两订	1却/	什.	是.	(V	TN	١.
	m v	'נינל א	I V	J	(V	TIN.	ν.

发动机型号:

发动机出厂编号:

产品型号的编制方法

产品型号的编制方法如下: 产品型号: DL250

DL 企业(或注册商标)代号 250 发动机名义排量

产品配置的说明

本说明书中的摩托车有多种配置,本说明书中的插图仅能表示一种或几种配置,不能表示所有的配置。 具体配置应以实物为准。

特别警告

请注意下面所述事项及类似事项,如有违反极可能会引起零部件或 车辆损毁,甚至骑乘人员的伤亡。

危险:

●行车前必须将侧停车架收起,以 免转向时车辆翻倒,造成骑乘人 员伤亡。

危险:

●行车前必须检查前后制动系统是 否正常工作。如有问题请立即检 修。

危险:

●行车时不可将头盔挂在头盔挂钩 中,以免头盔卷入车轮使车辆翻 倒造成骑乘人员伤亡。

警告:

非专业人员不可拔掉燃油管排出燃油,以免遇到明火损毁车辆;不要让摩托车的消声器接触异物,以免引起火灾;摩托车的使用、存放环境不得有火灾隐患。

警告:

车辆维修需要更换零件时,一 定要用本公司的纯正部品,使用非 纯正部品,特别是电器零部件,可 能会损坏摩托车,甚至烧毁车辆。

警告:

请不要随意增加附件,特别是 电器零部件,若接线不当或电器负 载过大,可能会烧毁车辆。

消声器的维护保养

本车辆消声器内部装有触媒,目的是减少排放废气污染物。为使消声器保持正常功能,提高消声器使用寿命,避免因不正常的使用和维护而导致的消声器废气转化效率降低、锈蚀、变色等故障,请务必遵守以下事项:

危险:

●发动机工作和刚停转不久时,消 声器的温度很高,请勿触碰以防 烫伤。

警告:

禁止长时间原地高转速轰油 门。

警告:

禁止长时间大负荷低挡位行驶。

警告:

禁止在发动机和消声器前方加 装挡风板或其它装饰物品。

警告:

禁止向消声器内加防锈油或机 油。

警告:

禁止在热车状态下用冷水直接 冲洗消声器。

警告:

禁止熄火滑行。

警告:

禁止使用劣质机油。

警告:

使用无铅汽油。

警告:

及时清除消声器表面和尾部的 污物。

警告:

保持发动机良好的运转状态, 定期保养和检查。避免因发动机燃 烧不良导致的排气温度过高而烧损 触媒。

警告:

安装消声器时,正确安装消声 器密封垫。

警告:


如果需要拆装氧传感器,必须 到本公司经销维修单位处理,而且 一定要待消声器和氧传感器冷却到 常温后拆装。

操纵


零部件的安装部位	12
钥匙	15
点火开关	16
仪表	17
左手把	23
右手把	24
燃油箱	26
变挡杆	
后制动踏板	27
座垫锁开关	28
头盔挂钩	
停车架	
后减震器	
电源接口	31
尾箱	
边箱	
后货架	38

操纵


零部件的安装部位



- ①离合器手柄
- ②左手把开关
- ③电源接口
- ④仪表
- ⑤前制动液缸
- ⑥右手把开关
- ⑦油门控制手把
- ⑧前制动手柄
- ⑨点火开关
- ⑩燃油箱盖




- ⑪空气滤清器
- ⑫后减震器
- ③主保险丝
- 44保险丝
- 15 蓄电池
- ⑥头盔挂钩
- ①工具
- ⑱尾箱
- ⑩座垫锁
- 20边箱
- ②乘员搁脚
- ②驾驶员搁脚
- ②主停车架
- ② 变挡杆
- ②侧停车架
- 36发动机机油放油螺栓
- ②火花塞



- ②后制动液缸
- 29发动机冷却液罐
- 30机油滤芯
- ③1机油加油孔盖
- ②发动机机油油位检查窗口
- 33后制动踏板
- 34后制动开关

钥匙



该车备有两把钥匙,其中一把请 妥善保存以供备用。

如果钥匙全部丢失,需要更换车 辆的ECM。

注意:

同钥匙一起有一个小号码牌,请您记录下号码牌上的号码,以供备 查。

钥匙号码:

危险:

●一长串钥匙会被卡在点火开关和 车把零部件之间。这会影响转向 操作,并会让车辆失去控制。不 要将钥匙挂成一串,不要在钥匙 上挂别的东西。

警告:

将钥匙挂成一串,或在钥匙上挂别的东西,会损坏点火开关周围的零部件。只使用一把钥匙,或在钥匙上挂柔软的挂件,来避免损坏点火开关周围的零部件。

注意:

- 钥匙内部被程序写入了特定的识别码。因此用普通的方法配钥匙是不能使用的。如果您需要另配钥匙,请联系本公司经销维修单位。
- 如果丢失了一把钥匙,请尽快联系本公司经销维修单位处理。一车最多可有偿配两把钥匙。如果钥匙全部丢失,修复的成本会大大增加。

如果您还有其它类似的钥匙,让这些钥匙远离点火开关,否则会干扰您车辆的识别系统。备用钥匙也会干扰车辆的识别系统。让备用钥匙远离点火开关。

识别指示灯



当打开点火开关,识别指示灯闪烁2次。然后识别指示灯亮2秒后熄灭。

识别系统切断发动机的起动系统来提升防盗性。使用原配的带有识别码的钥匙可以起动发动机。钥匙在转到"Q"位置时,将识别码发给识别系统。

注意:

- 当识别指示灯闪烁时,不能起动发动机。
- 如果识别指示灯一直闪烁,说明识别错误,或是使用了错误的钥匙。
 使用正确的钥匙,尝试重新打开点火开关再次识别。

点火开关



点火开关有三个位置:

"○"(开)位置

点火电路接通,随时可以点火起动。在此位置钥匙不能拔下。

"⊗"(关)位置

点火电路切断,发动机不能起动,钥匙可拔出。

"⋒"(转向锁)位置

为了锁定转向机构, 先将车把转向极左位置, 在"≫"位置将钥匙按到底, 逆时针方向转到"叠"位置。此时钥匙可以拔出。点火电路切断。

危险:

●在点火开关转到" 😭 " 位置前, 先将摩托车停稳,再用停车架支 撑停放摩托车。

危险:


●在转向机构锁住的状态,绝不 可推动摩托车,否则将会失去平 衡。

危险:

●驾驶摩托车的过程中不要将点火 开关钥匙转到"台"位置,否则 摩托车将会失去控制。

危险:


●当摩托车因打滑或碰撞而翻倒时,会造成意外伤害。如果摩托车因打滑或碰撞而翻倒时,会造成意外伤害。如果摩托车翻时,发动机没有停止工作,像还好的旋转部件会伤害到您不够,这样的旋转部件会伤害到次,一些有人。因为摩托车翻倒会造成一些销险隐患,所以请到本公司经销维修单位检查摩托车。



注意:

钥匙孔在上面图示的2个位置时, 钥匙才能真正完全插入、拔出、旋 转,实现点火开关的开、关、锁定功 能。钥匙没有完全插入时,可旋转到 任意位置,但此时钥匙不能完全插入 点火开关,也就不能实现任何功能。

仪表



当点火开关转到"Q"位置时,确定故障指示器©①、发动机转速指示灯⑫、冷却液温度指示灯基⑪、机油压力指示灯❤️②、ABS指示灯⊜⑬(ABS款)、液晶屏幕能否正常工作。

- 故障指示器○①、发动机转速指示 灯⑫和冷却液温度指示灯よ⑪点亮3 秒。
- 液晶屏幕上所有可显示的内容显示 一次后显示正常内容。

警告:

不要用高压水直接冲洗仪表。 千万不可用沾有汽油、煤油、 酒精、制动液等有机溶剂的抹布擦 拭仪表,否则仪表会因接触了有机 溶剂而产生局部裂纹或变色。

故障指示器<□①

F ;

如果燃油喷射系统有问题,故障指示器①就会点亮,并且,在里程表的显示区域显示"FI"的指示,有如下两种显示模式:

- A. 在里程表的显示区域⑥交替显示 "FI"和里程表/计程表的数字, 并且,故障指示器①一直保持点 亮。
- B. 在里程表的显示区域⑯一直显示 "FI",并且,故障指示器①闪 烁。

发动机在A状态时可以持续运转, 但是在B状态时不能运转。

警告:

故障指示器点亮表示燃油喷射 系统有问题。此时,驾驶摩托车会 损坏发动机或传动系统。

如果显示区域显示"FI",并 且故障指示器点亮,请尽快联系本 公司经销维修单位检查燃油喷射系 统。


注意:

- ·如果"FI"和里程表/计程表的数字 交替显示,并且故障指示器一直点 亮,保持发动机的运转,将车交给 本公司经销维修单位。如果发动机 停转,可尝试将点火开关关闭,再 重新打开点火开关,起动发动机。
- •如果一直显示"FI",并且故障指示器闪烁,发动机不能起动。
- 如果故障指示器点亮,并快速闪烁 3次,表示蓄电池电压太低。请联系 本公司经销维修单位检查车辆。

[HE[

当里程表的显示区域 ®显示 "CHEC", 检查如下项目:

•确定发动机熄火开关在"○"位



置。

• 确定发动机的挡位在空挡,或侧停 车架完全收起。

检查完上面的项目后,如果仍然显示"CHEC",检查点火保险丝和配线接插件。

机油压力指示灯~~2

当机油压力低于正常范围时,该指示灯点亮。当打开点火开关到"Q"位置,而发动机没有起动时,该指示灯也点亮。一旦发动机起动,该指示灯应熄灭。

警告:

起动发动机后,机油压力指示灯点亮时,操作油门或驾驶车辆对发动机有害。操作油门或驾驶车辆前确定机油压力指示灯熄灭。

警告:

当机油压力指示灯点亮时,驾驶摩托车会损坏发动机和压力指示灯点亮时,驾察摩托车会损坏发动机油压力方线。发动机运行时机油压力过低,立即关闭发动机。检查发动机机油加油位,如果有需要就添加一些机油量正确,但指示灯仍不熄灭,请联系本公司经销维修单位检查维修。

左转向指示灯(□③)

当转向灯开关推向左时,左转向 指示灯闪烁。

注意:

若因灯泡损坏或配线插错而导致 转向灯不亮,该盘面的转向指示灯会 常亮或闪烁频率加快。

速度表4)

速度表指示行车速度是每小时多少公里。

转速表⑤

转速表显示发动机的转速,表示 发动机曲轴每分钟旋转的圈数。

时钟(6)



点火开关转到"〇"位置后,时钟才能显示。时钟按12小时制显示。 按下面的方法调整时钟。

- 1. 为了调整时钟,同时按下SEL按钮 ⑥和ADJ按钮⑤2秒钟,直到时钟开 始闪烁。
- 2. 按SEL按钮®调整小时。
- 按ADT按钮⑤调整分钟。
- 4. 再同时按下SEL按钮®和ADJ按钮 ⑤2秒钟,返回时钟正常显示的状态。

注意:

- 当按住SEL按钮®或ADJ按钮⑤不放时,可以连续调整时钟。
- •打开点火开关到"○"位置,才能调整时钟。
- 时钟由车辆的蓄电池供电。如果两个月以上的时间不使用车辆,请拆下蓄电池。

发动机转速指示标记 97

参见发动机转速指示灯迎内容。

挡位指示®

挡位指示可显示挡位。在空挡时,挡位指示显示"0"。

燃油油位表量⑨

燃油油位表显示燃油箱剩余燃油量。燃油油位表显示5段,表示燃油箱已满。当燃油量降到约4.7升时,标志闪烁。当燃油量降到约1.7升时,标志和片段一起闪烁。应尽快补充燃油。

燃油箱	约1.7升	约4.7升	满
片段	闪烁 二二二二		
■标志	闪烁	闪烁	

注意:

- 当摩托车用侧停车架支撑停放时,燃油油位表不能准确显示。将车辆 扶正到正常行驶的姿态,打开点火 开关到"Q"位置。
- 如果标志闪烁,立即补充燃油。如果标志和片段一起闪烁,表示燃油箱差不多已空。

右转向指示灯□(10)


当转向灯开关推向右时,右转向 指示灯闪烁。

发动机冷却液温度指示灯基印

当冷却液温度高于120摄氏度时, 该指示灯点亮。当冷却液温度指示灯 点亮时,关闭发动机,冷却后检查冷 却液的液面位置。

警告:

当冷却液温度指示灯点亮时, 驾驶摩托车会因为过热而严重损坏 发动机。如果冷却液温度指示灯点 亮,关闭发动机,让发动机冷却, 直到冷却液温度指示灯熄灭。



发动机转速指示灯⑫

当发动机转速达到设定的转速时,发动机转速指示灯⑫点亮或闪烁。

点亮/闪烁/不点亮 模式选择

- 1. 要进入选择模式,先打开点火开 关。
- 2. 按下SEL按钮®大于2秒可修改模式。
- 3. 按下ADJ按钮⑤改变亮灯的模式。 改变顺序如下:点亮→闪烁→不 点亮→点亮。发动机转速指示灯⑫ 在点亮模式时点亮;在闪烁模式时 闪烁。当选择点亮模式或闪烁模式 时,发动机转速指示标记�⑦出现 在仪表上。
- 4. 按下SEL按钮®确定已选择的模式。在点亮或闪烁模式时,可以 修改发动机转速的预先设定。
- 在模式选择过程中,如果摩托车的 速度达到每小时10公里以上或点火 开关转到"※"(关)位置,退出模 式选择。

发动机转速的设定

- 1. 先完成点亮模式或闪烁模式的选择。
- 2. 按下ADJ按钮⑤可改变发动机转速 的设定值。从每分钟4000转到每分 钟10500转,每按ADJ按钮⑤一下, 每分钟增加500转。

3. 按下SEL按钮®确定选择的值。当 点火开关关闭时,发动机转速指示 系统保存了设定的设置。当点火开 关再次打开时,系统使用保存的设 定。

危险:

●当驾驶摩托车时,修改仪表显示 很危险。手离开手把会降低对摩 托车的控制能力。

驾驶时不要修改仪表显示。驾驶 时总是将手放在手把上。

ABS指示灯⑩(③(ABS款)

点火开关转到"〇"位置时,ABS 指示灯点亮,车速超过每小时5公里 后,该指示灯熄灭。

如果制动防抱死系统(ABS)有故障,该指示灯会闪烁或常亮。该指示灯闪烁或常亮时,制动防抱死系统不工作。

注意:

如果点火开关打开后指示灯不亮,须尽快联系本公司经销维修单位检查车辆。如果发动机起动后,在开始行使前ABS指示灯熄灭,可通过点火开关的关和开检查指示灯的功能。该指示灯应在车辆达到一定速度后才熄灭。

危险:

● ABS指示灯闪烁或常亮时驾驶车辆会引发意外。驾驶车辆时,如果指示灯点亮,应选择安全的地方停车,并关闭点火开关。稍后再打开点火开关,如果指示灯闪烁或常亮,做如下检查。

车速超过每小时5公里后,如果 指示灯熄灭,说明指示灯功能正 常。

车速超过每小时5公里后,如果指示灯不熄灭,制动防抱死系统不工作,此时,制动系统只有普通制动的功能,没有防抱死功能,须尽快联系本公司经销维修单位检查车辆。

远光指示灯፤□(14)

使用前照灯的远光灯时,远光指 示灯便会点亮。

ADJ按钮¹⁵

ADJ按钮用来调整仪表,见仪表部分的相关内容。

里程表/计程表(6)


该液晶显示屏显示区有3个功能: 里程表和2个计程表(平均油耗)。当点 火开关转到"Q"位置时,显示的图 形如下。然后显示的东西是上次点火 开关关闭前显示的内容。

TRIPA TRIPA

km/L L/100km

为了改变显示,按SEL按钮®,改变的顺序如下。





甲程表

里程表记录了该摩托车从开始到目前,总共行驶的里程数。里程表的显示范围为0到999999。

当总里程超过999999时,里程表始终显示999999。

计程表

2个计程表是可以复位的里程表。可以同时记录2个距离。例如,计程表A可以记录短途的距离,计程表B可以记录燃油用完时行驶的距离。

为让计程表归零,先显示您想归零的计程表A或B,按下ADJ按钮⑤2秒,计程表A或B归零。

注意:

当计程表的记录值超过9999.9时, 计程表返回0.0重新记录。

平均油耗

如果要在"km/L(公里/升)"和"L/100km(升/100公里)"之间转换显示16不同的油耗,按下ADJ按钮162秒。

平均油耗显示的是计程表A或计程表B的平均油耗。平均油耗:从0.1到99.0(km/L)或从2.0到99.0(L/100km)。当计程表为0.0时,平均油耗显示"--.-"。归零计程表,平均油耗显示"---.-"。归零计程表,平均油耗就归零。

注意:

显示的油耗是估算的,不能代表 实际油耗。

OIL CHANGE提示灯印

INTERVAL OIL CHANGE

OIL CHANGE提示灯点亮,提醒发动机机油到了更换的时间。在最初达到1000公里时该指示灯会点亮,以后,按照预先设定的间隔,该指示灯也会点亮。间隔可以调整,从500公里到12000公里,每个值相差500公里。更换发动机机油后,要进行灭灯操作,关闭提示灯。

灭灯操作:

- 1. 关闭点火开关。
- 2. 按住SEL按钮®,同时打开点火开 关到"○"位置,保持3秒。
- 3. 0IL CHANGE提示灯闪烁3次后熄灭,表示灭灯操作成功,可以松开SEL按钮®。

提醒设定:

- 1. 将仪表设定为里程表显示状态,按住ADJ按钮⑤2秒,直到"INTERVAL"和"OIL CHANGE"提示灯闪烁。
- 2. 按SEL按钮®,可以按每次减少500公里的方式选择,选择范围从12000公里到500公里。按ADJ按钮⑤,可以按每次增加500公里的方式选择,选择范围从12000公里到500公里。
- 3. 同时按SEL按钮®和ADJ按钮⑤2 秒,退出设定状态。

注意:

- •里程表显示1000公里后才能进行提 醒设定。
- 更换发动机机油后,进行灭灯操作。
- 更换发动机机油后,即使提示灯没有点亮也要进行灭灯操作。
- 提醒设定不能代替灭灯操作。
- •车辆出厂时,设定"提醒设定"的 间隔为5000公里。


SEL按钮®

SEL按钮用来调整仪表,见仪表部分的相关内容。

空挡指示灯 N (19)

当变速器处于空挡位置时,该指示灯点亮。挂进其它挡位,该指示灯 熄灭。

左手把



前照灯变光开关①

当前照灯变光开关放在"ID"位置时,前照灯的远光灯点亮。同时仪表盘面上的远光指示灯也点亮。将开关放在"ID"位置时,前照灯的近光灯点亮,远光灯及远光指示灯熄灭。

警告:

前照灯上粘贴胶带或有物品挡 在前照灯前面,会阻碍前照灯散 热。这会损坏前照灯。不要在前照 灯上粘贴胶带,不要让物品挡住前 照灯的光。

警告:

停车时,如果前照灯和尾灯点 亮,不要将物品放在灯的前面,不 要遮盖灯。

警告:

停车时,前照灯不能点亮太久,以免前照灯过热而损坏,避免 蓄电池亏电。

警告:

将开关放在远光位置和近光位 置中间时,远光和近光同时点亮。 这种错误的操作会损坏前照灯。使 用前照灯变光开关只能选择远光位 置或近光位置其中一个。

超车开关፤□②

按下此开关,远光灯点亮,松开

即恢复原状, 超车时反复按超车开关 | 右手把 能提高您招车的安全性。

离合器手柄③

当起动发动机、制动或换挡时, 握紧离合器手柄使离合器摩擦片分 离,从而切断动力传动。

喇叭按钮►4

按下按钮,喇叭则鸣响。


转向灯开关(5)

把开关推向左"⇔"时,左侧转 向灯闪亮, 仪表盘面上的左转向指示 灯也同时闪亮。当开关推向右"⇨" 时,右侧转向灯闪亮,仪表盘面上的 右转向指示灯也同时闪亮。要关闭转 向灯,只需将开关向里压一下,再松 开即可。


危险:

●行驶中每逢换车道、转向之前-定要养成先发转向信号的习惯。 当换车道或转向完成后,一定要 把转向灯关闭。

警示开关(6)



当开关放在"ON"位置时,所有 转向灯和转向指示灯都会同时闪烁。 在紧急停车或您的车辆发生交通事故 时,使用警示灯光警告其它车辆。



发动机熄火开关①

此开关放在"○"位置时,起动 电路接通,发动机才能发动。

若把开关放在"网"位置,起动 电路切断,发动机不能起动。这也是 一个紧急熄火开关。

前制动手柄②

握紧此制动手柄, 前轮制动, 同 时制动灯点亮。本车前制动器采用盘 式液压制动器,制动时握紧力不必过 大。

前制动手柄的调整




油门控制手把与前制动手柄之间 的距离有5个挡位可供调整。为了改变 挡位, 将前制动手柄前推, 转动调整 器到希望的位置。当改变前制动手柄 的位置时,一定要确认调整器停在正 确的位置: 手柄肩部的平面对准调整 器的平面。本摩托车出厂时设在第3的 位置。

危险:

●驾驶摩托车时调整前制动手柄很 危险。手离开手把会降低对摩托 车的控制能力。驾驶摩托车时, 不要调整前制动手柄的位置,手 要始终放在手把上。

油门控制手把③

油门控制手把用于控制发动机的 转速。转向自己方向是加速,反之, 转离自己方向是减速。



灯光开关4

"**公"位置**:前照灯、前位置灯、尾灯、后牌照灯一起点亮。

"**炎**"**位置**:前位置灯、尾灯、后牌照灯一起点亮。

"•"关灯位置:以上灯光熄灭。

电起动按钮(95)

按下此按钮能接通起动电路。在起动前必须把挡位定在空挡位置,确认点火开关和发动机熄火开关处于"〇"位置,收起侧停车架,握紧离合器手柄以保安全。

注意:

本摩托车装配有点火电路和起动 电路的互锁系统。发动机只能在如下 条件下起动:

- 变速器在空挡位置, 或
- 变速器不在空挡位置,同时完全 收起侧停车架,并且握紧离合器手 柄。

危险:

●连续使用电起动,每次起动时间不可超过5秒钟。每两次起动间隔时间约需10秒。因大量放电会使起动电路和起动电机异常发热。试着起动几次,仍然不能起动发动机时,应到经销维修单位进行检修。

危险:

●洗车时,不要直接冲洗电器元件,特别是手把开关。

警告:


缺少燃油、机油时,不要起动 摩托车。

警告:

发动机在如下情况时,需要检查。发动机起动后,应符合以下的 描述,否则会损坏发动机。


- 当空挡指示灯点亮时,挡位指示 应显示 "0" (空挡)。
- 当空挡指示灯熄灭时,挡位指示 应显示"1"或"2"或"3"或 "4"或"5"或"6"。
- 如果指示灯不能正常工作,请 联系本公司经销维修单位检查车 辆。

燃油箱



燃油箱位于座垫前方,打开燃油箱盖时,翻开遮挡钥匙孔的小盖子,把钥匙插进锁孔内,顺时针方向旋转到底,然后连同钥匙翻开燃油箱盖。装盖时,连钥匙带盖套进燃油箱口,往下压,直到听见"咔嚓"声为止。钥匙复位后才能拔出。最后盖上遮挡钥匙孔的小盖子。

使用优质燃油。不要使用劣质燃油,劣质燃油包含了污物、杂质、水分和其它物质。要注意,补充燃油时,不要让污物、杂质和水分进入燃油箱。



- ①油位
- ②燃油箱口

危险:

●加燃油时要有一些预防措施,否则会引发火灾或吸入燃油蒸汽。加油时要在通风的地方。确定发动机已经关闭,避免燃油溅出。禁止吸烟,确保周围没有任何热源和火源。避免吸入燃油蒸汽。加燃油时,让小孩和宠物远离。

警告:

不可过量加油,以免溢出的燃油流到高温的发动机上。加油的油面高度不可超过如图所示的燃油箱口底部,否则燃油受热膨胀后会溢出,并会损坏摩托车零部件。

警告:

加燃油时要关掉发动机,并将 点火开关转到"浴"位置。不可接 近烟火。


警告:

加油枪不要过度伸入燃油箱, 以免损伤燃油传感器。

注意:

洗车时不要用高压水冲洗燃油箱 盖,以免水进入燃油箱。

变挡杆




该摩托车装有六挡变速器,它的操作如图所示。选用一个挡位后,变挡杆可以自行回复到原来的位置,以便再换下一挡。

在换低挡位以前,降低车速或提 高发动机的转速。在挂入高挡位之 前,提高车速或降低发动机的转速。 这样可以防止传动系统元件和后轮胎 不必要的磨损。

注意:

当挡位在空挡,空挡指示灯也点 亮时,最好还是慢慢松开离合器手 柄,以确认是否真正进入空挡位置。

后制动踏板




踏下后制动踏板,后轮制动器制动,同时制动灯点亮。

座垫锁开关



座垫锁在左侧盖的下方。将钥匙插入座垫锁中,顺时针转动,打开座 垫锁。



抬起座垫尾部,向后滑动座垫, 拆下座垫。




安装座垫时,将座垫的扣位滑入 扣中,按下座垫,直到锁钩进入锁定 位置。

危险:

●座垫安装不到位,座垫会滑移, 会使驾驶员失去对摩托车的控制 能力。确保座垫安全地固定在正 确的位置。

头盔挂钩



头盔挂钩在座垫下面。要使用头 盔挂钩,拆下座垫,将头盔的扣环挂 入座垫挂钩中,重新装好座垫。

危险:

●驾驶时,头盔若还挂在头盔挂钩上会影响驾驶员的控制能力。不要将头盔挂在头盔挂钩上携带。如果必须携带另一个头盔,请将头盔固定在座垫上面靠后的位置。

停车架



①主停车架 ②侧停车架

该摩托车装备有主停车架和侧停 车架。

主停车架(1)

使用主停车架时,先踩住主停车 架踏杆,左手握住车把,右手抓住车 辆的成员扶手,踩下主停车架踏杆的 同时,用力往后上方拉起摩托车,把 车支撑平稳。

警告:

使用主停车架时,用边箱提手 停放车辆,会损坏边箱。使用主 停车架时,应使用成员扶手停放车 辆。

侧停车架②

侧停车架用于短时间临时停车, 使用时需将发动机熄火,用脚使侧停 车架转动到下极限位置,经确认后, 方可离开车子。

当没有完全收起侧停车架,并且 变速器不在空挡时,互锁系统会切断 点火电路。

- 如果支起侧停车架,并且变速器不 在空挡时,发动机不能起动。
- 如果发动机在运行,并且已经支起了侧停车架,再将变速器从空挡挂入其它挡位时,发动机会停止运行。
- ·如果发动机在运行,并且变速器不 在空挡,已经处于其它挡位,再

支起侧停车架时,发动机会停止运行。

危险:

●开车前要注意检查侧停车架是否 转动到上极限位置,有无松驰摇 晃现象,绝不可停在其它位置。


危险:

●行车时,如果侧停车架没有完全 收起,左转弯时,会发生意外。 行车前,检查侧停车架/点火互 锁系统。起动前,将侧停车架完 全收起。


警告:

在停车时,如果没有做好正确的预防措施,摩托车会翻倒。将摩托车停在坚实、平坦的地面上可以防止翻车。如果您只能在缓坡地面停车,请将车头面向上坡的方向停车,将挡位放在1挡,减少因侧停车架转动而翻车的可能性。

后减震器



- 1. 参考座垫锁开关部分内容(第28页) 拆下座垫。
- 2. 后减震器的弹簧预紧力可以根据驾驶者、载荷、驾驶方式和道路环境进行调整。有7个位置可选。为了改变弹簧预紧力的设置,将摩托车用侧停车架支好。用随车工具中提供的调整器将弹簧调整环转到想要的位置。位置1弹簧最软,位置7弹簧最硬。摩托车出厂时设置在第6位置。



警告:

禁止拆卸后减震器的小螺钉。 否则,可能导致后减震报废或失 效。

后减震器标签

危险:








●零部件包含高压氮气。处理不当 会爆炸。远离火源和热源。

注意:

让经销维修单位处理报废的减震 器。

电源接口



本车配有一个12伏(12V)的电源接口。行驶时,可以提供36瓦(36W)的电源输出,怠速时,可以提供12瓦(12W)的电源输出。使用电器附件前,检查电压和功率是否符合要求。

危险:

●如果插入电源接口的插头太长,插头会与车把发生碰撞,影响安装驾驶或影响车辆的移动,并会使车辆失去平衡而引发意外。插入插头后,左右转动车把,检查插头不能与车把发生碰撞。

危险:

●当使用电源接口时,如果电器附件的使用范围和设置与要求的不符,并且不能牢固的固定时,可能会阻碍车把转动,导致电器附件脱落、损坏。开始行驶前,左右转动车把,确定车把运动没有任何阻碍。确定电器附件固定安全、牢固。

警告:

使用错误的电器附件会损坏车辆。如果电器附件的功率过大或电压不是12伏(12V),会严重损坏车辆电器系统和电器附件。使用电器附件前,检查电压和功率是否符合要求。


警告:

怠速时,如果使用功率大于等于12瓦(12W)的电器附件,会损坏蓄电池。怠速时,使用的电器附件功率要小于12瓦(12W)。

尾箱 打开:



- 1. 把钥匙插到锁孔中。
- 2. 把钥匙转动到 "OPEN (开)"的位置。



3. 拉出操纵杆①,打开尾箱盖。

警告:

箱盖开的太大,会损坏铰链。 不要拆除箱内的限位索。

注意:

如果锁被冻结,用温水淋在锁的 周围来解冻。

关闭:

1. 关闭尾箱盖。

警告:

使用尾箱的方法不正确会损坏 尾箱。不正确的方法如下。

- 不能强制关闭箱盖或者阻碍限位 索工作。
- 使用主停车架停车时,或移动车 辆时,不能使用尾箱的提手。



2. 确定钥匙在"OPEN(开)"的位置, 然后推回操纵杆①。

注意:

把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置前,推回操纵杆,尾箱提手侧面的红色标记隐藏后即可。

危险:

●如果钥匙转到"LOCK(锁)"的位置,但操纵杆没有完全回位,箱盖是锁不上的。在这种情况下行驶,箱盖可能会打开,箱内的物品会掉出来,引发意外。在锁箱盖时,推回操纵杆,尾箱提手侧面的红色标记隐藏后,把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置。



- 3. 把钥匙转动到 "LOCK (锁)"的位 置。
- 4. 拔出钥匙。只有在"LOCK(锁)"的 位置时钥匙才能拔出。
- 5. 确定尾箱盖已经锁定。

尾箱最大载重: 3公斤

警告:

勿在尾箱内存放贵重物品。


注意:

衣物放入防水的袋子,然后再放 入尾箱中。避免雨水或洗车时弄湿衣 物。


拆除尾箱:



- 1. 把钥匙插到锁孔中。
- 2. 把钥匙转动到 "OPEN (开)" 的位置。



3. 拉出尾箱提手②,把钥匙转动到 "LOCK(锁)"的位置,准备拆除尾 箱。确定尾箱盖已经锁好。



4. 抓紧尾箱提手②,小心地拆下尾箱。


警告:

当拉出尾箱提手时,尾箱已经 松动,不再固定在车辆上了。此 时,如果不抓紧尾箱,尾箱可能会 翻倒,并引发意外。移动尾箱时, 抓紧尾箱。不使用车辆时,避免拉 出尾箱提手。


警告:

无论是手工搬运尾箱还是用车辆运输尾箱,确定尾箱锁在"LOCK(锁)"的位置。否则,尾箱盖可能会打开,并引发意外。运输尾箱前,确定尾箱锁在"LOCK(锁)"的位置。

安装尾箱:



- 1. 如图所示,将尾箱装到后货架的孔 中。
- 2. 把钥匙插到锁孔中,把钥匙转动到 "OPEN(开)"的位置。



3. 推回尾箱提手②,将尾箱固定在后 货架上。

注意:

把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置前,推回尾箱提手,尾箱提手侧面的红色标记隐藏后即可。

危险:

●如果钥匙转到"LOCK(锁)"的位置,但尾箱提手没有完全回位,尾箱不能固定。在这种情况下行驶,尾箱可能掉落,引发意外。在固定尾箱到车辆上时,推回提手,尾箱提手侧面的红色标记隐藏后,把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置。



- 4. 把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置,拔出钥匙。
- 5. 确定尾箱安装牢固。


危险:

●安装上尾箱后,不仅影响车辆的操纵性,而且车辆很容易受侧风的影响。注意风力的大小和方向,要谨慎行驶。

危险:

●尾箱安装不正确,会使尾箱掉落,会引发意外。行驶前确定尾箱固定牢固可靠。

边箱 打开:



- 1. 把钥匙插到锁孔中。
- 2. 把钥匙转动到 "OPEN (开)"的位 置。



3. 拉出操纵杆①,打开边箱盖。

警告:

箱盖开的太大,会损坏铰链。 不要拆除箱内的限位索。

注意:

如果锁被冻结,用温水淋在锁的 周围来解冻。

关闭:

1. 关闭边箱盖。

警告:

使用边箱的方法不正确会损坏 边箱。不正确的方法如下。

- 不能强制关闭箱盖或者阻碍限位 索工作。
- 使用主停车架停车时,或移动车 辆时,不能使用边箱的提手。




2. 确定钥匙在"OPEN(开)"的位置, 然后推问操纵杆①。

注意:

把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置前,推回操纵杆,边箱提手侧面的红色标记隐藏后即可。

危险:

●如果钥匙转到"LOCK(锁)"的位置,但操纵杆没有完全回位,箱盖是锁不上的。在这种情况下行驶,箱盖可能会打开,箱内的物品会掉出来,引发意外。在锁箱盖时,推回操纵杆,边箱提手侧面的红色标记隐藏后,把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置。



- 3. 把钥匙转动到 "LOCK (锁)"的位 置。
- 4. 拔出钥匙。只有在"LOCK(锁)"的 位置时钥匙才能拔出。
- 5. 确定边箱盖已经锁定。

每个边箱最大载重: 3公斤

危险:

●如果左侧边箱的载重与右侧的 不同,车辆会不稳定,会引发 意外。每个边箱的载重都不能超 过最大的载重,确定两侧载重相 等,载重平衡。


警告:

勿在边箱内存放贵重物品。

注意:

衣物放入防水的袋子,然后再放 入边箱中。避免雨水或洗车时弄湿衣 物。


拆除边箱:



- 1. 把钥匙插到锁孔中。
- 2. 把钥匙转动到 "OPEN (开)"的位置。



3. 拉出边箱提手②,把钥匙转动到 "LOCK(锁)"的位置,准备拆除边 箱。确定边箱盖已经锁好。



4. 抓紧边箱提手②,小心地拆下边箱。


警告:

当拉出边箱提手时,边箱已经 松动,不再固定在车辆上了。此 时,如果不抓紧边箱,边箱可能会 翻倒,并引发意外。移动边箱时, 抓紧边箱。不使用车辆时,避免拉 出边箱提手。

警告:

无论是手工搬运边箱还是用车辆运输边箱,确定边箱锁在"LOCK(锁)"的位置。否则,边箱盖可能会打开,并引发意外。运输边箱前,确定边箱锁在"LOCK(锁)"的位置。

安装边箱:



1. 如图所示,将边箱装到下支架的垫

子上,同时装在上支架的孔中。

2. 把钥匙插到锁孔中,把钥匙转动到 "OPEN(开)"的位置。




3. 推回边箱提手②,将边箱固定在上 支架上。

注意:

把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置前,推回边箱提手,边箱提手侧面的红色标记隐藏后即可。

危险:

●如果钥匙转到"LOCK(锁)"的位置,但边箱提手没有完全回位,边箱不能固定。在这种情况下行驶,边箱可能掉落,引发意外。在固定边箱到车辆上时,推回提手,边箱提手侧面的红色标记隐藏后,把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置。



- 4. 把钥匙转动到"LOCK(锁)"的位置,拔出钥匙。
- 5. 确定边箱安装牢固。


危险:

●安装上边箱后,不仅影响车辆 的操纵性,而且车辆很容易受侧 风的影响。注意风力的大小和方 向,要谨慎行驶。

危险:

●边箱安装不正确,会使边箱掉落,会引发意外。行驶前确定边 箱固定牢固可靠。

后货架



危险:

- ●后货架载重不要超过8.5公斤, 否则会影响行驶稳定性,易发生 危险,同时容易造成车架损坏。
- ●载重如果超标,会影响行驶稳定性,会使车辆失去控制。载重不要超标。

燃油、机油和冷却液使用须知

燃油	40
机油	40
发动机冷却液	41

燃油、机油和冷却液 使用须知

燃油

必须使用清洁的90~97号无铅汽油。无铅汽油可延长火花塞和消声器的使用寿命。

注意:

- 如果发动机突然出现加速无力或动力不足的情况,可能是使用的燃油导致的。更换不同加油站加油。如果这种情况毫无改变,请联系本公司经销维修单位。
- 如果根据经验判断有敲击声,可用 辛烷等级更高的汽油或者使用其它 油品销售商的汽油。因为不同品牌 之间有差异。

警告:

溅出的燃油会损坏摩托车的油 漆表面。加燃油时注意不要溅出燃 油。立即擦干净溅出的燃油。

警告:

不要使用含铅的汽油。非无铅 汽油会损坏触媒。

警告:

非无铅汽油和劣质燃油会损坏 电喷系统零部件,会缩短火花塞和 消声器内触媒的使用寿命。不洁净 的燃油会堵塞油路,导致发动机工 作异常,千万不要使用。

机油

使用优质四冲程发动机油能延长发动机寿命。请选用API SJ级或更高级别的"豪爵摩托车四冲程发动机油",各特许经销维修单位均有销售。

警告:

劣质机油会损坏电喷系统零部件,会缩短火花塞和消声器内触媒的使用寿命。

注意:

请妥善处理废弃的发动机油,不要对环境造成污染。我们建议您将废油装进密封的容器内送到当地的回收中心。不要将其倒入垃圾箱或者直接倾泻到地面上。

机油节能标记

不推荐您使用"节能"或"资源节约"型的机油。有些API SH级、SJ级或SL级的机油有"节能(ENERGY CONSERVING)"圆形标记。这些机油影响发动机的寿命和离合器的性能。

API SG、SH、SI或SL级



API SH、SJ或SL级



不推荐

发动机冷却液

使用适用于铝散热器的,由防冻液和蒸馏水按 50:50 混合的冷却液。只要气温没有到冷却液的冰点以下,冷却液就可以使用。添加或更换冷却液时,请使用以乙二醇为基础,并适用于铝散热器的冷却液。

危险:

警告:

溅出的冷却液会损坏摩托车的 油漆表面。添加冷却液时注意不要 溅出冷却液。如果溅出,立即将溅 出的冷却液擦干净。

发动机冷却

发动机冷却液具有防锈、润滑和 防冻功能,因此要一直使用,即使环 境温度没有降到冰点以下的地区也要 使用。

冷却液用的蒸馏水

只能使用蒸馏水。其它水会腐蚀、阻塞铝散热器。

防冻液

防冻液可以抑制生锈并润滑冷却 液泵。

注意:

使用防冻液请参考防冻液产品的使用说明。

冷却液使用量

冷却液量(总量)为: 1350毫升

50%	蒸馏水	675毫升
50%	防冻液	675毫升

注意:

50%的混合溶液能保证冷却系统在气温-31°C以上不会冻结。如果摩托车在气温低于-31°C环境下使用,防冻液混合比例可以提高到55%(-40°C)或60%(-55°C)。混合比例不可超过60%。

新车的磨合

作荐的最大发动机转速4	3
殳动机的挡位和转速4	3
新轮胎的磨合4	3
壁免在固定低速下运转4	3
驾驶前先让机油循环4	3
列行第一次检修4	3

新车的磨合

正确的新车磨合能延长摩托车的 使用寿命,同时也能充分发挥新摩 托车的性能。下面列出磨合的正确方 法。

推荐的最大发动机转速

下面表格推荐了在磨合期间最大的发动机转速。

最初 800公里	每分钟 5000转以下
直到1600公里	每分钟 7500转以下
超过1600公里	每分钟10500转以下

发动机的挡位和转速

发动机的挡位和转速要时常变 化,不要在某一挡位和转速持续运 转。在磨合期间,可适当加大油门, 使其完全磨合。

新轮胎的磨合


像发动机的磨合一样,新轮胎需要正确的磨合才能保证优良性能。在使用新轮胎的最初160公里内,逐渐增加转弯的倾斜角度来磨合轮胎的接地表面以达到最佳性能。在使用新轮胎的最初160公里内避免急加速、急转弯和紧急制动。

危险:

●如果轮胎磨合不佳,会造成轮胎打滑,失去控制。更换新轮胎后,驾驶要格外小心。按照本节内容正确磨合轮胎,在使用新轮胎的最初160公里,避免急加速、急转弯和紧急制动。

避免在固定低速下运转

发动机在固定低速(轻负荷)下运转时,将使零件加剧磨损而配合不良。只要不超过推荐使用的油门开度(即:不超过3/4油门开度),可在各种转速下使发动机加速。但起初的1600公里期间内,不可超过3/4油门开度。



驾驶前先让机油循环

无论在热机状态或冷机状态,起步以前,都应让发动机有充分的怠速运转时间。以使机油流到所有润滑部位。

例行第一次检修

初始1000公里时的检修是重要的工作。在此期间,所有发动机零部件都已磨合。因此这次检修,应把各零部件重新调整,拧紧所有紧固件,更换被部件磨屑污染的机油。认真进行首次1000公里检修,将保证您的摩托车发挥优良性能并延长其使用寿命。

注意:

按照本使用说明书中检查和维护 保养一节内容执行1000公里检修。请 特别注意该节的危险和警告内容。

驾驶前的检查

驾驶前的检查

危险:

●如果驾驶前没有很好地检查摩托 车,而且没有正确维护保养,将 增加发生意外的几率和摩托车损 坏的几率。每次使用摩托车前总 是检查摩托车,确定它可以安全 运行。参考本使用说明书检查和 维护保养的童节内容。

危险:

●如果摩托车使用了不恰当的轮胎,或者操作摩托车不正确,或者轮胎气压不正确,您会失去对摩托车的控制。一定要使用本使用说明书中规定尺寸和规定规格的轮胎。总是按照检查和维护章节的要求保持适当的轮胎气压。

驾驶前务必细心检查以下各项。 绝不可忽视这些检查的重要性。在 驾驶前需完成全部的检查及必要的维 修。

危险:

●在发动机运行时做检查比较危险。如果您的手或衣服被摩托车运动部件卷入,将对您造成严重的伤害。除了检查发动机熄火开关和油门要运行发动机外,执行其它检查时要关闭发动机。

检查内容	检查重点
转向系统	•转向灵活 •运动无阻滞 •没有窜动与松动
油门 (71页)	•油门拉索间隙正确 •操作平顺,回油门顺 畅
离合器 (70页)	手柄自由行程正确手柄操作平顺

IA → . I . →	ムナエト
检查内容	检查重点
制动器 (24页,	• 制动手柄和制动踏板 操作正常
27页,	制动液在制动液缸的
76页)	"LOWER"(低位)线以
10火)	LOWER (成位)线区
	・没有制动不灵的"海绵"感
	• 没有拖曳(拖刹)现象
	• 没有漏制动液现象
	•制动盘/片磨损不可超
_\	出限定范围
减震器 (30页)	运动平稳、灵活
燃油	足够行驶计划路程的油
(19页)	量
传动链条	• 松弛度正确
(74页)	• 定期清洁、适当润滑
	• 无过度磨损、无损坏
轮胎	• 气压正确
(79页)	• 适当的胎纹深度
	• 没有裂痕或伤口
发动机机	油位正确
油(66页)	(H 1212.7%
冷却系统	• 冷却液液面位置正确
	• 冷却液无泄漏
灯光	前照灯、尾灯/制动灯、
(16页,	仪表照明灯、转向灯、
17页,	前位置灯、后牌照灯可
23页)	正常点亮
指示灯	远光指示灯、空挡指示
(16页,	灯、转向指示灯可正常
17页,	点亮。故障指示器、机
23页)	油压力指示灯、冷却液
	温度指示灯、发动机转
	速指示灯无闪烁、无常
	亮
喇叭	功能正常
(23页)	
制动开关	功能正常
(85页)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ */	

检查内容	检查重点
发动机熄	功能正常
火开关	
(24页)	
侧停车架	功能正常
/点火互	
锁系统	
(81页)	
挡风玻璃	透明,不影响视野
(99页)	

驾驶的要领

发动机的起动4	8
行车5	0
使用变速装置5	1
坡路行驶5	1
制动和停车	12

驾驶的要领

危险:

●如您初次驾驶这种车型,我们建 议您最好找一条非公共的道路练 习,直到您熟悉此车的控制方法 和操纵方法。

危险:

● 単手驾驶是最危险的,应双手牢牢握紧手把,双脚放在搁脚上行驶。不论任何情况,不可双手放开手把行驶。

危险:

●在要转弯之前把速度减低到安全 车速。

危险:

●路面潮湿光滑,轮胎摩擦力小,制动能力和转弯能力自然降低, 因此必须提前减速。

危险:

●横风通常最容易发生在隧道出口、山谷或是大型车辆由后面超 车时。您必须小心镇定,减速行 驶。

危险:

●遵守交通规则和限制速度。

发动机的起动

起动发动机前,确认:

- 变速器在空挡位置。
- 发动机熄火开关在"○"位置。

危险:

●养成习惯,在起动时把挡位挂在 空挡,油门回到底,握紧离合器 手柄后再起动。避免万一出错, 起动时向前冲出。

注意:

车辆的点火电路和起动电路有互 锁系统。只有在如下情况下,发动机 才能起动:

- 变速器在空挡位置, 或
- 变速器不在空挡位置,同时完全 收起侧停车架,并且握紧离合器手 柄。

注意:

摩托车翻倒时,发动机停止工 作。将点火开关关闭,重新打开点火 开关,并重新起动发动机。

警告:

发动机在如下情况时,需要检查。发动机起动后,应符合以下的描述,否则会损坏发动机。

- · 当空挡指示灯点亮时,挡位指示 应显示"0"(空挡)。
- 当空挡指示灯熄灭时,挡位指示应显示"1"或"2"或"3"或 "4"或"5"或"6"。
- 如果指示灯不能正常工作,请 联系本公司经销维修单位检查车 辆。

当发动机在冷机状态时


- 1. 收起侧停车架。
- 2. 油门控制手把处于怠速位置(关闭油门)。
- 3. 按电起动按钮①起动。
- 4. 发动机起动后,让发动机继续转动 至充分预热。

注意:

天气越冷,发动机需要预热的时

间越长。发动机充分预热后行驶,可减少发动机的磨损。

当发动机在冷机状态难起动时



- 1. 收起侧停车架。
- 2. 转开油门1/8开度,同时按电起动 按银分起动。
- 3. 发动机起动后,让发动机继续转动 至充分预热。

警告:

冷机起动后的充分预热,能提供发动机正常运转的工作条件。如果不充分暖机,反复几公里的短距离行驶,会影响发动机性能的正常发挥,并会缩短机油寿命。环境温度低时,充分预热更为重要。

当发动机在热机状态时

- 1. 收起侧停车架。
- 2. 油门控制手把处于怠速位置(关闭油门)。
- 3. 按电起动按钮⑦起动。

当发动机在热机状态难起动时

- 1. 收起侧停车架。
- 2. 转开油门1/8开度,同时按电起动 按钮**分**起动。

危险:

●不可在通风不良的地方或没有通 风设备的室内起动发动机。因为 发动机排出的废气有毒。在无人 看守的情况下,不可使发动机处 于运转状态。

警告:

缺少燃油、机油时,不要起动 摩托车。

警告:

起动发动机后, 机油压力指示 灯点亮时,操作油门或驾驶车辆对 发动机有害。操作油门或驾驶车辆 前确定机油压力指示灯熄灭。

警告:

不行驶时,发动机转速不可太 高、空转时间不可太久,空转太久 易使发动机过热而损坏内部机件, 并会导致排气管及消声器变色。

行车

收起停车架,握紧离合器手柄,踩下变挡杆挂上1挡。向加速方向慢慢转动油门控制手把,同时轻轻放开离合器手柄,离合器接合,摩托车开始起步。为了换到高挡位,逐渐加速,然后收油门,握紧离合器手柄,上挑变挡杆,换到高挡位,松开离合器手柄,逐渐打开油门加速。按照这种方式可变换到最高挡位。

危险:

●在车辆起步之前,要确保侧停车 架处于上极限位置,绝不可停在 其它位置。

危险:

●行驶前必须戴头盔、防护眼镜, 必须穿醒目的服装。

危险:

●不要在喝酒或吃药以后驾驶摩托 车。

危险:

●在路面很滑或者视野不良时,必 须减速行驶。

危险:

●超速行驶,车辆容易失控,容 易发生意外。行车的速度应遵 守国家规定。要根据地形、能见 度、驾驶环境条件,选择合适的 车速。一定要在自己的熟练范围 内驾驶车辆,了解自己的技能限 度,不要勉强。绝对不要超速。

危险:

● 单手驾驶是最危险的,应双手牢牢握紧手把,双脚放在搁脚上行驶。不论任何情况,不可双手放开手把行驶。

危险:

●横风通常最容易发生在隧道出口、山谷或是大型车辆由后面超 车时。您必须小心镇定,减速行 驶。

危险:

●安装上尾箱或边箱后,不仅影响 车辆的操纵性,而且车辆很容易 受侧风的影响。注意风力的大小 和方向,要谨慎行驶。

警告:

如果摩托车起步时没有使用变 速器的一挡,会损坏发动机。必须 使用一挡起步。

注意:

本摩托车配置了侧停车架/点火互 锁系统。当支起侧停车架时,将挡位 从空挡变到其它挡位,发动机将停止 运行。

使用变速装置

变速装置能使发动机在正常的转速范围内平稳地运转。变速比是适应发动机特性而精心选定的。驾驶的员应当根据行驶条件选择最合适的挡位,千万不可使用低挡高速行驶。任何时候,不要用半离合的方法来控制车速。在换低挡位以前,降低车速或提高发动机的转速。在挂入高挡位之前,提高车速或降低发动机的转速。

危险:

●当发动机转速很高时降低挡位, 会导致后轮刹车,并且由于制 动增加而失去了动力,会引发意 外。或者,因强制发动机在低挡 位超速,而损坏发动机。降低挡 位前要减速。

危险:

●正在过弯时,只降低挡位会导致 后轮刹车,会失去对摩托车的控 制。在进入弯道前降低车速并降 低挡位。

警告:

任何挡位都不可使发动机转速 过高,任何挡位禁止半离合使用, 任何挡位禁止滑行。否则,易损坏 发动机内部机件。

警告:

不要强制变挡,强制变挡会损 坏变速系统。

坡路行驶

- 爬行陡坡时,摩托车会出现动力不足的减速现象。应把挡位换低,让发动机能在正常功率范围内运转。
 这时换挡应该迅速,以免摩托车减速过多。
- 下坡时可利用发动机阻力来协助制动,只要降低挡位即可。如果连续使用制动器制动,制动器会过热,降低制动能力。
- 切记!别让发动机转速过高,否则,易损坏发动机内部机件。

警告:

下坡时不可关闭点火开关或发 动机熄火开关滑行。否则,将降低 消声器内触媒的寿命。

制动和停车

制动防抱死系统(ABS)(ABS款)

本车配置了制动防抱死系统 (ABS),当紧急制动时或直线行驶在易滑路面打滑时,系统防止车轮制动时抱死。

无论何时,车轮一旦接近抱死, 制动防抱死系统就会工作。制动防抱 死系统工作时,可以感觉到制动手柄 或制动踏板轻微的搏动。

虽然制动防抱死系统可以防止车轮抱死,但在曲线行驶时,您仍要认真谨慎操作制动系统。无论是否配置了制动防抱死系统,转弯时紧急制动都会使车轮打滑,失去控制。即使配置制动防抱死系统,也不要冒险。制动防抱死系统不能应对判断失误,也不能应对错误的制动方法。以及路况差或天气差时没有减速。

您必须谨慎行车。

某些路况下,与配置制动防抱死 系统的车辆相比,一些驾驶者可以使 用普通制动系统稍微缩短一点制动距 离。

注意:

某些情况下,与没有制动防抱死 系统的车辆相比,配置制动防抱死系 统的车辆需要更长的制动距离停车, 如松软或不平的路面。

危险:

●经验不足的驾驶者往往只使用前制动,这导致制动距离延长,造成追尾。只使用前制动或后制动会导致打滑和失控。

必须同时均衡地制动。

危险:

●无论是否配置制动防抱死系统, 转弯时制动都会引发意外。转弯 时紧急制动会发生侧滑,制动防 抱死系统不能控制侧滑。侧滑会 使车辆失去控制。

在开始转弯前的直线路段充分减速,不要在转弯时制动。

危险:

●错误地使用制动防抱死系统会引 发意外。制动防抱死系统不能应 对恶劣路况、判断失误。

谨记制动防抱死系统不能应对判断失误,也不能应对错误的制动方法。以及路况差或天气差时没有减速。保持良好的判断力,要安全行车,不要高速行驶。

制动防拘死系统如何工作(ABS款)

制动防抱死系统使用电子系统控制制动压力,监测车轮的转速。如果系统监测到制动的车轮突然降速,,系统监测到制动的车轮突然降速,,自动系统将减小制动死系统不需要使用特殊的,该系统不需要使用特殊制动器制动力,不要只使用前后制动器制动力,不要只使死系统不需要施加制动力,不要只使死系统中一个制动器制动。制动踏板会有搏动,这是正常现象。

使用规格错误的轮胎会影响车速,会扰乱制动防抱死系统。

制动防抱死系统在车速低于每小时5公里时不工作,没有电池供电时制动防抱死系统也不工作。

制动和停车

- 1. 把油门控制手把向前转动,使油门完全回位。
- 2. 同时使用前后制动器制动。
- 3. 待车速足够低后,换入低挡位,降 低车速。

- 4. 握紧离合器手柄(使离合器断开), 把挡位变成空挡再慢慢松开离合器 手柄,将车辆完全停稳。挂入空挡 后仪表上空挡指示灯点亮。
- 5. 如果摩托车要用侧停车架在缓坡路面停车,应把挡位挂入低挡位,尽量使车头向上坡的一面,以免因侧停车架转动而翻车。但再起动时一定要把挡挂回空挡位置。
- 6. 点火开关转到"※"(关)的位置使 发动机停止。
- 7. 锁住转向锁以确保安全。
- 8. 拔下钥匙。

危险:

●经验不足的驾驶者往往只使用前制动,这导致制动距离延长,造成追尾。只使用前制动或后制动会导致打滑和失控。

必须同时均衡地制动。

危险:

●转弯时紧急制动,会使车辆失 去控制。在转弯前制动,降低车 速。

危险:

●在湿滑路面以及转弯的地方,都 要小心轻轻使用制动系统。在不 平的路面或光滑路面上的紧急制 动,会使摩托车失去控制。

危险:

●跟随车辆太近会导致追尾。当车 速升高时,停车距离相应增加。 确保您和前面的车辆保持安全的 停车距离。

危险:

●发动机工作和刚停转不久时,消 声器的温度很高,请勿触碰以防 烫伤。

警告:

如果使用了其它的防盗锁, 像U形锁、制动盘锁、链条锁来防 盗,在起动前要取下防盗锁。防止 损坏摩托车。

注意:

在缓坡路面上,操作油门控制手 把和离合器手柄(半离合状态)使摩托 车停车会损坏发动机的离合器。使用 制动器在缓坡路面上停车。

检查与维修

维护保养计划	55
工具包	57
燃油箱拆卸简要说明	57
润滑点	
蓄电池	60
空气滤清器	62
火花塞	63
发动机机油	66
机油滤芯	
离合器手柄自由行程	
节气门体	
油门拉索间隙	
怠速	
燃油蒸发污染物控制系统	
冷却液	
燃油管	
传动链条	
制动系统	
轮胎	
侧停车架/点火互锁系统	
照明和信号	
保险丝	
触媒	
诊断接头	91

检查与维修

维护保养计划

下表所示为每次定期维护保养时 应做的检查,其间隔周期应以使用月 数或行驶公里数先达到者为准。每次 检查都应按照下表中的项目进行。

如您的车曾在恶劣条件下使用过,即持续开过大油门或在大风沙里行驶过,那就应该在驾驶后进行特别检修以保持摩托车的可靠性。这时经销维修单位可为您提供进一步的咨询。尤其是转向系统、减震器和车轮都属关键性部件,需要专门的技术和精心的维修。为安全起见,我们建议这项工作最好委托经销维修单位去做。

危险:

●新车初始1000公里维护保养是必须遵循的项目,这可使您的摩托 车始终工作可靠,性能优越。

危险:

●发动机工作和刚停转不久时,消 声器的温度很高,请勿触碰以防 烫伤。

危险:

●不恰当的维修或维修后存在问题 会引发意外。为保持您的摩托车 在良好的状态,要求本公司目。 维修单位完成有*标记的项目。 参考本节内容,如果您有维修机 械的经验,您可以维护保养没有 标记的项目,如果您不能确定如 何处理这些工作,让您的经销维 修单位完成这些维护保养。

危险:

●发动机排出的废气包含了一氧化碳,这种危险的气体难以察觉,因为它无色无味。吸入了一氧化碳会导致死亡或严重的伤害。不要在室内、狭小空间、空气不流通的地方起动或运转发动机。

警告:

注意查看本次的定期维护保 养,是否完全遵照本说明书的提 示,认真进行。

警告:

初始1000公里维护保养,应按本节所述方法进行。该节中的"危险"与"警告",应特别注意。

藝告:

更换了不合适的零件会导致摩 托车加速磨损,并且会缩短摩托车 的使用寿命。当为您的摩托车更换 零件时,只能使用本公司的纯正部 品。

警告:

检查电器系统时,如果点火开 关放在"Q"的位置上,当电路短 路时,会损坏电器零部件。检查电 器系统前,关闭点火开关,避免电 路短路。

注意:

维护保养过程中产生的废弃物,如清洗剂、废机油等应妥善处理,不 如清洗剂、废机油等应妥善处理,不

注意:

维护保养表中规定了最少要做的 保养。如果您的摩托车经常在严酷的 环境下使用,维护保养应比表中规定 的更多,如果您对维护保养周期有疑 问,请咨询本公司经销维修单位。

定期维护保养表

定期维护保养表					
检查周期	公里	最初1000	每5000	每10000	每15000
检查项目	月数	最初3	每15	每30	每45
空气滤清器(滤芯)	空气滤清器(滤芯)		检查	检查	更换
*消声器的螺栓、螺母		紧固	_	紧固	_
*气门间隙(冷态检查)		检查	检查	检查	检查
进0.05~0.10毫米/排0.17~0	. 22毫米				
火花塞(63页)		-	检查	更换	检查
发动机机油(66页)		更换	更换	更换	更换
机油滤芯(68页)		更换	-	更换	_
离合器手柄自由行程(70页)		-	检查	检查	检查
* 节气门体(70页)		-	-	检查	_
油门拉索间隙(71页)		检查	检查	检查	检查
* 怠速(71页)		检查	检查	检查	检查
*二次补气系统		-	检查	-	检查
*燃油蒸发污染物控制系统		-	_	检查	-
*发动机冷却液(72页)		每80	00公里或	每24个月	更换
散热器胶管(73页)		-	检查	检查	检查
燃油管		-	检查	检查	检查
			*每4年	更换一次	
传动链条(74页)		检查	检查	检查	检查
		每100	0公里检查	至清洗润滑	骨一次
*制动器(76页)		检查	检查	检查	检查
制动液软管(76页)		-	检查	检查	检查
			*每4年	更换一次	
制动液(76页)		-	检查	检查	检查
			*每2年	更换一次	
轮胎(79页)		_	检查	检查	检查
*转向机构		检查	_	检查	_
* 前叉		-	_	检查	_
* 后减震器(30页)		-	-	检查	-
*车身和发动机安装的螺栓和螺母		紧固	紧固	紧固	紧固
润滑(60页)		*	每1000公	里润滑一	遍

注音.

按表中的项目检查时,如有必要,则要进一步进行清洗、润滑、调整或更 换等作业。

注意:

在恶劣路况以及大功率工况下长时间行驶,应增加检查频次。

注意:

表格中带有"*"标记的项目,应 交经销维修单位处理。

工具包


参照"座垫锁开关"部分内容(第28页)拆下座垫。




工具包放在座垫下面。

燃油箱拆卸简要说明


1. 用主停车架停好摩托车,并拆下座 垫。放出燃油箱中的燃油。




左侧




2. 拆下螺栓。解开扣位,拆下左右侧盖①。




3. 拆下螺栓。解开发动机侧罩末端的 扣位(A)。向前滑动发动机左右侧 罩②,解开扣位。




4. 拆下左右侧的螺钉和螺栓。




5. 拆下螺栓和膨胀扣。




6. 拆下螺栓。拉出燃油箱前盖③,并 向后拆下燃油箱前盖。



7. 拆下燃油箱后螺栓。




8. 拆下螺母和燃油箱前螺栓。拆卸燃油箱时,用布保护燃油箱周围的零件,避免划伤。



9. 抬起燃油箱的尾部。拔下接插件④ 和管子⑤。

注意:

拔下燃油管时,不要溅出燃油管 中的燃油。



10. 拆下燃油箱⑥。

注意:


- 拆卸燃油箱有难度,建议两个人协作拆卸燃油箱。
- •不要硬拽燃油箱,不要大力弯曲燃油管,防止燃油管折叠。
- 拆开燃油管或放置燃油箱时,小心 不要损坏燃油管的末端。

危险:

●燃油从油管溢出可能会引发火灾。拔下燃油管前,关闭发动机。远离火源、火花和热源。禁止吸烟。将燃油收集到容器中并妥善处理。

燃油箱安装

按照相反的顺序安装燃油箱。



- 燃油箱固定牢固。
- 管子连接正确。
- •安装燃油管时,防止异物进入燃油管。
- •连接吸附管时,让管夹的末端朝向 外侧。

注意:


安装燃油箱前,检查燃油箱漏水 管和通气管没有弯曲打折。

润滑点

为了安全驾驶,要保持工作部件 良好的润滑,这能保持操作顺畅,并 延长使用寿命。在恶劣的条件下使用 后,在车辆被雨淋后,在洗车后,都 应进行润滑。润滑点如下。

警告:

润滑开关会损坏开关。不要用 润滑脂或润滑油润滑开关。



- D 链条油
- G油脂
- ① 离合器手柄轴和离合器拉索端
- ② 侧停车架轴和弹簧钩
- ③ 变挡杆轴和搁脚轴
- ④ 主停车架轴和弹簧钩
- ⑤ 传动链条
- ⑥ 制动手柄轴
- ⑦ 制动踏板轴和搁脚轴

蓄电池

该蓄电池是全密封型蓄电池,不 需要定期检查电解液的液面位置和 电解液的比重。但要定期检查充电情 况。

标准充电0.9A×5~10小时,快速充电4A×1小时,不要超过最大的充电电流。

危险:

●蓄电池接线柱、端子和相关的部件包含了铅或铅化物。如果铅或铅的化合物进入了血液系统会伤害您的健康。处理过任何含有铅的零件后洗手。

危险:

●蓄电池中的硫酸会伤害眼睛、 灼伤皮肤。当在蓄电池附近工作 时,使用合适的眼睛防护装置和 手套。一旦受到硫酸的伤害,用 大量清水冲洗,并立刻就医。不 要让小孩接触蓄电池。

危险:

●蓄电池会产生可燃的氢气,如果 遇到热源或火花会爆炸。让蓄电 池远离热源或火花。在蓄电池附 近工作时,禁止吸烟。

危险:

●用干布擦拭蓄电池,会引发静电 火花,会引发火灾。用湿布擦拭 蓄电池,避免静电产生。

注意:


- 请妥善处理废弃的蓄电池和废弃的 电解液,不要对环境造成污染。 我们建议您将废蓄电池和废电解液 送到当地的回收中心。不要将其丢 弃在垃圾箱里或者直接丢弃在地面 上。
- ·蓄电池要定期检查,如果电压低于12.5伏,建议给蓄电池充电。
- 蓄电池过充电会缩短蓄电池的寿

命。不要让蓄电池过充电。

拆卸蓄电池

拆卸蓄电池需按如下步骤:

- 1. 用主停车架停好摩托车。
- 2. 参考座垫锁开关部分内容(第28页) 拆下座垫。



- 3. 拆下负极端子(-)①。
- 4. 拨开保护帽, 拆下正极端子(+)②。
- 5. 拆下紧固带③。
- 6. 拆出蓄电池④。

安装蓄电池:

- 1. 安装蓄电池按相反的顺序安装即可。
- 2. 正确连接蓄电池的端子。

危险:


●蓄电池包含了有毒的物质,有硫酸和铅。会对人造成伤害,污染环境。使用过的蓄电池必须按照当地的法律规定处置或回收。不能像普通的生活垃圾一样丢弃。拆卸蓄电池时不要损坏蓄电池。如果硫酸泄漏会对人造成伤害。

警告:

在连接蓄电池时,先安装红线接正极,后安装黑线接负极。接反会损坏电器零件。

注意:

• 更换蓄电池时选择同样型号的MF型 蓄电池。 •如果蓄电池长时间不使用,应每个 月充电一次。



蓄电池上的符号(A)表示使用过的蓄电池应与普通的生活垃圾分开回收。

化学符号 "Pb" (B) 表示蓄电池含铅量大于0.004%。

使用过的蓄电池应被正确地处理 或回收,否则,会对环境和人的健康 造成负面影响。材料循环使用可保护 自然资源。关于正确处理和回收使用 过的蓄电池事宜请咨询当地经销维修 单位。

空气滤清器

空气滤清器位于燃油箱的下面。

如果空气滤清器被灰尘堵塞,会使进气阻力增加,输出功率下降,油耗上升。如果在多尘的条件下驾驶,应增加空气滤清器滤芯清理或更换的频次。按以下步骤检查清理空气滤清器。

警告:

如果在多尘的条件下驾驶,应 加大检查或更换滤芯的频次。


警告:

没有安装空气滤清器的情况下 运行发动机很危险。没有空气滤清 器内部滤芯的阻挡,发动机的火焰 会从发动机反喷到空气滤清器进气 腔。污物会进入发动机内部,对发 动机造成伤害。没有空气滤清器滤 芯时,不可运行发动机。


注意:

如果摩托车经常在污浊、潮湿、泥泞的环境中使用而没有经常检查,会损坏摩托车。在这种情况下,空气滤清器会堵塞,会损坏发动机。在严酷的环境中行驶后,一定要检查空气滤清器。必要时清理或更换滤芯。如果水进入空气滤清器,需要立即清理。


1. 参考"燃油箱拆卸简要说明"部分 内容(第57页)拆卸燃油箱。



- 2. 拆下2个螺钉①。
- 3. 拆下空气滤清器盖②。



4. 拆下空气滤清器的滤芯③。



5. 小心地用压缩空气清理空气滤清器的滤芯。

注意:

总是从滤芯有金属网的一侧吹入空气。如果从另一侧吹入空气,灰 尘会留在滤芯的空隙中,阻止空气通过。

警告:

破裂的空气滤清器会使污物进入发动机,会损坏发动机。如果滤芯破裂,更换一个新的滤芯。清理空气滤清器时检查滤芯是否破裂。

 按相反的步骤安装清理过的滤芯, 或安装一个新滤芯。确认滤芯安装 位置正确并妥善密封。

警告:

如果空气滤清器的滤芯安装位 置不正确,灰尘会绕过滤芯进入发 动机,会损坏发动机。确定滤芯安 装在正确的位置。

警告:

若在多尘的条件下驾驶,需缩短滤芯检查和更换的间隔周期,如数现滤芯堵塞、破损、透灰,等情况则要立即更换滤芯,不可等到维护保养时再处理。不装滤芯而起动动等时再处理。不装滤芯而起动想。需注意检查滤芯的状况,这一单纯组件,往往影响发动机寿命。

注意:


冲洗摩托车时,不要让水进入空 气滤清器内部。

7. 重新安装燃油箱。

注意:

安装燃油箱前,检查燃油箱漏水 管和通气管没有弯曲打折。

积油管



定期维护保养时,拆下积油管 ①,排出里面的废液。积油管位于左 侧盖里面。

注意:

空气湿度大时,应适当增加检查 频次。

注意:

操作完毕,一定要确认积油管装 回原位。


火花塞

拆卸火花塞


拆卸火花塞应按如下步骤:

1. 参考"燃油箱拆卸简要说明"部分 内容(第57页)拆掉覆盖件。

右侧




左侧



2. 拆下火花塞帽。

右侧



左侧




3. 用火花塞套筒拆下火花塞。

警告:

污物会通过火花塞安装孔进入 发动机,会损坏发动机。拆下火花 塞后,用干净抹布遮挡火花塞安装 孔。

检查火花塞



用硬铁丝或钢针把火花塞上附着的积炭清除。再用塞尺检查火花塞电极的间隙,将电极的间隙调整到0.8~0.9毫米之间。每10000公里更换一次火花塞。

当清除附着的积炭时,需同时观察火花塞电极处的工作颜色,这颜色说明标准火花塞是否适用。正常的火花塞应当呈现淡棕色。如果火花塞至湿黑色,改用热型火花塞可能比较合适。若呈现白色而发光,说明在过热的条件下工作。这时应把它换为冷型火花塞。

更换火花塞

警告:

不适当的火花塞,热值范围不能适应发动机的工作。会造成发动机损坏,这不能索赔。使用下表中列出的火花塞或它们的等效产品。如果您不能确定使用何种火花塞,请咨询本公司经销维修单位。

NGK	DENS0	注解
CPR7EA-9	U22EPR9	标准火花 塞。

注意:

本摩托车使用的是电阻型火花塞,可以避免电磁干扰。如果使用了不正确的火花塞,点火系统会发生电磁干扰。只能使用推荐的火花塞。 注意:

如果您需要新火花塞,请联系本 公司经销维修单位购买。

警告:

供本型号摩托车使用的标准火 花塞是经过精心选择的,能够适应 大部分的工作范围。如果火花塞的 颜色显示与正常火花塞异样时,请 在更换不同热值的火花塞之前,先 向经销维修单位咨询,因为选择不 恰当的火花塞,将导致发动机的严 重损坏。

警告:

选择其它牌号的火花塞,可能 产生严重的后果。因此应先向本公 司的经销维修单位咨询,再选用其 它牌号的火花塞。

安装火花塞

安装火花塞步骤如下:

安装火花塞,用手指旋转装入火花塞,手拧不动后,用火花塞套筒拧紧。

警告:

火花塞安装不正确会损坏发动机。安装火花塞的扭矩过大或使螺纹乱扣,都会损坏发动机缸头。仔细地手工安装火花塞,如果更换了一个新的火花塞,用手拧到有阻力后,再用套筒拧紧1/2圈。如果使用旧火花塞,用手拧到有阻力后,再用套筒拧紧1/8圈。

警告:

污物会通过火花塞安装孔进入 发动机,会损坏发动机。拆下火花 塞后,用干净抹布遮挡火花塞安装 孔。

- 2. 火花塞帽安装正确。
- 3. 装回覆盖件。

发动机机油

发动机能否经久耐用,选用优质 机油和定期更换新油很重要。每天检 查机油的油位和定期换油的工作,是 维护保养项目里必须进行的两项重要 任务。

检查机油的油位

按照下列步骤检查发动机机油的油位。

- 1. 用侧停车架将摩托车停在平坦的地面上。
- 2. 起动发动机并运行3分钟。
- 3. 发动机熄火并等3分钟。



4. 扶正车辆,保持摩托车正常行驶的 姿态,通过发动机右侧的机油检查 窗口检查发动机机油的油位。油位 应在F线和L线之间。


警告:

发动机机油太多或太少时,运行发动机会损坏发动机。将摩托车停在平坦的地面上。通过机油检查窗口检查机油的油位。油位必须在L线以上,并且在F线以下。


发动机机油的更换

在达到每个维护保养周期时,更 换发动机的机油。更换机油应在热机 的情况下进行,这样旧机油能排出的 更彻底。步骤如下:

1. 在户外平坦的地面上,用主停车架 停好摩托车。



2. 拆下机油加油孔盖①。



- 3. 在放油螺栓②下面放置泄油盘。
- 4. 用工具拆下放油螺栓②及其垫圈 ③, 扶正摩托车,放出旧机油。

危险:

●发动机机油和消声器的排气管会 烫伤人。在放旧机油前,等待放 油螺栓和排气管冷却。

危险:

●发热的消声器会烫伤您。有时关 闭发动机后,消声器仍然很热, 会烫伤您。等待消声器冷却,避 免烫伤。

危险:

●小孩和宠物若误饮了机油会造成 伤害。重申:长期接触机油会 皮肤癌。短期接触机油离机油 肤。让小孩和宠物远离机油, 换机油时,为了减少刺激, 长袖的衣服和防护手套(例果皮肤 衣服时使用的手套)。如果皮肤 接触了机油,用肥皂和水彻 接触了机油,用肥皂和水服和 干净。清洗沾到机油的衣服和 市。正确地回收和处理使用过的 机油。

警告:

从发动机中放出机油后不要起动运转发动机,否则会因缺少润滑而损坏发动机。机油更换过程中不要使用电起动按钮。

注意:

正确地回收和处理使用过的机油。

- 5. 更换一个新的垫圈③。重新安装放 油螺栓②及其垫圈③。用扳手拧紧 放油螺栓。
- 6. 从机油加油孔加入约2100毫升新的 API SJ级或更高级别的"豪爵摩托 车四冲程发动机油"。

放油螺栓扭矩:

23 N•m

注意:

如同时更换机油滤芯时,则需要加入约2200毫升新发动机油。

警告:

如果没有使用规定的发动机 油,可能会损坏发动机。

- 7. 装好机油加油孔盖①。
- 8. 在户外平坦的地面上, 怠速运行发 动机3分钟。运行时, 检查拆装过 的零件处是否渗漏。
- 9. 发动机熄火,大约3分钟后,在车辆行驶的姿态从机油检查窗口检查发动机机油的油位。如果机油低于L线,添加新的机油到L线与F线之间。再次检查是否有渗漏。

机油滤芯

在达到每个维护保养周期时,更 换发动机的机油滤芯。更换机油滤 芯应在放出发动机内机油的情况下进 行。步骤如下:

1. 参照"发动机机油的更换"部分内容(第66页)将发动机内的旧机油彻底放干净。


危险:

注意:

正确地回收和处理使用过的机油 和机油滤芯。

注意:


开始工作前,检查气缸外表面和 机油滤芯安装面,不要有灰尘、泥巴 或异物。




2. 拆下左右两侧的螺栓。拆除下罩 ①。




本公司经销维修单位有机油滤芯的专用工具(图号09915-40620)。



3. 使用"帽型"专用工具或合适尺寸 的"皮带型"专用工具逆时针方向 旋转拆下机油滤芯②。



4. 使用抹布将发动机上机油滤芯的安装面③擦干净。



5. 在新机油滤芯的密封圈④上涂一点新机油。


6. 手工旋上新的机油滤芯,直到机油 滤芯的密封圈接触到安装面(这时 会感觉到一点阻力)。

警告:

更换了错误的机油滤芯或螺纹 不对的机油滤芯,会损坏发动机。 必须使用本公司的纯正部品。

注意:

正确地安装机油滤芯非常重要, 精确的定位从机油滤芯的密封圈接触 安装面时算起。




拧紧机油滤芯2圈或按照 规定的扭矩拧紧

7. 用帽型专用工具安装时,注意标记的位置,旋转2圈或按照规定的扭矩拧紧机油滤芯。

安装机油滤芯的扭矩: 20 N·m

8. 参照"发动机机油的更换"部分内容(第66页),装好放油螺栓及其垫圈,加入新机油。装好机油加油孔盖。运行发动机,检查是否有渗漏。运行发动机后,检查机油的油位。




9. 装回下罩①。

注意:

如果需要机油滤芯的专用工具, 请咨询本公司经销维修单位。


离合器手柄自由行程



测量离合器手柄末端自由行程, 应在10~15毫米之间。如果自由行程 不正确,按下面的方法调整。

微调整

- 1. 移开胶套①。
- 2. 松开离合器拉索锁紧螺母②。
- 3. 旋转离合器拉索调整器③,以获得合适的自由行程。
- 4. 拧紧离合器拉索锁紧螺母②。
- 5. 重新装好胶套①。



大调整

- 1. 参照"燃油箱拆卸简要说明"部分 内容(第57页)拆掉左侧盖。
- 2. 移开胶套(4)。

- 3. 松开离合器拉索调节器的锁紧螺母⑤。
- 4. 旋转离合器拉索调整器⑥,以获得 合适的自由行程。
- 5. 拧紧锁紧螺母⑤。
- 6. 重新装好胶套④。

注意:

离合器手柄自由行程过大,易造成离合器和变挡机构磨损和故障。 注意:


离合器的维护和调整应由本公司 经销维修单位完成。

7. 重新装好左侧盖。

节气门体

节气门体上的节气门限位螺钉已经精确设定,不能调整。检查车辆的怠速是否稳定(在发动机充分预热后,发动机的怠速应在每分钟1300~1500转之间),如果怠速不稳定,请本公司经销维修单位的专业服务人员来进行检查外理。

油门拉索间隙




调整油门拉索间隙:

- 1. 移开胶套①。
- 2. 松开锁紧螺母②。
- 3. 转动调整器③,将油门拉索间隙调整到2.0~4.0毫米之间。
- 4. 锁紧螺母②。
- 5. 装好胶套①。

危险:

●油门拉索的间隙调整完成后,应确保油门手把能自动回位,怠速不会升高。同时,调整后不能出现转动车头时发动机怠速升高的情况。

油门拉索胶套




油门拉索上有胶套。检查胶套是 否安装正确。洗车时不要让水进入胶 套内。胶套脏了,要用湿抹布将胶套 擦干净。

怠速

检查发动机的怠速应在热机的情况下进行。发动机的怠速范围应在每分钟1300~1500转之间。

注意:

如果发动机的怠速不在规定的范 围内,请让本公司经销维修单位检查 摩托车。



注意:

不要调整油门停止螺钉①,因为 这个螺钉已经设定在最佳的位置。

燃油蒸发污染物控制系统

本车配有一套能防止燃油蒸发至 大气中的控制系统。应定期(每10000 公里或每30个月)进行以下各项检查。


- 1. 检查每一管路连接是否可靠:
- 2. 检查每一管路和活性炭罐是否龟裂 或损坏,如有损坏请更换;
- 3. 确认每一管路、倾倒截止阀及活性 炭罐是否阻塞,必要时予以清通或 更换。

危险:

●如果燃油蒸发污染物控制系统需要检查维修,一定要把这些工作 交给经销维修单位去做。


冷却液

冷却液的液面位置



任何时候,冷却液存储罐中的冷却液液面位置应保持在F线和L线之间。经常检查冷却液的液面位置,检查时摩托车应保持在行驶姿态。如果冷却液在L线以下,按下面的方法添加适当的冷却液。

- 1. 用侧停车架停好摩托车。
- 2. 参考"燃油箱拆卸简要说明"一节的内容拆下右侧覆盖件。



3. 打开冷却液存储罐的盖子,添加适当的冷却液,直到F线的位置。可参考燃油、机油和冷却液使用须知一节内容。

注意:

- 在发动机冷机状态时,检查冷却液的液面位置。
- 如果冷却液存储罐空了,应立即检查冷却系统,并补充冷却液。
- 4. 重新装好右侧覆盖件。

危险:

●吞入或吸入了发动机的冷却液 是有害的或致命的。不要入时,不要 是有害的或液。如果吞入明不不心。 。如果不可,中毒控制,不心或 。避免吸入冷却液的即等 。上,有新鲜空气的环境可。 以为,有新鲜空气的环境,并找医生诊治。工作后物 ,并找医生诊治。工作后物接 、并对液。

注意:

只能用蒸馏水稀释防冻液,以减少有害的影响。添加规定的冷却液(参见第41页)。

更换冷却液

每隔2年更换冷却液。

注意:

当更换冷却液时,需要大约1350 毫升的冷却液填充到存储罐和散热器 中。

散热器软管检查

检查散热器软管是否划破、损坏,检查冷却液是否泄漏。如果有任何问题,让本公司经销维修单位更换新的软管。

燃油管

1. 参照"燃油箱拆卸简要说明"部分 内容(第57页)抬起燃油箱。



2. 检查燃油管是否有损伤或泄漏。如 果有问题,必须更换燃油管。

注意:

不要硬将燃油箱抬起。

传动链条

此车型配置特殊材料制成的循环 传动链条。不使用开口锁环类型的 传动链条。该传动链条有特殊的0形 环,0形环中密封了润滑脂。当需要更 换传动链条时,请将此工作交给本公 司经销维修单位处理。

每天驾驶前检查、调整摩托车的 传动链条。按照下面的方法检查维护 传动链条。

危险:

●为确保安全,传动链条的检查和 调整,都应该在驾驶之前预先做 好。

检查传动链条

当检查传动链条时,请检查有无 以下问题:


- 松动的链销
- 损伤的滚柱
- 干涸或牛锈的链节
- 转动不灵活的链节
- 过度的磨损
- 链条调整不当

如果发现传动链条有问题或调整 不当,请联系本公司经销维修单位进 行维修。

传动链条磨损往往意味着链轮也 已经磨损。请检查链轮是否存在以下 问题:

- 链轮是否讨度磨损
- 轮齿是否折断或损坏
- 链轮固定螺母是否松动

如果发现链轮有上述任何问题, 请让本公司经销维修单位处理。



危险:

注意:

每逢更换传动链条时,应检查前 后两链轮的磨损情况,必要时应同时 更换链轮。

传动链条的清洁和润滑

按下述方法定期清洁、润滑传动链条:

- 1. 从链条上清除污垢和灰尘,注意不要损坏密封圈。
- 用密封链条清洁剂或水和中性清洁 剂清洗链条。

藝告:

不正确地清洗链条可能会损坏 密封圈和破坏链条。

警告:

不要使用挥发性溶剂,例如涂 料稀释剂、汽油。

警告:

不要使用高压清洁器去清洗链 条。

警告:

不要使用钢丝刷去清洗链条。

- 3. 使用软刷清洗链条。但即使用软刷,也要注意不要损坏密封圈。
- 4. 擦去水和中性清洁剂, 晾干链条。
- 5. 使用摩托车密封链条专用的链条 油,润滑链条及内外片。

警告:

- 一些链条润滑剂含有会损坏密 封圈的溶剂和添加剂,请使用密封 链条专用的链条油。
- 6. 在全面润滑链条后,擦去多余的链 条油。

注意:

如果没有密封链条专用的链条油,可使用高粘度齿轮油SAE90代替。

传动链条的调整

调整传动链条的松弛度到适当的 范围内。根据行驶条件增加传动链条 的调整颗次。


危险:

●传动链条松驰度太大,传动链条会脱离链轮,会发生意外或严重损坏发动机。使用摩托车前检查、调整传动链条松弛度。


按下面的步骤调整传动链条:

危险:

- ●发热的消声器会烫伤您。有时关 闭发动机后,消声器仍然很热, 会烫伤您。等待消声器冷却,避 免烫伤。
- 1. 用主停车架停好摩托车。



2. 松开轮轴螺母①。



20~30毫米

- 3. 旋转调整螺母②来调整传动链条 松弛度。同时为了保证前后链轮对 齐,参考调整器上的记号③和摇架 的位置,将左右侧的记号调整到相 同的位置。
- 4. 拧紧轮轴螺母①。
- 5. 重新检查传动链条松弛度,如果需要,重新调整。
- 6. 拧紧左右侧的调整螺母②。

后轮轴螺母扭矩:

65 N • m

警告:

该车传动链条使用特殊原材料精制而成。更换传动链条一定要选用本公司的纯正部品(无接头链条RK520KR0 116节)。使用其它的传动链条可能导致早期损坏。

制动系统

本摩托车前轮和后轮都装配了盘式制动器。正确的制动操作对安全驾驶是很重要的。千万记住要定期检查制动系统,而这项检查应交经销维修单位去完成。

危险:

●制动器是保证骑乘者个人安全 极重要的部件,应该经常检查、 调整制动器,并定期清理制动钳 上的泥沙等,防止阻碍活塞的运 动。

危险:

●如果制动系统需要维修,我们强 烈地建议您把这工作交给经销维 修单位去做。他们备有齐全的工 具和熟练的技术,而且能以安全 经济的方法来做这项工作。

危险:

●没有检查维护摩托车的制动系统,发生意外的几率就会增加。确认每次使用摩托车前都按照驾驶前的检查一节内容检查制动系统。按照定期维护保养表的要求维护制动系统。

按下列项目检查制动系统:

- 检查制动液缸的液面位置。
- 检查前后制动系统是否有泄漏的迹象。
- 检查制动液软管是否泄漏或破裂。
- 检查制动盘、制动片的磨损状况。
- •操作前后制动器,检查是否灵活有效。

警告:


盘式制动系统是采用高压制动。为保证安全,制动液软管和制动液的更换,不可超过本说明书中"检查与维修"一节里的规定。

制动液软管检查


检查制动液软管和软管接头是否破裂、损坏或漏制动液。如果有任何问题,请本公司经销维修单位更换一条新的制动液软管。

制动液

前制动液缸(ABS款)



前制动液缸(非ABS款)



后制动液缸



检查前后制动液缸内制动液的液面位置。如果液面在LOWER(低)标记以下,检查制动片的磨损状况和制动液的泄漏情况。

危险:

●不要用高压水直接冲洗制动液

危险:

●制动液会通过制动液软管逐渐 吸收潮气。制动液中的水分会 降低制动液的沸点,并使制动系 统(包括制动防抱死系统)发生故 障,腐蚀制动系统。沸腾的制动 液或制动系统(包括制动防抱死 系统) 有故障会引发意外。为了 维护制动系统, 每两年更换一次 制动液。

危险:

●本车所使用的制动液不可混入灰 尘和杂质,以及硅酸系或石油系 的液体, 否则会严重损害制动系 统,并会引发意外。 拆卸制动液 缸的盖子前要先清理干净盖子表 面。不可使用存放在开口容器中 的制动液。不可使用上次维修留 下的制动液。不可使用不同型号 制动液的混合液。只能使用专用 的豪爵摩托车制动液。

危险:


●如果吞入了制动液, 会对人造成 伤害, 甚至是致命的。制动液接 触皮肤和眼睛都是有害的。对于 动物来说制动液有毒。如果吞入 了制动液,不要催吐。立即联系 中毒控制中心或医院。如果制动 液进入眼睛,用清水冲洗眼睛, 并寻求医生帮助。彻底洗手。让 小孩和宠物远离制动液。

警告:


制动液溅到油漆表面或塑胶表 面后,会腐蚀这些物质的表层。注 意,添加制动液时不要溅出任何制 动液。如果溅出,立即擦干净。

制动片

前轮制动片



后轮制动片



前轮制动片 后轮制动片

检查前后轮制动片是否磨损到极 限位置①。如果磨损到极限位置①, 请本公司经销维修单位同时成对更 换前制动片或后制动片。更换制动片 后,必须操作几次制动手柄或制动踏 板。这会让制动片进入正确的位置。

危险:

●如果疏于制动片的检查和维护,或在推荐更换时不及时更换,会增加发生意外的几率。如果制动片需要更换,请让本公司经销维修单位完成此工作。按照推荐的方法检查维护制动片。

危险:

●如果在维修了制动系统或更换 了制动片后驾驶摩托车,没有操 作几下制动手柄或制动踏板, 动效果会变差,会发生意外。 修了制动系统或更换了制动踏板, 操作几次制动手柄或制动踏板, 直到制动片可以正常的压紧制板 盘,并且制动手柄和制动踏板恢 复正常的液压阻力。

警告:


如果仅仅更换了一对制动片中的一个,会导致制动不平稳,并 且会发生意外。同时更换一对制动 片。

警告:

如果制动片的位置不对,请不要操作制动手柄或制动踏板。若操作制动手柄或制动踏板,活塞很难 复位,并会导致制动液泄漏。


制动盘

前轮制动盘



检查前制动盘的要领是:看该制动盘的厚度①是否小于4.5毫米。如果厚度小于4.5毫米,就应换新制动盘。

后轮制动盘



检查后制动盘的要领是:看该制动盘的厚度①是否小于4毫米。如果厚度小于4毫米,就应换新制动盘。

危险:


●刚换上新的制动盘或制动片时, 不可马上行驶。先抓放几次制动 手柄,让制动盘和制动片充分贴 合而恢复正常的握紧力,并使制 动液稳定循环。

危险:

●换上新的制动盘或制动片后,制动距离有可能比原来的制动距离 长一些,在经过使用300公里左右,制动盘和制动片充分磨合之后,方能达到最佳制动效果,在此之前,驾驶时要注意留出足够的制动距离。

后制动踏板调整

后制动踏板应保持适当的位置。 否则制动片与制动盘始终摩擦,会损 伤制动片和制动盘。按下面的方法调 整制动踏板的位置:



38~48毫米

- 松开锁紧螺母①,旋转螺杆②,将 制动踏板的位置定在搁脚顶面以下 38~48毫米。
- 2. 锁紧螺母①,保证螺杆②在正确的位置。

警告:

如果调整不正确,制动片和制 动盘会始终受力,会损坏制动片和 制动盘。按照本节的内容正确调整 后制动踏板。

轮胎

危险:

●轮胎连接着摩托车和地面,非常 重要。不注意下面这些事项可能 会因轮胎的失效而引发意外。遵 守下列规则:

每次使用摩托车前检查轮胎状况 和轮胎压力,如果有需要,调整 轮胎压力。

避免摩托车过载。

当轮胎磨损到极限时或轮胎表面 有裂纹和伤口时更换轮胎。

始终使用本使用说明书中规定规 格和规定尺寸的轮胎。

安装轮胎后平衡车轮。

仔细阅读本使用说明书的本节内 容。

危险:

●如果轮胎磨合不佳,会导致轮胎 发生滑移而失去控制,并引发意 外。车辆使用新轮胎时,驾驶必 须格外小心。按照磨合一节内容 磨合轮胎,避免在更换轮胎后的 160公里内急加速、急转弯、紧 急制动。

轮胎气压和载荷

正确的轮胎气压和正确的轮胎载 荷是重要的因素。过载会导致轮胎故 障,并使摩托车失去控制。

每次使用摩托车前检查轮胎气 压,确定轮胎气压、载荷符合下表中 的内容。应在行驶前检查调整轮胎气 压,行驶后轮胎会发热,轮胎气压会 升高。

轮胎气压过低会造成转弯困难, 导致轮胎加速磨损。轮胎气压过高, 轮胎与地面的接触面积减小,容易打滑,失去控制。

在常温状况下推荐的轮胎气压

载荷 轮胎	单人骑驶	双人骑驶
前轮	250kPa	250kPa
	$2.50 \mathrm{kgf/cm^2}$	2.50kgf/cm ²
后轮	250kPa	250kPa
	2.50kgf/cm^2	2.50kgf/cm ²


注意:

当感觉轮胎压力下降时,检查轮胎上是否有钉子、小洞,轮圈(轮辋)侧面是否损坏。无内胎的轮胎有小洞时会逐渐放气。

轮胎状态和规格

不正确的轮胎状态和不正确的轮胎规格影响摩托车的性能。轮胎上有破损划伤会导致轮胎故障而使车辆失去控制。过度磨损的轮胎会使轮胎穿孔而使车辆失去控制。轮胎磨损也影响轮胎的外形,改变轮胎的操作性能。

每次使用前检查轮胎的状态和气压。如果轮胎上有很多明显的损伤,例如:破损、划伤,或者轮胎磨损到极限位置,必须更换轮胎。



注意:

三角形标记指示了磨损条的位置。如果磨损条接触到了地面,说明 轮胎已经磨损到了极限。必须更换轮胎。

当更换轮胎时,确定更换轮胎的 尺寸和型号应符合下面列表的内容。 如果更换了不同尺寸或不同型号的轮 胎,会影响摩托车的操纵性能,可能 会导致摩托车失去控制。

	前轮	后轮
尺寸	110/80-17M/C	C 140/70-17M/C
	57H	66H
	无内胎轮胎	无内胎轮胎

危险:

●使用标准以外的轮胎可能会发生 问题。我们诚恳地建议您选用标 准轮胎。

修补轮胎或更换轮胎后,要平衡 车轮。正确平衡车轮非常重要,可避 免轮胎与路面不平稳的接触,也避免 轮胎不均匀的磨损。

危险:

●如果轮胎维修、安装,车轮平衡 不良,车辆会失去控制,也会缩 短轮胎的寿命。

让本公司经销维修单位维护、更 换、平衡车轮,他们具备必要的 工具和经验。

按照每个轮胎侧面指示的方向安 装轮胎。

危险:

●如果没有按照下面的规定维护无 内胎轮胎,会引发意外。无内胎 轮胎与有内胎轮胎的维护方法不 同。

无内胎轮胎在轮辋和胎唇接触部分密封。为了避免漏气,拆卸、 安装无内胎轮胎需要特殊工具保 护轮辋和胎唇部分,用专门的轮 胎拆装机。

修补无内胎轮胎的小孔,需要拆 下轮胎,在轮胎内侧打补丁。

不要使用外部修补的方法。因为 转弯时,轮胎离心力会使修补的 地方松动。

修补轮胎后的24小时,车速不能超过每小时80公里,以后车速不能超过每小时130公里。如果超速,轮胎的发热量急剧增加,会使修补失效,导致轮胎漏气。


如果轮胎侧面损坏,或轮胎破损的地方大于6毫米,轮胎不能修复使用。

危险:

●轮胎气压和轮胎表面情况非常重要,忽视这些可能会危及驾乘者 的安全,并可能损坏车辆。

请经常检查轮胎的气压和轮胎表 面情况。

侧停车架/点火互锁系统



按下面的方法检查侧停车架/点火 互锁系统是否正常工作:

- 1. 先收起侧停车架,将摩托车扶正到行驶姿态。
- 2. 将变速器挂入一挡,握紧离合器手柄,起动发动机。
- 3. 继续握紧离合器手柄,将侧停车架 放到支起摩托车的位置。


当侧停车架向下移动到支起摩托 车的位置时,如果发动机停止运转, 那么侧停车架/点火互锁系统工作正 常。侧停车架已经放到支起摩托车的 位置,而且发动机已经挂入非空挡的 位置,如果发动机继续运转,则侧停 车架/点火互锁系统工作不正常。请本 公司经销维修单位检查维修摩托车。

危险:

●如果侧停车架/点火互锁系统不能正常工作,行驶时摩托车的侧停车架有可能放在了支起的位置。在摩托车左转弯时会影查驶,并会导致意外发生。检查侧停车架/点火互锁系统,工作正常后再使用摩托车。检查侧停车架完全回到收起的位置后,再起动发动机。


前轮拆卸

1. 用侧停车架停好摩托车。



2. 拆下前轮速度传感器的安装螺栓, 拆下前轮速度传感器。


(非ABS款车型省略此步骤)



3. 松开前减震器上连接前制动钳的2 个螺栓①,拆下前制动钳。

注意:

拆卸前制动钳时不要操作制动手柄。操作制动手柄会导致制动液缸活塞顶出,难以回位,如果强迫活塞回位,会使制动液泄漏。



- 4. 松开轮轴锁定螺栓②。
- 5. 暂时松开轮轴③,不要抽出。


注意:

松开轮轴需要专用工具。专用工 具可从本公司经销维修单位获得。

- 6. 在后摇架的下面放置一个固定支架 或类似功能的设备,来固定车辆的 尾部。
- 在发动机下面放置千斤顶,顶起摩 托车前部,直到前轮胎刚刚离开地 面。

警告:

如果千斤顶放置不正确会损坏 机油滤芯。顶起摩托车时,不要顶 在机油滤芯上。



8. 将轮轴逆时针方向旋转并抽出。



- 9. 向前移动前轮。
- 10. 安装前轮按与上述相反的操作进行 即可。
- 11. 安装前轮后,操作几次前制动手柄,使其恢复正常的握紧力。

危险:

●安装车轮后,制动片位置不正确 会影响制动效果,可能会引发意 外。在驾驶前,反复操作制动手 柄,直到握紧制动手柄时制动片 对制动盘有一定的压力,能感觉 到手柄恢复了正常的握紧力。还 要检查车轮转动是否灵活。

危险:

●将车轮安装为反方向的状态是 很危险的。本车的轮胎是有方向 的。因此,如果车轮安装错误, 需要不同寻常的方法来处理。安 装前轮时应按轮胎上标明的方向 安装,就在轮胎的侧面有箭头标 明。

危险:

●如果轮轴和锁紧螺栓没有正确拧 紧,前轮会脱出,引发意外。确 定按照规定的扭矩拧紧轮轴和锁 紧螺栓。如果您没有专用的拧紧 工具,或不知道如何操作,请让 本公司经销维修单位完成这些工 作。

前轮轴拧紧扭矩:

65 N • m

前轮轴锁紧螺栓拧紧扭矩:

23 N•m

前制动钳安装螺栓拧紧扭矩: 26 N•m

后轮拆卸


危险:

●发热的消声器会烫伤您。有时关 闭发动机后,消声器仍然很热, 会烫伤您。等待消声器冷却,避 免烫伤。


注意:

拆卸后轮时,不使用停车架,会 使摩托车翻倒,引发意外。不要在路 边拆卸后轮。只能在本公司经销维修 单位拆卸后轮,经销维修单位装备齐 全。


1. 用侧停车架停好摩托车。




2. 拆下螺栓,拆下后轮速度传感器。




- 3. 拆下后轮轴螺母①。
- 在后摇架的下面放置一个固定支架 或类似功能的设备,将后轮抬起, 离开地面即可。
- 5. 松开左右侧的传动链条调整螺母 ②。




6. 抽出后轮轴。



7. 向前移动后轮,从后链轮上拆下传动链条。



8. 拆下后制动钳组成③。



9. 向后拆出后轮。

注意:

拆下后轮时,不要踩下后制动踏板。踩下后制动踏板会使制动片难以 回位。

- 10. 按相反的顺序装回后轮。
- 11. 调整传动链条的松弛度。

危险:

●如果传动链条调整错误,或轮轴 没有正确拧紧,会引发意外。

安装后轮后,按照传动链条调整 一节的内容调整传动链条。

确定按照规定的扭矩拧紧轮轴螺 母。如果您不知道如何操作,请 让本公司经销维修单位完成这些 工作。

后轮轴螺母拧紧扭矩:

65 N·m

危险:


●安装后轮后,制动片位置不正确 会影响制动效果,可能会引发意 外。

在使用前,反复操作制动踏板, 直到制动片对制动盘有一定的压 力,能感觉制动踏板恢复了正常 的阻力。还要检查车轮是否转动 灵活。

照明和信号


照明和信号的检查请参照说明书 前面"驾驶前的检查"部分内容。

前制动开关



前制动开关设在前制动手柄上。 在握紧前制动手柄稍感压力时制动灯 点亮。

后制动开关



后制动开关位于车架右侧下部后 搁脚板内侧,适当调整后制动开关螺 母,在踩下后制动踏板稍感压力时制 动灯点亮。

灯泡更换

每只灯泡的额定功率参见本说明书"规格表"一节内容。当更换已坏的灯泡时,一定要用额定功率及规格相同的灯泡。若用额定功率及规格不同的灯泡,可能引起电路系统的超负荷以及灯泡的过早损坏。

警告:

绝不允许使用与"规格表"不同的灯泡,否则可能会损坏摩托车 灯具或其它零部件。

警告:

请到经销维修单位更换灯泡。

警告:


必须保持灯泡干净无尘, 否则 灯泡的使用寿命将会缩短。当更换 灯泡时,应该用干净的布将灯泡上 的油脂及灰尘擦掉。

前照灯	12V,60W/55W (H4)
位置灯	12V, 5W
转向灯	12V, 10W×4
后牌照灯	12V, 5W


前照灯/位置灯

请按照下列步骤更换前照灯和位 置灯的灯泡。


前照灯灯泡



1. 拆下3个螺栓。



- 2. 解开勾扣,拉出前照灯总成①。
- 3. 从前照灯总成上拆下接插件②,拆 下胶套③。



4. 松开弹簧④。拉出灯泡⑤。




5. 按相反的顺序装好灯泡。

警告:

如果手指接触了前照灯灯泡,会缩短灯泡的寿命。更换灯泡时,小心不要接触灯泡的玻璃部分。可以在玻璃上面衬一块干净的布来安装新灯泡。

位置灯灯泡



1. 拉出灯泡座。



2. 从灯泡座中拉出灯泡。

警告:

如果手指接触了前照灯灯泡, 会缩短灯泡的寿命。更换灯泡时, 小心不要接触灯泡的玻璃部分。可 以在玻璃上面衬一块干净的布来安 装新灯泡。


前照灯光束的调整

如果需要,前照灯的光束可以上 下、左右调整。



上下调整前照灯的光束:

旋转调节器①,前后移动调节器可以上下调整前照灯的光束。




左右调整前照灯的光束:

旋转调节器②,可以左右调整前照灯的光束。

转向灯灯泡


请按照下面的方法更换转向灯的灯泡:



1. 拆下螺钉和转向灯透镜。



2. 拆下螺钉和灯泡座。




- 3. 按下灯泡,向左旋转并取出灯泡。
- 4. 更换新的灯泡,安装灯泡时,要按 下灯泡并向右旋转。

警告:


安装透镜时,螺钉不可拧的太 紧,拧得太紧会使透镜破碎。适当 地拧紧螺钉。

牌照灯灯泡


请按照下列步骤更换牌照灯的灯泡。



1. 拆下螺母。



2. 拆下螺钉,从灯座上拆下透镜。



- 3. 取出灯泡。
- 4. 更换一个新灯泡,按相反的顺序, 装回牌照灯的灯泡。

保险丝


如果您摩托车上的某些电器零件 不工作了,首先要检查保险丝是否熔 断。保险丝在摩托车电路过载时起到 保护作用。

如果保险丝熔断,那么更换新的 保险丝前要检查并维修好电路。建 议让经销维修单位进行检查和维修工 作。

警告:


注意选用规定的额定电流的保险丝。不可使用代替品,如铝箔或铁丝等。如果保险丝经常在短时间熔断,说明电气系统有故障。应立即让经销维修单位检修。

主保险丝



主保险丝在左侧盖后面。


- 1. 用主停车架将车辆停放在平整的地面上,参照"座垫锁开关"部分内容(第28页)拆下座垫。
- 2. 参照"燃油箱拆卸简要说明"部分内容(第57页)拆下左侧盖。



3. 断开主继电器的接插件。一个30A 的主保险丝在起动继电器支架中。 在起动继电器支架上还配置了一个 备用的30A保险丝①。

保险丝

保险丝在座垫下面。



保险丝盒中有4个备用保险丝(3A、10A、15A、20A各1个)。从点火和燃油保险丝盒边上拆出3A的保险丝盒,并检查。

保险丝列表

- · 30A主保险丝保护所有电路。
- 15A 保险丝保护前照灯的近光、前照灯的远光、尾灯、牌照灯、位置灯。
- 10A 点火保险丝保护冷却风扇继电器、点火线圈、起动继电器、燃油泵继电器、电磁阀、ECM、氧传感器、侧停车架继电器和防盗器(部分车型配置)。
- •10A信号保险丝保护喇叭、转向灯、 尾灯/制动灯和速度表。
- 10A燃油保险丝保护燃油喷射器、冷却风扇电机和燃油泵。
- 20A制动防抱死系统电机保险丝保护制动防抱死系统(ABS款车型)。
- 15A制动防抱死系统阀保险丝保护制动防抱死系统(ABS款车型)。
- 3A保险丝保护电源接口。

危险:

●不要使用规定规格以外的其它保险丝或直接搭接。否则会对电路系统产生严重影响,甚至会引起失火或烧毁车辆、丧失发动机动力,这样非常危险。

触媒

触媒将您摩托车排出的污染降低。禁止在有触媒的摩托车上使用含铅的汽油,因为铅会使转化触媒系统的污染还原组件失效。

转化触媒的寿命是按摩托车在普通条件下使用无铅汽油设计的。转化触媒不需要特殊的保养。但对于发动机的正常运转,触媒非常重要。发动机不点火,会使发动机运转不正常,会使触媒过热。这样会永久的损坏转化触媒和摩托车的其它零部件。

藝告:


操作摩托车不正确会损坏触媒 或摩托车的其它零部件。为了避免 损坏摩托车的触媒和相关零部件, 您必须预防如下问题:

- 在正确的操作条件下维护保养发动机。
- 在某些故障的情况下,特别是发动机不点火或者不能执行其它的一些功能时,停止使用摩托车,并关闭发动机,尽快让本公司经销维修单位检查维修。
- 当摩托车在运动时,并且变速器 挂入了非空挡的位置,不要关闭 发动机或者关闭点火开关。
- 不要使用推车的方法或从坡路上滑下的方法起动发动机。
- 在不连接火花塞或没有安装火花塞的情况下,不要怠速运行发动机,像做诊断测试时,不要怠速运行发动位行发动机。
- 如果怠速不稳定或有其它故障, 不要长时间怠速运行摩托车。
- 燃油箱中的燃油不能接近无油。

危险:

●在停车或保养时,周围有易燃品,例如干草和树叶,这些易燃物接触到触媒或热的消声器,会引发火灾。在停车或保养时,不要选择周围有易燃品的地方。

诊断接头



诊断接头在座垫下面。

注意:

本公司经销维修单位在保养维护车辆时可能要使用此接头。

故障检修

燃油系统检查	. 93
点火系统检查	. 93
发动机不工作	

故障检修

故障检修的内容可以帮助您查找 一般问题的原因。

警告:

不正确的维修和调整会损坏摩 托车而不能确定故障原因。这样的 损坏会使您丧失品质保证的权利。 如果您不确定如何正确操作,请咨 询本公司经销维修单位。

警告:

在故障检修之前,最好先向本公司经销维修单位咨询。经销维修 单位会替您设法解决。

如果发动机不能起动,按照下面的检查来确定原因。

燃油系统检查

如果仪表显示"FI",并且故障指示器点亮,表示燃油喷射系统有问题。将摩托车送到本公司经销维修单位。参考"仪表"一节内容(第17页),解释显示的意思。

点火系统检查

1. 拆下火花塞,并连上火花塞帽。



2. 将火花塞贴在发动机上,将点火 开关转到"〇"位置,发动机熄火 开关放在"〇"位置,将挡位放在 空挡,切断离合器(握紧离合器手 柄)。按电起动按钮③,如果点火 系统正常工作,火花塞电极间会发 出蓝色的火花。如果没有火花,联 系本公司经销维修单位维修。

危险:

●不可把火花塞固定在火花塞孔附 近来做上述检查。因为气缸里的 可燃混合气可能被火花点燃而着 火。

危险:

●为减少电击的可能性,火花塞外 壳的金属部分贴紧车身上没有涂 漆的金属部分。

危险:

●为避免电击酿祸的可能性,凡 是有心脏病的人或是配戴心脏起 搏器的人都应避免做这项检查工 作。

发动机不工作

- 1. 确认燃油箱内有足够的燃油。
- 2. 如果仪表显示"FI",并且故障指示器点亮,表示燃油喷射系统有问题。将摩托车送到本公司经销维修单位。参考"仪表"一节内容(第17页),解释显示的意思。
- 3. 检查点火系统是否正常。
- 4. 检查怠速。正确的怠速为每分钟 1300~1500转。

危险:

●不要使燃油遍流满地,应收入容器中。别让燃油接近高温的发动机和消声器。在做此项检查时,应远离烟火,同时不要接近任何火源和热源。

存储方法、摩托车清洁和运输

存储方法	96
重新启用的方法	
预防锈蚀	
摩托车清洁	
清洁后的检查	
运输	100

存储方法、摩托车清洁和运输

存储方法

如果您的摩托车有一段时间不使 用,需要特殊的保养,这需要一些特 殊的材料、装备和技术。因为上述原 因,建议您选择本公司经销维修单位 完成这些保养工作。如果您想自己完 成这些工作,请按下面的方法:

摩托车

彻底地清洁摩托车。用侧停车架 停好摩托车,停在平坦的地面上。 将车把转向左侧,锁上车头,拔下钥 匙。

燃油

用虹吸的方法或者其它合适的方 法将燃油箱中的燃油排入适当的容器 中。

发动机

- 1. 拆下火花塞,将一汤匙的新机油灌 入每个火花塞孔中,重新装好火花 塞,并让发动机曲轴旋转几圈。
- 2. 彻底放干机油,重新向曲轴箱加入新机油。
- 3. 用含有新机油的抹布遮住空气滤清器的进气口和消声器的排气口,避 免潮气进入。

蓄电池

- 1. 参考蓄电池一节内容拆下蓄电池。
- 2. 用中性清洗剂清洗蓄电池表面,从 端子和配线接头上清除锈蚀。
- 3. 将蓄电池存放在零摄氏度以上的室内。

轮胎

将轮胎气压调整到规定的气压。

摩托车表面

将橡胶保护剂喷涂在树脂和橡胶件表面。

- 将防锈漆喷涂在没有表面处理的零件表面。
- 用汽车蜡涂覆油漆表面。

存储期间的维护

每个月给蓄电池充电一次。标准 充电方法: 0.9A×5~10小时。

重新启用的方法

- 1. 彻底清洁摩托车。
- 2. 清除空气滤清器进气口和消声器排 气口的抹布。
- 3. 放净发动机机油。按照本使用说明书相关内容,更换机油滤芯,加入新发动机机油。
- 4. 拆下火花塞。让发动机转几圈。重 新安装上火花塞。
- 5. 参考蓄电池一节内容重新安装蓄电池。
- 6. 确认摩托车润滑正常。
- 7. 按照本使用说明书中驾驶前的检查一节内容执行检查。
- 8. 按本使用说明书相关内容起动摩托车。

预防锈蚀

仔细维护摩托车,避免锈蚀很重要,这样很多年后摩托车看起来像新车一样。

预防锈蚀的要点

导致锈蚀损坏的因素:

- •含盐道路的盐分、污物、潮气、化学品的累积。
- 喷漆件表面被小石头或沙砾损伤, 或被磕碰划伤。

含盐道路、海风、工业污染和高 湿度的环境都会导致锈蚀。

如何预防锈蚀

- 至少每个月清洗一次摩托车。尽量 保持车辆干净、干燥。
- 清除摩托车表面的污物。含盐道路的盐分、化学品、沥青、树液、鸟类粪便和工业排放等物质都会损害您的摩托车。尽快清除这些污物。如果难以用水清洗干净,就用清洗剂清洗。使用清洗剂时须遵照清洗剂产品要求。
- 尽快清理损伤。仔细检查摩托车油漆件表面的损伤。如果找到任何毛刺或刮痕,立即修理平整,避免继续损坏。如果毛刺和刮痕贯穿整个零件表面,请让本公司经销维修单位维修。
- 将摩托车放在干燥、通风的地方。如果您经常在车库中清洗摩托车,并且停在里面,车库会变得很潮湿。高湿度会增加锈蚀。如果空气不流通,即使在高温的环境中,潮湿的摩托车也会锈蚀。
- 罩上摩托车。避免中午的太阳晒到摩托车,如果晒到会导致油漆件、塑料件变色,仪表褪色。使用高质量、可透气的外罩能避免太阳中紫外线照射摩托车,并能减少污物和空气污染沉积在摩托车上。本公司的经销维修单位可帮助您选择合适

您摩托车的外罩。

摩托车清洁

清洗摩托车

按照下面的指导清洗摩托车:

- 1. 用冷水洗去摩托车表面的污物和 泥泞。您可以用软海绵或软刷子清 洗。用硬材料会划伤外观件。
- 用中性清洗剂或汽车洗皂、纱布或 软布彻底清洗摩托车。纱布或软布 应频繁浸润清洗剂。

注意:

如果在含盐路面或海边使用过摩 托车,使用后要立即用冷水清洗摩 托车。一定要用冷水,热水会加速腐 蚀。

注意:

避免喷雾清洗,避免水流到以下 位置:

- 点火开关
- 火花塞
- 燃油箱盖
- •油门控制手把
- 燃油喷射系统
- 制动液缸
- •油门拉索胶套

警告:

投币式清洗机喷出的高压水会 损坏摩托车。也会引起生锈、腐 蚀、加速磨损。零件清洗机会损 坏摩托车。不要用高压水清洗摩托 车。不要用零件清洗机清洗节气门 体和喷油器。

- 3. 清洗完摩托车表面污物后,用流水 冲去残留的清洗剂。
- 4. 冲洗干净后,将摩托车用湿润的 软皮或布擦干净,并放在阴凉处晾 干。
- 仔细检查油漆面的损伤。有任何损伤,按如下步骤,用修补料修补损伤表面:
 - a. 清洗损伤的部位,晾干。
 - b. 搅拌修补料,并用小刷子轻轻 涂在损伤的部位。

c. 彻底晾干修补的地方。

注意:

清洗摩托车后或下雨后行车,前 照灯内会出现水雾。打开前照灯, 水雾会逐渐消散。起动发动机给前照 灯供电,清除水雾,避免蓄电池过放 电。

警告:

清洗摩托车不要使用含碱性、酸性的清洗剂,不要使用汽油、制动液或其它会损坏摩托车的溶剂。 清洗只能使用软布和中性清洗剂的温水。

挡风玻璃的清洁

用软布、温水和中性清洁剂清洁挡风玻璃。

如果挡风玻璃的划伤或褪了色的 挡风玻璃影响了驾驶员的视线,更换 新的挡风玻璃。更换挡风玻璃时,使 用本公司的纯正部品。

仪表的清洁

使用湿润的软布轻轻擦拭仪表外 壳来清洁仪表外壳。

警告:

使用干布大力擦拭仪表外壳, 会损坏仪表外壳。使用湿润的软布 轻轻擦拭仪表外壳。

给摩托车上蜡

清洗后,建议打蜡抛光,这不仅 可以保护零件,而且使零件更美观。

- 使用优质车蜡和抛光剂。
- 使用车蜡和抛光剂时,注意车蜡和 抛光剂产品的使用注意事项。

关注抛光剂

在粗糙的零件表面不要使用抛光 剂或是含有抛光剂的蜡。使用抛光剂 会改变粗糙表面的外观。

注意:

固体蜡很难从粗糙的表面上清

除。

注意:

驾驶时的摩擦、过多的摩擦或抛 光会改变粗糙表面的外观。

清洁后的检查

为了延长摩托车的使用寿命,按 照润滑一节内容润滑摩托车。

危险:

●制动器潮湿时驾驶摩托车非常危险。潮湿的制动器不能提供象干制动器那样的制动力。这会引发意外。清洗摩托车后,用低速测试制动系统。如果需要,操作几次制动器,使制动片干燥。

按照驾驶前的检查一节内容检查 摩托车使用后出现的问题。

运输

摩托车运输前燃油必须排出。燃油极易燃烧而且在一定条件下会引起爆炸。在排泄燃油、存放燃油或者再注入燃油时,严禁明火,一定要发动机停止转动后,在通风良好的场所进行操作。排泄燃油的顺序如下。

- 1. 让发动机停止转动,拔出点火开关钥匙。
- 用虹吸的方法或者其它适当的方法 将燃油箱中的燃油排入适当的容器 中。

警告:

运输摩托车时,一定要将燃油 箱内的燃油排放干净。

警告:

让摩托车处于正常行驶姿态运 输,以防机油泄漏。

蓄电池使用说明

- 1 新蓄电池的启用
- 1.1 加电解液
- 1.1.1 检查蓄电池外观,外壳应无伤 痕、裂纹,端子应无歪斜、变 形。
- 1.1.2 将蓄电池置于水平面上, 撕下 密封条, 将加液漏斗放到蓄电 池注液口上。
- 1.1.3 取出随蓄电池一起提供的蓄电池专用电解液,从电解液瓶口上取下液口密封栓,将电解液瓶倒置,注液口分别对准漏斗注液口,用力压下,挤破注液口薄膜,开始注液。检查是否每个注液口都有气泡产生,如果没有,在电解液瓶底部轻轻拍打2~3次即可。
- 1.1.4 电解液全部注入后,慢慢将电解液瓶(及漏斗)取出。
- 1.1.5 将密封栓的密封塞分别与蓄电 池注液口对齐,然后用力压 入,直至密封栓与蓄电池顶面 成一平面。用清水冲去蓄电池 外部电解液,并用布擦干。
- 1.1.6 蓄电池加液后放置30分钟就可 装车起动。如果有条件,在 使用之前充电3~5小时,起动 性能会更好,并能延长蓄电池 寿命。冬季低温或蓄电池出厂 后长期放置,使用之前应充电 3~5小时。

1.2 安装

- 1.2.1 先接正(+)极线(红色导线),后接负(-)极线,注意:不要接反正、负极,否则会损坏稳压整流器等电器件。
- 1.2.2 拧紧螺栓后,在螺栓、螺母、 端子上涂黄油或凡士林,以免 牛锈造成接触不良。

2 使用与维护

2.1 每次电起动时间不要超过5秒,如果连续几次不能起动,应检查供油系统和起动、点火系统。

- 2.2 以下情况会造成蓄电池过放电或充电不足,缩短使用寿命。
 - a. 频繁电起动, 行驶距离短;
 - b. 长时间低速行驶;
 - c. 行驶中握紧制动手柄,使制动 灯常亮;
 - d. 安装额外的电器附件或换用大 功率灯泡。
- 2.3 起动电机转动无力、灯光暗淡、 喇叭声不响亮时,应立即补充 电。
- 2.4 摩托车长期不使用时,请在摩托 车停止使用前对蓄电池进行补充 电,并每个月补充电一次。
- 2.5 充电
- 2.5.1 充电请使用摩托车蓄电池专用 充电器。充电时不允许揭开 密封栓,充电时要保持室内通 风,严禁明火。
- 2.5.2 充电方法分为标准充电和快速 充电,除非情况紧急,尽量使 用标准充电方法,以延长蓄电 池寿命。

3 注意事项

- 3.1 任何时候都不要揭开密封栓,也 不要添加电解液或水。
- 3.2 蓄电池使用和充电时**严禁靠近明 火**,并应避免正、负极短路及正、负极端子松动,以防蓄电池 爆炸。
- 3.3 电解液中含有强酸,避免溅到皮肤、眼睛和衣服上。一旦接触,请立即用大量清水清洗,并送医院治疗。若误服,应立即送医院治疗。
- 3.4 请将电解液放置于儿童接触不到 之处。
- 3.5 加装防盗报警器,对蓄电池有一定影响。建议使用本公司推荐的防盗报警器,使用其它防盗报警器,可能会导致电路系统工作不正常,甚至损坏蓄电池及稳压整流器等电器件。

规格表

规 俗表	
尺寸和整备质量 长	905mm 1340mm 1430mm 155mm 206kg 375kg
发动机 型式 气缸数	2 53.5mm 55.2nm 248ml 11.5:1 电起动 压力飞溅式 18.4kW
变速器系统 离合器 变速器 初级速比 末级速比 齿轮比 一挡 二挡 三挡 四挡 五挡 六挡 传动链条	六挡齿轮变速 3. 238 (68/21) 3. 357 (47/14) 2. 416 (29/12) 1. 529 (26/17) 1. 181 (26/22) 1. 043 (24/23) 0. 909 (20/22) 0. 807 (21/26)
主要性能指标 燃油消耗量	≤2.9L/100km(按GB15744-2008要求) 125km/h 30°

DL250 99011-21K50-50C V02 2017-8-16

前轮动平衡后轮动平衡后制动踏板自由行程	≤ 5g
行车系统 转弯圆直径 前轮胎规格 后轮胎规格	110/80-17M/C 57H 无内胎轮胎
电器系统 点火方式 火花塞型号 蓄电池规格 保险丝规格 前照灯规格 前位置灯规格 转向灯规格 转向灯规格 尾灯/制动灯规格 后牌照灯规格	NGK CPR7EA-9 或 DENSO U22EPR9 12V, 8Ah 30A, 15, 10A, 3A, 20A 12V, 60W/55W(H4) 12V, 5W 12V, 10W LED
容积 燃油箱有效容积 发动机机油,同时更换机油滤芯时 发动机机油,不更换机油滤芯时 冷却液用量	2200ml 2100ml

