
Roland



INTEGRA-7 Editor Ver.2 取扱説明書

目次

INTEGRA-7 Editor Ver.2 について	2
画面の基本構成	3
エディターの構成	3
[STUDIO SET] タブ	4
[TONE] タブ	5
[MOTIONAL SURROUND] タブ	6
[EFFECTS] タブ	7
[SYSTEM] タブ	8
[EXPANSION] タブ	9
[UTILITY] ボタン	10
スタジオ・セットの読み込み(READ)	11
スタジオ・セットの読み込み方法	11
スタジオ・セットとトーンの保存	12
スタジオ・セットの保存方法	12
トーンの保存方法	12

INTEGRA-7 Editor Ver.2 について


INTEGRA-7 Editor Ver.2 は、VST インストゥルメント(VSTi)、Audio Units(AU)対応の DAW にプラグインし、スタジオ・セットやトーンなど、INTEGRA-7 のパラメーターをエディットすることができます。エディターでエディットしたパラメーターは、リアルタイムで INTEGRA-7 へ送信され、反映することができます。

またエディットした内容は、INTEGRA-7 本体に保存しておくことができるため、DAW で異なるプロジェクトを作成した場合でも、保存した設定を使用することが可能です。

画面の基本構成

エディターの構成

エディットするスタジオ・セットやパート、設定するパラメーターの表示を切り替えます。



[STUDIO SET] タブ

[STUDIO SET] タブでは、スタジオ・セット全体の設定や、パートごとに詳細な設定をすることができます。

PART VIEW


パートごとに、トーンの選択やレベル、 パンなどの設定をし、スタジオ・セット全体のバランスを調整します。 また EX パートでは、外部入力 (INPUT 端子) のレベル調整ができます。

STUDIO SET COMMON

スタジオ・セットのテンポやトーン・ コントロール、フェーズ・ロックなど、 スタジオ・セット全体の設定をします。

PART

パートごとに、レベル、イコライザー、 ピッチ、スケールなどのパラメーター を詳細に設定します。



[TONE] タブ


[TONE] タブでは、トーンの元になるインストゥルメントやパーシャルを選択したり、パラメーターを変更したりして、音作りをすることができます。

COMMON

トーン全体の設定をします。 エディット・エリアに表示されるパラ メーターは、選択したトーンのタイプ によって変化します。

表示されるパラメーターは、選択したトーンのタイプによって変化します。

※ 画面は SuperNATURAL アコース ティック・トーンを選択した場合 の表示です。



[MOTIONAL SURROUND] タブ

[MOTIONAL SURROUND] タブでは、パートごとに定位と奥行き感をコントロールすることができます。

COMMON


リバーブのタイプやルーム・サイズ、 アンビエントの設定をします。

CONTROL

Ext パートのパラメーターをコント ロールするための MIDI チャンネルを 指定します。

PART

各パートの定位と奥行き感を調整します。調整は、パート番号の書かれたノードを目的の位置にドラッグするか、グラフの上と右にあるスライダーを動かして行います。



[EFFECTS] タブ

[EFFECTS] タブでは、トーン、パート、スタジオ・セットで使用するエフェクトの設定をすることができます。

TONE


トーンにかけるエフェクト(MFX)の 種類やかかり方を設定します。 また、MFX のパラメーターを MIDI でコントロールするための MFX CONTROL(マルチエフェクト・コ ントロール)の設定をすることができ ます。

PART EQ

パートごとに、イコライザーの ON / OFF、カットオフ周波数やゲインの設定をすることができます。


STUDIO SET

リバーブやコーラス、マスター EQ の パラメーターを設定します。 またドラム・パートでは、ドラム用の コンプレッサーとイコライザーをかけたり、出力するアウトプット端子を指定したりすることができます。




[SYSTEM] タブ

[SYSTEM] タブでは、チューニングや MIDI メッセージの受信方法などの設定ができます。



[EXPANSION] タブ

[EXPANSION] タブでは、本体の仮想スロットに音色データを読み込み、使用できるようにすることができます。



[UTILITY] ボタン

[UTILITY] ボタンをクリックすると、エディットしたスタジオ・セットとトーンの保存をしたり、スタジオ・セット、トーン、パーシャルの初期化をしたりすることができます。

STUDIO SET WRITE

編集したスタジオ・セットの保存先を指定して保存します。保存したスタジオ・セットは、 STUDIO SET 切り替え欄で選べるようになります。

TONE WRITE

編集したトーンの保存先を指定して保存します。保存したトーンは、TYPE / BANK / CATEGORY / TONE 切り替え欄で選べるようになります。

STUDIO SET INIT / PART INIT / SOUND CTRL INIT / TONE INIT / PARTIAL INIT

選択したスタジオ・セット、パート、サウンド・コントロール、トーン、パーシャルの設定を初期化します。


DEVICE

INTEGRA-7 Editor Ver.2 の設定をします。

MANUAL / VERSION

MANUAL:本マニュアルを表示します。 VERSION:エディターのバージョンを表示し

ます。



スタジオ・セットの読み込み(READ)


本体に保存してあるスタジオ・セットを INTEGRA-7 Editor Ver.2 に読み込み、編集することができます。

スタジオ・セットの読み込み方法

- 1. エディターで編集したいスタジオ・セットを、INTEGRA-7 本体で選びます。
- **2.** INTEGRA-7 Editor Ver.2 を起動して、**[READ]** ボタンをクリックします。

[READ] ダイアログが表示されます。

- **3. [OK]** ボタンをクリックして、スタジオ・セットを読み込みます。
 - ※スタジオ・セットの読み込み時間は、お使いのパソコン環境やスタジオ・セットによって異なります。



4. エディットが完了したら、「スタジオ・セットとトーンの保存」(P.12) の方法で、変更内容を保存します。

スタジオ・セットとトーンの保存

エディットしたスタジオ・セットやトーンは、一時的なものです。そのため、INTEGRA-7本体の電源を切ったり、他のスタジオ・セットやトーンを選んだりすると、エディットした内容は消えてしまいます。エディットを終了、中断する場合は、必ずエディットした内容を保存してください。


スタジオ・セットの保存方法

1. 「STUDIO SET 切り替え欄」のスタジオ・セット名の上でクリックします。

「STUDIO SET RENAME」ダイアログが表示されます。



- 2. スタジオ・セット名を変更し、[Rename] ボタンをクリックします。
 - ※SONAR をお使いのかたは、エディター 画面右上の [キーストローク] ボタン をオンにして、入力しください。



STUDIO SET RENAME

- 3. [UTILITY] ボタンをクリックします。 パラメーター・リストの表示が切り替わります。
- **4. [STUDIO SET WRITE]** をクリックし、スタジオ・セットの一覧を表示させます。
- **5.** エディットしたスタジオ・セットを保存する No. の **[WRITE]** ボタンをクリックします。

「STUDIO SET WRITE」ダイアログが表示されます。

(A) ボタンをクリックします。
INTEGRA-7 本体の選択した No. にスタジオ・セットが保存されます。



ご注意!

保存中は、INTEGRA-7本体の電源を切らないでください。


トーンの保存方法

1.「TONE 切り替え欄」のトーン名の上で クリックします。

「TONE RENAME」ダイアログが表示されます。



- **2.** トーン名を変更し、[Rename] ボタン をクリックします。
 - ※SONAR をお使いのかたは、エディター 画面右上の [キーストローク] ボタン をオンにして、入力しください。



- 3. [UTILITY] ボタンをクリックします。 パラメーター・リストの表示が切り替わります。
- 4. [TONE WRITE] をクリックし、トーンの一覧を表示させます。
- **5.** エディットしたトーンを保存する No. の **[WRITE]** ボタンをクリックします。

「TONE WRITE」ダイアログが表示されます。

6. [OK] ボタンをクリックします。 INTEGRA-7 本体の選択した No. にトーンが保存されます。



ご注意!

保存中は、INTEGRA-7本体の電源を切らないでください。