ESP8266 & ESP32

WFA认证测试指南



版本 1.0 乐鑫信息科技 版权所有 © 2018

关于本手册

本文用于指导如何测试 ESP8266、ESP32 以通过相关 WFA 认证,获取相关证书。

发布说明

日期	版本	发布说明
2018.12	V1.0	首次发布。
2020.05	V1.1	更新支持 ESP32 WPA3 认证。

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

1.	概述1			
2.	测试准备			
	2.1.	ESP826	66 测试准备	2
		2.1.1.	硬件连接与配置	2
		2.1.2.	硬件启动模式	2
	2.2.	ESP32	测试准备	2
		2.2.1.	硬件连接与配置	2
		2.2.2.	硬件启动模式	3
3.	连接ì	设备		4
	3.1.	串口配置	置工具	4
		3.1.1.	工具介绍	4
		3.1.2.	操作步骤	4
	3.2.	下载工具	具	6
		3.2.1.	工具介绍	6
		3.2.2.	操作步骤	6
		3.2.3.	配置说明	7
4.	静态	IP 地址	配置	9
5.	企业组	汲加密测	则试	.10
A.	附录	- SSC :	指令集说明	.12



1. 概述

关于通过 WFA 认证及有关证书的获取,本文提供了 ESP8266、ESP32 在这方面的测试指导。

表 1-1 提供了对应认证所需的测试程序。

表 1-1. 测试程序文件

名称	测试项
ESP32_WFA_CER.zip	11N, PMF, WPA3, WPS(波特率为 115200)

1 注意:

- 本文中所列 BIN 文件仅作示例,要下载 BIN 文件请至 <u>http://www.espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools</u>。
- 请注意区分两种不同的测试程序。在提交认证时,请提供两块测试板,分别下载两种测试程序送测。 提供这些测试内容的实验室是分开的,因此可以同步进行这两种测试。



测试准备

2.1. ESP8266 测试准备

2.1.1. 硬件连接与配置

请参考表 2-1 进行连接与配置。

表 2-1. 测试程序

管脚	配置说明
3V3/CH_EN	连接到 3.3 V 电源。
RXD/TXD/GND	将此3个管脚引出到串口线上使 PC 与 ESP8266 通信,继而控制 ESP8266。
MTDO (GPIO15)	
GPI00	此 3 个管脚用于切换 ESP8266 的启动模式。
GPIO2	

2.1.2. 硬件启动模式

2.1.2.1. 等待 (Download) 模式

当 MTDO (GPIO15) = 0, GPIO0 = 0, GPIO2 = 1 时:

ESP8266 处于等待 (Download) 模式。此模式用来对 ESP8266 的外置 flash 进行程序下载。

2.1.2.2. 工作 (Flash) 模式

当 MTDO (GPIO15) = 0, GPIO0 = 1, GPIO2 = 1 时:

ESP8266 处于工作 (Flash) 模式。在 ESP8266 上电时,自动从 flash 中读取程序并运行。



Download 模式只用于下载固件, Flash 模式为正常工作模式。

2.2. ESP32 测试准备

2.2.1. 硬件连接与配置

请参考表 2-2 进行连接与配置。



表 2-2. 测试程序

管脚	配置说明
3V3/CH_EN	连接到 3.3 V 电源。
RXD/TXD/GND	将此3个管脚引出到串口线上使 PC 与 ESP32 通信,继而控制 ESP32。
GPIO0 GPIO2	此 2 个管脚用于切换 ESP32 的启动模式。

2.2.2. 硬件启动模式

2.2.2.1. 等待 (Download) 模式

当 GPIO0 = 0, GPIO2 = 0 时:

ESP32 处于等待 (Download) 模式。此模式用来对 ESP32 的外置 flash 进行程序下载。

2.2.2.2. 工作 (Flash) 模式

当 GPIO0 = 1 时:

ESP32 处于工作 (Flash) 模式。当 ESP32 上电时,自动从 flash 中读取程序并运行。



Download 模式只用于下载固件, Flash 模式为正常工作模式。



连接设备

3.1. 串口配置工具

3.1.1. 工具介绍

SecureCRT 可用于配置测试模组与 PC 端的通信串口。

山 说明

本章使用 Secure CRT 作为串口配置工具,请预先下载并安装该程序。

3.1.2. 操作步骤

具体操作请参考如下步骤。

1. 双击 SecureCRT.exe 打开应用程序,显示如图 3-1 主界面。




图 3-1. SecureCRT 主界面

2. 选择"文件 > 快速连接…"或直接单击 按钮。系统显示如图 3-2 所示"快速连接" 对话框。






图 3-2. "快速连接"对话框

3. 在"协议"下拉菜单中选择"Serial",设置串行连接必需的数据。



图 3-3. 配置串行连接数据



- 端口: 选择外接设备的串口, 如"COM6"。
- 波特率: ESP32、ESP8266 分别选择串口通信时的速率为 115200、74880。
- **流控**: 取消选择"RTS/CTS"。
- 4. 单击"连接"。系统显示"serial-com6"为已连接状态,如图 3-4 所示。




图 3-4. 新建会话"serial-com6"

3.2. 下载工具

3.2.1. 工具介绍

业 说明:

本章使用 ESP Flash Download Tool(以下简称为 Flash 下载工具),请在乐鑫官网下载:

https://www.espressif.com/sites/default/files/tools/flash_download_tools_v3.6.5.zip_

3.2.2. 操作步骤

具体操作请参考如下步骤。

1. 运行 Flash 下载工具。

确保 ESP8266、ESP32 处于下载模式,且串口的串口号未被其他程序占用。



- 2. 在"*SPIDownload*"菜单栏下单击"···"按钮,选择需要下载的测试程序文件,取消选 择其他路径前的勾选项。
 - 若该路径为有效路径,则显示绿色底纹;
 - 若该路径无效,则显示红色底纹。
- 3. 在"OFFSET"文本框填写起始地址,如"0x000"或者"0x1000"。
- 4. 根据具体 ESP8266、ESP32 的相关特性配置相应选项。
- 5. 单击"Start"按钮, 开始下载。

若配置有误,Flash 下载工具会在"Downoad Panel 1"下面的状态栏以及命令提示符窗口中显示具体的错误类型。

6. 下载完成后,状态栏显示**"完成"**,如图 3-5 所示分别为 ESP8266、ESP32 烧录地址 和配置。




图 3-5. Flash 下载工具

3.2.3. 配置说明

相关配置选项的说明如表 3-1 所示。



表 3-1. 参数配置说明

选项	含义	配置说明
CrystalFreq	外挂晶振类型	根据 ESP8266、ESP32 使用的晶振选择对应的晶振频率。选项为:40 M。
CombineBin	合并 BIN 文件	将多个 BIN 文件合成为一个 BIN 文件。
SPI Speed	SPI 速率	选择相应的 SPI 速率。可选项为: 40 MHz、26.7 MHz、 20 MHz 和 80 MHz。
SPI Mode	SPI 模式	选择相应的 SPI 连接模式。可选项为:QIO、QOUT、 DIO 和 DOUT。
Flash Size	flash 大小	选择 ESP32、ESP8266 中使用 flash 的大小。
COM	设备端口号	选择相应模组串口的端口号。
Baudrate	波特率	选择下载测试程序文件的速率。默认选择 115200。
MAC Address	MAC 地址	在下载文件成功后,系统会显示相应的模组的 MAC 地址。



静态 IP 地址配置

STA 模式下的参数配置打开串口工具(波特率需设置为 115200),输入 ssc 命令对 DUT (待测设备)进行配置,ssc 命令如下:

表 4-1. 静态 ip 地址设置步骤

步驱	B **	ssc 命令	备注
1	将模组配置为 STA 模式	op -S -o 1	-
2	关闭模组动态 DHCP 功能	dhcp -E	-
3	模组与 AP 建立连接	sta -C -s <ap_ssid> -p <ap_password></ap_password></ap_ssid>	举例: sta -C -s esp_ap1 -p 12345678 说明: esp_ap1 代表 AP 的 SSID, 12345678 代表 AP 密码。
4	IP 地址配置	ip -S -o 1 -i xxx.xxx.xxx	举例: ip -S -o 1 -i 192.168.1.100
5	IP 地址查询	ip	-

1 注意:

若 AP 加密方式为 open, 则输入 sta -C -s <AP SSID> 即可。



企业级加密测试

ESP32 企业级加密测试需要将 *ca.pem*、*client.key*、*client.crt* 导入测试模组(需要导入的文件内容格式可参考官网的压缩包提供的文件),具体可按下述流程操作。

1. 将上述三个文件放入文件夹 cert_file,修改文件重命名为 ca_pem.bin、client_crt.bin、client_key.bin。

烧录地址:

client_crt.bin: 0x1c0000
client_key.bin: 0x1c4000
ca_pem.bin: 0x1c8000

2. 将上述 bin 利用烧录工具烧录到指定地址,如图 5-1:




图 5-1. Flash 下载工具

- 3. 企业级加密连接 AP(目前支持 PEAPO、TTLS、TLS 三种加密方式)。
 - PEAPO、TTLS 加密连接步骤如表 5-1:



表 5-1. PEAP0、TTLS 加密连接步骤

步驭	R K	ssc 命令	备注
1	将模组配置为 STA 模式	op -S -o 1	-
2	关闭企业级加密功能	wpa2 -D	-
3	安装客户端证书	wpa2 -I -c 2	-
4	安装 CA 证书	wpa2 -I -c 1	-
5	设置用户名和密码	wpa2 -S -u <username> -p <password></password></username>	举例:
		TIPUL 3 a superficiency p spassion as	wpa2 -S -u esp -p 12345678
6	使能企业级加密	wpa2 -E	-
			举例:
			sta -C -s esp_ap1 -p 12345678
7	模组与 AP 建立连接	sta -C -s <ap_ssid> -p <ap_password></ap_password></ap_ssid>	说明:
			esp_ap1 代表 AP 的 SSID, 12345678 代表 AP 密码。

• TLS 加密连接 AP 如表 5-2:

表 5-2. TLS 加密连接步骤

步驱	R.	ssc 命令	备注
1	将模组配置为 STA 模式	op -S -o 1	-
2	关闭企业级加密功能	wpa2 -D	-
3	安装客户端证书	wpa2 -I -c 2	-
4	安装 CA 证书	wpa2 -I -c 1	-
5	使能企业级加密	wpa2 -E	-
6	模组与 AP 建立连接	sta -C -s <ap_ssid> -p <ap_password></ap_password></ap_ssid>	举例: sta -C -s esp_ap1 -p 12345678 说明: esp_ap1 代表 AP 的 SSID, 12345678 代表 AP 密码。



A.

附录 - SSC 指令集说明

SSC 基于 SDK、IDF 一起编译,指令可直接在串口工具中输入回车即可。

1. reboot - 模组重启

reboot - 模组重启	
测试指令	reboot
响应	!!!ready!!!

2. restore - 模组重置

restore - 模组重置	
测试指令	restore
响应	!!!ready!!!

3. op -S -o 1/2/3 - 工作模式设置

op -S -o 1/2/3 - 工作模式设置	
测试指令	op -S -o 1/2/3
响应	+MODE:OK
参数说明	1: station mode 2: softap mode
"乡奴" 近归	3: softap + station mode

4. sta -C - 连接 AP

sta -C -s <ap_ssid> -p <ap_password> - 连接 AP</ap_password></ap_ssid>	
测试指令	sta -C -s <ap_ssid> -p <ap_password></ap_password></ap_ssid>
响应	+JAP:CONNECTED
参数说明	<ap_ssid>: 要连接的 AP ssid <ap_password>: 要连接的 AP 的 password</ap_password></ap_ssid>
示例	sta -C -s esp -p 12345678



5. sta -D - 断开与 AP 连接

sta -D - 断开与 AP 连接	
测试指令	sta -D
响应	+JAP:DISCONNECTED

6. ip - ip 地址查询

ip - ip 地址查询	
测试指令	ip
响应	+STAIP:xxx.xxx.xxx

7. dhcp -E - 关闭 dhcp

dhcp -E - 关闭 dhcp	
测试指令	dhcp -E
响应	+DHCP:STA,OK

8. dhcp -S - 开启 dhcp

dhcp -S - 开启 dhcp	
测试指令	dhcp -S
响应	+DHCP:STA,OK

9. ip -S - 静态 ip 地址设置

ip -S - 静态 ip 地址设置	
测试指令	ip -S -o 1 -i <ip_addr></ip_addr>
响应	+IP:OK
参数说明	<ip_addr>: 静态 ip 地址</ip_addr>
示例	ip -S -o 1 -i 192.168.0.100

10. wps -E - WPS 模式设置



wps -E - WPS 模式设置	
测试指令	wps -E -t 1/2
响应	+WPS:OK
参数说明	1: PBC 模式 2: PIN 模式
示例	wps -E -t 1

11. wps -S - 启动 WPS 进行连接

wps -S 启动 WPS 进行 AP 连接	
测试指令	wps -S
响应	+WPS:OK

12. wps -D - 关闭 WPS

wps -D - 关闭 WPS	
测试指令	wps -D
响应	+WPS:OK

13. wpa2 -D - 关闭企业级加密

wpa2 -D - 关闭企业级加密	
测试指令	wpa2 -D
响应	+WPA2:Disable

14. wpa2 -E - 启用企业级加密

wpa2 -E - 启用企业级加密	
测试指令	wpa2 -E
响应	+WPA2:Enable

15. wpa2 -I - 企业级证书加载



wpa2 -I -c 1/2 - 企业级证书加载	
测试指令	wpa2 -I -c 1/2
响应	+WPA2:SetCA / +WPA2:SetClient
参数说明	1: 加载 CA 证书 2: 加载客户端证书
示例	wpa2 -I -c 1

16. wpa2 -S - 设置企业级用户名及密码

wpa2 -S -u <user_name> -p <password> - 设置企业级用户名及密码</password></user_name>		
测试指令	wpa2 -S -u <user_name> -p <password></password></user_name>	
响应	+WPA2:SetUsername +WPA2:SetPassword	
参数说明	<user_name>: 用户名 <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></user_name>	
示例	wpa2 -S -u esp -p 12345678	

17. dht2040 -S -e 1 - ht2040 共存

dht2040 -S -e 1 -ht2040 共存		
测试指令	dht2040 -S -e 1	
响应	set ht2040 enable:ok	

注: 此指令需在连接 AP 之前输入,针对 WFA 11N 认证测试项 5.2.48

18. ampdu - 禁用 ampdu

ampdu -T 禁用 Tx AMPDU 功能	
测试指令	ampdu -T
响迹	+AMPDU: OK

注: 针对 WFA 11N 认证测试项 5.2.28. 禁用 AMPDU 会重新使能 Wi-Fi, 需要重新连接 AP.

19. ping -i <ip address> -l <packet length> -c <ping count> - ping 包指令



ping -S -t <ip address=""> -w <timeout> -I <packet length=""> -v <qos value=""> - ping 包指令</qos></packet></timeout></ip>		
测试指令	ping -i <ip address=""> -l <packet length=""> -c <ping count=""></ping></packet></ip>	
响应	+PING:byte = 64, time = xxxms OK	
参数说明	<ip address="">: ip 地址 <packet length="">: ping 包长度 <ping count="">: ping 个数</ping></packet></ip>	
示例	ping -i 192.168.0.1 -l 1000 -c 100	



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2018 乐鑫所有。保留所有权利。