
测试本工程所使用的的硬件和软件设备如下:

硬件设备: STM32F103C8T6 芯片的开发板、ESP8266NodeMcu 开发板、USB 转 TTL、杜邦线若干、J-IINK 下载器(烧写 STM32 开发板使用)

软件设备:本工程的压缩包、安装好 keil5 的开发环境、支持 MQTT 的 8266AT 固件、USB 转 TTL 的串口驱动,网络调试助手(测试 TCP 通讯),MQTT 本地服务器(推荐使用 EMQ)接线方式:

MCU: NodeMcu USB 转 TTL PA2 D7 / PA3 D8 / PA4 RST / PB10 / RXD PB11 / TXD

线接好后解压本工程的压缩包 打开 project 目录,点击红色箭头下的工程



如果需要测试 TCP 通讯需要修改 tcp.h 目录下的参数,如图

```
💌 🔊 | 📠 🖶 😻 💙 🚳
main.c mqtt.c esp8266.c tcp.c tcp.h mqtt.h
   1 #ifndef __TCP_H
     #define TCP H
#include "stm32f10x.h"
   3
      *以下参数需要用户自行修改才能测试用过
   8
      #define User ESP8266 SSID
                                  "miot default"
                                                        //wifi名
  10
  11
      #define User_ESP8266_PWD
                                 "123456789x"
                                                  //wifi密码
  12
                                      "192.168.31.16"
      #define User_ESP8266_TCPServer_IP
                                                            //服务器TP
  13
                                                    //服务器端口号
      #define User_ESP8266_TCPServer_PORT "8888"
  14
  15
  16
      extern volatile uint8_t TcpClosedFlag; //连接状态标志
  17
  18
      void ESP8266_STA_TCPClient_Test(void);
  19
  20
  21
      #endif
  22
```

如果需要测试 MQTT 通讯需要修改 tcp.h 目录下的参数,如图


```
main.c mqtt.c esp8266.c tcp.c tcp.h mqtt.h
      1 #ifndef MQTT_H
2 #define MQTT_H
3 #include "stm32f10x.h"
             *以下参数需要用户自行修改才能测试用过
    10

    #define
    User_ESP8266_SSID
    "miot_default"
    //wifi名


    #define
    User_ESP8266_PWD
    "123456789x"
    //wifi密码

    11
             #define User_ESP8266_PWD
    12
            #define User_ESP8266_client_id "aithinker" //MQTTclientID 用于标志client身份 最长256字节 #define User_ESP8266_username "admin" //用于登录 MQTT 服务器 的 username, 最长 64 字节 #define User_ESP8266_password "public" //用于登录 MQTT 服务器 的 password, 最长 64 字节 #define User_ESP8266_MQTTServer_IP "192.168.31.16" //MQTT本地服务器IP #define User_ESP8266_MQTTServer_PORT 1883 //服务器端口号 #define User_ESP8266_MQTTServer_Topic "topic" //订阅MQTT主题
    14
    15
    17
    18
    19
    20
             void ESP8266_STA_MQTTClient_Test(void);
    22
             #endif
    23
```


修改完毕后记得保存和编译,配置界面在点击锤子图标选择 DeBug 打开烧录程序的设置



点击 Setting 后弹出这个界面,如果能正常检测到 J-link 设备表示可以进行烧录,如下图



如果以上没有任何问题可以烧写代码到单片机上,默认工程传输为 MQTT 传输,如果需要 TCP 传输可以修改 main.c 文件下的注释



TCP 通讯,如接线没有任何问题,软件参数设置没有问题,最终效果可以在该网络调试助手查看到如下截图



MQTT 通讯,需要搭建一个本地的 MQTT 服务器,推荐使用 EMQ 服务器,下载地址如下 https://www.emgx.io/cn/downloads 选择 windows 软件包

版本:		
v4.0.3		~
软件包:		
Windows / Windows / zip		~
下载 ◆	nttps://www.emqx.io/downloa	ds/broker/v4.0.3/emqx

安装说明和使用指南均可在该网址进行操作,修改 mqtt.h 下的参数,如图

修改完成保存后编译,编译完成后运行,最终效果为

