

모두의 커피메이커 MCM-200 사용 설명서

제1조 (제품 개요)

본 제품 MCM-200은 1~4인 가구를 위한 전자동 드립 커피메이커입니다. 물탱크 용량은 1.2리터이며, 최대 8잔(1회) 한 번에 추출할 수 있습니다.

제2조 (사용 방법)

1. 물탱크에 정수된 물을 채웁니다.
2. 필터 바스켓에 종이 필터를 끼우고 원두 가루를 넣습니다. 8잔 기준 원두 사용량은 60~70g을 권장합니다.
3. 전원 버튼을 눌러 추출을 시작합니다. 추출은 약 6~8분 소요됩니다.

제3조 (보증 및 환불 정책)

본 제품은 구매일로부터 1년간 무상 A/S를 제공합니다. 단순 변심에 의한 환불은 구매일로부터 14일 이내에만 가능하며 모두 보존되어 있어야 합니다. 제품 결함으로 인한 환불은 구매일로부터 30일 이내 가능합니다.

제4조 (세척 및 관리)

필터 바스켓과 유리 서버는 매 사용 후 중성 세제로 세척해야 합니다. 물탱크 내부는 2주에 한 번 식초물(식초와 물)을 제거하는 것을 권장합니다. 본체는 물에 담그지 마십시오.

제5조 (오류 코드)

- E1: 물탱크가 감지되지 않음 - 물탱크를 완전히 장착했는지 확인하십시오.
E2: 온도 센서 이상 - 고객센터(1544-0000)로 문의하십시오.
E3: 과열 방지 작동 - 전원을 끄고 10분 이상 대기 후 재사용하십시오.

제6조 (안전 수칙)

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 추출 중에는 상부 덮개를 열지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

제7조 (제품 사양)

정격 전압: 220V, 소비 전력: 800W, 크기: 200mm x 300mm x 350mm, 무게: 2.1kg, 색상: 화이트 / 블랙