


# Лабораторная работа. Настройка OSPFv2 для нескольких областей (версия для инструктора)

**Примечание для инструктора**. Красным шрифтом или серым фоном выделен текст, который отображается только в копии инструктора.

#### Топология



#### Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
R1	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.252
	Lo1	192.168.1.1	255.255.255.0
	Lo2	192.168.2.1	255.255.255.0
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252
R2	Lo6	192.168.6.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252
R3	Lo4	192.168.4.1	255.255.255.0
	Lo5	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252

#### Задачи

- Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства
- Часть 2. Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей

#### Общие сведения/сценарий

Для улучшения эффективности и масштабируемости в OSPF поддерживается иерархическая маршрутизация, использующая понятие областей. Область OSPF — это группа маршрутизаторов, использующих в своих базах данных состояний каналов (LSDB) общие и одинаковые данные о состоянии каналов. Если большая область OSPF разделена на области меньшего размера, такая архитектура называется OSPF для нескольких областей. Использование OSPF для нескольких областей целесообразно в развертываниях сетей большего размера, поскольку это позволяет сократить потребление ресурсов ЦП и памяти.

В этой лабораторной работе будет выполнена настройка сети OSPFv2 для нескольких областей.

Примечание. В практических лабораторных работах ССNA используются маршрутизаторы с интегрированными сетевыми сервисами (ISR) Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)М3 (образ universalk9). Допускается использование маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Точные идентификаторы интерфейсов см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

**Примечание**. Убедитесь, что все настройки маршрутизаторов удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

**Примечание для инструктора.** Порядок инициализации и перезагрузки устройств см. в руководстве по лабораторным работам для инструктора.

#### Необходимые ресурсы

- 3 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)М3 (универсальный образ) или аналогичная модель)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты
- последовательные кабели в соответствии с топологией.

# Часть 1: Создание сети и настройка основных параметров устройства

В части 1 необходимо настроить топологию сети и выполнить базовые настройки маршрутизаторов.

- Шаг 1: Создайте сеть согласно топологии.
- Шаг 2: Выполните запуск и перезагрузку маршрутизаторов.
- Шаг 3: Произведите базовую настройку маршрутизаторов.
  - а. Отключите поиск DNS.
  - b. Задайте имя устройства в соответствии с топологией.
  - с. Назначьте **class** в качестве пароля привилегированного режима EXEC.
  - d. Назначьте **cisco** в качестве паролей консоли и VTY.
  - e. Настройте logging synchronous на линии консоли.
  - f. Настройте баннер MOTD (сообщение дня) для предупреждения пользователей о запрете несанкционированного доступа.
  - g. Назначьте IP-адреса всем интерфейсам в соответствии с таблицей адресации. Для интерфейсов оборудования передачи данных (DCE) следует задать тактовую частоту 128000. Пропускную способность для всех последовательных интерфейсов следует установить равной 128 Кбит/с.
  - h. Скопируйте текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

#### Шаг 4: Проверьте наличие подключения на уровне 3.

Выполните команду **show ip interface brief**, чтобы убедиться в правильности IP-адресации и активности интерфейсов. Убедитесь, что каждый маршрутизатор может успешно отправлять эхозапросы соседним маршрутизаторам, подключенным с помощью последовательных интерфейсов.

### Часть 2: Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей

В части 2 необходимо настроить сеть OSPFv2 для нескольких областей, используя идентификатор процесса 1. Все интерфейсы обратной петли для локальной сети должны быть пассивными.

#### **Шаг 1:** Определите типы маршрутизаторов OSPF в топологии.

Определите магистральный маршрутизатор (маршрутизаторы):	R1 и R2
Определите пограничный маршрутизатор (маршрутизаторы) автономной системы (ASBR	):R
Определите пограничный маршрутизатор (маршрутизаторы) области (ABR):	R1 и R2
Определите внутренний маршрутизатор (маршрутизаторы):	3

#### **Шаг 2:** Настройте протокол OSPF на маршрутизаторе R1.

а. Настройте идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1 с идентификатором процесса OSPF 1.

```
R1(config) # router ospf 1
R1(config-router) # router-id 1.1.1.1
```

b. Добавьте OSPF для сетей маршрутизатора R1.

```
R1(config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router) # network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router) # network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
```

с. Настройте интерфейсы обратной петли для локальной сети, Lo1 и Lo2, как пассивные.

```
R1(config-router)# passive-interface lo1
R1(config-router)# passive-interface lo2
R1(config-router)# exit
```

d. Создайте маршрут по умолчанию к сети Интернет, используя выходной интерфейс Lo0.

```
R1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100
```

**Примечание**. Может отобразиться сообщение «%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance» (Маршрут по умолчанию настроен без шлюза, если это не интерфейс точка-точка, производительность может снизиться). Это нормальное поведение при использовании интерфейса обратной петли для моделирования маршрута по умолчанию.

е. Настройте для протокола OSPF распространение маршрутов в областях OSPF.

```
R1(config) # router ospf 1
R1(config-router) # default-information originate
```

#### **Шаг 3:** Настройте протокол OSPF на маршрутизаторе R2.

а. Настройте идентификатор маршрутизатора 2.2.2.2 с идентификатором процесса OSPF 1.

```
R2(config) # router ospf 1
R2(config-router) # router-id 2.2.2.2
```

b. Добавьте OSPF для сетей маршрутизатора R2. Добавьте сети в соответствующую область. Запишите использованные команды в поле ниже.

\_\_\_\_\_

```
R2(config-router) # network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router) # network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
R2(config-router) # network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 3
```

с. Настройте все интерфейсы loopback локальных сетей как пассивные.

```
R2(config-router) # passive-interface lo6
```

#### **Шаг 4:** Настройте протокол OSPF на маршрутизаторе R3.

а. Настройте идентификатор маршрутизатора 3.3.3.3 с идентификатором процесса OSPF 1.

```
R3(config) # router ospf 1
R3(config-router) # router-id 3.3.3.3
```

b. Добавьте OSPF для сетей маршрутизатора R3. Запишите использованные команды в поле ниже.

\_\_\_\_\_

```
_____
```

```
R3(config-router) # network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
R3(config-router) # network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 3
R3(config-router) # network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3
```

с. Настройте все интерфейсы loopback локальных сетей как пассивные.

```
R3(config-router) # passive-interface lo4
R3(config-router) # passive-interface l05
```

# **Шаг 5:** Убедитесь в правильности настройки протокола OSPF и в установлении отношений смежности между маршрутизаторами.

а. Введите команду **show ip protocols**, чтобы проверить параметры OSPF на каждом маршрутизаторе. Используйте эту команду, чтобы определить типы маршрутизаторов OSPF и сети, назначенные каждой области.

```
R1# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Router ID 1.1.1.1

It is an area border and autonomous system boundary router Redistributing External Routes from,

Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa Maximum path: 4

Routing for Networks:
```

```
192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
   192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
   192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
 Passive Interface(s):
   Loopback1
   Loopback2
 Routing Information Sources:
   Gateway
                   Distance
                                Last Update
   2.2.2.2
                                 0:01:45
                       110
 Distance: (default is 110)
R2# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "ospf 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Router ID 2.2.2.2
 It is an area border router
 Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
   192.168.6.0 0.0.0.255 area 3
   192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
   192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
 Passive Interface(s):
   Loopback6
 Routing Information Sources:
   Gateway
                   Distance
                                Last Update
   3.3.3.3
                                0:01:20
                        110
   1.1.1.1
                        110
                                0:10:12
 Distance: (default is 110)
R3# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "ospf 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Router ID 3.3.3.3
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
   192.168.4.0 0.0.0.255 area 3
   192.168.5.0 0.0.0.255 area 3
   192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
 Passive Interface(s):
   Loopback4
   Loopback5
 Routing Information Sources:
   Gateway
                   Distance Last Update
```

110

0:07:46

1.1.1.1

b.

C.

2.2.2.2		110	0:0	07:46				
		lt is 110)						
₹ какому типу		•			-		затор?	
R1:							<del></del>	
R2:								
R1 — ABR и A								
R2 — ABR								
R3 — не отно	сится н	и к какому сі	лешиальн	ому типу мар	אדעמווו	satono	в OSP	=
	нду <b>sh</b> d	ow ip ospf n	eighbor, v	, , ,		•		отношений смежно
R1# <b>show ip</b>	ospf	neighbor						
Neighbor ID								
2.2.2.2		0 FULL/	_	0:00:34	192.1	168.12	.2	Serial0/0/0
R2# <b>show i</b> r	ospf	neighbor						
Neighbor ID	Pr	i State		Dead Time	Addı	cess		Interface
1.1.1.1		0 FULL/	-	0:00:36	192.1	168.12	.1	Serial0/0/0
3.3.3.3		0 FULL/	-	0:00:36	192.1	168.23	.2	Serial0/0/1
R3# <b>show i</b> r	Pr	i State						
<mark>2.2.2.2</mark>								Serial0/0/1
Введите кома интерфейсов		ow ip ospf ir	iterface b	rief, чтобы от	гобразі	ить сво	одку ст	оимости маршрутов
R1# <b>show i</b> p	ospf	interface	brief					
Interface				P Address/Ma				e Nbrs F/C
	1			92.168.12.1/		<mark>781</mark>		
Lo1 Lo2	1 1	1		92.168.1.1/2		1 1	LOOP	0/0 0/0
LOZ	T	Ţ	Τ:	92.168.2.1/2	2.4	<u>+</u>	LOOP	070
R2# <b>show i</b> p	ospf	interface	brief					
Interface	PID	Area		Address/Ma	ısk	Cost	State	e Nbrs F/C
Se0/0/0	1	0	19	92.168.12.2/	30	<mark>781</mark>	P2P	1/1
Lo6	1	3		92.168.6.1/2		1	LOOP	0/0
Se0/0/1	1	3	19	92.168.23.1/	′30	781	P2P	1/1
R3# <b>show i</b> r	ospf	interface	brief					
Interface	PID	Area	II	Address/Ma	ask	Cost	State	e Nbrs F/C
Lo4	1	3		92.168.4.1/2		1	LOOP	0/0
Lo5	1	3		92.168.5.1/2		1	LOOP	
Se0/0/1	1	3	19	92.168.23.2/	′30	781	P2P	1/1

#### Вопросы для повторения

акие три преимущества при проектировании сети обеспечивает OSPF для нескольких областей?	

#### Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов						
Модель маршрутизатора	Интерфейс Ethernet № 1	Интерфейс Ethernet № 2	Последовательный интерфейс № 1	Последовательный интерфейс № 2		
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)		
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		

**Примечание.** Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса.

#### Конфигурации устройств — итоговые

#### Маршрутизатор R1

```
R1# show run
Building configuration...

Current configuration : 2062 bytes
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
```

<sup>1.</sup> Таблицы маршрутизации меньшего размера. 2. Сокращение накладных расходов на обновление состояний каналов. 3. Уменьшение частоты расчётов SPF.

```
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUq.2
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
no ip domain lookup
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Loopback0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
interface Loopback1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
bandwidth 128
ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
clock rate 128000
interface Serial0/0/1
no ip address
```

```
shutdown
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface Loopback1
passive-interface Loopback2
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
control-plane
!
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password cisco
login
transport input none
scheduler allocate 20000 1000
end
```

# Маршрутизатор R2

```
R2# show run
Building configuration...
```

```
Current configuration: 1905 bytes
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUq.2
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
no ip domain lookup
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Loopback6
ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
bandwidth 128
ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
interface Serial0/0/1
bandwidth 128
ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
```

```
clock rate 128000
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
passive-interface Loopback6
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 3
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password cisco
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
Маршрутизатор R3
R3# show run
Building configuration...
Current configuration: 1958 bytes
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
```

```
no service password-encryption
hostname R3
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUq.2
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
no ip domain lookup
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
interface Loopback4
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
interface Loopback5
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
bandwidth 128
ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
```

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
passive-interface Loopback4
passive-interface Loopback5
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 3
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3
network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
 stopbits 1
line vty 0 4
password cisco
login
transport input none
scheduler allocate 20000 1000
end
```