



ユーザ

加速度センサ

Arduino

観覧車デバイス

楽器デバイス

指揮デバイス
上下に振る

振り動作を検知

演奏開始, 初期BPM, 音量情報

回転開始

演奏中(loop)

スライド操作(BPM変更)

新しい設定BPM値

スライド操作(音量変更)

