VEILIGHEIDSINFORMATIE

SPORTTAS 44 LITER ZWART

Lees dit vóór het eerste gebruik en bewaar deze informatie.



INHOUD **44 LITER**	AFMETINGEN **55 X 28 X 28 CM**
MATERIAAL **POLYESTER**	GEWICHT **CA. 535 G**
ONDERHOUD **VOCHTIGE DOEK**	IN DE VERPAKKING **1 SPORTTAS**

WAARSCHUWING – GEEN SPEELGOED

Houd de plastic verpakking buiten bereik van baby's en jonge kinderen om verstikking te voorkomen. Laat kinderen niet zonder toezicht met de tas en de schouderband spelen.

1 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

NIET OVERBELASTEN

Vul de tas alleen met wat je comfortabel kunt dragen. Leg zware spullen onderin en verdeel het gewicht.

CONTROLEER BAND EN HAKEN

Kijk vóór elk gebruik of karabijnhaken, gesp, handvatten en naden heel zijn. Beschadigd? Niet meer gebruiken.

NOOIT OM DE NEK

Draag de schouderband over de schouder, niet om de nek. Laat kinderen niet met de band spelen: kans op verstrikking.

NIET WATERDICHT

De tas is niet waterbestendig. Bescherm elektronica, papieren en kleding tegen regen en natte ondergrond.

WEG VAN VUUR EN HITTE

Polyester kan smelten of vlam vatten. Houd de tas uit de buurt van open vuur, kachels en hete oppervlakken.

SCHERPE VOORWERPEN

Verpak schaatsen, spikes, scharen en messen apart en beschermd, zodat de stof niet scheurt en niemand zich bezeert.

2 ZO GEBRUIK JE DE SPORTTAS VEILIG

1. Haal de tas uit de plastic verpakking en gooi die direct weg of berg hem op buiten bereik van kinderen.
2. Controleer of de schouderband goed vastzit: beide karabijnhaken moeten hoorbaar sluiten op de ringen.
3. Stel de schouderband met de gesp in op een lengte waarbij de tas tegen je heup rust.
4. Pak zware spullen onderin en sluit de rits van het hoofdvak volledig voordat je de tas optilt.
5. Til de tas bij beide handvatten tegelijk op, of hang hem met de schouderband over één schouder.
6. Zet de tas onderweg niet op een plek waar anderen erover kunnen struikelen, zoals in een gangpad of op de trap.

3 GEZONDHEID

- Draag niet meer dan prettig voelt; een te zware tas belast schouder en rug.
- Wissel regelmatig van schouder of draag de tas aan beide handvatten.
- Krijg je pijn in nek, schouder of rug? Maak de tas lichter en raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts.

4 ONDERHOUD & CONTROLE

- Reinig met een vochtige doek en wat mild zeepsop.
- Niet in de wasmachine of droger, niet bleken en niet strijken.
- Laat de tas open aan de lucht drogen voordat je hem opbergt.
- Controleer regelmatig ritsen, naden, handvatten, gesp en karabijnhaken.

5 CONFORMITEIT

Wetgeving	Dit product valt onder de Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988 (GPSR).
Materiaal	Buitenstof en bandjes: polyester. Ritsen, gesp en karabijnhaken: metaal en kunststof.
Markering	Voor dit product is geen CE-markering vereist.
Productidentificatie	EAN 8720928323419 · artikelnummer 8720928323419

6 FABRIKANT

Naam	Happy Shopper Group B.V.
Adres	Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail	support@happyshopper.nl
Artikel	Sporttas 44 Liter Zwart – Weekendtas en Reistas met Schouderband, Unisex
EAN	8720928323419