Lizzy&Lola

EAN 8720663681485
versie 11/2026

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Praatknoppen voor Honden 4 stuks – Opneembare Dog Buttons

Lees dit vóór het eerste gebruik



INHOUD
4 opneembare praatknoppen + stickervel

VOEDING
2 AAA-batterijen 1,5 V per knop (niet inbegrepen)

MATERIAAL
ABS-kunststof

OPNAME
Tot 30 seconden per knop

GEBRUIK
Binnenshuis, voor honden

DOELGROEP
Huisdierproduct, geen kinderspeelgoed

! **WAARSCHUWING!** Geen kinderspeelgoed. Batterijen kunnen bij inslikken ernstig letsel veroorzaken. Knoppen en batterijen buiten bereik van kinderen bewaren.

1 Belangrijke waarschuwingen

Geen kinderspeelgoed
Dit is een trainingsproduct voor honden. Knoppen, stickers en batterijen buiten bereik van kleine kinderen bewaren.

Batterijen veilig plaatsen
Gebruik per knop 2 AAA-batterijen van hetzelfde type, let op de polen (+/-) en sluit het batterijklepje goed.

Niet opladen of mengen
Gewone batterijen niet opladen, openen of in het vuur gooien. Oude en nieuwe batterijen niet mengen.

Niet laten kauwen
De knoppen zijn geen kauwspeelgoed. Haal een beschadigde knop direct weg, zodat je hond geen onderdelen of batterijen kan inslikken.

Onder toezicht
Laat je hond de knoppen gebruiken terwijl jij in de buurt bent, zeker in het begin van de training.

Droog gebruiken
De knoppen zijn niet waterdicht. Niet nat maken, niet onderdompelen en uit de buurt van drinkbak en regen houden.

Lizzy&Lola

EAN 8720663681485
versie 11/2026

2 Zo gebruik je de praatknoppen veilig

1. Open het batterijklepje aan de onderkant van de knop.
2. Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen volgens de markering (+/-) en sluit het klepje goed.
3. Houd het REC-knopje aan de onderkant ingedrukt en spreek je woord in (maximaal 30 seconden). Laat los om de opname op te slaan.
4. Druk op de grote knop om je opname af te spelen. Plak eventueel een sticker uit het stickervel op de knop.
5. Leg de knoppen op een droge, vlakke plek binnenshuis en train je hond onder toezicht.
6. Haal de batterijen eruit als je de knoppen langere tijd niet gebruikt.

3 Gezondheid

Is een batterij of onderdeel ingeslikt door een kind of je hond, ga dan direct naar een arts, de spoedeisende hulp of de dierenarts en neem deze informatie mee. Bij contact met lekkend batterijvocht: huid of ogen ruim spoelen met water en zo nodig een arts raadplegen.

4 Onderhoud & controle

Maak de knoppen schoon met een droge of licht vochtige doek. Controleer regelmatig op scheuren, bijtsporen en lekkende batterijen. Lever lege batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen en afgedankte knoppen bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten (niet bij het huisvuil).

5 Conformiteit

CE-markering · RoHS · Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988
Het product en de verpakking dragen de CE-markering en het RoHS-logo. Als batterijgevoed elektronisch product valt het onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU, de AEEA-richtlijn 2012/19/EU (doorgekruiste container) en de Batterijverordening (EU) 2023/1542. Het is een product voor huisdieren en geen speelgoed in de zin van Richtlijn 2009/48/EG.

6 Fabrikant

Happy Shopper Group B.V.
Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail: support@happyshopper.nl
Merk: Lizzy & Lola
Artikel: Lizzy & Lola Praatknoppen voor Honden 4 stuks – Opneembare Dog Buttons
EAN: 8720663681485