VEILIGHEIDSINFORMATIE

LED Theelichtjes Gekleurd 24 Stuks
Knipperende Waxinelichtjes op Batterij

Lees dit vóór het eerste gebruik



AANTAL
24 LED theelichtjes

AFMETINGEN
ca. 3,5 x 3,5 x 4 cm per lichtje

MATERIAAL
Kunststof behuizing, LED

VOEDING
3 knoopcelbatterijen per lichtje (meegeleverd), 72 in totaal

BEDIENING
Aan/uit-schakelaar aan de onderkant

GEBRUIK
Decoratieverlichting binnenshuis; geen speelgoed

WAARSCHUWING! Knoopcelbatterijen.
Bevat knoopcelbatterijen. Inslikken kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

1 Belangrijke waarschuwingen

Knoopcelbatterijen
Inslikken kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden en zelfs de dood veroorzaken. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.

Ingeslikt? Direct naar de arts
Denk je dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam terecht is gekomen, ga dan onmiddellijk naar een arts of de spoedeisende hulp.

Batterijvakje
Sluit het batterijvakje altijd goed. Gaat het niet goed dicht, gebruik het lichtje dan niet meer en houd het buiten bereik van kinderen.

Geen speelgoed
Decoratieartikel. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Kleine onderdelen: verstikkingsgevaar.

Batterijen juist gebruiken
Niet opladen, niet kortsluiten, niet verhitten of in vuur gooien. Let op + en -. Oude en nieuwe batterijen niet mengen.

Niet voor buiten of nat
Alleen binnen gebruiken op een droge plek. Niet in water onderdompelen en niet in combinatie met echte kaarsen of open vuur.

Bewaar deze informatie voor later gebruik

2 Zo gebruik je de theelichtjes veilig

1. Haal de lichtjes uit de verpakking en verwijder eventueel het isolatiestripje bij de batterijen.
2. Zet het lichtje aan of uit met het schakelaartje aan de onderkant.
3. Zet de lichtjes op een vlakke, droge en stabiele ondergrond binnenshuis, of in een windlicht of waxinehouder.
4. Zet de lichtjes uit na gebruik om de batterijen te sparen.
5. Batterijen vervangen: open het vakje aan de onderkant, plaats 3 nieuwe knoopcellen van hetzelfde type met de + en - op de juiste plek en sluit het vakje goed.
6. Bewaar reservebatterijen en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen.

3 Gezondheid

Bij het (vermoedelijk) inslikken van een knoopcelbatterij: niet laten braken, niets laten eten of drinken en direct een arts of de spoedeisende hulp raadplegen. Neem deze informatie of de verpakking mee. Bij contact van lekkende batterijvloeistof met huid of ogen: grondig spoelen met water.

4 Onderhoud & afvoer

Reinig met een droge doek. Controleer regelmatig of het batterijvakje goed sluit en de behuizing niet beschadigd is. Verwijder lege batterijen meteen. Lever lege batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen en de lichtjes bij het inzamelpunt voor elektrische apparaten (niet bij het restafval).

5 Van toepassing zijnde regelgeving

Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988 (GPSR) · EMC-richtlijn 2014/30/EU · RoHS-richtlijn 2011/65/EU · Batterijenverordening (EU) 2023/1542 · WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Dit product is geen speelgoed in de zin van Richtlijn 2009/48/EG.

6 Fabrikant

Happy Shopper Group B.V.
Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail: support@happyshopper.nl
Artikel: LED Theelichtjes Gekleurd 24 Stuks – Knipperende Waxinelichtjes op Batterij
EAN: 8720928303060