# Параметры зеркад и стеклоочистителей

Работа наружной подсветки в зеркалах при сложенных зеркалах заднего вида

```
Блок 52 → Кодирование
> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active ->
not_active

Блок 42 → Кодирование
> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active ->
not_active
```

Опускание правого зеркала при движении задним ходом (если не активировано с завода)

Работает только при повороте джойстика настройки зеркал в положение R

Уровень, до которого зеркало опускается, можно настроить под себя:

- 1) Открываем автомобиль
- 2) Включаем электромеханический стояночный тормоз
- 3) Включаем зажигание
- 4) В коробке передач включаем нейтраль
- 5) Теперь включаем передачу заднего хода
- 6) Регулируем зеркало со стороны пассажира как нам удобно
- 7) Положение зеркала запоминается для ключа, которым мы открыли

```
Блок 52 → Кодирование
> Байт 4 → бит 2 и 3 (mirror_lowering_with_rear_gear) → Выбрать
```

```
Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt → Активировано
>> Menuesteuerung Spigelabsenkung → Активировано
→ Применить
```

## Раскладывание зеркал при включении двигателя

Зеркала будут раскладываться только при включении зажигания, а не при каждом открытии автомобиля. Меньший износ механизмов

Данная адаптация работает только на VW Tiguan

#### Кодирование в ODIS

```
Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Signalisierung_Spiegelanklappung → Не активировано
→ Применить
```

### Кодирование в OBD11

```
09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Адаптация > Access control - Signalisierung_Spiegelanklappung Старое значение: активир. Новое значение: не активир.
```

логин-пароль 31347

# Складывание боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей или кнопкой закрытия оригинального брелка

```
Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Настройка омывателя фар

Отключение срабатывания омывателей фар при каждом 10 включении омывателей ветрового стекла

```
Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA
Aktivierung
```

```
Старое значение: 10
Новое значение: 0
→ Применить
```

Аналог: [V0]\_Scheinwerferreinigunglage → неактив

Срабатывание после долгого удержания рычага омывания стекла

```
Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - SRA Verzoegerungszeit
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 2500 мс
→ Применить
```

Отключение второго "пшика" на фары (не рекоммендуется)

```
Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - SRA Nachwaschzeit
Старое значение: 10
Новое значение: 0 ms
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Сервисное положение дворников



Service position: по умолчанию 166.505329 градусов, меняем в меньшую сторону.

```
Блок 09 → Адаптация
> Service position → вводим нужное значение
→ Применить
> Alternative position 2 (позиция дворников при выключенном зажигании)
→ Применить
```

### Меню в магнитоле (актуально для Skoda)

```
> Front wiper
> Menuesteuerung Frontwischer — active
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Дотирка капель - Лобовое стекло

В холодное время года функция не работает (от 5,5 С)

```
Блок 09 → Адаптация
> Front_wiper
> Traenenwischen Front Status → активировать
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Работа заднего дворника во время дождя

```
Блок 09 → Адаптация
> Задний стеклоочиститель (Rear Wiper / Heckwischersteuerung)
> Automatisches Heckwischen → активировать
→ Применить

ODIS E:
IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen
```

логин-пароль 31347

# Комментарии