多功能调试助手使用说明 V1.0

----VCAN 我行科技 山外メ雲ジ 2014年8月10日


用摄像头调试助手调试时没图像,得打开其他串口助手看看有没有数据,觉得麻烦的有 无有?

目前的嵌入式开发工具越来越多,但每款软件都是单一功能,往往满足不了我们的需求。 为了解决这问题,VCAN 我行科技倾城打造一款简单易用的多功能调试助手。

多功能调试助手,是一款集成<mark>串口调试助手、摄像头调试、线性 CCD 调试、虚拟示波</mark>器、GSM 调试助手、GPS 定位系统、网络调试助手(TCP 服务器、TCP 客户端、UDP)等多种调试功能于一体的多功能助手。有了他,我们可以轻松应对各种嵌入式开发。

1. 串口调试助手

界面



特点

VCAN 科技串口助手已实现网络上常见串口助手的绝大部分功能。 主要的特点有:

● 支持串口热拔插,自动识别串口拔插。

插入串口后,会自动添加新的端口,无需重新打开软件:



- 串口配置		
端口:	COM1 ▼	
波特率: 数据位:	COM1 COM2 COM5	

打开过程中拔掉串口时,会提示出错:



● 鼠标移至端口,会提示端口名称



● 支持多项发送和文件发送功能

及这种义件及运功	月 ピ	
单项发送 / 多项发送 / 发送文件 /		
hex	发送 hex	发送
		循环发送 1000 毫秒
単项发送 √ 多项发送 √ 发送文件 √		
		打开文件 发送文件
每次发送字节数: 0 发送间隔	时间(ms): 1000	
_ 小提示		
1. 每次发送字节数设为0时表示连续 2. 发送间隔时间设为0时表示连续发 3. 支持回显功能。	发送整个文件。 送整个文件。	

● 支持回显功能

所谓的回显,是指发送的数据都在接收端进行显示。





● 支持发送新行

所谓的发送新行,即每次发送数据后,都会自动加入"\r\n",一般用于 GSM 调试等方面。

● 支持接收回发

即把接收到的数据都发送一次。可测试串口通信收发是否正常。

☑ 接收回发

● 支持追加或覆盖方式把接收到的数据保存到文件

▼ 接收数据到文件:

aseO\bin\time.log

当文件为非空时,会提示是否追加或者覆盖。



2. 智能车调试助手


智能车调试助手,集成了摄像头、线性 CCD、虚拟示波器 等多个功能,共用同一个串口端口。





摄像头调试助手

界面





VCAN 我行科技 山外メ雲ジ http://shop112084796.taobao.com

特点


● 支持彩色摄像头、灰度摄像头、二值化摄像头。



● 分辨率可调




- 彩色摄像头格式有: RGB565 小端和 RGB565 大端
 - RGB565小端
 - ◎ RGB565大端
- 灰度图像支持显示中间值和平均值,支持设置阈值来进行二值化



● 二值化图像支持数据格式为先高位后低位,支持1表示黑色0表示白色,或0表示 黑色1表示白色。

所谓的先高后低,是一个字节里,高位数据在左边。





通信协议

通信协议的格式为: [CMD] [~CMD][...数据...][~ CMD] [CMD] 摄像头调试的 CMD 为 1,即一副图像的通信协议为: [0x01] [0xFE][...数据...][0xFE] [0x01]

[...数据...] 是图像的数据,一帧图像有多少数据,这里的数据长度就有多少。换句话说, [...数据...]与图像的格式,图像的宽高有关。此处的图像数据,都是从上往下,从左往右存储的。

只有下位机发送的数据与上位机配置的格式的长度相同时,才可正确识别图像格式,从 而正确显示图像。


下位机发送图像时,先发送帧头: 0x01,0xFE,接着发送图像数据,最后发送帧尾: 0xFE,0x01 完成一副图像发送。

线性 CCD 调试助手

支持1到2个CCD, 支持轨迹记录, 非常方便调试线性CCD。



界面




特点

● 支持1到2个CCD


CCD数目: 2 ▼ 线宽度: 2

● 支持灰度和差分波形值的阈值取定



● 支持轨迹记录





● 支持图像数据分析

线性CCD1 最大灰度值: 182 最小灰度值: 76 平均灰度值: 148 最大差分值: 48

线性CCD2

最大灰度值: 129 最小灰度值: 83 平均灰度值: 111 最大差分值: 14

通信协议

通信协议的格式为: [CMD] [~CMD][...数据...][~ CMD] [CMD]

线性调试的 CMD 为 2,即一次图像传输的通信协议为: [0x02] [0xFD][...数据...][0xFD] [0x02]

[...数据...] 是图像的数据,一次图像有多少数据,这里的数据长度就有多少。加入 CCD 的数目选择为 2,那么这里的数据就是值 2 个 CCD 图像数据。


只有下位机发送的数据与上位机配置的格式的长度相同时,才可正确识别图像格式,从 而正确显示图像。

下位机发送图像时,先发送帧头: 0x02,0xFD,接着发送图像数据(如果 CCD 数目选择为 2,就连续发送 2 幅图像),最后发送帧尾: 0xFD,0x02 完成一副图像发送。



虚拟示波器

界面



特点

● 支持多达8个通道



● 通道数据类型可选






● 通道名称可修改

☑ <mark>可修改</mark> ☑ 波形2 ☑ 波形3 ☑ 波形4 ☑ 波形5 ☑ 波形6 ☑ 波形7 ☑ 波形8

● 通道可隐藏



● 可鼠标控制界面缩放和移动


中键滚动 -> 缩放界面 长按左键滑动 -> 平移界面 长按右键上下滑动 -> 缩放界面

● 可跟踪最新数据



● 可快速把 y 轴归 0





通信协议

通信协议的格式为: [CMD] [~CMD][...数据...][~ CMD] [CMD]

虚拟示波器的 CMD 为 3,即一次图像传输的通信协议为: [0x03] [0xFC][...数据...][0xFC] [0x03]

[…数据…] 是一次的波形。不同的波形数量和数据类型,数据的长度就不相同。假设是 5 个通道,uint8_t 类型(unsigned char),那么数据就是 5 个字节,从左往右是波形 1 到波形 5 的波形数据。


下位机发送一次波形时,先发送帧头: 0x03,0xFC,接着发送全部波形的数据,最后发送帧尾: 0xFC,0x03 完成一次波形发送。


3. GSM 调试助手

因为手上的 GSM 模块已经没了,所以这里仅仅截取几幅图像。GSM 调试助手,是学习 GSM 模块的得力助手,可以先在电脑上完成 GSM 调试,然后再到单片机里实现相应的功能。 GSM 调试助手,调试 GSM 模块的神器!!! 太简单易用,直接看图吧。




界面









/ 电话功能 / 上网功能 / 手动发送	电话功能 / 上网功能 / 手动发送 / 编码转换 /		
汉字			
我			
UCS2 (Unicode)			
6211			
汉字转UCS2	UCS2转汉字		
字符串			
我			
1.2.24.441			
十六进制			
CE D2			
字符串转十六进制	十六进制转字符串		




4. GSP 定位系统


手上的 GPS 模块也没了,所以这样也仅仅简单的截图。

只需要把 GPS 模块(ublox NEO-6M)的内容发送到上位机,如果 GPS 已经定位成功,那么上位机地图就会定位到相应的地方。可切换到卫星地图来确认定位是否准确。

界面







5. 网络调试助手

网络调试助手集成了 TCP 服务器、TCP 客户端、UDP 多个调试功能,使用方法与普通的网络调试助手相同,这里仅简单显示界面效果。













