# **GUIDA AL SOFTWARE**

# ABILITARE IL I2C SU Raspberry PI

Per prima cosa bisogna abilitare il I2C sul Raspberry PI eseguendo dal terminale il comando:

### sudo raspi-config

Una volta eseguito il comando comparirà il <u>menù di configurazione</u> del Raspberry Pi dove noi andremo a selezionare "**impostazioni avanzate**".

Ora selezioniamo "I2C attivo/disabilitato caricato automaticamente" e premiamo invio, usciamo dal menu e <u>riavviamo il Raspberry per applicare la modifica</u>.

#### **INSTALLIAMO 12C-TOOLS E SMBUS**

Ora dobbiamo installare un programma chiamato *I2C-tools*, che ci dirà <u>l'indirizzo I2C</u> del display LCD quando è collegato al Pi. Quindi apriamo il terminale ed eseguiamo il comando:

# sudo apt-get install i2c-tools

Terminata l'istallazione del programma, scaricamo e installiamo *SMBUS*, che fornirà una libreria per python che ci permetterà di avere <u>l'accesso al bus I2C</u> sul Raspberry. Apriamo il terminale ed eseguiamo il comando:

# sudo apt-get install python-smbus

Riavviamo il Raspberry un'altra volta. Con il nostro LCD <u>collegato</u> inseriamo al terminale il comando:

## i2cdetect -y 1

cosi da poter indentificare l'indirizzo del nostro

In questo caso l'indirizzo I2C del mio LCD è 3f.

#### **CONFIGURARE LA LIBRERIA**

Ci sono due cose da cambiare nella libreria "I2C\_LCD\_driver".

La prima si trova nella **riga 19** ed è una funzione che definisce la porta per il bus I2C e bisogna scegliere la porta tra 0 e 1. La porta 0 è utilizzata da Raspberry Pi precedente, ma i modelli più recenti utilizzano la porta 1.

Nel mio caso la riga 19 si presenta in questo modo:

#### **12CBUS = 1**

La seconda si trova nella riga 22 dove è presente una funzione che definisce l'indirizzo I2C del nostro LCD.

Per tanto inseriremo l'indirizzo precedente che avevamo trovato prima.

Nel mio caso l'indirizzo era 3f perciò la riga 22 si presenterà cosi:

ANDDRESS = 0x3f

#### **CODICE METEO.PY**

```
1 import RPi.GPIO as GPIO ##importiamo la libreria GPIO(General Purpose Input/OutPut)
    import dht11 ##importiamo la libreria dht11(sensore di temp e umidità)
    import I2C LCD driver ## importiamo la libreria I2C LCD
   from time import *
7 lcd = I2C_LCD_driver.lcd() ##assegniamo a lcd la classe lcd presente in I2C_LCD_driver
9 GPIO.setwarnings(False) ## serve a disabilitare gli avvisi
10 GPIO.setmode(GPIO.BCM) ##L'opzione GPIO.BCM specifica che si fa riferisce ai pin in base al numero del pin del Raspberry
11 GPIO.cleanup() ## Ripristina tutte le porte di input, utilizzate in questo programma
13 lcd.lcd_display_string("mini stazione", 1)
15 while True:
      instanza = dht11.DHT11(pin = 27) ##(pin = pin GPIO) in questo caso il pin del segnale del DHT-11 è collegato al GPIO27
      risultato = instanza.read() ## Se è presente un segnale dal dht11
20 # Fahrenheit:
     if risultato.is_valid(): ## se il segnale è valido stampa sul lcd temp e umidità
        lcd.lcd_display_string("Temperatura:%d%sC" % (risultato.temperature, chr(223)), 1)
        lcd.lcd_display_string("Umidita: %d %%" % risultato.humidity, 2)
```

#### **AVVIO AUTOMATICO DEL CODICE**

Aggiungiamo il percorso del nostro codice meteo.py al *crontab* per far sì che si avvi all'accensione. Avviamo il terminale e digitiamo:

#### crontab -e

si aprirà l'editor di testo(nano). Alla fine del testo aggiungiamo la posizione del nostro codice:

@reboot python /home/pi/codici/Meteo.py

Per salvare le modifiche fare clic su "CTRL-O poi "Y" e infine "CTRL-X".