

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# Rockhip android 7.1 WIFI/BT 配置说明

(技术部,系统产品一部)

文件状态:	当前版本:	V1.3
[]正在修改	作 者:	许学辉
[√] 正式发布	完成日期:	2017-02-16
	审核:	胡卫国
	完成日期:	

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有, 翻版必究)



# 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	许学辉	2017-01-23	初稿	
V1.1	许学辉	2017-02-14	添加新模块调试方法	
V1.2	许学辉	2017-02-15	添加 wifi 兼容软硬件注意事项	
V1.3	许学辉	2017-02-16	添加编译 wifi ko 注意事项	



# 目 录

1	目的		2
	1.1	内核注意事项	2
	1.2	Android 注意事项	3
2	WIFI	[/BT 兼容原理简要说明	4
	2.1 WI	н 芯片识别流程	4
3	新 W	TIFI 模块调试	5
	3.1	WIFI 驱动移植	5
	3.2	WIFI.C 添加 WIFI 兼容	5
4	WIFI	兼容软硬件注意事项	7
5	WIFI	[ KO 编译注意事项	8
6	WIFI	无法打开问题排查	9



### 1 目的

明确 android 7.1 平台上 wifi、bt 兼容原理和注意事项,按照 RK 提供的编译固件方法生成固件后,默认就可以支持相应的 wifi 模块,并且一套固件可以支持多个 WIFI 模块。

目前 rk3328 android 7.1 平台 wifi、bt 模块 android 和 kernel 无需做任何配置。

#### 1.1 内核注意事项

AP6xxx 系列的 wifi 和 RelTek 系列 wifi 驱动采用 module 方式,不再 build in 到内核 kernel.img 中。RK3328 android 7.1 平台上内核默认使用 rk322xh\_android-7.1\_defconfig 配置。目前发布的 SDK 默认集成了 RealTek RTL8822BS, RTL8723BS, RTL8188ETV 和正基 AP 系列的驱动,后续会添加更多的 wifi module,如果自行调试模块,可以参考如下配置进行修改和编译: make ARCH=arm64 menuconfig

Device Drivers --->

[\*] Network device support --->

[\*] Wireless LAN --->

```
Wireless LAN
      build realtek wifi as module
      Realtek 8188E USB Wifi
<M>>
      Realtek 8189ES/ETV SDIO Wifi Support
      Realtek 8192CU USB WiFi Support
      Realtek 8192DU USB Wifi
                                Support
      Realtek 8723AU USB Wifi
                                Support
      Realtek 8723BU USB Wifi
      Realtek 8723B SDIO or SPI Wifi
< M >
                          WiFi
      Realtek
               8723BS_VQ0
               8723C
      Realtek |
                     SDIO or SPI WiFi
      Realtek 8723D SDIO or SPI Wifi
      Realtek 8812AU USB WiFi Support
      Realtek 8189F SDIO Wifi
      Realtek 8188F USB Wiff
<M>
      Realtek 8822BS SDIO WiFi
      Espressif 8089 sdio Wi-Fi
[*]
      RK901/RK903/BCM4330/AP6XXX wireless cards support
<M>
      iComm WLAN support --->
select the wifi module (AP6335)
      Select the wifi module crystal freq (37_4M) --->
```

板级 dts 无需配置 WIFI 芯片类型(配置了也可以),因为加载 wifi 驱动不依赖 wifi\_chip\_type 节点,如果 WIFI 没有根据 RK 发布的硬件参考设计,板级 dts 先确认如下信息:

wireless-wlan {



**}**;

```
compatible = "wlan-platdata";

wifi_chip_type = "ap6354"; //或者配置为 wifi_chip_type = "";

WIFI,poweren_gpio = <&gpio2 GPIO_D2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //wifi power

WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

status = "okay";
```

说明:目前 WIFI 完全兼容方案,基于 RK 发布的 WIFI 参考设计,WIFI 上电管脚默认高电平有效,具体项目需要确认 WIFI 供电管脚和高低有效情况。

如果一套固件要做到全部兼容 RK support list 中的 WIFI, 硬件板型的 WIFI 供电管脚(所有板硬件型要保持一致)以及 SDIO 电平都需要提前确认,在本文第四章节有详细硬件注意事项。

#### 1.2 Android 注意事项

Android 根目录已经集成了 wifi ko 的编译和拷贝。

脚本位置: device/rockchip/common/build\_wifi\_ko.sh, 该脚本在 android 源码根目录执行 build.sh 的时候会自动进行。在 build.sh 脚本如下位置:

```
# build wifi ko
echo "Start build wifi ko"
lunch rk3328_box-userdebug
source device/rockchip/common/build_wifi_ko.sh
```



## 2 wifi/bt 兼容原理简要说明

## 2.1 wifi 芯片识别流程

- 1. 开机对 wifi 模块上电,并自动进行扫描 sdio 操作
- 2. 系统启动,打开 wifi 操作时候,对系统 sys/bus/sdio 以及 sys/bus/usb 文件系统下的 uevent 进行 读取
- 3. 获取到 wifi 芯片 vid pid 加载相应的 wifi ko 驱动
- 4. 识别到相应的 wifi 模块后,即可知道相应的 bt 型号,走不同的 bluedroid 协议栈

核心识别代码位置: android /hardware/libhardware\_legacy/wifi

kernel/net/rfkill/rfkill-wlan.c

packages/apps/Bluetooth

4



## 3 新 wifi 模块调试

目前对外发布 7.1 SDK,WIFI 自动兼容框架已经搭建完毕,如果客户需要自行调试其他模块, 只需按照本章节提到的修改地方修改即可。

#### 3.1 wifi 驱动移植

RK平台上,所有的 WIFI 模块驱动都是放到内核 kernel/drivers/net/wireless/rockchip\_wlan 目录,一般移植新的 WIFI 驱动,需要在 kernel/drivers/net/wireless 目录添加相应的 wifi 模块的 Kconfig 和 Makefile;有的模块还需要修改 wifi 驱动的 Kconfig 和 Makefile(根据特定的 wifi 模块驱动),如果采用 Realtek 的模块,可以参考 RealTek wifi 驱动移植说明\_V1.1.pdf 文档。

内核能正确编译出 wifi ko 驱动文件后,参考本文 V1.2 章节将 ko 在编译 android 阶段放到相应源码目录。

注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译 ko,否则很可能导致 wifi ko 和内核网络协议栈不匹配。

### 3.2 wifi.c 添加 wifi 兼容

#### 1. 添加 wifi 名称和 wifi vid pid

souce\_code/hardware/libhardware\_legacy/wifi/rk\_wifi\_ctrl.c 代码 **supported\_wifi\_devies**[]结构体中添加 wifi 模块的名称和对应 vid pid, vid pid 可以根据下面章节手动读取 uevent 进行查看,以AP6356S 为例: AP6356S 为模块名称,02d0:4356 为 vid pid,如下列表中已经添加了几款 wifi 的兼容,参考如下格式添加:



#### 2. 添加 wifi 驱动 ko 文件存放路径

hardware/libhardware\_legacy/wifi/wifi.c 中 wifi\_ko\_file\_name module\_list[]结构体存放的是 wifi 模块的 ko 驱动存放路径和加载 wifi ko 驱动所需的参数,wifi ko 存放路径统一采用 XXXX\_DRIVER\_MODULE\_PATH 的命名方式。

如果 ismod wifi ko 不需要带参数,那么可以使用 UNKKOWN\_DRIVER\_MODULE\_ARG,如果需要额外参数请根据 wifi 模块的移植文档进行相应处理。

注意: wifi 名称要与 supported\_wifi\_devies[]结构体中定义的名称一样。



}

# 4 wifi 兼容软硬件注意事项

目前发布的 SDK 一套固件可以兼容 sdio 2.0 和 sdio 3.0 wifi, sdio 2.0 clk 最高跑 50M, sdio 3.0 clk 最高跑 150M

WIFI 完全自动兼容方案可以做到一套固件兼容多个 wifi,特别需要**注意**: SDIO wifi io 参考电压, sdio 2.0 wifi 和 sdio 3.0 wifi 在硬件设计有下面两种选择: (强烈推荐第一种参考设计)

#### 1. 硬件对于 sdio wifi 动态设计的板型

也即是支持 sdio3.0 wifi 模块 wccio\_wl 设计为 1.8v, 支持 sdio2.0 的 wifi 模块 wccio\_wl 设计为 3.3v

2. 硬件上所有 wifi 的 wccio\_wl 统一为 1.8v, 但内核软件需要如下修改(注意红色字体部分):

```
kernel/drivers/mmc/host/rk sdmmc.c
void dw_mci_sdio_switch_iovel(struct mmc_host *mmc, int enable)
struct dw mci slot *slot = mmc priv(mmc);
struct dw_mci *host = slot->host;
const struct dw_mci_rockchip_priv_data *priv = host->priv;
switch (priv->ctrl_type) {
case DW_MCI_TYPE_RK322XH:
     regmap_write(host->grf, RK322XH_GRF_SOC_CON4,
                    (enable << 3) | ((1 << 3) << 16));
                    (1 << 3) \mid ((1 << 3) << 16));
     if (enable)
         host->bus hz = 150000000;
     else
         host->bus_hz = 50000000;
     break;
default:
     pr info("%s not switch iovel.\n", mmc hostname(host->mmc));
}
```



### 5 wifi ko 编译注意事项

本章节主要说明内核网络相关配置修改,对应 wifi ko 驱动的编译方法。

wifi ko 要跟内核网络配置编译出的 kernel.img 一致,如果内核有修改网络配置,比如开启 VLAN,内核 rk322xh\_android-7.1\_defconfig 需要打开内核如下配置:

CONFIG\_VLAN\_8021Q=y

CONFIG\_VLAN\_8021Q\_GVRP=y

CONFIG\_VLAN\_8021Q\_MVRP=y

如上修改后 wifi ko 必须重新编译,可以按照如下两种方法进行编译 ko,**建议使用方法 1**,方法 1 执行脚本后会先 make wifi ko,再将 wifi ko 拷贝到源码 vendor/rockchip/common/wifi/modules 目录, 最后编译 android 并生成固件(参考本文 V1.2 章节);方法 2 只会重新编译 ko,并拷贝到源码 vendor/rockchip/common/wifi/modules 目录。

方法 1: android 根目录执行:

souce build.sh

方法 2: android 根目录执行:

#### 

注意:每次修改了内核网络配置,都需要重新编译 ko,如果没有修改网络配置(使用 RK 发布 SDK 默认的网路配置),编译一次 ko 后,以后系统可以通用这些 ko,采用以上方法系统也会编译出 ko, git status 同样会看到新编译的 ko, git status 查看结果如下:

```
xxh@RD-DEP1-SERVER-163:~/work/rk3328/vendor/rockchip/common/wifi/modules$ cd ../
xxh@RD-DEP1-SERVER-163:~/work/rk3328/vendor/rockchip/common/wifi$ git status
On branch xxh_develop
Your branch is up-to-date with 'rk/rk32/mid/7.0/develop'.

Untracked files:
    (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    modules/8188eu.ko
    modules/8723bs.ko
    modules/8822bs.ko
    modules/8822bs.ko
    modules/8822bs.ko
    modules/bcmdhd.ko

nothing added to commit but untracked files present (use "git add"_to track)
```

红色方框部分表明是新编译出来的 wifi ko, 建议用 git add 命令合入到工程。



## 6 Wifi 无法打开问题排查

1. 首先确认开机后系统是否有 USB WIFI 或者 SDIO wifi 设备,正常开机后,可以首先通过内核 log 进行确认,如果是 sdio wifi 内 log 会有如下 sdio 识别成功 log:

mmc2: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001

如果是 usb wifi 会有类似如下 usb 信息:

usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform

usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b82c

usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

usb 2-1: Product: 802.11ac NIC

如果 usb 信息和 sdio 扫卡成功 log 信息都没有,那说明 wifi 模块没有正常上电或者 sdio 扫卡异常,需要再次确认硬件是否有问题以及软件 dts 里面 wifi 管脚是否正确配置。因为开机对模块成功上电是检测 wifi 芯片 id 的前提,在本文 v2.1 章节中已经提到。

另外也可以 cat 如下路径下的 uevent 文件进行确认:

sys/bus/sdio/devices

sys/bus/usb/devices

以 ap6356s 为例, 打开 wifi 正常识别 wifi id 的信息如下

```
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/./uevent
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/../uevent
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : uevent path:/sys/bus/sdio/devices/mmc2:0001:1/uevent
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
01-01 00:05:20.079 5037 5037 D WifiHW : pid:vid : 02d0:4356
```



2. 如果模块正常上电,也可以识别到 wifi 模块的 vid pid,再确认是否正确加载 wifi ko 驱动文件 以 AP6356s wifi 模块为例,如下是正常加载 ko 的 log 信息:

```
D1-01 00:00:08.991 389 509 D WifiHW : SD10 detectd return ret:0
D1-01 00:00:08.991 389 509 D WifiHW : sdio WIFI identify sucess
D1-01 00:00:08.991 389 509 D WifiHW : check_wifi_chip_type_string: AP6356S
D1-01 00:00:08.991 389 509 D WifiHW : wifi_load_driver matched ko file path /system/lib/modules/bcmdhd.ko
```

Wifi 模块与相应 ko 相应的对应关系:

模块名称	ko 名称
AP6xxx	bcmdhd.ko
RTL8822BS	8822bs.ko
RTL8188EU	8188eu.ko
RTL8723BS	8723bs.ko

详细的 ko 和模块对应关系详见 android /hardware/libhardware\_legacy/wifi/wifi.c 文件

3. 如果 wifi ko 匹配错误或者没有相应的 ko 文件,请确认按照 v1.1 和 v1.2 章节进行确认,正常系统 ko 文件存放路径如下:

```
/system/bin/sn: 11: not found
127|rk3328_box:/system/lib/modules # ls -1
total 36392
-rw-r--r- 1 root root 1505088 2017-01-23 07:36 8188eu.ko
-rw-r--r- 1 root root 2158864 2017-01-23 07:36 8723bs.ko
-rw-r--r- 1 root root 2589024 2017-01-23 07:36 8822bs.ko
-rw-r--r- 1 root root 10471968 2017-01-23 07:36 bcmdhd.ko
```

4. 注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译 ko,否则很可能加载 wifi ko 引起内核 panic,请详细阅读本文第 5 章节